Configurar o servidor de log remoto em um switch

Objetivo

Um serviço de Log do sistema (Syslog) simplesmente aceita mensagens e as armazena em arquivos ou as imprime de acordo com um arquivo de configuração simples. Essa forma de registro é a melhor disponível para dispositivos Cisco, pois pode fornecer armazenamento protegido de longo prazo para registros. Isso é útil na solução de problemas de rotina e no tratamento de incidentes.

Os registros são salvos na memória local do dispositivo e também podem ser encaminhados pela rede para um servidor de registro remoto. Os registros no servidor de registro remoto servem como backup e são muito úteis para mesclagem de registros e análise de registros.

Este artigo fornece instruções sobre como você pode configurar o servidor de log remoto em seu switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.5.02 Série Sx500
- 2.2.0.66 Sx250 Series, SG350 Series, Sx350X Series, Sx550X Series

Configurar servidor de registro remoto

Configurar Servidor de Log Remoto Básico

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web e escolha Administration > System Log > Remote Log Servers.



Etapa 2. Escolha uma opção nos botões de opção Definição do servidor.

R	Remote Log Servers				
	Server Definition:	 By Name By IP Address Disabled 			
	Server IP Address/Name:				
E	Apply Cancel]			

As opções são:

- Por nome indica que o servidor de log remoto é identificado pelo nome.
- Por endereço IP indica que o servidor de log remoto é identificado por seu endereço IP.
- Desabilitado Desabilitar Servidor de Log Remoto.

Note: Neste exemplo, Por endereço IP é escolhido.

Etapa 3. Insira o endereço IP ou o nome do servidor no campo *Server IP Address/Name* (*Endereço IP/Nome do servidor*).

Note: Neste exemplo, um endereço IP é inserido.

Address/Nems: 402.400.4.4

Etapa 4. Clique em Apply.

Agora você deve ter configurado as configurações básicas para o servidor de log remoto em seu switch.

Configurar servidor de registro remoto avançado

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha **Avançado** na lista suspensa Modo de exibição.



Etapa 2. Escolha Administration > System Log > Remote Log Servers.



Etapa 3. (Opcional) Escolha a interface de origem cujo endereço IPv4 será usado como o endereço IPv4 de origem das mensagens SYSLOG enviadas aos servidores SYSLOG.

Note: Se a opção Auto (Automático) for escolhida, o sistema usará o endereço IP origem do endereço IP definido na interface de saída. Este é o valor padrão.



Note: Neste exemplo, a VLAN1 é escolhida.

Etapa 4. (Opcional) Escolha a interface de origem cujo endereço IPv6 será usado como o endereço IPv6 de origem das mensagens SYSLOG enviadas aos servidores SYSLOG.

Note: Se a opção Auto (Automático) for escolhida, o sistema usará o endereço IP origem do endereço IP definido na interface de saída. Este é o valor padrão.

Remote Log Servers			
	IPv4 Source Interface: VLAN1 ▼		
IPv6 Source Interface: Auto 🔻			
Apply Cancel			

Note: Neste exemplo, Automático é escolhido.

Etapa 5. Clique em Aplicar para salvar as configurações.

Remote Log Servers			
IPv4 Source	Interface: VLAN1 🔻		
IPv6 Source	Interface: Auto 🔻		
Apply	Cancel		

Etapa 6. Na área da Tabela do Servidor de Log Remoto, clique em Adicionar.

Remote Log Servers					
Succ	ess. To	o permane	ntly save	the configu	ration, go to the File Operations
IPv4 Source	e Interf	ace: VLAN	1 🔻		
IPv6 Source	e Interf	ace: Auto	•		
Apply Cancel					
Remote Log Server Table					
📃 Log S	erver	UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity
0 results found.					
Add		Edit	Del	ete	

Passo 7. Escolha um botão de opção Definição do receptor.

Receiver Definition:	By IP address
IP Version:	Version 6 • Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
Log Server IP Address/Name:	
UDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defa
Facility:	Local 7 🔻
Description:	
Minimum Severity:	Informational *
Apply Close	

- Por nome indica que o servidor de log remoto é identificado pelo nome.
- Por endereço IP indica que o servidor de log remoto é identificado por seu endereço IP.

Note: Neste exemplo, Por endereço IP é escolhido.

Etapa 8. Escolha uma versão IP.

- Versão 6 indica o tipo de endereço IPv6.
- Versão 4 indica o tipo de endereço IPv4.

Etapa 9. (Opcional) Se o tipo de endereço IP da versão 6 for escolhido na etapa 8, clique no tipo de endereço IPv6 desejado.

- Link local indica o endereço IPv6 identifica exclusivamente os hosts em um único link de rede.
- Global Denota que o endereço IPv6 é um unicast global visível e acessível de outras redes.

Etapa 10. (Opcional) Se o Tipo de Endereço IPv6 de Link Local for escolhido na Etapa 9, escolha a interface local de link na lista suspensa Interface local de link.

Receiver Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 📄 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Name	VLAN 1

Etapa 11. Insira o endereço IP ou o nome do servidor de log remoto com base na sua escolha no campo Definição do servidor no campo *Endereço IP/Nome do Servidor de Log*.

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 • Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Name:	192.168.1.1
ODP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defau
Facility:	Local 7 🔻
Description:	
Minimum Severity:	Informational v
Apply Close	

Etapa 12. Insira o número da porta UDP no campo Porta UDP para o qual as mensagens de log são enviadas. O padrão é 514.

Etapa 13. Escolha o valor do recurso desejado que descreve as mensagens de log enviadas ao servidor. Facility é um nome de código que é usado para identificar os destinos remotos do Servidor syslog. Os Locais 0 a 7 estão disponíveis na lista suspensa Instalação. Somente um valor de recurso pode ser atribuído a um servidor. Se um segundo código de recurso for atribuído, o primeiro valor de recurso será substituído. O padrão é Local 7.

Facility:	Local 7 🔻
Description:	Local 0
	Local 1
	Local 3
	Local 4
Minimum Severity:	Local 5
	Local 7
Apply Close	

Etapa 14. Digite a descrição definida pelo usuário do servidor de log remoto no campo *Descrição*.

Description:	Remote log server
	ĥ

Etapa 15. Escolha o nível mínimo de gravidade das mensagens de log a serem enviadas ao servidor remoto. A configuração de valor padrão é Informacional.

Minimum Severity:	Informational 🔻
Apply Close	Emergency Alert Critical
	Error
	Warning Notice
	Debug

A lista suspensa Gravidade mínima tem os seguintes níveis de gravidade de evento listados da gravidade mais alta para a mais baixa.

- Emergência sistema não pode ser usado.
- Alerta Ação necessária.
- Crítico Sistema está em uma condição crítica.
- Erro sistema está em condição de erro.
- Aviso aviso sistema ocorreu.
- Aviso sistema está funcionando corretamente, mas ocorreu um aviso do sistema.
- Informativo Informações do Dispositivo.

Etapa 16. Clique em Apply para salvar as configurações.

Receiver Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Name:	192.168.1.1
ODP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defaul
Facility:	Local 7 V
Description:	Remote log server
Minimum Severity:	Error •
Apply Close	

Etapa 17. Clique em Close. A área da tabela Servidor de Log Remoto deve exibir o novo servidor.

Etapa 18. (Opcional) Clique em **Salvar** para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch					
Remote Log Servers					
IPv4 Source Interface: VLAN1 ▼ IPv6 Source Interface: Auto ▼					
Apply Cancel					
Remote Log Server Table					
Log Server	UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity	
192.168.1.1	514	Local 7		Error	
Add	Edit	Dele	te		

Agora você deve ter configurado as configurações avançadas do servidor de log remoto em seu switch.