# Prevenção de oscilação de link nos switches Sx250 e Sx350

## Objetivo

A oscilação de link é uma situação na qual uma interface física no switch continuamente aumenta e diminui, três ou mais vezes por segundo, durante pelo menos 10 segundos. A causa comum geralmente está relacionada a cabo defeituoso, não suportado ou não padrão ou SFP (Small Form-Fator Pluggable) ou a outros problemas de sincronização de links. A causa da oscilação do link pode ser intermitente ou permanente.

O mecanismo de prevenção de oscilação de link minimiza a interrupção da operação do switch e da rede em uma situação de oscilação de link. Ele estabiliza a topologia da rede definindo automaticamente as portas que experimentam eventos de flap de link excessivos para as portas de estado desabilitadas por erro. Esse mecanismo também fornece tempo para depurar e localizar a causa raiz da oscilação. Uma mensagem syslog ou interceptação SNMP (Simple Network Management Protocol) é enviada para alertar sobre a oscilação de link e o desligamento de porta. A interface ficará ativa novamente somente se especificamente ativada pelo administrador do sistema.

Este artigo fornece instruções sobre como habilitar o recurso de Prevenção de oscilação de link, configurar Tempo de recuperação de erro automático e reativar uma interface suspensa no Switch Sx250 ou Sx350 Series.

### Dispositivos aplicáveis

Série SF350

Série SG350

Série SF250

Série SG250

### Versão de software

• 2.1.0.63

### Configurar a prevenção de oscilação de link

#### Habilitar prevenção de oscilação de link

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch.

Etapa 2. No menu suspenso Modo de exibição, escolha Avançado.

<sub>cisco</sub> ed S	Language: Witch	English	·	Display Mode	Basic ▼ Basic Advanced	Logout

Etapa 3. Escolha **Port Management > Port Settings**.

cisco SG350-28M		
Getting Started		
Dashboard		
Configuration Wizards		
Search		
<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>		
<ul> <li>Administration</li> </ul>		
<ul> <li>Port Management</li> </ul>		
Port Settings		
Port Settings Error Recovery Settings		
Port Settings Error Recovery Settings Loopback Detection Settings		
Port Settings Error Recovery Settings Loopback Detection Settings ▶ Link Aggregation		
Port Settings Error Recovery Settings Loopback Detection Settings ▶ Link Aggregation ▶ UDLD		
Port Settings Error Recovery Settings Loopback Detection Settings Link Aggregation UDLD PoE		
Port Settings Error Recovery Settings Loopback Detection Settings Link Aggregation UDLD PoE Green Ethernet		
Port Settings Error Recovery Settings Loopback Detection Settings Link Aggregation UDLD PoE Green Ethernet Smartport		

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Habilitar Prevenção de oscilação de link.

Note: Por padrão, o recurso Prevenção de oscilação de link está ativado.

P 28-Port Gigabit PoE Managed Swite		
Port Settings		
Link Flap Prevention: 🕑 Enable		
Jumbo Frames: Enable		
Apply Cancel		

Etapa 5. Clique em Aplicar para salvar as alterações no arquivo de configuração atual.

Etapa 6. Clique em Salvar para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.



Agora, você deve ter ativado a Prevenção de oscilação de link em seu switch gerenciado Sx350 Series.

#### Configurar erro automáticoDesativar tempo de recuperação

Etapa 1. Para definir um tempo de recuperação para a interface suspensa, vá para **Gerenciamento de portas > Configurações de recuperação de erros**.

cisco SG350-28MI		
Getting Started		
Dashboard		
Configuration Wizards		
Search		
<ul> <li>Status and Statistics</li> </ul>		
<ul> <li>Administration</li> </ul>		
✓ Port Management		
Port Settings		
Error Recovery Settings		
Loopback Detection Settings		
Link Aggregation		
▶ UDLD		
▶ PoE		
<ul> <li>Green Ethernet</li> </ul>		
<ul> <li>Smartport</li> </ul>		

Etapa 2. (Opcional) Insira um valor em segundos no campo *Intervalo de Recuperação Automática*.

Error Recovery Settings		
Automatic Recovery Interval:	300	sec (Range: 30 - 86400, Default: 300)

Etapa 3. Na área Automatic ErrDisable Recovery, marque a caixa de seleção **Enable Link Flap Prevention.** 

**Note:** Por padrão, a Prevenção de oscilação de link está habilitada para a Recuperação automática de errosDesabilitar.

P 28-Port Gigabit P	oE Managed	Language: English ▼ D Switch
Error Recovery Setting	ļs	
Automatic Recovery Interval:	300	sec (Range: 30 - 86400, Default: 300)
Automatic ErrDisable Recovery		
Port Security:	Enable	
802.1x Single Host Violation:	Enable	
ACL Deny:	Enable	
STP BPDU Guard:	Enable	
STP Loopback Guard:	Enable	
UDLD:	Enable	
Loopback Detection:	Enable	
Storm Control:	Enable	
Link Flap Prevention:	Enable	
Apply Cancel		

Etapa 4. Clique em Aplicar para salvar as alterações no arquivo de configuração atual.

Etapa 5. Clique em **Salvar** para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

			🚫 Save	cisco Li
F	P 28-Port Gigabit PoE Managed Switch			
	Error Recovery Settings			
	Success. To permanen	tly save the configuration	, go to the Copy/	Save Configuration
	Automatic Recovery Interval:	300	sec (Range: 30 -	86400, Default: 30
	Automatic ErrDisable Recover	гу		
	Port Security:	📃 Enable		
	802.1x Single Host Violation:	Enable		
	ACL Deny:	Enable		
	STP BPDU Guard:	📄 Enable		
	STP Loopback Guard:	📃 Enable		
	UDLD:	Enable		
	Loopback Detection:	Enable		
	Storm Control:	Enable		
	Link Flap Prevention:	Enable		
	Apply Cancel			

Agora você deve ter configurado as configurações de Tempo de recuperação de erro automáticoDesabilitar no Switch gerenciado Sx350 Series.

#### Reativar uma interface suspensa

Etapa 1. Para verificar o status da interface errDisabled (Desabilitado) ou suspensa, vá para Port Management > Error Recovery Settings (Gerenciamento de portas > Configurações de recuperação de erros).



**Note:** Se uma interface for suspensa devido à Prevenção de oscilação de link, a Tabela de interface suspensa (errDisabled) mostrará as interfaces suspensas.

P 28-Port Gigabit P	cisco Language: English ▼ oE Managed Switch		
Error Recovery Setting	s		
Automatic Recovery Interval: Automatic ErrDisable Recover	300 sec (Range: 30 - 86400, Default ry		
<ul> <li>Port Security:</li> <li>802.1x Single Host Violation:</li> <li>ACL Deny:</li> <li>STP BPDU Guard:</li> <li>STP Loopback Guard:</li> <li>UDLD:</li> <li>Loopback Detection:</li> <li>Storm Control:</li> <li>Link Flap Prevention:</li> </ul>	<ul> <li>Enable</li> </ul>		
Apply Cancel Suspended (errDisabled) Interface Table			
Interface Suspension Reason     Interface Suspension Re     O results found.     Reactivate	equais to Port Security Go Clear Filter		

Etapa 2. Marque a caixa de seleção ao lado da interface que deseja reativar.

Etapa 3. Clique no botão Reativar para reativar uma interface suspensa.

Agora você deve ter reativado uma interface suspensa no Switch gerenciado Sx250 ou Sx350 Series.