Redefinir um switch manualmente ou por meio da CLI

Objetivo

A função Recarregar dos switches Cisco Small Business é útil quando certas alterações nas configurações exigem uma reinicialização para aplicar completamente as configurações ou quando o dispositivo não está funcionando como esperado. As definições de configuração do dispositivo de rede são refletidas após a reinicialização do dispositivo.

O recurso Redefinir é usado para remover as configurações atuais ou em execução no dispositivo de rede e restaurar as configurações originais padrão. A redefinição manual é recomendada quando todo o dispositivo precisa ser reconfigurado ou se você esquecer a senha e não puder recuperá-la por outros meios, como acessar o console usando o Telnet, o Secure Shell (SSH) ou a interface de linha de comando (CLI).

Este artigo fornece instruções sobre como redefinir manualmente um switch, bem como recarregar ou redefinr por meio da CLI.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Sx300 Series | 1.4.7.06 (Baixe o mais recente)
- Sx350 Series | 2.2.8.04 (Baixe o mais recente)
- SG350X Series | 2.2.8.04 (Baixe o mais recente)
- Sx500 Series | 1.4.7.06 (Baixe o mais recente)
- Sx550X Series | 2.2.8.04 (Baixe o mais recente)

Redefinir manualmente o switch

Quando o switch não funciona e não pode ser redefinido usando o utilitário baseado na Web, o switch pode ser redefinido manualmente para restaurar a configuração padrão de fábrica.

Etapa 1. Desconecte todos os cabos Ethernet do switch.

Etapa 2. Usando um pino, pressione e segure o botão Redefinir no switch por 15 a 20 segundos.



Este exemplo usa o switch gerenciado empilhável de 24 portas Gigabit SG350X-24.

Etapa 3. Quando todos os LEDs estiverem acesos, solte o botão Redefinir.

Os serviços Telnet e SSH ficam desativados por padrão. Você precisa acessar o console do switch usando o computador diretamente conectado ao switch por meio do cabo serial. Etapa 4. Conecte o computador diretamente ao switch usando um cabo serial.

Etapa 5. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco.



Etapa 6. Você será avisado para configurar a nova senha para obter uma melhor proteção da rede. Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado.



In this example, Y is pressed. Se N for pressionado, vá para a Etapa 9. Passo 7. (Opcional) Digite a senha antiga e pressione Enter no teclado.



Etapa 8. (Opcional) Digite e confirme a nova senha de acordo e pressione Enter no teclado.



Etapa 9. Entre no modo Configuração global do switch digitando o seguinte:

SG350X#configure terminal

Etapa 10. (Opcional) Para alterar o nome de host do switch, digite o seguinte:

switche6f4d3#configure switche6f4d3(config)<mark>#hostname_SG350X</mark>

SG350X(config)#hostname [hostname]

Neste exemplo, foi usado o SG350X.

Etapa 11. (Opcional) Para ativar o serviço Telnet no switch, digite o seguinte comando:

SG350X(config)#ip telnet server

Etapa 12. (Opcional) Para ativar o serviço SSH no switch, digite o seguinte comando:

SG350X(config) #ip telnet server SG350X(config) #ip ssh server

SG350X(config)#ip ssh server

Recarregue manualmente o switch por meio da CLI

Os comandos disponíveis podem variar de acordo com o modelo exato do dispositivo. Neste exemplo, foi usado o switch SG350X-48MP.

Etapa 1. Log in to the switch console. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você configurou um novo nome do usuário ou senha, digite as credenciais.

User Name:cisco Password:*********

Neste exemplo, o switch foi acessado por meio do SSH.

Importante: Quando um switch é recarregado, o arquivo de configuração em execução é excluído. Antes de continuar com as instruções de recarregamento, salve todas as definições de configuração em execução para evitar a perda de dados.

Etapa 2. No modo EXEC com privilégios do switch, salve as configurações definidas no arquivo de configuração de inicialização, digitando o seguinte:

Se desejar continuar sem salvar as configurações em execução, vá para a Etapa 4.

```
SG350X#copy running-config startup-config
[SG350X: copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?
```

Etapa 3. Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado quando o prompt Overwrite file (Substituir arquivo) [startup-config]... for exibido.

```
[SG350X#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?Y
19-Apr-2017 02:53:47 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config des
tination URL flash://system/configuration/startup-config
19-Apr-2017 02:53:49 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
SG350X#
```

In this example, Y is pressed.

Etapa 4. Para recarregar o switch, digite um dos seguintes comandos:

- reload Use o comando reload para recarregar o switch imediatamente.
- reload {{in hhh:mm | mmm | at hh:mm [day month]}} Use este comando para especificar o recarregamento programado do switch.

- in hhh:mm | mmm – Programa um recarregamento da imagem para entrar em vigor nos minutos ou horas e minutos especificados. O recarregamento deve ocorrer em aproximadamente 24 dias.

- at hh:mm – Programa um recarregamento da imagem para ocorrer no horário especificado usando o formato de 24 horas. Se você especificar o mês e o dia, o recarregamento será programado para ocorrer na data e hora especificadas. Se você não especificar o mês e o dia, o recarregamento ocorrerá na hora especificada do dia atual (se a hora especificada for depois da hora atual) ou no dia seguinte (se a hora especificada for antes da hora atual). Especificar 00:00 programa o recarregamento para a meia-noite. O recarregamento deve ocorrer em 24 horas. Essa opção só pode ser usada se as configurações de hora do sistema do switch foram definidas. Para saber como, clique aqui e obtenha as instruções.

- day - Número do dia no intervalo de 1 a 31.

- month - O mês do ano no intervalo de janeiro a dezembro.

SG350X#reload at 10:00 11 Apr

Neste exemplo, foi usado o reload at 10:00 11 Apr.

```
SG350X#reload at 10:00 11 Apr
This command will reset the whole system and disconnect your current session. Re
load is scheduled for 10:00:00 UTC Tue Apr 11 2017 (in 25 hours and 46 minutes).
```

Etapa 5. Pressione Y para Sim ou N para Não no teclado quando for exibido o prompt Este comando reinicializa todo o sistema e desconecta a sessão atual.

```
SG350X#reload at 10:00 11 Apr
This command will reset the whole system and disconnect your current session. Re
load is scheduled for 10:00:00 UTC Tue Apr 11 2017 (in 25 hours and 46 minutes).
Do you want to continue ? (Y/N)[N] Y
SG350X#10-Apr-2017 08:14:02 %RNDMISC-N-SRACTIVE: system is scheduled to perform
a restart at 10:00:00 Tue Apr 11 2017 (in 25 hours and 45 minutes).
```

In this example, Y is pressed.

Etapa 6. (Opcional) Para exibir informações sobre um recarregamento programado, digite o seguinte:

SG350X#show reload SG350X#show reload Keloaa is scheauled for 10:00:00 UTC Tue Apr 11 2017 (in 5 hours and 18 minutes). SG350X#

Passo 7. (Opcional) Para cancelar o recarregamento programado, digite o comando reloadcancel.

SG350X#reload cancel

Você será notificado de que o recarregamento programado foi cancelado.

```
SG350X#reload cancel
Reload cancelled.10-Apr-2017 08:14:21 %RNDMISC-N-SRCANCEL: scheduled-reload was
aborted by the user.
```

Agora você já deve ter recarregado com sucesso o switch por meio da CLI.

No exemplo abaixo, foi usado o recarregamento imediato e inserido o Y nas duas perguntas.

```
[SG350X#reload
You haven't saved your changes. Are you sure you want to continue ? (Y/N)[N] Y
This command will reset the whole system and disconnect your current session.
Do you want to continue ? (Y/N)[N] Y
Shutting down ...
Shutting down ...
packet_write_wait: Connection to 192.168.100.101 port 22: Broken pipe
```

Você redefiniu o switch manualmente com sucesso. Para saber como atribuir um endereço IP ao switch por meio da CLI, clique aqui.

Se você quiser redefinir por meio da GUI, consulte Reinicialização e redefinição padrão de fábrica nos switches gerenciados 300 Series.

Outros artigos sobre esse tópico:

- Acessar uma CLI do switch SMB usando o SSH ou o Telnet
- <u>Configurar autenticação do servidor SSH em um switch por meio da CLI</u>
- <u>Configurar autenticação do servidor Secure Shell (SSH) em um switch</u>
- Configurar autenticação de usuário do Secure Shell (SSH) em um switch