Configurando grupos de agregação de links no SG350XG e SG550XG

Objetivo

Um LAG (Link Aggregation Group, grupo de agregação de links) é uma coleção de conexões de rede que foram combinadas em paralelo em uma conexão lógica. A criação de um LAG pode permitir a redundância: se um link no LAG falhar, outros links poderão ser usados como backups. Os LAGs também podem aumentar bastante o throughput usando todos os seus links para transmitir dados simultaneamente.

Veja como funciona: O Link Aggregation Control Protocol (LACP) é uma parte da especificação IEEE (802.3az) que pode controlar o agrupamento de várias portas físicas juntas para formar um único canal lógico (LAG). O balanceamento de carga de tráfego nas portas dos membros ativos de um LAG é gerenciado por uma função de distribuição baseada em hash que distribui tráfego unicast e multicast com base nas informações do cabeçalho do pacote da Camada 2 ou Camada 3. O LACP ajuda a formar um único LAG ao agrupar muitas portas físicas. Ele também é responsável pela multiplicação da largura de banda, pelo aumento da flexibilidade da porta e pelo fornecimento de redundância em links entre dois dispositivos. Além disso, isso ajuda a alterar a velocidade do LAG, o anúncio, o controle de fluxo e também a proteção que pode ser facilmente identificada na tabela de configurações do LAG.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar LAGs no SG350XG e SG550XG.

Dispositivos aplicáveis

- SG350XG
- SG550XG

Versão de software

• 2.0.0.73

Gerenciamento de LAG

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Port Management > Link Aggregation > LAG Management**. A página *LAG Management* é aberta.

LAG Management

Load Balance Algorithm: <a>O MAC Address

IP/MAC Address
 IP/MAC Address

Apply Cancel

LAG	6 Manager	nent Tab	le										
	LAG	Name	LACP	Link State	Active Member	Standby Member							
0	LAG 1			Link Not Present									
\odot	LAG 2			Link Not Present									
0	LAG 3			Link Not Present	Link Not Present								
0	LAG 4			Link Not Present									
0	LAG 5			Link Not Present									
0	LAG 6			Link Not Present									
0	LAG 7			Link Not Present									
\odot	LAG 8			Link Not Present									
0	LAG 9			Link Not Present									
\odot	LAG 10			Link Not Present									
\odot	LAG 11			Link Not Present									
\odot	LAG 12			Link Not Present									
\odot	LAG 13			Link Not Present									
\odot	LAG 14			Link Not Present									
0	LAG 15			Link Not Present									
\odot	LAG 16			Link Not Present									
0	LAG 17			Link Not Present									
\bigcirc	LAG 18			Link Not Present									
0	LAG 19			Link Not Present									
\bigcirc	LAG 20			Link Not Present									
0	LAG 21			Link Not Present									
\odot	LAG 22			Link Not Present									
0	LAG 23			Link Not Present									
\bigcirc	LAG 24			Link Not Present									
0	LAG 25			Link Not Present									
\bigcirc	LAG 26			Link Not Present									
0	LAG 27			Link Not Present									
\bigcirc	LAG 28			Link Not Present									
0	LAG 29			Link Not Present									
\odot	LAG 30			Link Not Present									
۲	LAG 31			Link Not Present									
۲	LAG 32			Link Not Present									
	Edit												

Note: A captura de tela acima foi tirada do SG550XG, que tem 32 LAGs diferentes. O SG350XG tem apenas 8 LAGs.

Etapa 2. No campo *Load Balance Algorithm*, escolha um botão de opção para determinar como o comutador irá processar o balanceamento de carga em cada LAG. O balanceamento de carga é usado para enviar dados através de todos os links em um LAG, aumentando o throughput. O uso do endereço MAC foi considerado mais eficaz em algumas redes.

LAG Management						
Load Balance Algorithm: Address IP/MAC Address						
Apply Cancel						

As opções são:

- Endereço MAC Realize o balanceamento de carga usando o endereço MAC de origem e de destino em todos os pacotes.
- Endereço IP/MAC Realize o balanceamento de carga usando o endereço IP de origem e de destino em pacotes IP e o endereço MAC de origem e de destino em todos os pacotes não IP.

Etapa 3. Clique em Apply. A configuração de balanceamento de carga é salva no arquivo de configuração atual.

	LAG Management							
	Load Balance Algorithm: MAC Address IP/MAC Address							
(Apply Cancel							

Etapa 4. A *tabela de gerenciamento LAG* exibe informações sobre todos os LAGs configurados atualmente no switch. Selecione o botão de opção de um LAG e clique em **Editar...** para editar suas configurações na janela *Editar associação do LAG* exibida.

LAG	Manager	nent Tab	le				
	LAG	Name	LACP	Link State	Active Member	Standby Member	
\bigcirc	LAG 1			Link Not Present			
0	LAG 2			Link Not Present			
0	LAG 3			Link Not Present			
\odot	LAG 4			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 5			Link Not Present			
\odot	LAG 6			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 7			Link Not Present			
\odot	LAG 8			Link Not Present			
\odot	LAG 9			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 10			Link Not Present			
\odot	LAG 11			Link Not Present			
\odot	LAG 12			Link Not Present			
\odot	LAG 13			Link Not Present			
\odot	LAG 14			Link Not Present			
\odot	LAG 15			Link Not Present			
\odot	LAG 16			Link Not Present			
\odot	LAG 17			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 18			Link Not Present			
\odot	LAG 19			Link Not Present			
\odot	LAG 20			Link Not Present			
\odot	LAG 21			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 22			Link Not Present			
\odot	LAG 23			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 24			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 25			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 26			Link Not Present			
0	LAG 27			Link Not Present			
\odot	LAG 28			Link Not Present			
0	LAG 29			Link Not Present			
\bigcirc	LAG 30			Link Not Present			
0	LAG 31			Link Not Present			
0	LAG 32			Link Not Present			
\square	Edit						

Etapa 5. Na lista suspensa *LAG*, selecione o LAG cujas configurações deseja definir. O LAG selecionado na *Tabela de Gerenciamento de LAG* será selecionado automaticamente aqui. Esse campo pode ser usado para alternar entre LAGs e configurar suas configurações sem voltar à página *Gerenciamento de LAG*.



Etapa 6. No campo *LAG Name*, insira um nome ou uma descrição do LAG. Esse nome não afetará a operação do LAG, pois é apenas para fácil identificação.

LAG: 1 💌
LAG Name: Example Name (12/64 characters used)
LACP: Enable
Unit: 1 Port List: LAG Members: XG1 XG2 XG3 XG4 XG5 XG6 XG7 XG8
Apply Close

Passo 7. No campo *LACP*, marque a caixa de seleção **Enable** para ativar o Link Aggregation Control Protocol (LACP) para o LAG. O switch usa o LACP para se comunicar com o outro dispositivo conectado (que também usa o LACP) e coordenar as informações do LAG, criando um LAG dinâmico. Depois que as portas forem adicionadas a um LAG, esse campo se tornará indisponível; a remoção de todas as portas de um LAG permitirá que essa configuração esteja disponível novamente.

LAG: 1 💌
LAG Name: Example Name (12/64 characters used)
LACP: I Enable
Unit: 1 💌
Port List: LAG Members:
XG1
XG2 =
XG3
XG4
XG5
XG6
XG7
Apply Close

Etapa 8. Na lista suspensa *Unidade*, selecione o switch na pilha que contém as portas que deseja adicionar ao LAG. Se o switch não fizer parte de uma pilha, apenas **1** estará disponível.

LAG:	1 💌
LAG Name:	Example Name (12/64 characters used)
LACP:	Enable
Unit: 1 ▼ Port List. XG1 XG2 XG3 XG4 XG5 XG6 XG6 XG7	LAG Members:
XG8	T
Apply	Close

Etapa 9. Usando os botões de seta, selecione uma porta na *Lista de portas* e mova-a para a área *Membros do LAG*, ou vice-versa.

LAG: 1 💌		
LAG Name: Example Na	ame	(12/64 characters used)
LACP: 📝 Enable		
Unit: 1 Port List: XG4 XG5	LAG Member XG1/1 XG1/2	rs:
XG6 XG7 XG8 XG9 XG10 XG11	XG1/3	-
Apply Close		

Etapa 10. Clique em Apply. As configurações do LAG são salvas na configuração atual. Selecione outro LAG para configurar no campo *LAG* ou clique em **Fechar** para retornar à página *LAG Management*.

LAG:	1 💌	
LAG Name: E	xample Name	(12/64 characters used)
LACP:	Enable	
Unit: 1 Port List: XG4 XG5 XG6 XG7 XG8 XG9 XG10 XG11	LAG Members XG1/1 XG1/2 XG1/3	
Apply	Close	

Configurações do LAG

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha **Port Management > Link Aggregation > LAG Settings**. A página *Configurações do LAG* é aberta.

LA	LAG Settings											
LA	LAG Setting Table											
	Entry No.	LAG	Description	Туре	Status	Link Status	Time Ra	ange	Auto Negotiation	Speed	Flow Control	Protection State
						SNMP Traps	Name	State				
	1	LAG 1				Enabled						Unprotected
	2	LAG 2				Enabled						Unprotected
	3	LAG 3				Enabled						Unprotected
	4	LAG 4				Enabled						Unprotected
	5	LAG 5				Enabled						Unprotected
	6	LAG 6				Enabled						Unprotected
	7	LAG 7				Enabled						Unprotected
	8	LAG 8				Enabled						Unprotected
	9	LAG 9				Enabled						Unprotected
	10	LAG 10				Enabled						Unprotected
	11	LAG 11				Enabled						Unprotected
	12	LAG 12				Enabled						Unprotected
	13	LAG 13				Enabled						Unprotected
	14	LAG 14				Enabled						Unprotected
	15	LAG 15				Enabled						Unprotected
	16	LAG 16				Enabled						Unprotected
	17	LAG 17				Enabled						Unprotected
	18	LAG 18				Enabled						Unprotected
	19	LAG 19				Enabled						Unprotected
	20	LAG 20				Enabled						Unprotected
	21	LAG 21				Enabled						Unprotected
	22	LAG 22				Enabled						Unprotected
0	23	LAG 23				Enabled						Unprotected
	24	LAG 24				Enabled						Unprotected
0	25	LAG 25				Enabled						Unprotected
	26	LAG 26				Enabled						Unprotected
0	27	LAG 27				Enabled						Unprotected
	28	LAG 28				Enabled						Unprotected
0	29	LAG 29				Enabled						Unprotected
	30	LAG 30				Enabled						Unprotected
0	31	LAG 31				Enabled						Unprotected
	32	LAG 32				Enabled						Unprotected
	Copy Set	tings	Edit									

Etapa 2. A *tabela de configuração de LAG* exibe informações sobre todos os LAGs configurados atualmente no switch. Selecione um botão de opção do LAG e clique em **Editar...** para editar suas configurações na página *Editar configurações do LAG*.

LAC	LAG Settings											
LAG	Setting Ta	ble										
	Entry No.	LAG	Description	Туре	Status	Link Status	Time Rar	nge	Auto Negotiation	Speed	Flow Control	Protection State
						SNMP Traps	Name	State				
\bigcirc	1	LAG 1				Enabled						Unprotected
\odot	2	LAG 2				Enabled						Unprotected
	3	LAG 3				Enabled						Unprotected
	4	LAG 4				Enabled						Unprotected
	5	LAG 5				Enabled						Unprotected
	6	LAG 6				Enabled						Unprotected
\bigcirc	7	LAG 7				Enabled						Unprotected
	8	LAG 8				Enabled						Unprotected
	9	LAG 9				Enabled						Unprotected
	10	LAG 10				Enabled						Unprotected
\bigcirc	11	LAG 11				Enabled						Unprotected
	12	LAG 12				Enabled						Unprotected
\bigcirc	13	LAG 13				Enabled						Unprotected
	14	LAG 14				Enabled						Unprotected
\bigcirc	15	LAG 15				Enabled						Unprotected
	16	LAG 16				Enabled						Unprotected
0	17	LAG 17				Enabled						Unprotected
	18	LAG 18				Enabled						Unprotected
0	19	LAG 19				Enabled						Unprotected
	20	LAG 20				Enabled						Unprotected
	21	LAG 21				Enabled						Unprotected
	22	LAG 22				Enabled						Unprotected
0	23	LAG 23				Enabled						Unprotected
	24	LAG 24				Enabled						Unprotected
0	25	LAG 25				Enabled						Unprotected
	26	LAG 26				Enabled						Unprotected
0	27	LAG 27				Enabled						Unprotected
	28	LAG 28				Enabled						Unprotected
0	29	LAG 29				Enabled						Unprotected
	30	LAG 30				Enabled						Unprotected
0	31	LAG 31				Enabled						Unprotected
	32	LAG 32				Enabled						Unprotected
	Copy Set	tings	Edit.									

Etapa 3. Na lista suspensa *LAG*, selecione o LAG cujas configurações deseja definir. O LAG que você selecionou na *Tabela de configurações de LAG* será selecionado automaticamente aqui. Esse campo pode ser usado para alternar entre LAGs e configurar suas configurações sem voltar à página *Configurações do LAG*. O campo *Tipo de LAG* exibe o tipo de porta que compõe o LAG.

LAG:		LAG Type:
Description:	1 A (0/64 char	racters used)
Administrative Status:	4 5 6 _ m	Operational Status:
Link Status SNMP Traps:	7 = 8 ble	
Time Range: Time Range Name:	9 10 11 12 12 12	Operational Time-Range State: N/A
Administrative Auto Negotiation:	14 15 ble	Operational Auto Negotiation:
Administrative Speed:	16 17 // 18 DM 19 20 *	Operational LAG Speed:
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown
Administrative Flow Control:	EnableDisableAuto-Negotiation	Operational Flow Control:
Protected LAG:	Enable	
Apply Close		

Etapa 4. No campo *Descrição*, digite um nome ou comentário para o LAG. Isso não afeta a operação do LAG, pois é apenas para fins de identificação.

LAG:	1	LAG Type:				
Description:	Example Name (12/64 char	icters used)				
Administrative Status:	● Up● Down	Operational Status:				
Link Status SNMP Traps:	Enable					
Time Range:	Enable					
Time Range Name:	testing1 💌 Edit	Operational Time-Range State: N/A				
Administrative Auto Negotiation:	: 🔽 Enable	Operational Auto Negotiation:				
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:				
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown				
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:				
Protected LAG:	Enable					
Apply Close						

Etapa 5. No campo *Administrative Status*, selecione o botão de opção **Up** ou **Down** para determinar se o LAG será ativado (operacional) ou desativado (não operacional). O campo *Status operacional* exibe se o LAG está ativo ou inativo no momento. Se o modo de exibição atual for Básico, vá para a <u>Etapa 9</u>.

LAG:	1 💌	LAG Type:			
Description:	Example Name (12/64 char	acters used)			
Administrative Status:	● Up● Down	Operational Status:			
Link Status SNMP Traps:	Enable				
Time Range:	Enable				
Time Range Name:	testing1 💌 Edit	LAG Type: acters used) Operational Status: Operational Time-Range State: N/A Operational Auto Negotiation: Operational LAG Speed: Operational Advertisement: Unknown Operational Flow Control:			
Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:			
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:			
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown			
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:			
Protected LAG:					
Apply Close					

Etapa 6. No campo *Link Status SNMP Traps*, marque a caixa de seleção **Enable** para que o switch gere interceptações SNMP que notifiquem alterações no status do link das portas no LAG.

LAG:	1 💌	LAG Type:
Description:	Example Name (12/64 chara	acters used)
Administrative Status:	● Up● Down	Operational Status:
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	testing1 - Edit	Operational Time-Range State: N/A
		Or carting of A. to Name fistions
Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 100 Full 1000 Full	Operational Advertisement: Unknown
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:
Protected LAG:	Enable	
Apply Close		

Passo 7. No campo *Intervalo de tempo*, marque a caixa de seleção **Habilitar** para que o LAG só esteja ativo durante um intervalo de tempo pré-configurado. Quando estiver fora desse intervalo de tempo, o LAG será desligado. Se não houver perfis de intervalo de tempo disponíveis, esse campo não estará disponível.

LAG:	1	LAG Type:				
Description:	Example Name (12/64 characters used)					
Administrative Status:	● Up● Down	Operational Status:				
Link Status SNMP Traps:	Enable					
Time Range:	Enable					
Time Range Name:	testing1 💌 Edit	Operational Time-Range State: N/A				
Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:				
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:				
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown				
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:				
Protected LAG:	Enable					
Apply Close						

Etapa 8. Na lista suspensa *Nome do intervalo de tempo*, selecione um perfil de intervalo de tempo a ser aplicado ao LAG. Se não houver perfis de intervalo de tempo definidos ou se você quiser fazer alterações em um existente, clique em **Editar** para ir para a página *Intervalo de tempo*. O campo *Estado do intervalo de tempo operacional* exibe se o intervalo de tempo está ativo ou inativo no momento. Para obter mais informações sobre intervalos de tempo, consulte o artigo <u>Setting Up a Time Range on the SG550XG and SG350XG</u>.

LAG:	1	LAG Type:
Description:	Example Name (12/64 char	racters used)
Administrative Status:	● Up● Down	Operational Status:
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	testing1 Edit testing1	Operational Time-Range State: N/A
Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:
Protected LAG:	Enable	
Apply Close		

Etapa 9. No campo Negociação automática administrativa, marque a caixa de seleção Habilitar para ativar a autonegociação para o LAG. Esse recurso permite que um LAG transmita automaticamente sua velocidade de transmissão, modo duplex e recursos de controle de fluxo para o parceiro LAG. Se este recurso estiver habilitado, vá para a Etapa 11 . O campo *Negociação automática operacional* exibe o status atual da autonegociação do

LAG.

LAG:	1 💌	LAG Type:				
Description:	Example Name (12/64 characters used)					
Administrative Status:	● Up● Down	Operational Status:				
Link Status SNMP Traps:	Enable					
Time Range:	Enable					
Time Range Name:	testing1 💌 Edit	Operational Time-Range State: N/A				
Administrative Auto Negotiation		Operational Auto Negotiation:				
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:				
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown				
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:				
Protected LAG:	Enable					
Apply Close						

Etapa 10. Se a autonegociação não estiver habilitada, o campo *Velocidade Administrativa* ficará disponível. Selecione um botão de opção para determinar a velocidade do LAG. O campo *Operational LAG Speed* exibe a velocidade atual do LAG.

LAG:	1 💌	LAG Type:
Description:	Example Name (12	2/64 characters used)
Administrative Status:	UpDown	Operational Status:
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	testing1 💌 Edit	Operational Time-Range State: N/A
Administrative Auto Negotiation	: Enable	Operational Auto Negotiation:
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Fu 100 Full 1000 10000 Full 10000	II Operational Advertisement: Unknown Full
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:
Protected LAG:	Enable	
Apply Close		

As opções são:

- 10M O LAG opera a uma velocidade de 10 Mbps.
- 100M O LAG opera a uma velocidade de 100 Mbps.
- 1000M O LAG opera a uma velocidade de 1000 Mbps.
- 10G O LAG opera a uma velocidade de 10 Gbps.

<u>Etapa 11.</u> Se a autonegociação estiver habilitada, o campo *Advertisement Administrativo* estará disponível. Marque as caixas de seleção apropriadas para indicar quais recursos são anunciados durante a autonegociação. O campo *anúncio operacional* exibe os recursos que estão sendo anunciados pelo LAG no momento.

LAG:	1	LAG Type:
Description:	Example Name (12/64 cha	aracters used)
Administrative Status:	● Up● Down	Operational Status:
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	testing1 💌 Edit	Operational Time-Range State: N/A
Administrative Auto Negotiation:	Enable	Operational Auto Negotiation:
Administrative Speed:	10M	Operational LAG Speed:
	100M	
	 1000m 10G 	
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:
Protected LAG:	Enable	
Apply Close		

As opções são:

- Capacidade máxima Todas as configurações de velocidade e modo duplex são aceitas.
 Essa opção é marcada por padrão. Nenhuma outra caixa de seleção poderá ser selecionada se esta opção estiver selecionada.
- 10 Full velocidade de 10 Mbps e modo full duplex.
- 100 Full velocidade de 100 Mbps e modo full duplex.
- 1000 Full velocidade de 1000 Mbps e modo full duplex.
- 10000 Full 10000 Mbps de velocidade e modo full duplex.

Etapa 12. No campo *Administrative Flow Control*, selecione um botão de opção para **Enable** ou **Disable** 802.3x flow control. Você também pode optar por ativar a **Autonegociação** do controle de fluxo. Controle de fluxo é um protocolo que o switch pode usar para interromper a transmissão do LAG remoto se a rede ficar sobrecarregada. O campo *Controle de fluxo operacional* exibe o status atual do controle de fluxo do LAG.

LAG:	1 💌	LAG Type:
Description:	Example Name (12/64 cha	racters used)
Administrative Status:	OpOwn	Operational Status:
Link Status SNMP Traps:	Enable	
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	testing1 Edit	Operational Time-Range State: N/A
Administrative Auto Negotiation	: 🔽 Enable	Operational Auto Negotiation:
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:
Protected LAG:	Enable	
Apply Close		

Etapa 13. No campo *LAG protegido*, marque a caixa de seleção **Habilitar** para tornar o LAG um LAG protegido. Um LAG protegido fornece isolamento de camada 2 entre interfaces que compartilham a mesma VLAN.

LAG:	1 💌	LAG Type:					
Description:	Example Name (12/64 characters used)						
Administrative Status:	UpDown	Operational Status:					
Link Status SNMP Traps:	Enable						
Time Range:	Enable						
Time Range Name:	testing1 💌 Edit	Operational Time-Range State: N/A					
Administrative Auto Negotiation	: 🔽 Enable	Operational Auto Negotiation:					
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:					
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown					
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:					
Protected LAG:	Enable						
Apply Close							

Etapa 14. Clique em Apply. As configurações são salvas no arquivo de configuração atual. Selecione outro LAG para configurar no campo *LAG* ou clique em **Fechar** para retornar à página *Configurações do LAG*.

LAG:	1	LAG Type:					
Description:	Example Name (12/64 characters used)						
Administrative Status:	● Up● Down	Operational Status:					
Link Status SNMP Traps:	Enable						
Time Range:	Enable						
Time Range Name:	testing1 💌 Edit	Operational Time-Range State: N/A					
Administrative Auto Negotiation	Enable	Operational Auto Negotiation:					
Administrative Speed:	 10M 100M 1000M 10G 	Operational LAG Speed:					
Administrative Advertisement:	Max. Capability 10 Full 100 Full 1000 Full 10000 Full 10000 Full	Operational Advertisement: Unknown					
Administrative Flow Control:	 Enable Disable Auto-Negotiation 	Operational Flow Control:					
Protected LAG:	Enable						
Apply Close							

Etapa 15. Se quiser copiar rapidamente as configurações de um LAG para outro LAG, clique no botão de opção correspondente e no botão **Copiar configurações...** A janela *Copiar configurações* é exibida.

LAG	LAG Settings											
LAG	LAG Setting Table											
	Entry No.	LAG	Description	Туре	Status	Link Status	Time Rar	nge	Auto Negotiation	Speed	Flow Control	Protection State
						SNMP Traps	Name	State	-			
\bigcirc	1	LAG 1				Enabled						Unprotected
	2	LAG 2				Enabled						Unprotected
	3	LAG 3				Enabled						Unprotected
	4	LAG 4				Enabled						Unprotected
	5	LAG 5				Enabled						Unprotected
	6	LAG 6				Enabled						Unprotected
	7	LAG 7				Enabled						Unprotected
	8	LAG 8				Enabled						Unprotected
	9	LAG 9				Enabled						Unprotected
	10	LAG 10				Enabled						Unprotected
0	11	LAG 11				Enabled						Unprotected
	12	LAG 12				Enabled						Unprotected
0	13	LAG 13				Enabled						Unprotected
	14	LAG 14				Enabled						Unprotected
0	15	LAG 15				Enabled						Unprotected
	16	LAG 16				Enabled						Unprotected
0	17	LAG 17				Enabled						Unprotected
	18	LAG 18				Enabled						Unprotected
0	19	LAG 19				Enabled						Unprotected
	20	LAG 20				Enabled						Unprotected
0	21	LAG 21				Enabled						Unprotected
	22	LAG 22				Enabled						Unprotected
0	23	LAG 23				Enabled						Unprotected
	24	LAG 24				Enabled						Unprotected
0	25	LAG 25				Enabled						Unprotected
	26	LAG 26				Enabled						Unprotected
	27	LAG 27				Enabled						Unprotected
	28	LAG 28				Enabled						Unprotected
	29	LAG 29				Enabled						Unprotected
	30	LAG 30				Enabled						Unprotected
	31	LAC 22				Enabled						Upprotected
	32	LAG 3Z				Enabled						onprotected
	Copy Set	tings	Edit.									

Etapa 16. No campo de texto, insira o LAG ou o intervalo de LAGs para o qual deseja copiar as configurações do LAG selecionado e clique em **Aplicar**.

Copy configuration from entry 1 (LAG 1)	
to: LAG 5, LAG 10-LAG 15	(Example: 1,3,5-10 or: LAG 1,LAG 3-LAG 5)
Apply Close	

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco