Configurar as configurações da pilha em um switch SG350X

Objetivo

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações da pilha no switch. Os switches empilhados são gerenciados coletivamente como um único dispositivo lógico. Em alguns casos, as portas de pilha podem se tornar membros em uma pilha de LAGs (Link Aggregation Groups, grupos de agregação de links) aumentando a largura de banda das interfaces da pilha.

Se você não está familiarizado com os termos usados abaixo, confira o <u>Cisco Business:</u> <u>Glossário de Novos Termos</u>.

Para obter mais detalhes sobre empilhamento, <u>clique aqui para exibir o artigo - O que é</u> <u>empilhamento?</u>

Dispositivos aplicáveis

SG350X Series

Versão de software

• 2.2.5.68

Configurar as configurações da pilha em um switch

Conecte os Switches

Etapa 1. Determine a pilha que deseja configurar. As opções são:

 Cadeia — Cada unidade está conectada à unidade vizinha, mas não há conexão de cabo entre a primeira e a última unidade. A imagem abaixo mostra uma topologia em cadeia de uma pilha de quatro unidades:



 Toque — Cada unidade está conectada à unidade vizinha. A última unidade está ligada à primeira unidade. A imagem abaixo mostra uma topologia em anel de uma pilha de quatro unidades:



Etapa 2. Conecte uma extremidade de um Small Form-Fator Pluggable (SFP) na porta SFP+, XG3 ou XG4 do switch.



Neste exemplo, o cabo está conectado à porta XG3 do switch. Também é possível empilhar switches usando cabos Ethernet convencionais nas portas XG1 e XG2. O desempenho oferecido é semelhante em curto alcance, no entanto, para lances de cabo maiores que 100 metros, o SFP oferece menos latência e maior confiabilidade.



Etapa 3. Conecte a outra extremidade do cabo SFP+ à porta SFP+, XG3 ou XG4 do switch.



Neste exemplo, o cabo está conectado à porta XG3 do switch.

Etapa 4. Repita as Etapas 2 a 3 com os switches restantes.

Agora você deve ter conectado seus switches de acordo com a topologia desejada.

Definir as configurações da pilha no switch ativo

Processo de Seleção Ativa

A unidade Ativa é selecionada nas unidades Ativadas (1 ou 2). Os fatores na seleção da unidade ativa são considerados na seguinte prioridade:

 Tempo de atividade do sistema — As unidades ativadas por ativos trocam tempo de atividade, que é medido em segmentos de 10 minutos. A unidade com o maior número de segmentos é selecionada. Se ambas as unidades tiverem o mesmo número de segmentos temporais e a unidade ID de uma das unidades tiver sido definida manualmente enquanto a unidade ID da outra tiver sido definida automaticamente, a unidade com a unidade definida manualmente é selecionada; caso contrário, a unidade com o ID de unidade mais baixo é selecionada. Se as duas unidades IDs forem iguais, a unidade com o menor endereço MAC será escolhida.

O tempo de atividade da unidade em standby é mantido quando ela é selecionada como Ativa no processo de failover do switch.

- ID da unidade Se ambas as unidades tiverem o mesmo número de segmentos de tempo, a unidade com o ID da unidade mais baixo será selecionada.
- Endereço MAC Se as duas unidades IDs forem iguais, a unidade com o menor endereço MAC será escolhida.

Para que uma pilha funcione, ela deve ter uma unidade ativa. Uma unidade ativa assume a função Ativa. A pilha deve conter uma Unidade 1 e/ou Unidade 2 após o processo de seleção do switch ativo. Caso contrário, a pilha e todas as suas unidades serão parcialmente desligadas, não como um desligamento completo, mas com recursos de passagem de tráfego interrompidos.

Siga estas etapas para configurar as configurações da pilha no switch ativo:

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Administração > Gerenciamento de pilha.

 Status and Statistics 	
 Administration 	
System Settings	
Console Settings	
Stack Management	
User Accounts	
Idle Session Timeout	
Time Settings	
 System Log 	
 File Management 	
Reboot	
Routing Resources	

Como alternativa, você pode clicar na opção **Gerenciar pilha** em Configuração inicial na página Guia de introdução.



Etapa 2. Clique em uma opção para o modo de pilha. As opções são:

- Empilhamento nativo O switch faz parte de uma pilha na qual todas as unidades são do mesmo tipo.
- Empilhamento híbrido O switch faz parte de uma pilha que pode consistir em tipos mistos de dispositivos Sx350 ou tipos mistos de dispositivos Sx550, mas não em uma combinação de dispositivos Sx350 e Sx550.

Stack Management	
Stack Operation	al Status
Stack Mode:	Native Stacking Hybrid Stacking
Stack Topology:	Chain
Stack Master:	Unit 1
1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	

Neste exemplo, o empilhamento híbrido é escolhido.

A topologia da pilha exibe se a topologia da pilha é cadeia ou anel. Neste exemplo, a topologia é Cadeia.

O switch ativo da pilha exibe a ID da unidade da unidade ativa da pilha. Neste exemplo, o switch que está sendo configurado (Unidade 1) é o Ativo da pilha.

Etapa 3. Clique em pelo menos duas portas para configurar como portas de empilhamento. Inclua a porta conectada ao outro switch.



Neste exemplo, XG3 e XG4 são escolhidos.

Etapa 4. Escolha uma ID de unidade na lista suspensa ou selecione Auto (Automático) para que a ID da unidade seja atribuída pelo sistema.

Unit ID After Reset:	
Unit 4 Otack Connection One of	Auto
Unit I Stack Connection Speed.	1
	2
Apply and Reboot	3
	4

Neste exemplo, 1 é escolhido.

A velocidade de conexão da unidade x pilha exibe a velocidade da conexão da pilha.

Etapa 5. Clique em Aplicar e reinicializar.

Stack Management		
Stack Operationa	al Status	
Stack Mode:	 Native Stacking Hybrid Stacking 	
Stack Topology:	Chain	
Stack Master:	Unit 1	
1		
Unit View and Sta	ack Port Configuration	
Unit 1 (Master) - S	6G350X-48MP	
Stacking po	ort 🎬 Network port 😟 Active stack connection	
Unit ID After Rese	et 1 🔻	
Unit 1 Stack Conr	nection Speed: Auto	
Apply and Re	boot Cancel	

Etapa 6. Depois de aparecer a mensagem pop-up, clique em **OK**. As configurações são copiadas para o arquivo de configuração atual e a pilha é reinicializada.

Changing the system mode will delete the startup configuration file and immediately reset the device. It is highly recommended that you back up the configuration file before proceeding.

Would you like to continue?

OK Cancel

Passo 7. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch.

Você precisará configurar uma nova senha para melhor proteção da sua rede.

Etapa 8. Digite a senha do usuário do switch no campo Senha antiga.

Change Password	
Please change your password from the def The minimum requirements are as follows: • Cannot be the same as the user name. • Cannot be the same as the current passw • Minimum length is 8.	ault settings for better protection of your network
Minimum number of character classes is 3	 Character classes are upper case, lower case, numeric, and special characters.
New Password Configuration	
Old Password:	

Etapa 9. Insira a nova senha nos campos Nova senha e Confirmar senha.

New Password Configuration		
Old Password:	•••••	
New Password:		ו
Confirm Password:		J
Password Strength Meter:		Below Minimum

Etapa 10. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Desativar** imposição de complexidade de senha para ignorar os requisitos de força de senha.

Password Strength Meter:			Below Minimum
Password Strength Enforcement:	Disab	le	

Para saber como configurar o recurso de segurança Password Strength do switch, clique <u>aqui</u> para obter instruções.

Etapa 11. Clique em Apply para aplicar a configuração.

Etapa 12. Escolha Administration > Stack Management.

O switch deve exibir as configurações definidas no switch ativo.

Save cisco Language: English T Display Mode:
3-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch
Stack Management
Stack Operational Status
Stack Mode: Native Stacking Hybrid Stacking
Stack Topology: Chain
Stack Master: Unit 1
Unit View and Stack Port Configuration
Unit 1 (Master) - SG350X-48MP
Stacking port Network port & Active stack connection
Linit ID After Reset
Unit 1 Stack Connection Sneed: Auto
Apply and Reboot Cancel

Agora você deve ter configurado as configurações da pilha da sua unidade ativa.

Defina as configurações da pilha no switch de standby ou membro

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Administração > Gerenciamento de pilha.



Como alternativa, você pode clicar na opção **Gerenciar pilha** em Configuração inicial na página Guia de introdução.



Etapa 2. Clique em uma opção para o modo de pilha. As opções são:

- Empilhamento nativo O switch faz parte de uma pilha na qual todas as unidades são do mesmo tipo.
- Empilhamento híbrido O switch faz parte de uma pilha que pode consistir em tipos mistos de dispositivos Sx350 ou tipos mistos de dispositivos Sx550, mas não em uma combinação de dispositivos Sx350 e Sx550.



Neste exemplo, o empilhamento híbrido é escolhido.

A topologia da pilha exibe se a topologia da pilha é cadeia ou anel.

A pilha ativa exibe a ID da unidade da unidade ativa da pilha.

Etapa 3. Clique em pelo menos duas portas para configurar como portas de empilhamento. Inclua a porta conectada ao outro switch.



Neste exemplo, XG3 e XG4 são escolhidos.

Etapa 4. Escolha uma ID de unidade na lista suspensa ou selecione Auto (Automático) para que a ID da unidade seja atribuída pelo sistema.

Stack Management		
Stack Operatio	onal Status	
Stack Mode:	 Native Stacking Hybrid Stacking 	
Stack Topology	: Chain	
Stack Master:	Unit 1	
1910101010000		
Unit View and	Stack Port Configuration	
Unit 1 (Master)	- SG350X-48MP	
The Stacking	port 🎬 Network port 🏵 Active stack connection	
Unit ID After Re	set: Auto 🔻	
Unit 1 Stack Co	nnection Speed: Auto	
Apply and F	teboot Cancel	

Neste exemplo, Automático é escolhido.

A velocidade de conexão da unidade x pilha exibe a velocidade da conexão da pilha.

Etapa 5. Clique em Aplicar e reinicializar.

Etapa 6. Depois de aparecer a mensagem pop-up, clique em OK.

Changing the system mode will delete the startup configuration file and immediately reset the device. It is highly recommended that you back up the configuration file before proceeding.

Would you like to continue?

ок	Cancel

O switch reinicializará e aplicará as configurações.

Passo 7. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch ativo e escolha Administração > Gerenciamento de pilha.

A página Gerenciamento de pilha do switch ativo deve exibir o switch configurado.

S	tack Manag	gement
Γ	Stack Operation	nal Status
	Stack Mode:	 Native Stacking Hybrid Stacking
Ľ	Stack Topology:	Chain
L	Stack Master:	Unit 1
$\left(\right)$		
[Unit View and S	tack Port Configuration
L	Unit 1 (Master) -	SG350X-48MP
	Stacking p	oort 🎬 Network port 😟 Active stack connection
L	Unit ID After Res	et 1 🔻
L	Unit 1 Stack Con	inection Speed: Auto
	Apply and R	eboot Cancel

Etapa 8. Clique no switch de standby para verificar as configurações. As portas configuradas devem exibir a porta de empilhamento e os ícones de conexão da pilha ativa.

Stack Management		
Stack Operatio	nal Status	
Stack Mode:	 Native Stacking Hybrid Stacking 	
Stack Topology:	Chain	
Stack Master:	Unit 1	
Unit View and S Unit 2 (Backup)	Stack Port Configuration - SG350X-48MP	
Unit ID After Res	set: Auto 🔻	
Unit 2 Stack Cor	nnection Speed: Auto	
Apply and R	eboot Cancel	

Etapa 9. Repita as etapas 1 a 8 para configurar as unidades membro.

Agora você deve ter configurado as configurações da pilha em seus switches.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco