Definindo o tempo do sistema dinamicamente de um servidor SNTP para switches gerenciados das séries 200, 300 e 500

Objetivo:

A hora do sistema pode ser definida manualmente pelo usuário, dinamicamente a partir de um servidor Unicast/Multicast/Anycast do Protocolo de Tempo de Rede Simples (SNTP - Simple Network Time Protocol) ou sincronizado a partir do PC que executa a GUI. Os relógios de sistema sincronizados fornecem um quadro de referência para todos os dispositivos na rede. A sincronização do tempo de rede é essencial para gerenciar, proteger e depurar redes. O tempo sincronizado também desempenha um papel importante em sistemas de arquivos compartilhados, pois elimina a confusão com diferenças de versão e tempos de modificação. O switch sempre configura a hora, o fuso horário e a GUI como parte do processo de inicialização.

O objetivo deste documento é mostrar como configurar as configurações de horário nos switches SG200, SG300 e SG500 Series para Sincronização de horário de rede SNTP.

Dispositivos aplicáveis:

Switches gerenciados Cisco Small Business série 200 Switches gerenciados Cisco Small Business série 300 Switches gerenciados Cisco Small Business série 500

Versões de software:

•1.3.0.59

Definindo a hora do sistema:

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web. O nome de usuário padrão é "cisco" e a senha padrão é "cisco".

Etapa 2. Navegue até Administration > Time Settings > System Time. A página *Hora do sistema* é aberta:

namic Time Zone and Daylight Saving Time config	arations from DHCP, if received, override	manual configurations.			
tual Time (Static): 16:49:12; 2013-Mar-14	K.				
st Synchronized Server. Unsynchronized					
Clock Source Settings					
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable				
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTT	PS sessions): 📄 Enable				
Manual Settings					
Set the date and time manually, or click here to i	mport them from your computer.				
Date:	2013-Mar-14	YYYY-MMM-DD			
Clocal Time:	16:49:12	HH:MM:SS			
Time Zone Settings					
Get Time Zone from DHCP:	Enable				
Time Zone from DHCP:	N\A				
Time Zone Offset:	UTC				
Time Zone Acronym:		(0/4 Characters Used)			
Daylight Savings Settings					
Daylight Savings:	Enable				
# Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)			
Daylight Savings Type:	 USA European By dates 				
	Recurring				
& From:		YYYY-MMM-DD	HEMM		
CR To:		YYYY-MMM-DD	HH:MM		
≱ From:	Day: Sun 🚽 Weel	c First 🖵 Month: Jan 🖵 Time: 00:0	00	HEMM	
≄ To:	Dav: Sun - Weel	k First - Month: Jan - Time: 00:0	0	HEMM	

Na parte superior da página, os seguintes campos são exibidos:

Tempo real (estático) - Exibe o tempo real no dispositivo. Também exibe o fuso horário, se especificado.

Último Servidor Sincronizado - Exibe informações do Servidor SNTP, incluindo o endereço, estrato e tipo de servidor. Se o dispositivo não se conectar a um servidor SNTP, esse campo exibirá "Não sincronizado".

Etapa 3. Em *Clock Source Settings*, clique na caixa de seleção **Enable** à direita de *Main Clock Source (SNTP Servers)*.

System Time			
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations fr	om DHCP, if received, override manua	al configurations.	
Actual Time (Static):	16:40:26; 2013-Mar-14;		
Last Synchronized Server:	Unsynchronized		
Clock Source Settings			
Main Clock Source (SNTP Servers):	Enable		
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessio	ns): 🔲 Enable		
Manual Settings			
Set the date and time manually, or click here to import them	n from your computer.		
🗱 Date:	2013-Mar-14 YY	YYY-MMM-DD	
🌣 Local Time:	16:40:26 HH	H:MM:SS	
Time Zone Settings			
Get Time Zone from DHCP:	Enable		
Time Zone from DHCP:	NA		
Time Zone Offset:	UTC 🗨		
Time Zone Acronym:	(0)	/4 Characters Used)	
Daylight Savings Settings			
Daylight Savings:	🔲 Enable		
🗱 Time Set Offset:	60 mir	in (Range: 1 - 1440, Default: 60)	
Daylight Savings Type:	 USA European By dates Recurring 		
🗱 From:	Y	YYY-MMM-DD	HH:MM
🗱 To:	Y	YYY-MMM-DD	HH:MM

Etapa 4. Na parte inferior da página *Hora do sistema,* clique em **Aplicar** para salvar as configurações atuais.

Etapa 5. Navegue até Administration > Time Settings > SNTP Unicast. O Unicast SNTP abre:

SNTP Unicast The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.						urrently enabled.		
SNTP Client Unicast: 🔽 Enable								
Apply Cancel	Apply Cancel							
Unicast SNTP Server Table								
SNTP Server Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface
O results found.								
Add Delete								

Esta página exibe as seguintes informações para cada servidor unicast SNTP:

Servidor SNTP — Especifica o endereço IP do servidor SNTP, o servidor preferencial ou o nome de host que é escolhido de acordo com seu nível de stratum.

Intervalo de sondagem — Exibe se a sondagem está habilitada ou desabilitada.

ID da chave de autenticação — identificação da chave usada para se comunicar entre o servidor SNTP e o dispositivo.

Nível de stratum — distância do relógio de referência (expresso como um valor numérico). Um servidor SNTP não pode ser o servidor primário (nível de estrato 1) a menos que o intervalo de sondagem esteja ativado.

Status — Status do servidor SNTP. Os valores possíveis são:

- Ativo — O servidor SNTP está operando normalmente no momento.

- Inativo — O servidor SNTP não está disponível no momento.

- Desconhecido - O servidor SNTP está sendo pesquisado pelo dispositivo no momento.

- Em processamento — Ocorre quando o servidor SNTP não confia totalmente no seu próprio servidor de horário (isto é, ao inicializar o servidor SNTP pela primeira vez).

Última resposta — Data e hora da última resposta recebida deste servidor SNTP.

Deslocamento - Especifica o deslocamento médio do relógio do servidor em relação ao relógio local (em milissegundos). O host determina o valor desse deslocamento usando o algoritmo descrito no RFC 2030.

Atraso — tempo médio de atraso de ida e volta dos pacotes que trafegam pela rede entre o servidor e os relógios locais (em milissegundos). O host determina o valor desse atraso usando o algoritmo descrito no RFC 2030.

Fonte — Como o servidor SNTP foi definido.

Interface — A interface na qual os pacotes são recebidos.

Etapa 6. Na parte inferior do campo Unicast SNTP Server Table, clique em Add.



Passo 7. Depois de clicar em Adicionar, a página Adicionar Servidor SNTP será aberta:

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address:	
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close)

Etapa 8. No campo *Definição do servidor*, selecione **Por endereço IP** se o servidor SNTP será identificado por seu endereço IP ou **Por nome** se você for selecionar um servidor SNTP conhecido por nome na lista. Se By name (Por nome) estiver selecionado, vá para a etapa 12.

Note: Para especificar um servidor SNTP conhecido, o dispositivo deve estar conectado à Internet e ser configurado para usar um servidor DNS ou DHCP para identificar um servidor DNS. (Consulte Configurações de DNS)

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	
℁ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	

Etapa 9. No campo *IP Version*, selecione a versão do endereço IP: Versão 6 ou Versão 4. Se Versão 4 estiver selecionada, vá para a etapa 12. A versão 4 é selecionada por padrão.

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address:	
₩ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	v
Apply Close)

Etapa 10. (Opcional) Se você escolheu IPv6, selecione o tipo de endereço IPv6 ao lado do campo *IPv6 Address Type*. Se Global estiver selecionado, vá para a Etapa 12.

Server Definition:	💿 By IP address 💿 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Addres	s:
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	The second secon
Apply Close	

Link Local — O endereço IPv6 identifica exclusivamente os hosts em um único link de rede. Um endereço local de link tem um prefixo FE80, não é roteável e só pode ser usado para comunicação na rede local. Somente um endereço local de link é suportado. Se houver um endereço local de link na interface, essa entrada substituirá o endereço na configuração.

Global — O endereço IPv6 é um tipo global Unicast IPV6 visível e acessível de outras redes.

Etapa 11. Se você escolheu **IPv6 Address Type Link Local** na etapa 10, selecione a interface local do link na lista.

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 O Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1
SNTP Server IP Address	
₩ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close)

Etapa 12. Se **By IP address** tiver sido selecionado no campo *Server Definition*, insira o endereço IP do servidor SNTP no campo *SNTP Server IP Address*. O formato depende do tipo de endereço selecionado.

	Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
	IP Version:	Version 6 Version 4
	IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💮 Global
	Link Local Interface:	VLAN 1 💌
6	SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
*	SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
	Poll Interval:	Enable
	Authentication:	Enable
	Authentication Key ID:	
	Apply Close	

Se **Por nome** tiver sido selecionado no campo *Definição do servidor*, selecione o Servidor SNTP desejado na lista suspensa Servidor SNTP.

Server Definition:	💿 By IP address 💿 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
* SNTP Server IP Address	
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov time-b.timefreq.bldrdoc.gov
Authentication:	time-c.timefreq.bldrdoc.gov
Authentication Key ID:	
Apply Close]

Ao especificar um servidor SNTP, se você escolher identificá-lo pelo nome do host, três sugestões são fornecidas na GUI:

- -time-a.timefreq.bldrdoc.gov
- -time-b.timefreq.bldrdoc.gov
- -time-c.timefreq.bldrdoc.gov

Etapa 13. No campo *Intervalo de Votação*, marque a caixa de seleção **Habilitar** para permitir a pesquisa das informações de horário do sistema no servidor SNTP. Todos os servidores SNTP registrados para pesquisa são pesquisados, e o relógio é selecionado no servidor com o nível de stratum mais baixo (distância do relógio de referência) que pode ser alcançado. O servidor com a camada mais baixa é considerado o servidor primário. O servidor com a próxima camada mais baixa é um servidor secundário, e assim por diante. Se o servidor primário estiver inoperante, o dispositivo pesquisará todos os servidores com a configuração de pesquisa ativada e selecionará um novo servidor primário com a camada mais baixa.

Server Definition:	By IP address
IP Version:	Version 6 O Version 4
IPv6 Address Type:	🔘 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	🔽 Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	The second secon
Apply Close	

Se quiser habilitar a autenticação SNTP, consulte Habilitando a autenticação SNTP em

Etapa 14. Clique em **Apply** na parte inferior da página atual para retornar à página *SNTP Unicast.*

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💿 Version 6 🔘 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
🕸 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	📝 Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close]

A página deve mostrar valores ajustados na Tabela do Servidor SNTP Unicast

SNTP Unicast								
The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.								
SNTP Client Unicast: 🔽 Enable								
Apply Cancel								
Unicast SNTP Server Table								
SNTP Server Poll Interval Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface	
🗖 192.168.2.1 Enabled 0	255	Down	31.12.1899 0:0:0	0	0	Static		
Add Delete								

Etapa 15.No campo SNTP Client Unicast, clique na caixa de seleção Enable.

SNTP Client Unicast: 🕢 Enable
Apply Cancel

Etapa 16. Clique em Apply.

The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.			
3	SNTP Client Unicast: 📝 Enable		
C	Apply Cancel		
ι	Unicast SNTP Server Table		

Etapa 17. Aqui, você pode clicar em **Salvar**, localizado no canto superior direito da página, ou no link da página **Copiar/Salvar configuração**.



Etapa 18. Salve a configuração atual na configuração de inicialização escolhendo a **Configuração em Execução** no campo *Nome do Arquivo de Origem* e a opção **Configuração de Inicialização** no campo *Nome do Arquivo de Destino*.

Copy/Save Configuration					
All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.					
Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration				
Destination File Name	C Running configuration Startup configuration Backup configuration				
Sensitive Data:	 Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules 				
Save Icon Blinking:	Disabled				
Apply Cancel Enable Save Icon Blinking					

Etapa 19. Na parte inferior da página *Copiar/salvar configuração*, clique em **Aplicar** para salvar as configurações.

Copy/Save Configuration					
All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.					
	Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration			
	Destination File Name:	 Running configuration Startup configuration Backup configuration 			
	Sensitive Data:	Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules			
	Save Icon Blinking:	Disabled			
Apply Cancel Enable Save Icon Blinking					

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.