Habilitar VLAN em telefones IP SPA300 e SPA500 Series

Objetivos

A VLAN é uma rede local virtual. Isso significa que há um grupo de hosts que se comunicam como se estivessem na rede física, independentemente de sua localização. Isso pode permitir que o telefone IP se conecte a um host diferente, independentemente de onde ele esteja, supondo que ele esteja na mesma rede virtual do host.

Este documento explica como habilitar a VLAN nos telefones IP das séries SPA500 e SPA300

Dispositivos aplicáveis

SPA série 500

SPA série 300

Habilitar VLAN

Etapa 1. Pressione o ícone Setup (Configuração).

C Settings	
1 Call History 2 Directory 3 Settings	
DND	
Select	Cancel

Etapa 2. Pressione 3 ou navegue até Configurações.



Etapa 3. Navegue até Network Configuration (Configuração de rede) e pressione Select (Selecionar) usando a tecla virtual.

Network Configuration	A
12 Enable VLAN No	
V 13 Admin VLANId	
DND	
Save Edit Cance	el

Etapa 4. Navegue para Ativar VLAN — Observação: Pressione **# para desbloquear ou bloquear determinadas opções de edição no telefone.

Etapa 5. Pressione **Edit (Editar)** para alterar o status da VLAN.

Netw	ork Configuratior	ιÊ	2
Enable \	/LAN		1
No_			
DND			
ок	Y/N		Cancel

Etapa 6. Pressione **S/N** para alternar entre Sim e Não para ativar ou desativar a VLAN.

Passo 7. Pressione **OK** para salvar as alterações.