Habilitar/Desabilitar a Interface da Web no Telefone IP SPA300/SPA500 Series

Objetivos

Os telefones IP SPA300/SPA500 Series podem ser acessados por meio de uma interface da Web. A interface da Web exibe as chamadas atendidas, efetuadas e perdidas, juntamente com as informações do dispositivo e estatísticas específicas do telefone. Por padrão, a interface da Web é ativada em cada telefone.

Este documento explica como habilitar ou desabilitar a interface da Web no Telefone IP SPA300/SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series Telefone IP SPA500 Series

Procedimento Passo a Passo

Ativar ou desativar a interface da Web



Etapa 1. Pressione o botão Setup no telefone IP para exibir o menu Setup (Configuração).



Etapa 2. Selecione **Settings (Configurações)** e pressione **Select (Selecionar)** para exibir o menu *Settings (Configurações)*.

Security Configuration	
7 Security Configuration	<u> </u>
8 Screen Save Mode	
₽ Call Control Settings	
UC540	
Select	Cancel

Etapa 3. Selecione **Security Configuration** e pressione **Select (Selecionar)** para exibir o menu *Security Configuration*.

Security Configuration	
1 Web Access Enabled Yes	
₽ 2 Debug Server	
UC540	
	Cancel

Etapa 4. Se houver um cadeado travado na parte superior da tela, pressione **Star, Star, Pound** no teclado para desbloquear as configurações para que elas possam ser editadas.



Etapa 5. Selecione **Acesso à Web Habilitado** e pressione **Editar** para alterar se a interface da Web está habilitada ou desabilitada.

C Security Configuration 읍	
Web Access Enabled	A
Yes_	
UC540	
OK Y/N Ca	ncel

Etapa 6. Pressione **S/N** para alternar se o acesso à Web está ativado ou desativado.

🗋 Security Configuration 읍	
Web Access Enabled	
Yes_	
	ncel

Passo 7. Pressione **OK** para aceitar as configurações.



Passo 7. Pressione **Save (Salvar)** para salvar as configurações e fazer com que elas entrem em vigor imediatamente.