Configurar o roteador padrão por meio de teclas de função nas séries de telefones IP SPA300 e SPA500

Objetivo

Um roteador padrão pode ser configurado de modo que quando nenhuma outra rota é conhecida para o endereço de destino de um determinado pacote IP, o telefone o enviará ao roteador padrão. O roteador poderá então enviá-lo ao seu destino apropriado.

Este documento explica como configurar o roteador padrão nos telefones IP SPA300 e SPA500 Series.

Dispositivos aplicáveis

Telefone IP SPA300 Series. Telefone IP SPA500 Series.

Roteador padrão

Etapa 1. Pressione o botão Setup para abrir o menu setup (Configuração).



Etapa 2. Navegue até Configurações.



Etapa 3. Navegue até Network Configuration.

Network Configuration	1
8 Default Router	
10.1.1.1	
9 DNS Server 1	
DND	
Save Edit Can	cel

Etapa 4. Navegue até Default Router (Roteador padrão) e pressione Edit (Editar).

Network Configuration			
Default Rout	er		
10.1.1.1			
DND			
ОК	<<	Clear	Cancel

Etapa 5. Digite o roteador padrão desejado e pressione OK.

Se desejar mais informações sobre os telefones IP SPA300 Series, consulte a <u>página de produtos</u> <u>Telefones IP Cisco Small Business série SPA300</u>.