## Configuração de VPN no telefone IP SPA525G/SPA525G2

## Objetivo

Este documento mostra o procedimento para configuração de VPN nos telefones IP SPA525G/SPA525G2. A VPN pode ser usada para se conectar com segurança de um local externo à rede local.

## Dispositivos aplicáveis

SPA 525G SPA 525G2

## Configuração de VPN.

Etapa 1. Pressione o botão **Setup** no telefone. O menu *Information and Settings* (*Informações e configurações*) é exibido.



Etapa 2. Use as teclas de navegação e role para baixo até Network Configuration (Configuração de rede). Pressione a tecla de função **Select (Selecionar)**. O menu *Network Configuration (Configuração de rede)* é exibido.

01/04/12 01:39p 🕂		Angela Martin	
Info	ormation and Settings		
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration	<b>*</b>	
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

Etapa 3. Para configurar a VPN, com a opção VPN selecionada, pressione a tecla de navegação **seta para a direita**. O menu *VPN settings (Configurações de VPN*) será aberto.

01/04/12 01:39p 📥		Ang	Angela Martin	
Net	work Configuration			
1	Wi-Fi	Image: A start of the start		
2	Wi-Fi Configuration			
3	Connection Type	DHCP	> 🕋	
4	Static IP Address Sett	ings	▶ 🕋	
5	VPN		<b>&gt;&gt;</b>	
6	Web Server		×	
	LAB			
	Set		Back	

Etapa 4. Os campos são explicados da seguinte maneira. Cada campo em que os caracteres devem ser inseridos tem a tecla de função e a tecla de função delChar. A tecla de função opcional quando pressionada dá a opção de digitar o tipo de caracteres, como números, endereço IP, código de estrela. O botão delChar pode ser pressionado para excluir um caractere.

Servidor VPN — Insira o endereço IP do servidor VPN a ser conectado. Pressione a tecla de navegação **seta para baixo** para chegar à próxima opção.

Nome de usuário — Insira o Nome de usuário que será usado para autenticar ao conectarse ao servidor VPN. Pressione a tecla de navegação **seta para baixo** para chegar à próxima opção.

Password (Senha) — Insira a senha que será usada para autenticar ao conectar-se ao servidor VPN. Pressione a tecla de navegação **seta para baixo** para chegar à próxima opção.

Grupo de Túneis — Normalmente não é necessário. Se estiver definido para o Servidor VPN, insira o Grupo de Túneis. Pressione a tecla de navegação **seta para baixo** para chegar à próxima opção.

· Conectar na inicialização — Isso pode ser ativado pressionando a tecla de navegação seta para a direita. Isso permitirá que o telefone se conecte ao servidor VPN sempre que o telefone for inicializado.

Ativar conexão — Isso ativará a conexão.

01/04/12 01:39p		Angela Martin		
VPN Settings				
VPN Ser	ver			
User Na	me			
Passwoi	rd			
Tunnel (	Group			
Connec	t on Bootup	-		
Enable (	Connection	-	×	
LAB				
Option	Set	delChar	Back	

Etapa 5. Quando a configuração estiver concluída, pressione a tecla de função **Back (Voltar)** para voltar ao menu anterior Network Configuration (Configuração de rede).