Nexus 9000: Exemplo de configuração e verificação de ITD

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Diagrama de Rede Avisos de configuração Verificar Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve a configuração e validação do Intelligent Traffic Diretor (ITD) na plataforma Nexus 9000.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Nexus 9000
- ITD

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- N9K-C 9372PX
- 7.0(3)I2(2a)
- Licença de serviços de rede
- 7.0(3)I1(2) ou posterior
- Switches Cisco Nexus 9372PX, 9372TX, 9396PX, 9396TX, 93120TX e 93128TX
- Switches Cisco Nexus 9500 Series com placas de linha Cisco Nexus X9464PX, X9464TX, X9564PX e X9564TX

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver

ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede



Considere esta topologia. O tráfego que vem do host na vlan 39 destinado a <u>www.google.com</u> normalmente ingressaria no Nexus 9000 e seria encaminhado para o Next Hop na tabela de roteamento na vlan 800. No entanto, o cliente deseja ser capaz de redirecionar esse tráfego que entra na vlan 39 para o dispositivo Web Proxy (40.40.40.2) antes de ser encaminhado para o provedor de serviços de Internet (ISP). Esse modelo de implantação é mais comumente chamado de Modo de implantação de um braço.

```
F340.10.26-N9K-C9372PX-1# sh running-config services
!Command: show running-config services
!Time: Sat Feb 6 23:50:09 2016
version 7.0(3)I2(2a)
feature itd
itd device-group ITD_DEVICE_GROUP
node ip 40.40.40.2
itd ITD_SERVICE
  device-group ITD_DEVICE_GROUP
  ingress interface Vlan39
  no shut
```

Avisos de configuração

• Quando você habilita o recurso ITD, uma mensagem de erro é relatada com relação ao

"NETWORK_SERVICES_PKG", que mostra não utilizado até que o dispositivo seja recarregado. Isso se deve ao licenciamento honrado na plataforma N9K.

- Ao chamar uma lista de acesso de exclusão no serviço ITD, você define todo o tráfego nessa lista de acesso que deseja excluir do redirecionamento. Sem chamar essa lista de acesso, todo o tráfego que entra no switch na interface de entrada é redirecionado.
- Quando você implanta no modo de balanceamento de carga do servidor, o endereço IP virtual deve ser definido no serviço ITD, somente então o tráfego destinado ao endereço IP virtual está sujeito a redirecionamento.
- O Nexus 9000 não suporta Network Address Translation/Port Address Translation (NAT/PAT) nativamente na funcionalidade ITD. Se o tráfego de retorno deve ser visto/inspecionado pelo dispositivo para o qual os pacotes originais foram redirecionados, isso precisa ser levado em conta pelo cliente em seu projeto.
- O dispositivo para o qual você executa o redirecionamento deve ser a Camada 2 adjacente ao Nexus 9000.
- O anúncio {enable A opção | disable} especifica se a rota IP virtual é anunciada aos dispositivos vizinhos. Isso é feito pela injeção de uma rota estática na tabela de roteamento local, que pode ser distribuída no protocolo de roteamento.
- Antes de qualquer alteração de configuração no serviço ITD, você deve primeiro administrar o serviço. Isso resulta em um cenário de falha aberta e não deve causar nenhum impacto no serviço.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

F340.10	.26-N9K-	C9372E	PX-1⋕ sh	itd							
Name Probe I		LB Sche	me	ne Status		Buckets					
ITD_SERV	/ICE	N/A	src-ip		ACTIVE	1					
Device Group						VRF-Name					
ITD_DEVI	LCE_GROU	IP									
Pool					nterface	St	atus	Track_ic	1		
ITD_SERV	/ICE_itc	l_pool		v	lan39	UP	,	-			
Node	IP			Conf	ig-State	Weigh	it Sta	atus	Track_id	Sla_id	
1	40.40.4	0.2		Acti	ve	1	OK		None	None	-
	Bucket	List									
	ITD_SERVICE_itd_bucket_1										

 Essa saída é útil para executar uma verificação rápida de quais parâmetros em torno do serviço ITD foram configurados e se ele está ou não ativo.

Note: Consulte <u>Verificando a configuração do ITD</u>: Antes de poder usar esse comando para exibir estatísticas do ITD, você deve habilitar as estatísticas do ITD usando o comando itd statistics **service_itd-name**.

F340.10.26-N9K-C9372PX-1# sh itd all statistics

Service	Device Group						
ITD_SERVICE 0%	ITD_DEVICE_GR(OUP					
Traffic Bucket Original Node	#Packets	Assigned to	Mode				
TTD SERVICE itd bucket 1		40 40 40 2	Redirect				
40.40.2	1215022221(100.0	0%)	illuir cot				

 Esse comando é útil para determinar se o tráfego é redirecionado de acordo com a política de ITD. Para que esse comando forneça qualquer saída, você deve primeiro habilitar as estatísticas de ITD <ITD_SERVICE_NAME> para o serviço para o qual deseja monitorar as estatísticas.

Note: Esta CLI não fornece saída quando a Access Control List (ACL) é usada no serviço ITD. Quando a ACL é usada, você pode habilitar **pbr-statistics** no mapa de rota gerado pelo sistema.

```
F340.10.26-N9K-C9372PX-1# sh run int vlan 39
!Command: show running-config interface Vlan39
!Time: Thu Feb 18 02:22:12 2016
version 7.0(3)I2(2a)
interface Vlan39
 no shutdown
 ip address 39.39.39.39/24
 ip policy route-map ITD_SERVICE_itd_pool
F340.10.26-N9K-C9372PX-1# sh route-map ITD_SERVICE_itd_pool
route-map ITD_SERVICE_itd_pool, permit, sequence 10
Description: auto generated route-map for ITD service ITD_SERVICE
 Match clauses:
   ip address (access-lists): ITD_SERVICE_itd_bucket_1
 Set clauses:
   ip next-hop 40.40.40.2
F340.10.26-N9K-C9372PX-1# sh ip access-lists ITD_SERVICE_itd_bucket_1
IP access list ITD_SERVICE_itd_bucket_1
        10 permit ip 1.1.1.0 255.255.255.255 any
```

• Esses três comandos são úteis para determinar se a configuração automática criada pelo serviço ITD foi aplicada corretamente e se o redirecionamento está configurado corretamente.

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

```
F340.10.26-N9K-C9372PX-1# sh tech-support services detail | i "`show "
`show feature | grep itd`
`show itd`
`show itd brief`
`show itd statistics`
`show itd statistics brief`
`show running-config services`
`show route-map`
`show module`
`show system internal iscm event-history debugs`
`show system internal iscm event-history debugs detail`
`show system internal iscm event-history events`
`show system internal iscm event-history errors`
`show system internal iscm event-history packets`
`show system internal iscm event-history msgs`
`show system internal iscm event-history all`
`show port-channel summary`
`show interface brief`
`show accounting log`
```

 Se houver um aspecto específico da configuração do ITD que falhe ou se acreditar que há algo de errado com o componente ITD no sistema, seria sensato coletar um detalhe do show tech services para auxiliar em investigações posteriores. Os comandos incluídos neste show tech estão listados como mencionado anteriormente.