Configurar e solucionar problemas do Cisco IP Manager Assistant (IPMA)

Contents

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Configurar
Etapa 1. Criar serviço para IPMA
Etapa 2. Partições e Espaço de Pesquisa de Chamada
Etapa 3. Configurar o telefone do assistente
Etapa 4. Configurar telefone do gerente
Etapa 5. Configurar usuário final do gerenciador
Etapa 6. Configurar usuário final do assistente
Passo 7. Configurar o ponto de rota CTI
Etapa 8. Configurar parâmetro de serviço IPMA
Etapa 9. Console do Cisco Unified Communication Manager Assistant
Diagrama de Rede
Verificar
Troubleshooting
Suporte de telefone IP para IPMA
Pontos de verificação comuns para solucionar problemas
IDs de bugs comuns da Cisco
Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve a funcionalidade 'Cisco IPMA' num 'Gerenciador de chamadas'. Esta funcionalidade permite encaminhar as chamadas para o gerente/assistente de forma eficaz, de acordo com o requisito. Com base no filtro definido no telefone do gerente, as chamadas podem ser encaminhadas diretamente para o gerente ou para o assistente, dependendo da disponibilidade do gerente. Como alternativa, os filtros para gerente também podem ser definidos no telefone do assistente, tornando-o um recurso escalável.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha um conhecimento básico destes tópicos:

- Roteamento de chamadas e pontos de rota de Integração entre telefonia e computador (CTI)
- Espaço de pesquisa de chamada (CSS) e partições
- Configurando telefones IP no Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Cisco Unified Communications Manager 9.1(2)
- Serviço do Cisco IP Manager Assistant

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A funcionalidade 'Cisco IPMA' é amplamente utilizada para gerir eficazmente as chamadas para o gerente/assistente. Fornece redundância, permitindo configurar os servidores IPMA primário e secundário no cluster; no entanto, de cada vez, apenas um pode estar ativo.

Este recurso em dois modos é baseado no requisito:

- Modo de linha proxy
- Modo de Linha Compartilhada

Linha proxy: A linha do assistente no telefone atua como uma linha proxy para o gerente. Além da linha principal do assistente, é necessário configurar uma nova linha no telefone do assistente para cada gerente associado a ela. Esta linha criada para cada gerente no telefone do assistente atua como uma linha proxy. O Cisco IPMA utiliza estas linhas proxy para atender às chamadas para gerente a partir do telefone do assistente.

- O ponto de rota CTI deve ter o mesmo número de diretório (DN) que o do gerenciador ou do superconjunto dele.
- O Ponto de Rota CTI e o DN do Assistente devem estar acessíveis a todos os telefones e entre si também. No entanto, o DN do gerente deve estar acessível somente a partir do ponto de rota CTI e do DN do assistente.
- Este ponto de rota CTI precisa ser configurado nos parâmetros de serviço IPMA que o associam a este serviço. Uma vez associadas, todas as chamadas para o telefone do gerente atingem o ponto de rota CTI, uma vez que é acessível por todos os telefones e, com base nos parâmetros IPMA, o serviço encaminhará as chamadas para o assistente/gerente.
- O ponto de rota CTI deve ser configurado para o recurso Desviar chamada não atendida para o telefone do gerente/assistente de modo a não cair na chamada em caso de IPMA

desativado/CTI desativado.

Linha compartilhada: neste modo, o número da linha nos telefones do gerente e do assistente é o mesmo. Quando uma chamada chega ao gerente, toca no telefone do assistente ao mesmo tempo. O gerente ou o assistente pode selecionar o telefone conforme o requisito. Se o gerente não quiser atender mais chamadas e quiser que o assistente do atenda a todas as chamadas, o gerente precisa ativar a opção Não perturbar (DND) da funcionalidade 'IPMA'.

Configurar

Estas são as tarefas de pré-configuração:

- 1. Registre dois telefones IP no Call Manager. (Neste caso, Cisco 7975 e Cisco 7965)
- 2. Crie um assistente de usuário final e associe este usuário ao telefone do assistente e viceversa. (Neste caso, é Cisco 7975:00083031ED49)
- 3. Crie um Gerenciador de usuário final e associe este usuário ao telefone do Gerenciador e vice-versa. (Nesse caso, é Cisco 7965:<u>F02929E2D831</u>)

Etapas para configurar o IPMA:

- 1. Crie um serviço para o IPMA.
- 2. Partições e Espaço de Pesquisa de Chamada.
- 3. Configurar o telefone do assistente.
- 4. Configurar o telefone do gerente.
- 5. Configure Manager Enduser.
- 6. Configurar o usuário final do assistente.
- 7. Configure o ponto de rota CTI.
- 8. Configure o parâmetro de serviço IPMA.
- 9. Console do Cisco Unified Communication Manager Assistant (opcional)

Etapa 1. Criar serviço para IPMA

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Device > Device Settings > Phone Services.
- 3. Adicione um novo Serviço e nomeie-o como IPMA.
- 4. Na URL de serviço, forneça a URL: (CUCM Call Manager). http://<CUCM-

IP>:8080/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#

5. Marque o parâmetro Enable e clique em Save conforme mostrado na imagem.

📄 Save 🗙 Delete	Update Subscriptions 4 Add New	
Status		
Update successful	A	
Service Information		
Service Name*	IPMA	
ASCII Service Name*	IPMA	
Service Description	Primary	
Service URL*	http://10.127.227.117:8080/ma/servlet	/MAService?cmd=doP
Secure-Service URL		
Service Category*	XML Service	-
Service Type*	Standard IP Phone Service	-
Service Vendor		1.418
Service Version		

Observação: se você usar o FQDN em vez do endereço IP para o servidor IPMA , verifique se ele é resolvido em apenas um endereço IP

Etapa 2. Partições e Espaço de Pesquisa de Chamada

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Roteamento de chamadas > Classe de controle > Partição.
- 3. Crie três partições: ptmanager, ptinternal e pteveryone.
- 4. Navegue até Roteamento de chamadas > Classe de controle > Espaço de pesquisa de chamadas.
- 5. Crie dois CSS : generate_css_M_E(ptmanager+pteveryone) e generate_css_I_E:(ptinternal+pteveryone).

Etapa 3. Configurar o telefone do assistente

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Device > Phone > Phone configuration page (Assistant Phone).
- 3. Selecione o modelo de tecla de função para Assistente padrão.

- 4. Crie uma nova linha como um DN primário do assistente em partition_everyone e CSS como generate_css_I_E.
- 5. Crie uma nova linha que atue como uma linha proxy para o gerenciador em partição pteveryone e CSS como generate_css_M_E, como mostrado na imagem.

Assoc	iation	Phone Type	
1	Modify Button Items	Product Type: Cisco 9971 Device Protocol: SIP	
	267		
2	The Line [2] - 1004 in pteveryone	Real-time Device Status	
3	Cap Add a new SD	Registration: Registered with	h Cisco Unified Communications Manager cucm115p
		IPv4 Address: <u>10.77.48.240</u>	
4	Ca Add a new SD	Active Load ID: sip9971.9-4-25	SR2-2
5	Ca Add a new SD	Inactive Load ID: sip9971.9-4-25	SR3-1
6	යින <mark>ු Add a new SD</mark>	Download Status: None	
	Add On Module(s)	Device Information	
7	None	Device is Active	
8	None	Device is trusted	
9	None	MAC Address*	08CC6831B3ED
10	None	Description	Auto 1014
11	None	Device Pool*	Default View Details
12	None	Common Device Configuration	s None a
13	None		< None > View Details
14	None	Phone Button Template*	SEP08CC6831B3ED-SIP-Individual Template 🗸
15	None	Softkey Template	Cisco Assistant with Feature Hardkeys \sim
16	None	Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile View Details

1. Navegue até Links Relacionados > Serviços de Assinante/Cancelamento de Assinante e assine o serviço IPMA para este telefone como mostrado nas imagens.



Subscribed Cisco IP Ph	ione Services for SEP00083031ED49 - Mozilla Firefox	×
https://10.127.2	27.117/ccmadmin/ipphoneServiceSubscribeEdit.do?device=d8eea2	20-0
Subscribed Cisco IP	Phone Services for SEP00083031ED49	
Next 💡 Help		
Status		_
i Status: Ready		
-Service Information	n	
Service Subscription:	New	
Select a Service*	IPMA -	
Service Description		
Primary		

Subscribed Cisco IP Phone	Services for SEP00083031ED49 - Mozilla Firefox	
Attps://10.127.227	.117/ccmadmin/ipphoneServiceSubscribeSave.do	D .
Subscribed Cisco IP Ph	one Services for SEP00083031ED49	
Save ? Help		
Status Add successful		
Service Information –	IĄ	
Service Name*	IPMA	
ASCII Service Name*	IPMA	

Etapa 4. Configurar telefone do gerente

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Device > Phone > Phone configuration page (Manager Phone).
- 3. Selecione o modelo de tecla de função para Gerenciador padrão.
- 4. Crie uma nova linha como um DN primário de Gerenciador no partition ptmanager e CSS como generate_css_I_E.
- 5. Navegue até Links Relacionados > Serviços de Assinante/Cancelamento de Assinante e

assine o serviço IPMA para este telefone.

Etapa 5. Configurar usuário final do gerenciador

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Gerenciamento de usuário > Usuário final.
- 3. Crie um novo Gerenciador de usuários com credenciais e detalhes apropriados.
- 4. Associe o telefone do gerente a esse usuário a partir da guia Device Association, conforme mostrado na imagem.

- Service Settings	
Home Cluster	
Enable User for Unifie	d CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)
Include meeting	information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)
UC Service Profile	Use System Default View Details
Device Information	
Controlled Devices	SEP68F728FBDE2B Device Association Line Appearance Association for Presence
Available Profiles	

1. Marque a caixa de seleção Allow Control of Device from CTI e Atribua/selecione o ramal principal do Gerenciador como mostrado nesta imagem.

Default Profile	Not Selected	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	
Allow Control of Device from C	ТІ	
Enable Extension Mobility Cross	Cluster	

- 2. Navegue até a parte inferior da página e selecione Adicionar ao grupo de controle de acesso e atribua aqui todas as funções CTI de acordo com o requisito.
- 3. Navegue até a seção Links Relacionados > Configuração do Gerenciador > Ir.
- 4. Desmarque a caixa de seleção Configuração automática e selecione o Nome do dispositivo de telefone para o gerenciador.
- 5. Escolha o assistente que pretende associar a este gerente. (Você pode associar mais de um assistente, se necessário)
- 6. Escolha as linhas que precisam ser controladas pelo serviço IPMA sobre CTI e clique em Salvar como mostrado na imagem.

Save 🗙 Dek	ete	
Manager Informa	tion	
Mobile Manager		
Uses Shared Lin	nes	
Device Name/Profil	e* SEP68F728FBDE2B V	
Intercom Line	<none> ~</none>	
Assistant Inform	ation	
Available Assistants	s assistant1, assistant1 assistant10, assistant100 assistant101, assistant101 w * hts* assistant, ipassit	Find
Controlled Lines		
Available Lines		
	×*	
Selected Lines* lin	e 1 - 1000 - ptmanager	

1. Navegue até a página do dispositivo telefônico do Gerenciador e associe o usuário do Gerenciador aqui.

Etapa 6. Configurar usuário final do assistente

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Gerenciamento de usuário > Usuário final.
- 3. Crie um novo assistente de usuário com credenciais e detalhes apropriados.
- 4. Associe o telefone do assistente a este usuário na guia Device Association.
- 5. Marque a caixa de seleção Allow Control of Device from CTI e Atribua/selecione o ramal principal do assistente.
- 6. Navegue até a parte inferior da página e selecione Add to Access Control Group e atribua aqui todas as funções CTI de acordo com o requisito.

- 7. Navegue até a seção Links Relacionados > Configuração do Assistente > Ir.
- 8. Desmarque a caixa para Automatic Configuration e selecione o nome do dispositivo de telefone para Assistant.
- 9. Na caixa Gerente associado, são listados todos os gerentes aos quais este assistente foi associado.
- 10. Em Associação do gerente à linha do assistente, escolha qualquer linha disponível do assistente que pretende associar a um gerente em particular. Escolha o nome do gerente para esta linha que deseja associar. Escolha o número de linha do gerente que deseja associar à linha disponível do assistente. Click Save.

Cisco Unified (CM Assistant - Assistant Configuration
Save	
Status ———	
(i) Status: Re	ady
Assistant Con	figuration for: assistant, (ipassist)
Automatic C	Configuration
When the Autor	matic Configuration check box is checked, Cisco Unified Communications Manager sets
For Prox	y and Shared mode, Softkey Template and intercom line.
For Prox instance	y Mode, Subscription to phone service(s), Calling Search Space and Partition for Cisco s of a shared line.
Cisco Unified C	communications Manager resets the chosen device.
The Proxy Line assistant device	drop-down list box may show auto-generated directory numbers as specified through e for chosen auto-generated proxy directory number(s).
Assistant Info	ormation
Device Name*	SEP08CC6831B3ED V
Intercom Line	<none> ~</none>
Primary Line	<none> ~</none>
L	

Manager Information -

Associated Managers	manager, ipman manager2, ipman2	^	
		~	View Details

Manager Association to Assistant Line Available Lines* Manager Names* Manager Lines* line 1 - 1004 - pteveryone manager2, ipman2 line 1 - 1888 - ptmanager -- Not Selected - -- Not Selected --

Passo 7. Configurar o ponto de rota CTI

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Device > CTI Route Point > Add New.
- 3. Forneça qualquer nome e detalhes conforme necessário.
- 4. Adicione um novo DN a este ponto de rota CTI que deve corresponder ao DN do gerente. No caso de mais de um gerente, o DN deve ser tal que corresponda aos DNs de todos os gerentes (como 50XX, que usa caracteres curinga).
- 5. Atribua a partição como ptinternal e CSS como generate_css_M_E, pois ela deve estar acessível a todos os DNs de Gerenciador, como mostrado na imagem.

	CTI Route Point Configuration						
	🔚 Save 🗙 Delete 🗋 Copy	🎦 Reset 🧷 Apply Config	🕂 Add New				
r	Status						
	i Status: Ready						
г	- Device Information						
	Registration:	Registered with Cisco Unified (Communications Manager	Infy-S64-cucm9			
l	IPv4 Address:	10.105.211.204					
l	Device is trusted	[-					
l	Device Name*	Assistant_RP					
l	Description	Assistant Route Point					
	Device Pool*	Default	~	View Details			
	Common Device Configuration	< None >	~	View Details			
	Calling Search Space	Generated_CSS_M_E	~				
	Location*	Hub_None	~				
	User Locale	< None >	~				
	Media Resource Group List	< None >	~				
	Network Hold MOH Audio Source	< None >	~				
	User Hold MOH Audio Source	< None >	~				
	Use Trusted Relay Point*	Default	~				
	Calling Party Transformation CSS	< None >	~				
	Geolocation	< None >	~				
	Use Device Pool Calling Party	Transformation CSS					

Association

ema Line [1] - XXXX in ptinternal

The [2] - 1888 in ptinternal

The [3] - Add a new DN

Etapa 8. Configurar parâmetro de serviço IPMA

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Sistema > Parâmetros de serviço.
- 3. Selecione o servidor Call Manager > Cisco IP Manager Assistant.
- 4. Defina o CTI Manager primário e o endereço IP do servidor IPMA primário.
- 5. Defina o nome do ponto de rota que está sendo usado para IPMA
- 6. Descarte todos os parâmetros que você pode manter padrão e de acordo com a configuração feita no cluster, como mostrado nas imagens.

Observação: se você usar o FQDN em vez do endereço IP para o servidor IPMA , verifique se ele é resolvido em apenas um endereço IP

cisco	Cisco Unified CM Administrat	s	
System 👻 Ca	all Routing 👻 Media Resources 👻 Advanced Feature	es 🔻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻	Help 🔻
Service Par	ameter Configuration		
Save 🧧	P Set to Default 🔍 Advanced		
Status			
i Status:	Ready		
-Select Serv	ver and Service		
Server*	10.127.227.117 (Active)		
Service*	Cisco IP Manager Assistant (Active)	•	
All paramete	ers apply only to the current server except paran	neters that are in the cluster-wide group(s).	
Parameter N	lame (Primary) IP Address *	Parameter Value	
CTIManager	(Primary) IP Address *	10.127.227.117	
CTIManager	(Backup) IP Address		
Route Point	Device Name for Proxy Mode	IPMA_RP	•
CAPF Profile	Instance ID for Secure Connection to CTIManag	er < None >	
Clusterwi	de Parameters (Parameters that apply to a	ll servers)	
Cisco IPMA	Server (Primary) IP Address *	10.127.227.117	
Cisco IPMA	Server (Backup) IP Address		
Cisco IPMA	Server Port *	2912	
Cisco IPMA	Assistant Console Heartbeat Interval *	30	
Cisco IPMA	Assistant Console Request Timeout *	30	1
Cisco IPMA	RNA Forward Calls *	False	
1 August and a second	2010 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	True	
Alpha Num	eric UserID	THE	
Cisco IPMA	eric UserID_" <u>A RNA Timeout_</u> *	10	م مع المع المع المع
Cisco IPMA	eric UserID * <u>A RNA Timeout</u> * er Connection Security Flag *	10 Non Secure	67

Clusterwide Parameters (Softkey Templates)		
Assistant Softkey Template	Cisco Assistant with Feature Hardkeys 🗸 🗸	·
Manager Softkey Template for Proxy Mode	Cisco Manager with Feature Hardkeys 🗸 🗸	-
Manager Softkey Template for Shared Mode	< None >	Į

·Clusterwide Parameters (IPMA Device Configuration Defaults for Proxy Mode)				
Manager Partition	ptmanager			
All User Partition	pteveryone			
IPMA Calling Search Space	Generated_CSS_I_E			
Manager Calling Search Space	Generated_CSS_M_E			
Cisco IPMA Primary Phone Service	Assistant Pri Svc - pool 1 v			
Cisco IPMA Secondary Phone Service	Assistant Sec Svc - pool 1 v			

1. Solutional Servição: se tiver configurado mais de um servidor IPMA no cluster, especifique o serviço de servidor IPMA que pretende utilizar como primário no Cisco IPMA Primary Phone Service e outro como secundário. Para o IPMA, o servidor local pode ser configurado como o servidor CTI (recomendado).

Etapa 9. Console do Cisco Unified Communication Manager Assistant

Trata-se de uma aplicação concebida como uma funcionalidade adicional para o assistente que permite utilizar todas as funcionalidades do telefone do assistente através da aplicação (console Assistant). O telefone completo do assistente é controlado por meio do Console do assistente do CUCM. O assistente pode instalar o console do assistente, um aplicativo java cliente-servidor, em um PC que execute o Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ou Windows 7. O console do assistente se conecta ao serviço CUCM (IPMA) para fazer login e serviços de diretório. Vários consoles de assistente podem se conectar a um único serviço CUCM IPMA.

Para baixar este aplicativo:

- 1. Faça login na GUI da Web de administração do CUCM.
- 2. Navegue até Application > Plugins > Cisco Unified CM Assistant Console (download).

Uma vez instalada, a interface após as configurações é semelhante à mostrada nesta imagem.

🙅 Cisco Unified Communications Manager Assistant Console: Assistant								
<u>File Edit View (</u>	<u>all M</u> an	ager <u>H</u>	elp					
						-2 (-p		
🖷 My Calls	며를 My Calls				🛛 🔗 Spee	ed Dials - San	nple Group	
Anager Lines 8892 Manager 8893 Manager My Lines 8894 Intercom					Jim Jone	e Group Name 25	Telephone Nu 12345	Notes This is a sample e
					Name	ctory:		Search Clear
						ame	Telephone	Department
🙎 My Managers								
Manager	ntercom	DND	Divert All	Asst. Watch	Alert Tone	Filter Calls	Filter Mode	Call Details
🙎 🕸 Manager	4	8	8	~		2	Exclusive	8883
∑ \$ Manager2	4	٥	8	•	۲	۲	 Inclusive Exclusive 	8888
						E C	🖹 Call Control Up	💲 Online 🛛 Filtering Down

Uma funcionalidade adicional que pode utilizar exclusivamente através do console Assistant é a filtragem inclusiva/exclusiva de chamadas. Quando o filtro inclusivo está ativado e o modo de filtro está definido como ATIVADO, o gerente ainda pode receber as chamadas dos números que correspondem aos padrões nesta configuração. Quando a filtragem exclusiva está habilitada, o filtro ON/OFF não faria nenhuma diferença, no entanto, o Gerenciador não receberia as chamadas dos números que correspondem aos padrões nesta configuração.

Para configurar esses filtros:

- 1. Faça login no Console do assistente do CUCM.
- 2. Navegue até Meus gerentes > Gerente (você deseja configurar) > Configuração como mostrado na imagem.

Manager 🙎 \$ Manager		Intercom ⊲		Divert All	Ass
	DND		Ctrl-N	1	
	Divert A	all in the second s	Ctrl-E		
	√ <u>A</u> lert Tone		Shift-A		
	√ <u>F</u> ilter	Calls	Ctrl-F		
	Toggle	Filter Mode	Ctrl-M	-	
	Configu	ration	Ctrl-O		
	Text Siz	20			

3. Crie os padrões aqui de acordo com o requisito, conforme mostrado nesta imagem.

Default Assistant Divert	Inclusive Filter Ecclusive Filter
When inclusive filtering is enabled.	the manager will only receive calls that match these patterns.
ennus	
SAAA	Add
2444	Edit_
SAAA	Edit_
SAAA	Edit_
SAAA	Edit_
XXX	Add Edit_ Delete

W Observação: esta configuração ilustrada destina-se às funções IPMA básicas. Com base no requisito, as discagens rápidas, o intercomunicador e as linhas adicionais podem ser adicionadas aos telefones do gerente/assistente.

Diagrama de Rede

Esta imagem ilustra o fluxograma básico completo para o funcionamento do IPMA.



1. Se o modo de filtro estiver definido como Exclusivo, todas as chamadas serão desviadas para o alvo de desvio, independentemente do filtro LIGADO/DESLIGADO, conforme mostrado na imagem.



2. Se o modo de filtro estiver definido como Inclusivo, todas as chamadas serão filtradas para Gerente/Assistente com base em LIGADO/DESLIGADO, independentemente de Desviar LIGADO/DESLIGADO, como mostrado na imagem.



3. Se a opção Não perturbar estiver ativada, com base nas configurações de filtro, as chamadas ainda poderão ser desviadas para o gerente; no entanto, o telefone não tocará. Apenas os alertas visuais com informações de chamada são visíveis no telefone do gerente conforme mostrado na imagem.

31/05/2015 19	:02	8888		
8888	¢(28	1 8891		38
				~
🕕 All Calls				¢ 28
€ test2@cisco m	.co	Filtering Down		
testnew@cis co.uk	sco.	🏂 🥸 🚳	0 🔕	
Answer				

- 1. De acordo com o design, se o telefone tiver passado por failover para o servidor secundário, ele não voltará para o primário novamente, mesmo que se torne ativo, até que o secundário esteja inativo.
- Se o serviço IPMA estiver inoperante, o Encaminhamento de chamadas não atendidas (CFNA) pode ser configurado para o DN do gerente para evitar o desligamento de chamadas e mantê-las em funcionamento.
- 3. Os pontos de rota CTI não são necessários ao usar o IPMA no modo linha compartilhada.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

- 1. Verifique se o serviço IPMA está acessível a partir dos telefones do gerente e do assistente.
- 2. Os ícones IPMA (Janela 'Monitorização do assistente') e as teclas de função devem aparecer nos telefones do gerente.
- 3. Verifique se a chamada é roteada para o telefone do assistente quando o DN do gerente é

discado e o filtro está definido como ATIVADO.

- 4. Instale o console do Cisco Unified Communication Manager Assistant e inicie sessão como assistente aqui. Tente definir os filtros IPMA e o roteamento de chamadas para verificar se funciona bem.
- 5. Desative o serviço IPMA no servidor primário para verificar se a tolerância a falhas IPMA funciona como esperado. (Mesmo que o serviço Cisco Tomcat esteja inoperante no servidor, o IPMA irá fazer failover)

Troubleshooting

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Suporte de telefone IP para IPMA

Para começar, é essencial verificar e verificar em quais protocolos o telefone IP suporta a funcionalidade IPMA.

- 1. Faça login na página Cisco Unified Reporting.
- 2. Navegue até Relatórios do sistema > Lista de recursos do telefone do Unified CM
- 3. Clique no hiperlink Lista de recursos do telefone do Unified CM no Nome do relatório para navegar até a página de consulta.
- 4. Selecione o modelo do telefone IP na Lista de produtos e Recurso como IPMA. Por exemplo, se o telefone IP suportar este recurso para o protocolo SIP, a saída será exibida como mostrado nesta imagem.

CISCO For Cisco Unifi	ed Communications Solutions	
System Reports Help 🔻		
System Reports		
Report Descriptions	OK: Report generated successfully.	
Unified CM Cluster Overview	Unified CM Phone Feature List	
Unified CM Data Summary	Provides a complete list of features available to products supported by Unifi	ed CM.
Unified CM Database Replication Debug	Created on Sun May 31 04:50:30 PDT 2015	
Unified CM Database Status	Product: Cisco 9971 -	
Unified CM Device Counts Summary	Feature: IPMA	Ŧ
Unified CM Device Distribution Summary	Reset Submit	
Unified CM Duplicate Directory URIs	Unified CM Cluster Name	
Unified CM Extension Mobility	Cluster Name Publisher Name/IP	
Unified CM GeoLocation Policy	Hubcluster CUCM9xPub	
Unified CM GeoLocation Policy with Filter	List Features	
Unified CM Lines Without Phones	Product Protocol Feature Parameters Cisco 9971 SIP IPMA IPMA	
Unified CM Multi-Line		

Caso contrário, todas as linhas ficarão em branco na tabela se o telefone não suportar IPMA em nenhum protocolo.

Pontos de verificação comuns para solucionar problemas

 Se você receber qualquer tipo de erro HTTP no telefone enquanto acessa o serviço IPMA, verifique novamente a URL do telefone configurada na configuração do serviço de telefone no CUCM. Aqui está o URL genérico: http://<CUCM-Server-

IP>:8080/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#

- Verifique o endereço IP exato dos servidores IPMA/CTI primário e secundário na lista de parâmetros de serviço de todos os servidores. (A configuração incorreta pode resultar no cancelamento frequente do registro do ponto de rota CTI ou no desaparecimento dos ícones IPMA nos telefones)
- Verifique se todos os telefones do Gerente/Assistente assinaram o serviço IPMA.
- Para qualquer tipo de problema que surja após qualquer tipo de alteração na configuração do IPMA, as boas práticas consistem em reiniciar estes serviços:
 - Cisco IPMA -Cisco Tomcat

-Cisco CallManager

- Para qualquer problema de rede relacionado ao IPMA, a porta padrão atribuída à comunicação do servidor IPMA é 2912. Verifique se isso é permitido em todos os dispositivos entre o CUCM e o telefone IP.
- Ao usar o modo de linha compartilhada, a opção Usa linhas compartilhadas deve ser marcada na configuração do Gerenciador.
- Se o problema ainda persistir, colete os rastreamentos abaixo da Ferramenta de monitoramento em tempo real (RTMT) e abra um caso de TAC com eles anexados: Cisco IPMA Cisco CallManager Cisco CallManager Cisco Tomcat (Certifique-se de fornecer ao usuário, telefone IP e detalhes do cluster)

IDs de bugs comuns da Cisco

<u>CSCtg21509</u> & <u>CSCup52338</u>: Erro de arquivo IPMA <u>não encontrado nos telefones IP.</u> (Reconfigure a configuração do gerente/assistente)

<u>CSCuq44874</u>, <u>CSCud90278</u> & <u>CSCud11654</u>: Problemas de failover de IPMA, se o principal não for, ele não retornará ao secundário.

CSCte60089: Erro de host IPMA não encontrado nos telefones IP.

<u>CSCun74352</u>: Vulnerabilidade IPMA (que pode permitir que um invasor remoto não autenticado acesse informações confidenciais no dispositivo afetado)

<u>CSCvi54672</u>: A funcionalidade IPMA parou de funcionar O thread de evento JTAPI ainda está bloqueado pelo IPMA

Informações Relacionadas

- <u>Cisco Unified Communications Manager Assistant com suporte a linha proxy</u>
- Cisco Unified Communications Manager Assistant com suporte a linha compartilhada
- Solução de problemas comuns de IPMA
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.