# Configurar InformaCast Paging Server Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 12.0

## Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Visão geral do recurso Navegue até CCMAdmin User Interface (UI) > Advanced Features > Emergency Notifications Paging A interface de usuário do CCMAdmin fornece um link para executar o Assistente de Paginação de Notificações de Emergência. Configuração Etapa 1. Antes de executar o assistente, instale o InformaCast 12.0 com o modelo OVA Etapa 2. Insira o endereço ip do servidor InformaCast, o nome de usuário (Admin) e a senha. Verificar Troubleshoot

## Introduction

Este documento descreve a funcionalidade de Paging IP e Notificação de emergência da Cisco. O CUCM integra-se ao InformaCast Paging Server para fornecer essa funcionalidade.

Contribuído por Alejandra Gonzalez Romero, engenheiro do TAC da Cisco, editado por Gurpreet Kukreja

## Prerequisites

### Requirements

CUCM 11.5.3SU3/12.0

InformaCast 12.0.1

Para o botão de pânico, os telefones devem ter a discagem rápida atribuída.

O InformaCast Paging Server deve ser instalado com o OVA.

### **Componentes Utilizados**

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware listadas na seção Requisitos.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

### Informações de Apoio

Como o InformaCast Paging Server é executado em um aplicativo separado (máquina virtual), a configuração manual é necessária em ambos os aplicativos: CUCM e InformaCast Paging.

O CUCM 12.0 automatiza o provisionamento da notificação de emergência por meio de um assistente no CUCM para a configuração inicial.

### Visão geral do recurso

Navegue até CCMAdmin User Interface (UI) > Advanced Features > Emergency Notifications Paging



A interface de usuário do CCMAdmin fornece um link para executar o Assistente de Paginação de Notificações de Emergência.



O assistente único automatiza a configuração no CUCM e no servidor InformaCast. Quando o assistente for concluído, o CUCM e o InformaCast poderão ser modificados se alguma alteração for necessária.

Os dois principais recursos configurados com o Assistente de Paginação são o Alerta de Botão de Pânico e Alerta de Chamada de Emergência.

### Alerta do botão de pânico

Uma discagem rápida é criada no(s) telefone(s) do chamador. A discagem rápida envia a chamada para o servidor InformaCast usando um tronco SIP. O telefone de origem ouve um áudio do servidor informacast. Em seguida, o servidor InformaCast envia um áudio gravado (multicast) e uma notificação de texto para os telefones de destino.



### Alerta de chamada de emergência

O CallAware para InformaCast monitora as chamadas no Communications Manager. Quando você liga para um número que o CallAware foi configurado para monitorar (por exemplo, 911), o software de gravação de chamada dispara uma notificação em massa de texto/áudio para qualquer dispositivo InformaCast suportado (telefones IP, alto-falantes analógicos/IP, desktops, etc.). Os telefones recebem um áudio predefinido. Por exemplo, "Ramal 1234 Discado 911 em 10/11/17 2:34pm" Também há uma opção para gravar o fluxo de RTP, mas isso não é habilitado pelo assistente no CUCM.

Quando o assistente no CUCM for executado, selecione um padrão de rota. O padrão de rota contém o número que o CallAware monitora.



Configuração

#### Etapa 1. Antes de executar o assistente, instale o InformaCast 12.0 com o modelo OVA

ahahi	Cisco Unified CM Administration												Nav	vigation C	isco Unified Cl	M Administr	ation 🔻	Go
cisco	For Cisco	Unified Communic	cations Solutions									a	dmin	Search	Documentatio	n   Abou	it   Lo	ogout
System 💌	Call Routing	Media Resources	s      Advanced Features	Device • App	lication 👻	User Ma	anagement	<ul> <li>Bulk A</li> </ul>	dministratior	n <del>v</del> He	elp 🔻							
Introduction	to InformaCast	Emergency Notificati	ions	Installing	the Info	rmaCast	t Virtual Ar	ppliance										
Installing the	e InformaCast V	irtual Appliance																
Connecting	CUCM and Info	rmaCast		Before p	roceeding,	make sure	e that you ha	ave installe	d the Inform	naCast Vir	tual Machine	e. To open f	the online	help at the	InformaCast \	/irtual Applia	nce insta	allation
Configuring	a Panic Button			instructi	ons,click <u>he</u>	re	in the Heating											
Configuring	CallAware Emer	rgency Call Alerting		After yo	I have com	ipleted the	installation,	, CIICK Next.										
Summary																		
				De de A														
				васк 🔇	Next )													Cance

#### Etapa 2. Insira o endereço ip do servidor InformaCast, o nome de usuário (Admin) e a senha.

the Emergency Notification Wiz X +											-	6	$\times$
€ 0 € https://10.76.83.15/ccmadmin/emergencyNotification.do?event=next					C Q	Search			Ê	∔â	◙	æ	≡
Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions							Naviga admin	tion <mark>Ci</mark> e Sear	ico Unifi ch Docu	ed CM Adr mentation	ninistratio About	n 🗸	G0 gout
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Application	▼ User Management ▼ Bulk Ar	Administration 🔻	▪ Help ▪										
Introduction to InformaCast Emergency Notifications Installing the InformaCast Virtual Appliance Connecting CUCM and InformaCast Configuring Partic Button	Connecting CUCM and Info	ormaCast				_							
Configuring CallAware Emergency Call Alerting Summary	IP address of InformaCast VM * Username to use in InformaCast	* 10.77.137.	7.123										
	Password for admin app user *	*											
	A . indicates required item.												
	Back 🔇 Next 🗲											Can	cel

#### CUCM

- 1. Ative o serviço SNMP (cada nó no cluster)
- 2. Configure SNMP community-string como versão 3 InformaCast
- 3. Ative o serviço do CTI Manager (3 nós ou menos)
- 4. Criar nova região ICVA
- 5. Criar novo grupo de rotas ICVA\_RG
- 6. Criar novo pool de dispositivos ICVA
- 7. Criar tronco SIP InformaCast
- 8. Criar grupo de rota/lista de rota ICVA\_RG, ICVA\_RL
- 9. Criar função AXL
- 10. Criar usuário de aplicativo InformaCast

#### CastInforma

- 1. Criar o cluster CUCM
- 2. Atualizar grupos de destinatários
- 3. Defina o acesso SIP e negue todos os ips, e permita apenas o ip do CUCM
- 4. Habilitar SIP para a chamada
- Configurar um botão de pânico
- 1. Selecione a mensagem pré-gravada para o botão de pânico. No assistente, há apenas uma opção para a mensagem pré-gravada que
  - contém mensagens de áudio e texto que são enviadas para os telefones. A mensagem pode ser alterada posteriormente no servidor InformaCast.
- 2. Digite o número de discagem rápida para os telefones de destino. Quando essa discagem rápida é pressionada, o paging é ativado.
- 3. Selecione a Partição de Rota aplicada no Padrão de Rota que envia a chamada para informacast.
- 4. Selecione os telefones que contêm a discagem rápida (tecla de pânico).

5. Defina as regras e selecione os telefones que recebem a paginação. Esses telefones são adicionados ao grupo de receptores no InformaCast.

( Intps://10.76.83.15/ccmadmin/emergencyNotification.do	C Q Search	☆ 自	∔ â		# ≡
Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions	Navigation admin   S	Cisco Unifie earch Docun	d CM Adm	inistration About	r <b>√ Go</b> Logout
System • Call Routing • Media Resources • Advanced Features • Device • Applic	ation 💌 User Management 💌 Bulk Administration 👻 Help 💌				
Introduction to InformaCast Emergency Notifications Installing the InformaCast Virtual Appliance Connecting CUCM and InformaCast	Configuring a Panic Button				
Configuring a Panic Button	Choose the pre-recorded message by name v				
Configuring CallAware Emergency Call Alerting Summary	Enter DN to trigger the panic button * ***S				
	Route Partition Directory URI				
	Choose Phones to Send Notification				
	Selected Phones to Send Notification				
	Set of Rules for Phones to Receive Notification * *				
	Device Pool v does v begin with v Add Rules				
	Test Rules     (1) * - indicates required item.     (1) * * - indicates at least one rule should be configured.				
	Back ( Next )				Cancel

- Configurar o Alerta de Chamada de Emergência com Reconhecimento de Chamada

1. Selecione a mensagem pré-gravada para a chamada de emergência do CallAware.

2. Selecione a rota Ppadrão com o número que o CallAware monitora.

3. Defina as regras e selecione os telefones que recebem a paginação. Quando Chamar esses padrões de rota, uma notificação é gerada e enviada por InformaCast para os telefones que correspondem às regras.

C 0 & https://10.76.83.15/ccmadmin/emergencyNotification.do	C <sup>e</sup> Q, Search	☆ 自 🖡 ते 🛡 🦗 🚍
ululu Cisco Unified CM Administration		Navigation Cisco Unified CM Administration 🗸 Go
For Cisco Unified Communications Solutions	▼ Ilser Mananement ▼ Ruk Administration ▼ Help ▼	admin Search Documentation About Logout
System   Call Routing   Media Resources   Advanced Features  Device   Application Introduction to InformaCast Configuring a Panic Button Configuring Call-ware Emergency Call Alerting Summary	User Management      Buk Administration    Help    Configuring CallAware Emergency Call Alerting  Choose the pre-recorded message by name  Choose Emergency Route Patterns  Selected Route Patterns  Selected Route Patterns  Set of Rules for Phones to Receive Notification   **  Device Pool   does  begin with    begin with    • - indicates required item.   • * - indicates at least one rule should be configured.	Add Rules Test Rules
	Back 🗶 Finish 🔪	Cancel

## Verificar

- Para a funcionalidade "Botão de pânico", pressione a discagem rápida criada no telefone. Os telefones selecionados como destino (com as regras de teste) devem reproduzir o áudio pelo altofalante.

- Para a notificação CallAware, ligue para o padrão de rota selecionado e os telefones selecionados como destino devem receber um prompt de áudio que indica qual dispositivo fez a chamada.

## Troubleshoot

Se não houver áudio, mas o alto-falante for ativado no telefone, isso provavelmente é um problema de multicast na rede. Mas toda a configuração no CUCM e no Informacast, se estiver bem.

O Cisco TAC soluciona problemas somente na parte do assistente para o recurso Notificação de Emergência no CCM 12.x

Se, por algum motivo, o Assistente de notificação de emergência falhar e você precisar restaurálo para iniciar a configuração novamente, podemos fazer o seguinte:

1. Exclua todas as configurações de transmissão de informações que foram criadas no CUCM: Região, Pool de dispositivos, tronco SIP, padrão de rota, usuário de aplicativo e série de comunidade snmp.

2. Exclua as entradas Informacast da tabela inicial para permitir que o assistente seja executado novamente.

**Note**: {Tenha cuidado ao excluir informações da tabela Scratch, pois ela é um BLOB que contém informações específicas do dispositivo, especificação de parâmetro de serviço, resultados de dependência, etc. Alguns registros são temporários, alguns precisam persistir. Portanto, tenha cuidado ao excluir as entradas dela, verifique se a cláusula "WHERE" na instrução delete está correta. A cláusula WHERE deve se referir à exclusão de informações no assistente.}

- Antes de excluir, verifique quantos registros existem para o EmergencyNotification Wizard.

admin: run sql select \* from scratch where name like `wiz%informacast%'

- Exclua as informações do assistente informacast da tabela de rascunho. NÃO se esqueça da instrução where