Configurar o Cisco Unified Attendant Console 10.5.x Standard Edition

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Verificar Troubleshoot Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve as etapas básicas de configuração do Cisco Unified Attendant Console 10.5.x Standard Edition.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco Unified Attendant Console 10.5.1.1543
- Cisco Unified Communications Manager 8.6.2.23900-10
- Microsoft Windows 7 Professional Edition (64 bits)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Conclua estes passos:

 Certifique-se de que um usuário do aplicativo seja criado, que controlará os dispositivos que serão referenciados pelo operador para o login e o Campo da Lâmpada Ocupada (BLF). Note: Não confunda esse usuário do aplicativo com o operador real. O usuário do aplicativo atuará como um recurso do Provedor de Serviços de Telefonia (TSP) para obter informações/controle do dispositivo quando a necessidade for levantada pelo operador. Esta imagem mostra os dispositivos que este aplicativo inclui em sua seção de dispositivo controlado. Observe que esses incluem o dispositivo que o operador usará para "login" e para

BLF.

JERATJOJODAJEOJ

Esse usuário do aplicativo também precisa ter estas funções incluídas:Acesso à API AXL padrãoCTI padrão permite modificação de número de chamadaCTI padrão permite monitoramento de estacionamento de chamadasCTI padrão permite o controle de todos os dispositivosCTI padrão permite recepção de material chave SRTPCTI padrão habilitadaEsse usuário seria referenciado para fazer login via cliente TAPI (Cisco TSP) para CallManager. Verifique se todos os dispositivos necessários foram inseridos na seção dispositivo controlado para este usuário. Se isso não for feito, o login no cliente padrão do console Cisco Unified Attendant falhará.

- 2. Clique duas vezes no arquivo de instalação.
- 3. Digite a ID de usuário e a senha do aplicativo que foram provisionadas na etapa 1. Clique em

Next.

Cisco Unifie	ed Attendant Console Standard - InstallShield Wizard 📃					
Cisco Un	ified Communications Manager Connection Details.					
Please er Console S	nter the following information that will allow the Cisco Unified Attendant Standard to connect to Cisco Unified Communications Manager.					
Please er appropria	nsure that you have set up the required application user profile and assigned ate roles to it in Cisco Unified Communications Manager before proceeding.					
Cisco Unified Communications Manager Host Name / FQDN / IP						
	10.201.217.3					
	Cisco Unified Communications Manager Application User ID:					
	cueacs					
	Password:					
	••••••					
InstallShield _						
	< Back Next > Cancel					

4. Escolha o idioma apropriado na lista suspensa. Clique em Next.

Cisco Unified Attendant Console Standard - Inst	allShield Wizard	×
Language Information		22
Please choose the language for your Cisco Unifie	d Attendant Console Standard .	
English	•	
InstallShield	< Back Next >	Cancel

5. Insira os detalhes do Cisco Presence Server. Clique em Next.Note: Trate esta tela de login mais como uma tela de login Jabber, pois você não precisa digitar a ID e a senha do Cisco Presence Admin. Em vez disso, digite o UID e a senha do operador que administrará o software padrão do console Cisco Unified Attendant. Esse usuário precisa ser habilitado/licenciado para IM e Presence para que as informações de presença apropriadas possam ser obtidas do nó Cisco Presence/IM e Presence.

Cisco Unifie	ed Attendant Console Standard - InstallShield Wizard	-X -
Cisco Un	ified Presence Server Connection Information	22
Please e installed.	nter the following connection information where Cisco Unified Presence Serv These fields must be filled in to proceed.	veris
	Server Address:	
	10.201.217.4	
	Domain:	
	amitdomain.test.com	
	Cisco Unified Presence User Name:	
	nupurk	
	Cisco Unified Presence Password:	
	••••••	
InstallShield -	< Back Next >	Cancel

6. Escolha o local de instalação apropriado. Clique em Next.

Cisco Unified Attendant Console Standard - InstallShie	ld Wizard 🛛 🔀
Choose Destination Location Select folder where setup will install files.	
Setup will install Cisco Unified Attendant Console Standa	rd in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different another folder.	folder, click Browse and select
Destination Folder C:\Program Files (x86)\Cisco\ InstallShield	Browse
- K Ba	ck Next > Cancel

 Revise as informações inseridas nas etapas anteriores. Se tudo parecer bom, clique em Next para concluir a instalação.

Cisco Unified Attendant Console Standard - InstallShield Wizard	×
Start Copying Files Review settings before copying files.	24
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to rev change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to copying files.	view or o begin
Current Settings:	
Install Path: C:\Program Files (x86)\Cisco\ Machine Information Machine Name: System Type: 64-Bit Operating System Selected Language: English CCM Information CCM IP Address: 10.201.217.3	* III
	P.
nstallShield	Cancel

8. Reinicie o PC Windows quando esta instalação estiver concluída. Clique em **Finish** para iniciar a reinicialização do PC.



9. Quando o PC estiver ativo após a reinicialização, clique duas vezes no ícone padrão do Cisco Unified Attenant Console 10.5 para iniciar o software. Insira o ramal do operador.Neste exemplo, o UID do operador é "nupurk" e o ramal é "1008". Assim que o ramal é inserido, o TSP resolve as informações do dispositivo. Isso só vem com a ID de usuário do aplicativo que o TSP usa (isso vem da etapa 1) para controlar esse dispositivo. Tudo o que precisa ser concluído quando as informações do dispositivo forem encontradas é clicar no dispositivo. O login acontece automaticamente.Note: O aviso vermelho é padrão e esperado. É uma referência para o operador garantir que ele selecione o ramal correto.

ļ	Attendant	Cisco Unified Console Standard	
	্	1008	
	Extension	Device Name	
	1009	SEPF84F57940109	

Verificar

Se tudo correr como esperado de acordo com as etapas da seção Configurar, esta tela de login será exibida. A população do diretório com as informações de presença é exibida assim que a sincronização com o CallManager é concluída. O processo de sincronização de diretório é geralmente muito rápido.

Gazo Uni	Casco Unified Attendent Console Standard							> 0 🖃		
cere (-Inde Anno File Edit View Call Controls Help					1088 -				
Call Control					Parked Calls				×	
01	908					C Park Extension	Caller ID	C Parked By	Duration	
0,	Search the Directory or I	inter a Number to Call	Search Preferences							
Search	h Results Directory	+								
	Last Name	© First Name	© Telephone	Department	Notes					
~	l kumar	nupur	1008	tac						
	abcd	test	9272056767							
	assistant	assistant								
	lant	test1								
	manager	manager								
	Xanar	ant								
	i kunar	samaira	2123291002							

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Guia de administração do CUAC 10.5 Standard Edition
- <u>Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems</u>