Configurar e solucionar problemas da mobilidade de dispositivos

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Configurações Configurações Configuração do parâmetro de serviço Página Configuração do telefone Verificar Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar e solucionar problemas do recurso de mobilidade de dispositivos.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Serviço Cisco Database Layer Monitor executado no mesmo servidor do serviço Cisco CallManager.
- Serviço Cisco TFTP em execução em pelo menos um servidor no cluster.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na versão do Cisco Unified Cummunication Manager (CUCM): 11.5.1.12018-1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

A mobilidade de dispositivos da Cisco é um recurso que permite que o CUCM determine se o

telefone está em sua casa ou em um local de roaming. Também usa as sub-redes IP do dispositivo para determinar o local exato do telefone. Ao permitir a mobilidade de dispositivos em um cluster, os usuários móveis podem fazer roaming de um site para outro e adquirir as configurações específicas do site. O CUCM usa essas configurações dinamicamente alocadas para roteamento de chamadas, seção de codec, seleção de recursos de mídia e assim por diante.

As configurações de local reconfiguradas dinamicamente garantem que a qualidade de voz e a alocação de recursos sejam adequadas para o novo local do telefone:

Quando um usuário móvel se move para outro local, o Call Admission Control (CAC) pode garantir a qualidade de vídeo e áudio com as alocações de largura de banda apropriadas.

Quando um usuário móvel faz uma chamada PSTN, o telefone pode acessar o gateway local em vez do gateway residencial.

Quando um usuário móvel chama o local residencial, o CUCM pode atribuir o codec apropriado para a região.

Configurar

Configurações

Siga estas etapas para configurar o recurso de mobilidade do dispositivo.

Etapa 1. Ative o modo de mobilidade do dispositivo na página Configuração do parâmetro de serviço ou Configuração do telefone.

Configuração do parâmetro de serviço

- 1. Navegue até **System > Service Parameters**, em Cisco Unified Communications Manager Administration.
- 2. No Servidor, selecione o servidor que está executando o serviço Cisco CallManager.
- 3. No **Serviço**, selecione o **serviço Cisco CallManager**. A Configuração dos parâmetros de serviço exibe a janela como mostrado na imagem:

System •	Call Routing · Media Resources · Advanced Features	• Device • Application •	User Management 🔻	Bulk Administration 💌	Help 🔻	
Service Pa	rameter Configuration					Related Links: Parameters for All Servers 🔻 Go
Save	🧬 Set to Default 🏽 🍭 Advanced					
Status Status	s: Ready					, interview of the second s
Select Sei	ver and Service					
Server*	10.106.99.199CUCM Voice/Video (Active)	•				
Service*	Cisco CallManager (Active)	•				
All parame	ters apply only to the current server except paramete	rs that are in the cluster-wid	e group(s).			

4. Para habilitar o parâmetro de serviço do Modo de mobilidade do dispositivo, selecione **On**, como mostrado na imagem:

Clusterwide Parameters (Device - Phone)			
Always Use Prime Line *	False	•	False
Always Use Prime Line for Voice Message *	False	•	False
Builtin Bridge Enable *	Off	•	Off
Device Mobility Mode.*	On	•	Off
Display Device Mobility Location During Phone Registration *	True	•	True
Auto Answer Timer *	1		1

Página Configuração do telefone

- 1. Navegue até **Device > Phone** em CUCM.
- 2. Localize e selecione o dispositivo que você está usando para configurar o recurso de mobilidade do dispositivo.
- 3. No **Device Mobility Mode**, selecione **On** para habilitar a mobilidade do dispositivo, selecione **Off** para desabilitar a mobilidade do dispositivo, ou **Default**, que garante que o telefone use a configuração do parâmetro de serviço Device Mobility Mode.

Device is trusted		
MAC Address*	A40CC3957CC7	
Description	SEPA40CC3957CC7	
Device Pool*	Default	▼ <u>View Details</u>
Common Device Configuration	< None >	✓ <u>View Details</u>
Phone Button Template*	Standard 9951 SIP	▼
Softkey Template	Standard User	▼
Common Phone Profile*	Standard Common Phone Profile	▼ <u>View Details</u>
Calling Search Space	CSS-CUG	▼
AAR Calling Search Space	< None >	▼
Media Resource Group List	< None >	▼
User Hold MOH Audio Source	< None >	▼
Network Hold MOH Audio Source	< None >	▼
Location*	Hub_None	▼
AAR Group	< None >	▼
User Locale	< None >	▼
Network Locale	< None >	•
Built In Bridge [*]	Default	▼
Privacy*	Default	▼
Device Mobility Mode*	On	 View Current Device Mobility Settings

Etapa 2. Configure um Grupo de Mobilidade de Dispositivo.

1. Navegue até System > Device Mobility > Device Mobility Group, como mostrado na imagem:

Server	M Administration	Navigation Cisco Unified CM Administration 🔻 G
Cisco Unified CM	unications Solutions	c Search Documentation About Logo
Cisco Unified CM Group	rces 👻 Advanced Features 👻 Device 👻 Application 👻 User Management 👻 Bulk Administration 👻 Help 💌	
Presence Redundancy Groups		
Phone NTP Reference		
Date/Time Group	up device is configured. This is required to recover your system in case of failure.	
BLF Presence Group		
Region Information	• •	
Device Pool	Administration	
Device Mobility	Device Mobility Group	
DHCP	Device Mobility Info	
LDAP	Acciency Accounty of a Landow state 2 2.10GHz, disk 1: 120Gbytes, 5120Mbytes RAM, Partitions aligned	

2. Como mostrado na imagem, clique em Adicionar novo e digite o nome e a descrição.

🔚 Save 🗙 Delete 🗋 Copy 🕂 Add	1 New
- Status	
(i) Status: Ready	
-Device Mobility Group Information	
Name* DMG	
Description Device Mobility Group	
Save Delete Copy Add New	

3. Clique em **Salvar** para salvar as informações do grupo de mobilidade do dispositivo no banco de dados.

Etapa 3. Configurar um local físico.

- 1. Navegue até System > Physical Location.
- 2. Como mostrado na imagem, clique em Adicionar novo

Find and List Physical Locations	
Add New	
Physical Leasting	
Physical Location	
Find Physical Location where Name	Find Clear Filter
	No active query. Please enter your search criteria using the options above.
Add New	

- 3. Digite o nome e a descrição.
- 4. Para salvar as informações de localização física no banco de dados, clique em Salvar.

Note: Aqui, a localização física é simplesmente uma chamada, mas desempenha um papel importante para selecionar o pool de dispositivos móveis.

Esta imagem mostra um exemplo de saída:

Save	🗙 Delete 📔 Copy 🕂 Add New
-Status	
(i) Status	: Ready
-Physical L	ocation Information
Name*	HQ
Description	
Save	Delete Copy Add New

Passo 4: Configurar um pool de dispositivos.

- 1. Navegue até System > Device Pool.
- 2. Aqui você pode encontrar/selecionar um pool de dispositivos existente ou criar um novo pool de dispositivos.
- 3. Para criar um novo pool de dispositivos, clique em Adicionar novo.
- 4. Este é o fator principal a ser considerado ao configurar ou atualizar o pool de dispositivos existente:
- Localização física
- Grupo de mobilidade de dispositivos
- Espaço de pesquisa de chamada do Device Mobility

Esta imagem mostra um exemplo de saída do laboratório:

Roaming	Sensitive	Settings-
---------	-----------	-----------

Date/Time Group*	CMLocal	•
Region *	Default	•
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast	•
Location	< None >	•
Network Locale	< None >	•
SRST Reference*	Disable	•
Connection Monitor Duration***		
Single Button Barge*	Default	•
Join Across Lines*	Default	•
Physical Location	HQ	•
Device Mobility Group	DMG	•
Wireless LAN Profile Group	< None >	View Deta

Device Mobility Related Information****

Device Mobility Calling Search Space	CSS-Local
AAR Calling Search Space	< None >
AAR Group	< None >
Calling Party Transformation CSS	< None >
Called Party Transformation CSS	< None >

Etapa 5. Configuração de informações de mobilidade de um dispositivo

1. Navegue até **System > Device Mobility > Device Mobility Information**, como mostrado na imagem:



2. Clique em Add New -Name -Subnet

Nome: Você pode manter o nome do desejo e ele é um campo obrigatório.

Sub-rede: Aqui, a sub-rede significa o endereço inicial da máscara de sub-rede.

Máscara de sub-rede (tamanho dos bits): Isso é igual à máscara de sub-rede da rede.

Note: Se você inseriu um IP incorreto com relação à máscara de sub-rede, o CUCM solicitará a mensagem de erro.

Pools de dispositivos selecionados: Aqui você pode manter o pool de dispositivos que substitui a configuração do pool de dispositivos domésticos.

Esta imagem mostra um exemplo de saída do laboratório:

Name*	BGL-Roam	
Subnet [*]	10.106.99.0	
Subnet Mask (bits s	ize)* 24	

bevice hobinty into	
BR DM_Animesh Default	•
	-
**	
HQ	•
	-
	BR DM_Animesh Default HQ

Anote a chave importante abaixo para trabalhar com o recurso de mobilidade do dispositivo.

- O dispositivo deve usar "CSS do dispositivo" em vez de DN "line CSS".
- Você deve configurar apenas um grupo de mobilidade de dispositivo.
- Localização física
- Informações de mobilidade do dispositivo
- Roaming CSS para permitir a chamada de dispositivos móveis.

Verificar

- 1. Verifique toda a configuração uma vez para trabalhar com a mobilidade do dispositivo.
- Na página Phone Configuration, navegue para Device > Phone > Find the device e clique em View Current Device Mobility Settings. Em seguida, verifique se o pool de dispositivos móveis correto está selecionado de acordo com as Informações de mobilidade do dispositivo (intervalo de enderecos IP).

(intervale de chacieçõe h	· ·	
Privacy*	Default	
Device Mobility Mode [*]	On	View Current Device Mobility Settings

-Current Device Mobility Settings	
Device Name*	SEPA40CC3957CC7
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default ▼
Roaming Device Pool	HQ
Location	< None >
Region *	Default
Network Locale	< None >
AAR Group	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
Device Calling Search Space	CSS-Local 💌
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast
SRST*	Disable ▼

Troubleshoot

Cenário: O Telefone IP está no pool de dispositivos padrão.

Requisito: Quando o telefone circula em outro local e obtém o endereço IP no intervalo de 10.106.99.23X, ele precisa selecionar o pool de dispositivos HQ como pool de dispositivos móveis e precisa da preferência de chamadas locais.

Solução: Neste ponto, temos de nos concentrar nos seguintes aspectos:

Etapa 1. Primeiro, verifique se o recurso de mobilidade do dispositivo está ativado no dispositivo.

Privacy*	Default	•	
Device Mobility Mode*	On	•	View Current Device Mobility Settings

Etapa 2. Marque **Exibir configurações atuais de mobilidade do dispositivo** na página de configuração do telefone.

Current Device Mobility Settings	
Device Name*	SEPA40CC3957CC7
Cisco Unified Communications Manager Group*	Default 🔹
Roaming Device Pool	Not Selected 🔻
Location	< None >
Region*	Default 🔹
Network Locale	< None >
AAR Group	< None >
AAR Calling Search Space	< None >
Device Calling Search Space	CSS-CUG 🗸
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast
SRST*	SRST-MOH 🔻

De acordo com a saída acima, você pode ver o pool de dispositivos móveis não selecionado.

Etapa 3. Verifique se as Informações de mobilidade do dispositivo (intervalo de endereços IP) estão configuradas corretamente e o pool de dispositivos está associado às informações de mobilidade do dispositivo.

Device Mobility Info Information		
Name*	Phone A	
Subnet*	10.106.99.0	
Subnet Mask (bits size)*	24	

-Device Pools for this		
Available Device Pools	BR	
	DP-Roaming	
	Default	
		-
	**	
Selected Device Pools*	HQ	^

vice Deals for this Device Mahility Tufe

Etapa 4. Verifique se o pool de dispositivos móveis (aqui HQ) está configurado corretamente.

-Roaming Sensitive Settings—		
Date/Time Group*	CMLocal 🗸	
Region *	Default 🗸	
Media Resource Group List	MRGL-Mulicast	
Location	< None >	
Network Locale	< None >	
SRST Reference*	Disable 🗸	
Connection Monitor Duration***		
Single Button Barge*	Default 🗸	
Join Across Lines*	Default 🗸	
Physical Location	< None >	
Device Mobility Group	DMG	
Wireless LAN Profile Group	< None >	View Detai

De acordo com a saída acima, você pode ver que o Local Físico foi definido como **Nenhum** e, portanto, o pool de dispositivos móveis não foi selecionado.

Observe que, para trabalhar com o recurso de mobilidade do dispositivo, você precisa confirmar a localização física, o grupo de mobilidade do dispositivo e as informações de mobilidade do dispositivo configuradas corretamente.

Etapa 5. Atualize a configuração de Local Físico no pool de dispositivos HQ e verifique as **Configurações atuais de mobilidade do dispositivo** na página de configuração do telefone.

the Oak

ate/Time Group* CMLocal egion* Default edia Resource Group List MRGL-Mulicast ocation < None > etwork Locale < None > RST Reference* Disable
egion* Default edia Resource Group List MRGL-Mulicast ocation < None > etwork Locale < None > RST Reference* Disable
edia Resource Group List MRGL-Mulicast ocation < None > etwork Locale < None > <st reference*<="" td=""> Disable</st>
ocation < None > etwork Locale < None > RST Reference* Disable
etwork Locale < None > <pre> </pre> </pre> </pre> </pre> </pre> </pre> <pre> <pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
RST Reference [*] Disable ▼
upper stien Manitar Dupption ***
Sinection Monitor Duration
ngle Button Barge* Default •
in Across Lines* Default •
vysical Location HQ
evice Mobility Group DMG
ireless LAN Profile Group < None > ▼

Etapa 6. Verifique o CSS e também a configuração do pool de dispositivos móveis:

Device Mobility Related Information****		
,		
Device Mobility Calling Search Space	CSS-Local 🗸	
AAR Calling Search Space	< None >	
AAR Group	< None >	
Calling Party Transformation CSS	< None >	
Called Party Transformation CSS	< None >	

Passo 7. Verifique as **configurações atuais de mobilidade do dispositivo** na página de configuração do telefone.

]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•