

# Como configurar o recurso Conferência Agora no CUCM 11.X

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Configurar](#)

[Configurações](#)

[Verificar](#)

[Troubleshoot](#)

## Introduction

Este documento descreve um novo recurso **Conference Now**, no Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

## Prerequisites

### Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento dos recursos de mídia no Call Manager.

### Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na versão 11.5.0.99838-4 do CUCM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## Informações de Apoio

O recurso Conferência Agora permite que chamadores externos e internos participem de uma conferência discando um Número de Diretório IVR do Conference Now, que é um número de assistente de conferência centralizado. Um aplicativo IVR orienta o chamador para participar da conferência reproduzindo anúncios. Depois que o host digita o Número da Reunião e o PIN corretamente, uma bridge de conferência é alocada com base na Lista de Grupos de Recursos de Mídia (MRGL) do host. Os participantes, que ingressam antes do início da reunião, são redirecionados para a mesma bridge de conferência. O host pode definir o Código de acesso dos participantes para uma chamada de conferência segura.


# Configurar

Este é um procedimento para configurar o recurso **Conferência Agora**.

## Configurações

Etapa 1. Configure a Conferência Agora.


Navegue até **Roteamento de chamada > Conferência agora**, como mostrado na imagem:



Mantenha o DN da **Conferência Agora** em Partição, que pode ser acessado com o CSS (Calling Search Space, Espaço de Pesquisa de Chamada) respectivo.


System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

### Conference Now Configuration

Save  Delete

---

**Status**

 Status: Ready

---

**Conference Now Configuration**

Conference Now IVR Directory Number\*


Route Partition

Description

Maximum Wait Time For Host Until Participant is Disconnected\*  Minutes


MOH Source While Participant is Waiting

Save

 \*- indicates required item.


Etapa 2. Agora em **Device** e atribua o **Owner User**.

Navegue até **Dispositivo > Telefone** e procure o dispositivo.

 **Cisco Unified CM Administration**  
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

### Find and List Phones

 Add New

**Phone**

Find Phone where  begins with

- CTI Route Point
- Gatekeeper
- Gateway
- Phone**
- Trunk
- Remote Destination
- Device Settings

Search Filter







active query. Please enter your search criteria using the options above.

Selecione o **dispositivo** correto.


System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

### Find and List Phones

Related Links: [Actively Logged In Device Report](#)













**Status**


 7 records found

**Phone (1 - 7 of 7)** Rows per Page 50 ▾


Find Phone where  begins with

Select item or enter search text ▾


<input type="checkbox"/>	Device Name(Line) ^	Description	Device Pool	Device Protocol	Status	IPv4 Address	Copy	Super Copy
<input type="checkbox"/>	ANAAAAAAAAAAAA000	ANAAAAAAAAAAAA000	Default	SCCP	None	None		
<input type="checkbox"/>	CSFSAKALEKA		Default	SIP	None	None		
<input type="checkbox"/>	SEP001121FF6F2E	SEP001121FF6F2E	Default	SCCP	Registered with CUCM-PUB	<a href="#">10.106.99.231</a>		
<input type="checkbox"/>	SEP00E16DBAFED5	Auto 3003	HQ	SIP	Registered with CUCM-PUB	<a href="#">10.106.99.230</a>		
<input type="checkbox"/>	SEP44E409458511	Auto 3004	Default	SIP	None	None		
<input type="checkbox"/>	SEP54EE7581271D		Default	SCCP	None	None		
<input type="checkbox"/>	SEPA40CC3957CC7	Auto 3002	Default	SIP	Registered with CUCM-PUB	<a href="#">10.106.99.236</a>		




Selecione Proprietário como Usuário e atribua a ID de Usuário Proprietário. Aqui a cisco é usada como ID de usuário proprietário.



Etapa 3. Como mostrado na imagem, navegue para Gerenciamento de usuário > Usuário final.



Procure o usuário e selecione o usuário atribuído no telefone na Etapa 2.



Mantenha o PIN do usuário. Esse pino será usado se você for o organizador da reunião.

System ▾ Call Routing ▾ Media Resources ▾ Advanced Features ▾ Device ▾ Application ▾ User Management ▾ Bulk Administration ▾ Help ▾

### End User Configuration

Save Delete Add New

**Status**

Update successful

**User Information**

User Status	Enabled Local User
User ID*	cisco
Password	.....
Confirm Password	.....
Self-Service User ID	3002
PIN	.....
Confirm PIN	.....
Last name*	cisco2
Middle name	
First name	
Display name	
Title	
Directory URI	cisco1@cisco.com

This is mandatory to set the pin.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção **Enable End User to Host Conference Now**, conforme mostrado na imagem:

**Conference Now Information**

Enable End User to Host Conference Now

Meeting Number 3002

Attendees Access Code 1234

This pin is used to join the participant in the conference.

Save Delete Add New

## Verificar

Para verificar sua configuração, ligue para a **Conferência Agora** Número do Diretório (DN), ou seja, **3030**. Digite o número da reunião **3002** seguido de **#** key.

Como host, mantenha o pino configurado na etapa 3. Agora, para outro participante, compartilhe o número da reunião **3002** e o Código do Participante **1234**.

## Troubleshoot

As etapas de solução de problemas para essa configuração são abordadas em um documento separado .