# Configurar opções ping entre CUCM e CUBE

### Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Verificar Troubleshoot

## Introduction

Este documento descreve como ativar as opções de recurso ping entre o Cisco Unified Communications Manager (CUCM) e o Cisco Unified Border Element (CUBE).

Contribuído por Luis J. Esquivel Blanco, Engenheiro do TAC da Cisco.

## Prerequisites

#### Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Administração do Cisco Call Manager
- Administração de Cisco Unified Border Element ou Gateway
- Protocolo de Iniciação da Sessão (SIP)

#### **Componentes Utilizados**

- Cisco Integrated Services Router (ISR4351/K9)
- Cisco Unified Communications Manager 12.0
- Cisco Unified IP Phone

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

### Informações de Apoio

Éimportante analisar como o CUCM estende uma chamada para fora de um tronco SIP, como mostrado abaixo:



Para o CUCM estender uma chamada a um tronco SIP, ele continua para estabelecer um handshake de três vias de Transmission Control Protocol (TCP), com o endereço IP especificado na página Trunk Configuration (Configuração do tronco), conforme mostrado na imagem:

SIP Information										
_ Destination										
Destination Address is an SRV										
Destination Address										
1* 19257										

O handshake de três vias do TCP no Wireshark tem a aparência mostrada na imagem:

Source	Destination	Protocol	Length Info
19226	19257	TCP	74 38672 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
19257	19226	TCP	60 5060 → 38672 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0 MSS=1460
19226	19257	TCP	54 38672 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
19226	19257	SIP	1271 Request: INVITE sip:5123@192

Isso é feito em cada chamada, por nó; Então, o CUCM é forçado a aguardar por um limite de tempo na mensagem de sincronização (SYN) ou um erro do serviço SIP antes de tentar um tronco alternativo ou GW (gateway).

Para resolver esse problema, você pode ativar as opções ping e verificar proativamente o status dos troncos SIP.

Ao ativar o ping de opções no tronco SIP, você também adiciona o status do tronco SIP e as estatísticas de tempo de atividade, onde é possível monitorar o estado de cada tronco SIP e solucionar problemas no momento em que um tronco fica inativo. Essas estatísticas são vistas na página de configuração do tronco do SIP.

### Configurar

Etapa 1. Habilitar ping de opções SIP na configuração do perfil SIP:

• Navegue até Cisco Unified CM Administration >> Device >> Device Settings >> SIP Profile (Administração do Cisco Unified CM >> Dispositivo >> Configurações de dispositivo >> Perfil SIP) conforme mostrado na imagem:

ions										
atures 🔻	Device 🔻	Application	▼ User Ma	nageme	ent 🤻	Bulk Admin	nistration 🔻	Help	•	
	CTI Rou Gateke Gatew	ite Point eper				_	-			
jins with	Phone Trunk Remote	Destination			C	lear Filter		]		
	Device	Settings				Device Defaul Firmware Loa Default Device Device Profile Phone Button Softkey Templ Phone Service	ts d Information e Profile Template ate es			r sear
				L		SIP Profile Common Devic	ce Configurat	ion		

 Clique em Find (Localizar) e decida se deseja criar um novo Perfil SIP, editar um Perfil SIP já existente ou fazer uma cópia de um perfil SIP. Neste exemplo, crie uma cópia do Perfil SIP padrão conforme mostrado nas imagens:

SIP Profile Configuration									
🗋 Copy 🎦 Reset 🧷 Apply Config 🕂 Add New									
<ul> <li>Status: Ready</li> <li>All SIP devices using this profile must be restarted before any changes will take affect.</li> </ul>									
⊂SIP Profile Information									
Name* Standard SIP Profile									
	Standard SIP Profile								
Description	Default SIP Profile								

• Renomeie o novo Perfil SIP e ative o Ping de Opções conforme mostrado na imagem:

SIP Profile Configuration									
Save									
Status									
(i) Status: Ready									
All SIP devices using this profile must be	All SIP devices using this profile must be restarted before any changes will take affect.								
SIP Profile Information									
Name*	Options Pin	g SIP Profile							
Description	Default SIP	Profile							
Default MTP Telephony Event Payload Type*	101								
Early Offer for G.Clear Calls*	Disabled		~						
User-Agent and Server header information*	Send Unifie	ed CM Version Info	ormation as User-Agen' 🗸						
Version in User Agent and Server Header*	Major And	ajor And Minor 🗸							
Dial String Interpretation*	Phone num	ber consists of ch	maracters 0-9, *, #, and $\checkmark$						
Confidential Access Level Headers*	Disabled		~						
Enable OPTIONS Ping to monitor destination status for	or Trunks with S	Service Type "None (D	efault)"						
Ping Interval for In-service and Partially In-service Trun	ks (seconds)*	60							
Ping Interval for Out-of-service Trunks (seconds)*		120							
Ping Retry Timer (milliseconds)*		500							

Etapa 2. Adicione o perfil SIP ao tronco SIP em questão e clique em Salvar:

Ping Retry Count\*

**Note**: Tenha em mente que esse tronco deve ter sido configurado anteriormente. Se precisar de orientação sobre como configurar um tronco SIP, acesse o link: <u>Guia de configuração do sistema</u>

6

• Navegue até Device >> Trunk (Dispositivo >> Tronco) e escolha o tronco que você deseja editar, conforme mostrado na imagem:

Cisco Unified CM Administration								
For Cisco Unified Communica	ations Solutions							
Call Routing 👻 Media Resources 👻	Advanced Features 🔻	Dev	Device  Application  User Manageme					nent 🔻
le Configuration			CTI Ro	ute Poir	nt			
			Gateke	eeper				
🗙 Delete [ Copy 🎦 Rese	t 🧷 Apply Config 🛛	4	Gatew	ay				
			Phone					
			Trunk					1
successful			Remot	e Destir	nation			1
IP devices using this profile must be	e restarted before an		Devier	Cattin				
			Device	seung	15			
ile Information								
	Options Ping SIP Pro	file						
nc	Default SIP Profile							
TP Telephony Event Payload Type*	101							
er for G.Clear Calls*	Disabled	~						
nt and Server header information $^{st}$	Send Unified CM Ver	rsion Information as User-Agen' 🗸						
1 User Agent and Server Header*	Major And Minor							
g Interpretation*	Phone number cons	ists of characters 0-9, *, #, and $\checkmark$						
Find and List Trunks								
Add New Elect All	Clear All Delete S	Selec	ted Q	Res	et Select	ed		
_ Status								
1 records found								
L								
Trunks (1 - 1 of 1)								
Find Trunks where Device Name	> begins	s wit		TAC				Find
	• Loogina			Select	item or	enter s	earch t	text ~
	•		<b>D</b>					
	Name  TAC SID Truck	TA	Descrip	tion	Ca	alling Se	arch Sp	ace
	TAC-SIP-Trunk	IA	SIP 1	runk				

- Observe que Status, Status Reason (Motivo do status) e Duration (Duração) estão definidos como N/A (não disponível).
- Escolha o perfil SIP correto e clique em Save (Salvar)

	SIP Information									
	Destination									
	Destination Address is an SRV					1				
	Destination Ad	iress	Destinat	ion Address IPv6	Destination Port		Status	Status Reason	Duration	
	1* 192 .57		]		\$060		N/A	N/A	N/A	÷ =
		(				_				
	MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw								
	BLF Presence Group*	Standard Presence gri	oup	~						
	SIP Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk	Profile	~						
	Rerouting Calling Search Space	< None >		~						
	Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >		~						
	SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >		~						
	SIP Profile*	Options Ping SIP Profi	e	View Details						
1	DTMF Signaling Method*	No Preference		~						
1										

Trunk Configuration									
Save	X Delete	Preset	÷	Add New					
Status —									
(1) Updat	te successful	I							

 Nesse momento, o CUCM deve ser capaz de monitorar o status do tronco SIP, conforme mostrado na imagem:

Trunks (1 - 1 of 1)												
Find Trunks where Device Name	√ begin	s with v tac Select	Find item or enter search text	Clear Filter								
	Name *	Description	Calling Search Space	Device Pool	Route Pattern	Partition	Route Group	Priority	Trunk Type	SIP Trunk Status		SIP Trunk Duration
	TAC-SIP-Trunk	TAC SIP Trunk		Default	<u>5XXXX</u>				SIP Trunk	Full Service	Time In Fu	all Service: 0 day 0 hour 2 minutes
-SIP Information												
Destination												
Destination Address is an S	RV											
1 * 192. 57	nation Address		Destination	on Address IP	v6	Des 5060	tination Port		Status up	Status	Reason	Duration Time Up: 0 day 0 hour 4 minutes

Etapa 3. (Opcional) Ative o **ping de opções** SIP na extremidade oposta do tronco SIP. Nesse caso: 192.X.X.57 (ISR 4351)

• Navegue até o ISR Cisco Unified Border Element ou o Gateway e confirme qual ponto de discagem você deseja adicionar ao ping de opções conforme mostrado na imagem:



 Adicionar ping de opções com o comando: voice-class sip options-keepalive conforme mostrado na imagem:

LESQUIVE-4351-A(config)#do show run   sec dial-peer voice 100
dial-peer voice 100 voip
description CUCM dial-peer
session protocol sipv2
session target ipv4:19226
dtmf-relay rtp-nte sip-kpml
codec g7llulaw
LESQUIVE-4351-A(config) dial-peer voice 100
LESQUIVE-4351-A(config-dial-peer) voice-class sip options-keepalive

### Verificar

Use esta seção para confirmar se as mensagens de opções são trocadas corretamente.

**Note**: Se você precisar saber como executar uma captura de pacote na porta CUCM eth0, siga as instruções neste link: <u>Captura de pacotes no modelo do dispositivo CUCM</u>

 Observe que o handshake de três vias do TCP só é feito uma vez, quando o tronco é reiniciado e, em seguida, só temos mensagens de OPÇÕES enviadas de CUCM para ISR, em que um 200 OK é esperado como resposta. Essas mensagens são trocadas a cada 60 segundos, por padrão.

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192	192	TCP	74	46535 → 5060 [SYN] Seq=0 Win=14600 Len=0 MSS=1460 S
19257	19226	TCP	60	5060 → 46535 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4128 Len=0
192	19257	TCP	54	46535 → 5060 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=14600 Len=0
192	19257	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
19257	19226	TCP	60	5060 → 46535 [ACK] Seq=1 Ack=398 Win=3731 Len=0
192	19226	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK

• Observe que as mensagens de opções são enviadas apenas de 192.X.X.26 (CUCM) para 192.X.X.57 (ISR) porque somente o CUCM é configurado para monitorar o status do tronco:

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13:37	46.029581 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:37	46.031672 19257	192. 26	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:38	47.552245 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:38	47.554691 19257	192. 26	SIP/SDP	513	Status: 200 OK
13:39	48.895232 19226	192. 57	SIP	452	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:39	48.897399 19257	192. 26	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:40	50.418479 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:40	50.420957 19257	192. 26	SIP/SDP	1014	Status: 200 OK
13:41	51.014881 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060
13:41	51.017117 19257	192. 26	SIP/SDP	1013	Status: 200 OK
13:42	52.389610 19226	192. 57	SIP	451	Request: OPTIONS sip:192. 57:5060

 Agora, quando uma chamada é feita, o CUCM já sabe que o tronco está em um status operacional e envia um convite imediatamente:

192.	57	1922	5 SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	1925	7 SIP	451 Request: OPTIONS sip:192
192.	57	192. ,2	5 SIP/SDP	1013 Status: 200 OK
192.	26	192. ,5	7 SIP	1271 Request: INVITE sip:5123@19257:5060

 Se você executou a etapa 3 (configuração opcional no cubo), verá as mensagens de opções enviadas das duas maneiras:

192	26	SIP	440 Request: OPTIONS sip:192
192	,57	SIP	449 Status: 200 OK
192	, 57	SIP	452 Request: OPTIONS sip:192 57:5060
192	,26	SIP/SDP	1014 Status: 200 OK

### Troubleshoot

- Para solucionar problemas de ping no CUCM, você precisa de:
  - A melhor opção para iniciar é com uma captura de pacote da porta CUCM Eth0, mais detalhes: <u>Captura de pacote no modelo de dispositivo CUCM</u>
     Abra a captura com o software gratuito de terceiros Wireshark e filtre com SIP
  - Você também pode verificar rastreamentos detalhados do Cisco Callmanager, baixá-los com RTMT, encontrar as etapas aqui: <u>Como coletar rastreamentos para CUCM 9.x ou posterior</u>
  - Verifique os códigos de razão SIPTrunkOOS neste link: <u>Mensagem de erro do sistema</u>
     Local=1 (limite de tempo de solicitação)
    - Local=2 (a pilha SIP local não pode criar uma conexão de soquete com o ponto remoto)
    - Local=3 (falha na consulta DNS)
- Para solucionar problemas de ping de opções no ISR4351, você precisa:
  - Depurar mensagens ccsip
  - Depurar ccapi inout
  - Capturas de pacote da interface que aponta para CUCM