Exemplo de configuração para integração SCCP não segura CUCM com CUC

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Configuração no CUCM Configuração do Cisco Unity Connection Verificar Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o procedimento para integrar o Cisco Unified Communication Manager (CUCM) ao Cisco Unity Connection (CUC) com o uso do Skinny Call Control Protocol (SCCP). Neste exemplo, a integração do SCCP não é segura.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CUCM
- CUC

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CUCM 8.x e superior
- CUC 8.x e superior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Configuração no CUCM

O CUCM tem um assistente interno para criar portas para o Unity Connection. Conclua estes passos para criar portas no CUCM:

Etapa 1. Na página de administração do CUCM, navegue para Advanced Features > Voicemail > Cisco Voice Mail Port Wizard.

•	Advanced Features - Device -	Appli	ication 👻 User Management 👻 Bulk Admi
_	Voice Mail		Cisco Voice Mail Port
	SAF	•	Cisco Voice Mail Port Wizard
	EMCC	•	Message Waiting
	Cluster View		Voice Mail Pilot
	Intercompany Media Services	•	Voice Mail Profile
	Follbook		

Etapa 2. Escolha um nome de dispositivo. O padrão é CiscoUM1.

Cisco Voice Mail Server				
Add ports to a new Cisco Voice Mail Server using this name:	CiscoUM1			

Note: Use o mesmo nome de dispositivo no Unity Connection. O CUCM acrescenta '-VI' com o número da porta. Por exemplo, CiscoUM1-VI1, CiscoUM1-VI2, etc. No Unity Connection, configure o nome do dispositivo como **CiscoUM1-VI**. O CUC não acrescenta '-VI' ao nome do dispositivo.

Etapa 3. No menu suspenso, selecione o número de portas. O Unity Connection pode lidar com até 255 portas em um único servidor.

Note: O Unity Connection 8.x requer licença de porta. Selecione aqui o número de portas com base nas portas disponíveis na licença do Unity Connection.

Note: O Unity Connection 9.x e superior não tem licença de porta. O número máximo de portas depende da configuração de hardware (máquina física e virtual (VM)). Consulte o documento Lista de plataformas suportadas do Unity Connection. Para uma VM, a opção OVA template number of Users determina as portas disponíveis no Unity Connection. Selecione aqui o número de portas com base na configuração de hardware do Unity

Connection.

Etapa 4. Forneça as Informações do Dispositivo, como Descrição, Pool de Dispositivos, Espaço de Pesquisa de Chamada e Localização. Defina Device Security Profile como Non Secure Voice Mail Port.

Cisco Voice Mail Device Informat	ion	
Enter the device information for	ports A Device Pool selection is required. The W	izard applies these
Device Information		
Description	UnityPorts	
Device Pool*	Default	0
Calling Search Space	< None >	0
AAR Calling Search Space	< None >	0
Location*	Hub_None	0
Device Security Mode*	Non Secure Voice Mail Port	
Use Trusted Relay Point*	Default	0

Etapa 5. Digite o número do diretório da primeira porta. O número da porta das portas subsequentes é incrementado em uma. Por exemplo, o **Número do diretório inicial** é definido como 2001. Os números das portas vão de 2001 a 2005. Atribua uma **partição** e um **espaço de pesquisa de chamada** apropriados.

Cisco Voice Mail Directory Numbers			
Enter the directory number settings f selected Partition.	or the new Cisco Voice Mail Server If a	Partition is selected, you mus	
Beginning Directory Number *	2001	(64	
Partition	< None >	•	
Calling Search Space	< None >	0	
AAR Group	< None >	0	
Internal Caller ID Display	VoiceMail		
Internal Caller ID Display (ASCII format)	VoiceMail		
External Number Mask			
(i) * - indicates required item			

Etapa 6. Selecione a opção apropriada na próxima página. No exemplo, essa é uma nova

integração e um grupo de linhas não existe. Selecione Sim. Adicionar números de diretório a um novo Grupo de linhas.

Do you want to add these directory numbers to a Line Group?

For using these ports, you need to add corresponding directory nur you decide to add it later, you can do so by using Line Group config

Yes. Add directory numbers to a new Line Group.

Yes. Add directory numbers to an existing Line Group.

No. I will add them later.

Passo 7. Forneça um nome de grupo de linhas.

Line Group				
Enter the Line Group settings for Cisco Voice Mail Server				
Line Group Name	CiscoUM1-LG			

Etapa 8. A próxima página fornece um resumo da configuração fornecida nas etapas anteriores. Se houver algum problema, volte para a página anterior e faça as alterações. Clique em **Concluir** após a verificação.

Ready to Add Cisco Voice Mail Ports

The information shown below will be applied to the Cisco Voice Mail Ports being creat information shown is not correct, click the Back button to edit the information, or Can

Cisco Voice Mail Device Informati	on (anoly to all norts)
	an (appy is an paras)
Number of Ports to Add	5 (adding ports)
Cisco Voice Mail Server Name	CiscoUM1
Description	UnityPorts
Device Pool	Default
Calling Search Space	< None >
AAR Calling Search space	< None >
Location	Hub_None
Device Security Mode	Non Secure Voice Mail Port
Use Trusted Relay Point	Default
Directory Number Information	
New Directory Numbers	2001 - 2005
Partition	< None >
Calling Search Space	< None >
AAR Group	< None >
Internal Caller ID Display	VoiceMail
Internal Caller ID Display (ASCI	I format) VoiceMail
External Number Mask	< None >
Line Group	CiscoUM1-LG
Back 🔇 Finish 🗲	

Etapa 9. O resultado da criação da porta é mostrado na próxima página.

Cis	soo Voice Mail Port Wizard Results
Cit	Successfully create device CiscoUM1-V11 Successfully create number plan 2001 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V11/2001 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V12/2002 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V12/2002 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V12/2002 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V13/2003 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V13/2003 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V13/2003 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V13/2004 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V14/2004 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V14/2004 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V15/2005 Successfully create device-onumplanmap for device/numplan CiscoUM1-V15/2005 Successfully create inegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG Successfully create inegroupnumplanmap for number plan(s) above and (newlexisting) linegroup CiscoUM1-LG
5	new Cisco Voice Mail Ports were added successfully. They are added to Line Group CiscoUM1-LG . To start using th omplete the following steps.
(1	1) Add this Line Group to a new or existing Hunt List
(2	2) Assign this Hunt List to a <u>Hunt Pilot</u>
B	tetum to Cisco Voice Mail Port Wizard start page.
g	io to Cisco Voice Mail Ports page

Etapa 10. Adicione o grupo de linhas a uma lista de busca. Clique na opção Lista de busca para criar uma nova Lista de busca ou escolha uma existente. Adicione o grupo de linhas **CiscoUM1-LG** à lista de busca **Unity-HL**. Na lista de busca, ative as duas opções, conforme mostrado na imagem.

Unity-HL	
Default	0
ave; no reset required)	
	Unity-HL Default ave; no reset required)

Etapa 11. Configurar um número de piloto de busca. Vá para o assistente e clique em **Hunt Pilot** ou navegue para **Call Routing > Route/Hunt > Hunt Pilot** para criar um Hunt Pilot. Selecione a lista de busca **Unity-HL** na lista suspensa.

Status Status: Ready			
Pattern Definition			
Hunt Pilot*	2000		
Route Partition	< None >	\$	
Description			
Numbering Plan	< None >	٥)	
Route Filter	< None >	٥	
MLPP Precedence*	Default	S	
Hunt List*	Unity-HL	٥	(Edit
Call Pickup Group	< None >	٥	
Alerting Name			
ASCII Alerting Name			

Etapa 12. Configure um número piloto de correio de voz. O número do piloto da VM é igual ao número do piloto de busca. Navegue até **Advanced Features > Voicemail > Voicemail Pilot** para adicionar um novo número de piloto de VM. Os usuários podem discar o número piloto/piloto de busca da VM para acessar o Unity Connection.

Voice Mail Pilot Information			
Voice Mail Pilot Number	2000		
Calling Search Space	< None >	0	
Description			
Make this the default Voice Mail Pilot for the system			

Etapa 13. Configurar um perfil de correio de voz. O piloto da VM está associado ao perfil da VM. Navegue até **Advanced Features > Voicemail > Voicemail Profile** para adicionar um novo perfil de VM. O perfil da VM está associado a um número de diretório de linha (DN) no telefone de um usuário. Os usuários podem pressionar o botão de mensagem no telefone para acessar o Unity Connection.

Voice Mail Profile Infor	mation	
Voice Mail Profile Name*	Voicemail-Profile	
Description		
Voice Mail Pilot**	2000/< None >	0
Voice Mail Box Mask		
Make this the default	Voice Mail Profile for the System	

Etapa 14. Configurar o número MWI (Message Waiting Indicator, indicador de espera de

mensagem) ligado e desligado. Navegue até **Advanced Features > Voicemail > Message Waiting** para criar números MWI.

Message	Waiting Numb	ers (1-	2 of 2)
Find Nessag	ge Waiting ers	where	Directory Numb
			Directo
	\$	299	8
	\$	299	9

Configuração do Cisco Unity Connection

Conclua estes passos para criar portas no CUC:

Etapa 1. Na página de administração do CUC, navegue até **Telephony Integrations > Phone System**. Clique em **Adicionar** e forneça um nome de sistema de telefone.

Phone System	
Phone System Name*	Unity-SCCP
Save	

Etapa 2. Os padrões são usados na página Phone System Basics. Para visualizar informações sobre a configuração adicional para o Sistema de telefone, navegue para **Ajuda > Esta página**.

Phone System Basics	(Unity-S	CCP)	
Phone System Edit	Refresh	Help	
Save Delete	Previou	Co	ontents
Phone System		Th	is Page
Phone System Name*	Inity-SCCP		
	<u> </u>		

Etapa 3. [Opcional] Para importar usuários CUCM para CUC, configure servidores AXL no

Sistema de Telefone. Navegue até Editar > servidor AXL do Cisco Unified Communications Manager.

Delete Se	lected	Add New			
	Order		IP Address		Port
•		10.106.98.95		8443	
Delete Se	lected	Add New			
XL Server S	Settings				
XL Server S	Settings		þdmin		

Adicione o Editor do CUCM e os Assinantes que executam o serviço AXL. Use a porta 8443/443. O nome de usuário é um usuário do aplicativo (no CUCM) com funções AXL atribuídas a ele. Neste exemplo, o usuário do CUCM Admin é usado. Esse usuário tem todas as funções por padrão.

Etapa 4. Navegue até a página básica do Sistema de telefone. No canto superior direito, selecione **Add a Port Group (Adicionar um grupo de portas)** no menu links relacionados.

Search Phone Sy	stems	Þ	Phone System	Basics	(Unity	-SCCP)
Related Links	Add P	ort	Group			G <u>o</u>

Etapa 5. Crie um grupo de portas. Forneça um nome de exibição para o grupo de portas. O Prefixo do dispositivo aqui deve corresponder ao nome do servidor de correio de voz fornecido na Etapa 3. da configuração do CUCM com um sufixo de VI. Neste exemplo, o nome do servidor de correio de voz é CiscoUM1 no CUCM. No CUC, o prefixo do dispositivo é CiscoUM1-VI.

Port Group								
Display Name*	SCCP-PortGroup							
Integration Method	SCCP (Skinny)							
Device Name Prefix*	CiscoUM1-VI							
Reset Status	Reset Not Require	Reset						
Enable Message Waiting Indicators								
MWI On Extension	2998							
MWI Off Extension	2999							

Etapa 6. Forneça os números MWI On (Ligado e Desligado). Os números MWI no CUCM e CUC correspondem.

Passo 7. Forneça o endereço IP/nome do host do Editor do CUCM no campo Endereço IPv4 ou Nome do host e clique em **Salvar**.

MWI On Extension	2998			
MWI Off Extension	2999			
Primary Server Set	tings			
IPv4 Address or Host	Name	10.106.9	8.95	
IPv6 Address or Host	Name			
Port		2000		
TLS Port		2443		
Save				

Etapa 8. Navegue até **Edit > Server** na mesma página e adicione os servidores CUCM adicionais no mesmo cluster para failover. Atribua uma preferência com a ajuda do número do pedido. O pedido 0 tem a preferência mais alta seguida de 1, 2 e assim por diante. As portas se registram no servidor CUCM com o pedido 0. Se esse servidor não estiver disponível, as portas serão registradas nos servidores subsequentes na lista.

	Order	IPv4 Address or Host Name	IPv6 Address or Host Name	Port	TLS Port	Server Type				
	0	10.106.98.95		2000	2443	Cisco Unified Communications Manager				
De Re	Delete Selected Add Image: Comparison of the selected of the s									
TFTP	Servers									
D	Delete Selected Add									
	Order IPv4 Address or Host Name IPv6 Address or Host Name									
	0	10.106.98.95								

Marque a opção Reconectar a um Cisco Unified Communications Manager de maior ordem quando disponível para que as portas voltem para o servidor CUCM de maior ordem depois que estiverem disponíveis. Caso contrário, as portas permanecerão registradas no servidor de preferência inferior.

Etapa 9. Navegue para Adicionar portas no menu Links relacionados no canto superior direito.

Search Port Gr	oups	Þ	Port Group Basics	(SCCP	-Por	tGroup)
Related Links	Add I	Por	rts		$\hat{\mathbf{c}}$	G <u>o</u>

Etapa 10. Configure o número de portas. Isso corresponde às portas no CUCM.



Etapa 11. Selecione o Sistema telefônico apropriado, Grupo de portas e Servidor.

Note: No menu suspenso **Server**, selecione o servidor CUC do Publisher e crie portas. Para adicionar portas para o servidor de CUC do assinante, navegue para o mesmo grupo de portas **SCCP-PortGroup** e escolha **Adicionar portas** no menu **Links relacionados** no canto superior direito. Na **página Nova porta do sistema de telefone**, escolha o servidor do assinante no menu suspenso **Servidor**. Com esse método, as portas do Publisher e do Subscriber Unity registram-se com o mesmo prefixo de Nome do dispositivo. Como alternativa, crie um novo grupo de portas no mesmo sistema telefônico com um prefixo de nome de dispositivo diferente para as portas do assinante.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Na página de administração do CUCM, navegue para **Recurso avançado > Correio de voz > Portas de correio de voz** para confirmar o registro da porta.

Device Name [▲]	Description	Device Pool	Device Security Mode	Calling Search Space	Extension	Partition	Status	IPv4 Address
CiscoUM1-VI1	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2001		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI2	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2002		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI3	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2003		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI4	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2004		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5
CiscoUM1-VI5	UnityPorts	Default	Non Secure Voice Mail Port		2005		Registered with 10.106.98.95	10.127.226.5

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.