Acesse a Página de Instalação com Base na Web do Roteador VOIP

Contents

Introduction Como acesso a página de configuração baseada na Web do roteador? Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business.

Consulte as <u>Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.</u>

P. Como acesso a página de configuração baseada na Web do roteador?

A. Todos os roteadores têm uma página de configuração baseada na Web incorporada que permite personalizar configurações e configurar propriedades avançadas.

Observação: antes de acessar a página de configuração baseada na Web do roteador, verifique se o roteador está ligado e se o computador está conectado a uma das portas Ethernet do roteador, por exemplo, 1, 2, 3 ou 4.

Conclua estes passos:

- 1. Abra um navegador da Web, como o Internet Explorer.
- 2. Vá até a barra de endereços, insira o **endereço IP** do roteador e pressione **Enter**. Por exemplo, 192.168.15.1 é o IP padrão da maioria dos roteadores VOIP.



ervação: se o endereço IP do roteador tiver sido alterado, digite o endereço IP do roteador na barra de endereços.O endereço IP do roteador pode ser alterado por estes fatores: Se você executar o CD de configuração do roteadorSe você alterá-lo na página de configuração baseada na Web do roteadorSe você esqueceu o endereço IP do roteador, pode tentar uma destas etapas: Verifique o endereço IP do roteador.Pressione o botão **Reset** na parte traseira do roteador por 30 segundos.**Observação:** esse procedimento redefine o roteador para os padrões de fábrica. Todas as configurações no roteador são apagadas. O endereço IP do roteador será 192.168.15.1 e a senha será admin depois que você a redefinir.

3. Uma nova janela solicita um nome de usuário e uma senha. Digite **admin** para Nome de usuário e Senha, pois admin é a senha padrão do nome de usuário e clique em **OK**.

Connect to 192.	.168.15.1 ? 🔀	
<u>U</u> ser name: <u>P</u> assword:	Remember my password	Under User name and Password fields, enter "admin" (this is the router's default username and password) then click OK .
	OK Cancel	

Observação: se a senha do roteador tiver sido alterada, digite a nova senha do roteador no campo Senha. A senha do roteador pode ser alterada por estes fatores: Se você executar o CD de configuração do roteadorSe você alterá-lo na página de configuração baseada na Web do roteador

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems