Guia de integração de servidor convidado (NGS) WLC e NAC

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Conventions Informações de Apoio Configurar a controladora Wireless LAN (WLC) Inicialização Servidor Convidado Cisco NAC Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma diretriz para integrar o NAC Guest Server e os Controllers de LAN Wireless.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Controladora de LAN sem fio (WLC) 4.2.61.0 da Cisco
- Catalyst 3560 com IOS[®] versão 12.2(25)SEE2
- Cisco ADU Versão 4.0.0.279
- NAC Guest Server versão 1.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as <u>Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre</u> <u>convenções de documentos.</u>

Informações de Apoio

O Cisco NAC Guest Server é um sistema completo de provisionamento e geração de relatórios que fornece acesso temporário à rede para convidados, visitantes, contratados, consultores ou clientes. O servidor convidado funciona junto com o Cisco NAC Appliance ou o Cisco Wireless LAN Controller, que fornece o portal cativo e o ponto de aplicação para acesso de convidados.

O Cisco NAC Guest Server permite que qualquer usuário com privilégios crie facilmente contas de convidado temporárias e patrocinadores convidados. O Cisco NAC Guest Server executa a autenticação completa de patrocinadores, os usuários que criam contas de convidado, e permite que os patrocinadores forneçam detalhes da conta para o convidado por impressão, e-mail ou SMS. Toda a experiência, desde a criação de contas de usuários até o acesso à rede de convidados, é armazenada para auditoria e relatórios.

Quando as contas de convidado são criadas, elas são provisionadas no Cisco NAC Appliance Manager (Clean Access Manager) ou armazenadas no banco de dados integrado no Cisco NAC Guest Server. Quando você usa o banco de dados integrado do servidor convidado, os dispositivos de acesso à rede externos, como o Cisco Wireless LAN Controller, podem autenticar usuários no servidor convidado com o protocolo RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service).

O Cisco NAC Guest Server provisiona a conta de convidado pelo período de tempo especificado quando a conta é criada. Após a expiração da conta, o servidor convidado exclui a conta diretamente do Cisco NAC Appliance Manager ou envia uma mensagem RADIUS que notifica o dispositivo de acesso à rede (NAD) da quantidade de tempo válido restante para a conta antes que o NAD remova o usuário.

O Cisco NAC Guest Server fornece contabilidade de acesso vital à rede de convidados por meio da consolidação de toda a trilha de auditoria, desde a criação da conta de convidado até o uso da conta pelo convidado, de modo que os relatórios possam ser executados por meio de uma interface de gerenciamento central.

Conceitos de acesso para convidados

O Cisco NAC Guest Server usa vários termos para explicar os componentes necessários para fornecer acesso para convidados.

Usuário convidado

O usuário convidado é a pessoa que precisa de uma conta de usuário para acessar a rede.

Patrocinador

O Patrocinador é a pessoa que cria a conta de usuário convidado. Essa pessoa geralmente é um funcionário da organização que fornece acesso à rede. Os patrocinadores podem ser pessoas específicas, ou seja, indivíduos com determinadas funções profissionais, ou qualquer funcionário que possa se autenticar em um diretório corporativo, como o Microsoft Ative Diretory (AD).

Dispositivo de Imposição de Rede

Esses dispositivos são os componentes da infraestrutura de rede que fornecem o acesso à rede. Além disso, os dispositivos de aplicação da rede enviam os usuários convidados para um portal cativo, onde eles podem inserir os detalhes de suas contas de convidados. Quando um convidado insere seu nome de usuário e senha temporários, o dispositivo de imposição de rede verifica essas credenciais em relação às contas de convidado criadas pelo servidor convidado.

Servidor convidado

Esse é o Cisco NAC Guest Server, que une todas as partes do acesso de convidado. O Servidor Convidado vincula todos: o patrocinador que cria a conta de convidado, os detalhes da conta passados para o convidado, a autenticação de convidado em relação ao dispositivo de imposição de rede e a verificação do dispositivo de imposição de rede do convidado com o Servidor Convidado. Além disso, o Cisco NAC Guest Server consolida as informações de tarifação dos dispositivos de aplicação da rede para fornecer um único ponto de relatórios de acesso de convidados.

A documentação detalhada sobre o NGS está disponível no CCO.

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/nac/guestserver/configuration_guide/10/nacguestserver_.html

Visão geral da topologia do laboratório



Configurar a controladora Wireless LAN (WLC)

Siga estas etapas para configurar o WLC:

1. Inicialize o controlador e o ponto de acesso.

- 2. Configure as interfaces do controlador.
- 3. Configure o RADIUS.
- 4. Defina as configurações da WLAN.

Inicialização

Para a configuração inicial, use uma conexão de console como o HyperTerminal e siga os prompts de configuração para preencher as informações de login e interface. O comando **reset system** também inicia esses prompts.

```
Welcome to the Cisco Wizard Configuration Tool
Use the '-' character to backup
System Name [Cisco_44:36:c3]: WLC
Enter Administrative User Name (24 characters max): admin
Enter Administrative Password (24 characters max): admin
Service Interface IP Address Configuration [none] [DHCP]: <ENTER>
Enable Link Aggregation (LAG) [yes][NO]:no
Management Interface IP Address: 10.10.51.2
Management Interface Netmask: 255.255.255.0
Management Interface Default Router: 10.10.51.1
Management Interface VLAN Identifier (0 = untagged): 0
Management Interface Port Num [1 to 2]: 1
Management Interface DHCP Server IP Address: 10.10.51.1
AP Transport Mode [layer2][LAYER3]: layer3
AP Manager Interface IP Address: 10.10.51.3
AP-Manager is on Management subnet, using same values
AP Manager Interface DHCP Server (10.10.5<X>.1):<ENTER>
Virtual Gateway IP Address: 1.1.1.1
Mobility/RF Group Name: mobile-1
Enable Symmetric Mobility Tunneling: No
Network Name (SSID): wireless-1
Allow Static IP Addresses [YES] [no]: < ENTER>
Configure a RADIUS Server now? [YES][no]:<ENTER>
Enter the RADIUS Server's Address: 10.1.1.12
Enter the RADIUS Server's Port [1812]:<ENTER>
Enter the RADIUS Server's Secret: cisco
Enter Country Code (enter 'help' for a list of countries) [US]:<ENTER>
Enable 802.11b Network [YES] [no]:<ENTER>
Enable 802.11a Network [YES] [no]:<ENTER>
Enable 802.11g Network [YES][no]:<ENTER>
Enable Auto-RF [YES][no]:<ENTER>
Configure a NTP server now? [YES][no]: no
Configure the system time now? [YES][no]: yes
Enter the date in MM/DD/YY format: mm/dd/yy
Enter the time in HH:MM:SS format: hh:mm:ss
```

Servidor Convidado Cisco NAC

O Cisco NAC Guest Server é uma solução de provisionamento e geração de relatórios que fornece acesso temporário à rede para clientes, como convidados, contratados etc. O Cisco NAC Guest Server funciona com as soluções Cisco Unified Wireless Network ou Cisco NAC Appliance. Este documento orienta você durante as etapas para integrar o Cisco NAC Guest Server com um Cisco WLC, que cria uma conta de usuário convidado e verifica o acesso temporário à rede do convidado.

Siga estas etapas para concluir a integração:

1. Adicione o Cisco NAC Guest Server como um servidor de autenticação no WLC.Navegue até sua WLC (https://10.10.51.2, admin/admin) para configurar isso.Escolha Security > RADIUS >

Authentication.

hh. cisco	MONITOR	WLANS C	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Security	RADIUS	RADIUS Authentication Servers							
 ✓ AAA General ✓ RADNUS Authentication Accounting Fallback TACACS+ 	Call Stati	on ID Type Key Wrap Management	IP Address (Designed Server Index	i for FIPS custon	ners and requ	uires a key wrap o	ompliant RADIU	S server) Admin Status	
LDAP Local Net Users MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies AP Policies	x	v	1	10.1.1.12	1812	Dis	abled	Enabled	

Escolha **New**.Adicione o endereço IP (10.1.1.14) para o Cisco NAC Guest Server.Adicione o segredo compartilhado.Confirme o segredo

compartilhado.

li.ili. cisco	MONITOR WLANS CONTRO	LLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
Security	RADIUS Authentication 8	Servers > New
✓ AAA General ▼ RADIUS	Server Index (Priority)	2 -
Authentication Accounting Fallback TACACS+	Shared Secret Format	ASCII -
LDAP Local Net Users MAC Filtering	Shared Secret	•••••
Disabled Clients User Login Policies	Confirm Shared Secret	*****
Local EAP	Key Wrap	(Designed for FIPS customers and requires a key wrap compliant RADIUS server)
Priority Order	Port Number	1812
Access Control Lists Wireless Protection	Server Status	Enabled
Policies	Support for RFC 3576	Enabled 💌
 Web Auth Advanced 	Server Timeout	2 seconds
	Network User	🔽 Enable
	Management	🔽 Enable
	IPSec	Enable

Escolha

Aplicar.

սիսիս cisco	MONITOR	<u>W</u> LANS CO	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Security	RADIUS Authentication Servers								
 AAA General RADIUS Authentication Accounting Fallback TACACS+ 	Call Stat	ion ID Type Key Wrap Management	IP Addres (Designer Server Index	s	ners and req	uires a key wrap o IP:	ompliant RADIU Sec	S server) Admin Status	
LDAP Local Net Users	4	T	1	10.1.1.12	1812	Dis	abled	Enabled	
MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies	ㅋ	v	2	10.1.1.14	1812	Dis	abled	Enabled	

2. Adicione o Cisco NAC Guest Server como um servidor de contabilização no WLC.Escolha Security > RADIUS >

-	
A 0001	intina
ACCOL	anung.

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP	Sage Configuration Bing Logout Befresh
Security	RADIUS Accounting Servers	Apply New
AAA General General Accounting Accounting TACACS+ LoaP Local Net Users MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies AP Policies	Network User Server Index Server Address Port IPSec Admin Status	

Escolha **New**.Adicione o endereço IP (10.1.1.14) para o Cisco NAC Guest Server.Adicione o segredo compartilhado.Confirme o segredo compartilhado.

companinado.					
cisco	MONITOR WLANS COM	NTROLLER WIRELESS	SECURITY MANAGEME	ENT COMMANDS	HELP
Security	RADIUS Accounting	Servers > New			
 AAA General RADIUS Authentication Accounting Fallback TACACS+ LDAP Local Net Users MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies AP Policies Local EAP Priority Order Access Control Lists Wireless Protection Policies Wireless Protection Policies Web Auth 	Server Index (Priority) Server IPAddress Shared Secret Format Shared Secret Confirm Shared Secret Port Number Server Status Server Timeout Network User	2 <u>•</u> 10.1.1.14 ASCII • •••••• 1813 Enabled • 2 seconds • Enable			
Advanced					
Escolna					
Aplicar.					
cisco	MONITOR WLANS CO	ONTROLLER WIRELESS	SECURITY MANAGE	MENT COMMANDS	5 HELP
Security	RADIUS Accounting	Servers			

Security	RADIUSA	RADIUS Accounting Servers					
 AAA General 	Network User	Server	Server Address	Port	IPSec	Admin Status	
* RADIUS	v	1	10.1.1.12	1813	Disabled	Enabled	
Accounting	V	2	10.1.1.14	1813	Disabled	Enabled	

 Modifique a WLAN (wireless-x) para usar o NAC Guest Server.Edite a WLAN (wirelessx).Escolha a guia Segurança.Altere a segurança da camada 2 para None e a segurança da camada 3 para usar a autenticação da Web.

 cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEMENT COMMANDS HELP
WLANS WLANS Advanced	WLANs > Edit General Security QoS Advanced Layer 2 Layer 3 AAA Servers Layer 3 Security None Veb Policy 2 Authentication Passthrough Conditional Web Redirect Preauthentication ACL None Over-ride Global Config Enable

Escolha os **servidores AAA** na guia Security.Na caixa Server 1 (Servidor 1), escolha o **servidor RADIUS (10.1.1.14)**.Na caixa Servidor 1, escolha o **Servidor de contabilidade** (10.1.1.14)

cisco	MONITOR WLA	Ns CONTROLLER	WIRE	LESS SECURITY M	ANAGEMENT COMMAN	DS HEL		249
LANs	WLANs > Edit	1						
WLANs	General 5	ecurity QoS	Advi	anced				
WLANs Advanced	Layer 2	Layer 3 AAA S	ervers	<u>م</u>				
	Select AAA se Radius Serve	rrvers below to ove	ride us	e of default servers on	this WLAN	AP Server	5	
		Authentication Serv	ers	Accounting Servers		Server 1	None	•
						Statement of the	Billion of the	-
				Enabled		Server 2	None	•
	Server 1	IP:10.1.1.14, Port:1	812 💌	Finabled	•	Server 2 Server 3	None	•
	Server 1 Server 2	1P:10.1.1.14, Port:1	812 💌	Enabled IP:10.1.1.14, Port:1813 None	•	Server 2 Server 3	None	<u> </u>
	Server 1 Server 2 Server 3	1P:10.1.1.14, Port:1 None None	812 •	Enabled IP:10.1.1.14, Port:1813 None None	-	Server 2 Server 3	None	•
	Server 1 Server 2 Server 3 Local EAP Au	IP:10.1.1.14, Port:1 None None	812 <u>•</u> •	Enabled IP:10.1.1.14, Port:1813 None None	• •	Server 2 Server 3	None	<u> </u>

Escolha a guia **Avançado**.Habilite **Allow AAA Override**. Isso permite que o tempo limite de sessão por cliente seja definido no NAC Guest

cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER WIRELESS SECURITY MANAGEM	Saye Co KENT COMMANDS HELP		
WLANs	WLANs > Edit			
* WLANs	General Security QoS Advanced			
WLANS WLANS Advanced	Allow AAA Override 🔄 Enabled H-REAP Local Switching 2 Enabled Enable Session Timeout (secs) Aironet IE 🛛 Enabled	DHCP DHCP Server Override DHCP Addr. Assignment T Required Hanagement Frame Protection (MEP)		
	Diagnostic Channel Enabled IPv6 Enable Override Interface ACL None P2P Blocking Action Disabled Client Exclusion Client Exclusion Frabled Frabled Timeout Value (secs)	Infrastructure MFP Protection MFP Client Protection & Optional DTIM Period (in beacon intervals) 802.11a/n (1 - 255) 1 802.11b/g/n (1 - 255) 1		

Observação: quando **AAA override** está habilitado no SSID, o tempo de vida restante do Guest User no NGS é enviado para a WLC como o tempo limite da sessão no momento do logon do usuário convidado.Escolha **Apply** para salvar sua configuração de WLAN.

ululu cisco		WLANs C	ONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
WLANs	WLANs > E	Edit						
VLANS	General	Securit	y QoS	Advanced				
Advanced	Profile N	ame	wireless	-1				
	Туре		WLAN					
	SSID		wireless	-1				
	Status		🗹 Enat	bled				
	Security Policies		Web-A (Modifica	uth tions done und	applying the cha	nges.)		
	Radio Po	licy	All	•				
	Interface	,	manag	ement 💌				
	Broadcas	st SSID	🔽 Enab	led				

4. Verifique se a controladora foi adicionada como um cliente Radius no servidor convidado do Cisco NAC.Navegue até o NAC Guest Server (https://10.1.1.14/admin) para fazer essa configuração.Observação: você obtém a página Administração se especificar o /admin no URL.

cisco	Cisco NAC Guest Server Administration
Main Homa/Summary Logout Authentication Local Users AD Authentication Admin Accounts User Groups Guest Policy Username Policy Password Policy Devices NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings	What would you like to do: Add/Edit Local User Accounts Add/Edit Administrator Accounts Configure Active Directory Authentication Configure NAC Appliance Settings Configure your Email Server Settings Select the User Interface Template to use Edit the User Interface Templates

Selecione **Radius Clients**.Escolha **Add Radius**.Insira as informações do Radius Client:Insira um nome: nome do sistema WLC.Insira o endereço IP: IP address of WLC (10.10.51.2).Insira o mesmo segredo compartilhado que você inseriu na Etapa 1.Confirme seu segredo compartilhado.Insira uma descrição.Escolha **Add Radius Client**.

cisco	Add Radius Client	
Main Home/Summary Logout	Radius Client has been added. Chang Radius Client	es will not take effect until Radius service has been restarted.
uthentication Local Users AD Authentication Admin Accounts User Groups	Name: IP Address: Secret:	wic 10.10.51.2
uest Policy Usemame Policy Password Policy	Confirm Secret: Description:	·····
evices NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings		Add Radius Client Reset Form
ser Interface Templates Mapping		
erver Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log		
Cisco 2007 Version	1.0.0	

Reinicie o Radius Service para que as alterações tenham efeito.Selecione **Radius Clients**.Escolha **Restart** na caixa Restart

Radius.

cisco	Radius Clients
Main Home/Summary Logout	- Radius Clients
Authentication Local Users AD Authentication Admin Accounts User Groups	wic
Guest Policy Usemame Policy Password Policy	
NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings	Add Radius Edit Radius Delete Radius
Iser Interface Templates Mapping	If any changes are made to the radius clients please click the Restart Radius button to apply them.
erver Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log	
Cisco 2007 Version	100

5. Crie um usuário local, ou seja, Lobby Ambassador, no servidor convidado do Cisco NAC.Escolha Usuários locais.Escolha Add User.Observação: você deve preencher todos os campos.Insira um Nome: lobby.Insira um Sobrenome: Embaixador.Digite Nome de usuário: lobby.Insira uma senha: password.Deixar Grupo como Padrão.Insira o endereço de e-mail: lobby@xyz.com.Escolha Add User.

cisco	Add a Local User Account	
Main Home/Summary Logout	- Local User Accounts can create gues	it user accounts.
Authentication Local Users	Last Name:	Ambassador
Admin Accounts User Groups	Username: Password:	lobby
Guest Policy Username Policy Password Policy	Repeat Password:	
Devices NAC Appliance Radius Clients Email Settings SMS Settings	Group: Email Address:	DEFAULT
Iser Interface Templates Mapping		Add User Reset Form
erver Network Settings Date/Time Settings SSL Settings System Log		
© Cisco 2007 Version	1.0.0	

 Faça login como o usuário local e crie uma conta de convidado.Navegue até o NAC Guest Server (https://10.1.1.14), efetue login com o nome de usuário/senha que você criou na Etapa 5 e configure



Escolha **Criar** para uma conta de usuário convidado.**Observação:** você deve preencher todos os campos.Insira um nome.Digite um sobrenome.Informe a Empresa.Digite o endereço de e-mail.**Observação:** o endereço de e-mail é o nome de usuário.Informe o Fim da Conta: **Hora**.Escolha **Add User**.

CISCO	Create a Guest User Account
ne Jout Accounts ate pend rting rting	Usemame: guest1@cisco.com Password: qR9tY5Hc Account Start: 2008-1-15 06:00:00 Account End: 2008-1-18 23:59:00 Timezone: America/Los_Angeles Print Email SMS
Reporting	Enter the guest users details below and then click Add User.
	First Name: jguest1
	Last Name: guest1
	Company: cisco
	Email Address: guest1@cisco.com
	Mobile Phone Number: +1 (VG) 💌 9990000
	Account Start: Time 06 💌 : 00 💌
	Date 15 💌 Jan 💌 2008 💌 🎫
	Account End: Time 23 T: 59 T
	Date 18 💌 Jan 💌 2008 💌 📾
	Timezone: America/Los_Angeles
	Add User Reset Form

Cisco 2007

7. Conecte-se à WLAN de convidado e faça login como o usuário convidado.Conecte seu cliente sem fio à WLAN de convidado (wireless-x).Abra o navegador da Web para ser redirecionado à página de login de autenticação da Web.**Observação:** como alternativa, digite https://1.1.1.1/login.html para ser redirecionado à página Login.Digite o Nome de usuário convidado que você criou na Etapa 6.Insira a senha que foi gerada automaticamente na etapa 6.Faça Telnet para o WLC e verifique se o Session Timeout foi definido com o comando show client detail.Quando o tempo limite da sessão expira, o cliente convidado é desconectado e o ping é

interrompido.

1. . . 1.

(Cisco Controller) >show client detail 80:13:e8:b7:5e:dd
Client MAC Address
Client Usernamepodx@cisco.com
AP MAC Address
Client State Associated
Vireless LAN Id 1
BSSID 00:17:df:a6:e5:ff
Channel
IP Address
Association Id 1
Authentication Algorithm Open System
Reason Code0
Status Code 0
Session Timeout
Client CCX version 4
Client E2E version 1
Mirroring Disabled
QoS Level Silver
Diff Serv Code Point (DSCP) disabled
882.1P Priority Tag disabled
WMM Support Enabled
U-APSD Support Disabled
Mobility State Local
More or (q)uit
(Cisco Controller) >

Observação: para configurar a autenticação da Web a partir do Wireless LAN Controller, WLC para o NAC Guest Server (NGS), você precisa usar a autenticação do modo PAP nas propriedades de autenticação da Web. Se a política de autenticação da Web estiver definida

como CHAP, a autenticação falhará porque não há suporte para CHAP com NGS.

Informações Relacionadas

- <u>Cisco NAC Appliance Guia de Instalação e Configuração do Clean Access Manager, Versão</u>
 <u>4.1(3)</u>
- Suporte ao switch do dispositivo Cisco NAC e ao controlador de LAN sem fio
- Guia de configuração do Cisco Wireless LAN Controller Release 7.0.116.0
- (Vídeo) Integração do Cisco Identity Services Engine (ISE) com o Wireless LAN Controller (WLC)
- NAC (Clean Access): configurar acesso de convidado
- Guia de implantação: Cisco Guest Access usando o Cisco Wireless LAN Controller, versão
 4.1
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.