Gerencie o Catalyst 9800 Wireless Controller Series com Prime Infrastructure com SNMP V2 e V3 e NetCONF

Contents

Introdução **Pré-requisitos Requisitos** Componentes Utilizados Configurar Portas usadas Configuração de SNMPv2 no WLC Cat 9800 Configuração de SNMPv3 no WLC Cat 9800 Configuração do Netconf no WLC Cat 9800 Configurar (Prime Infrastructure 3.5 e posterior) Verificar Verificar o status da telemetria Troubleshooting Solução de problemas na infraestrutura Prime Solução de problemas no Catalyst 9800 WLC Excluir toda a assinatura de telemetria da configuração da WLC Verificar ID de assinatura para informações de AP Migração do PI para o DNA-Center

Introdução

Este documento descreve como integrar os Catalyst 9800 Series Wireless Controllers (C9800 WLC) com Prime Infrastructure (3.x).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- WLC C9800
- Prime Infrastructure (PI) versão 3.5
- Simple Network Management Protocol

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- WLC C9800
- Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.1 a 17.3

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório

específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Observação: o Prime Infra 3.8 suporta apenas WLCs 17.x 9800. Os clientes não aparecem na Prime Infrastructure se você tentar gerenciar uma WLC 16.12 com Prime Infra 3.8.

Configurar

Para que a Prime Infrastructure configure, gerencie e monitore os Catalyst 9800 Series Wireless LAN Controllers, ela precisa ser capaz de acessar o C9800 via CLI, SNMP e Netconf. Quando você adiciona C9800 à Prime Infrastructure, é necessário especificar as credenciais de telnet/SSH, bem como a sequência de caracteres de comunidade SNMP, versão etc. A PI usa essas informações para verificar a acessibilidade e para fazer o inventário da WLC C9800. Ele também usa o SNMP para enviar modelos de configuração, bem como suporte a armadilhas para eventos de Ponto de Acesso (AP) e cliente. No entanto, para que o PI colete estatísticas de AP e Cliente, o Netconf é aproveitado. O Netconf não é ativado por padrão no C9800 WLC e precisa ser configurado manualmente via CLI na versão 16.10.1 (GUI disponível na versão 16.11.1).

Portas usadas

A comunicação entre o C9800 e a Prime Infrastructure usa portas diferentes.

- Todas as configurações e modelos disponíveis no Prime Infra são enviados via SNMP e CLI. Usa a porta UDP 161.
- Os dados operacionais da própria WLC C9800 são obtidos por SNMP. Usa a porta UDP 162.
- Os dados operacionais do AP e do cliente aproveitam a telemetria contínua.

Prime Infrastructure para WLC: porta TCP 830 - usada pelo Prime Infra para enviar a configuração de telemetria para 9.800 dispositivos (usando Netconf).

WLC para Prime Infrastructure: porta TCP 20828 (para Cisco® IOS XE 16.10 e 16.11) ou 20830 (para Cisco IOS XE 16.12,17.x e posterior).

Observação: os keepalives são enviados a cada 5 segundos mesmo quando não há telemetria para relatar.

Observação: caso haja um firewall entre a Prime Infrastructure e o C9800, abra essas portas para estabelecer a comunicação.

Configuração de SNMPv2 no WLC Cat 9800

GUI:

Etapa 1. Navegue até Administration > SNMP > Slide to Enable SNMP.

Cisco Cat	alyst 9800-CL Wirele	ss Controller		
Q Search Menu Items	SNMP			
🔜 Dashboard	General	Community Strings	V3 Users Hosts	
Monitoring >		community comigo	1000	
Configuration >	System Location			
(i) Administration >	System Contact			
💥 Troubleshooting	SNMP Traps			
		Available (82)		Enabled (0)
		aaa_server	÷	
		adslline	÷	
		alarms	>	
		atm	>	
		auth-framework	÷	-
			Enable A	All

Etapa 2. Clique em Community Strings e crie um nome de comunidade somente leitura e leitura-gravação.



CLI:

(config)#snmp-server community <snmpv2-community-name> (optional)(config)# snmp-server location <site-location> (optional)(config)# snmp-server contact <contact-number>

Configuração de SNMPv3 no WLC Cat 9800

GUI:

Observação: a partir do Cisco IOS XE 17.1, a interface do usuário da Web permite apenas que você crie usuários v3 somente leitura. Você precisa executar o procedimento CLI para criar um usuário de leitura-gravação v3.

Clique em V3 userse criar um usuário. Escolher authPriv, SHA e AES protocolse escolha senhas longas. MD5 e DES/3DES são protocolos inseguros e, embora ainda sejam uma opção no 9800, eles não devem ser selecionados e não são mais totalmente testados.

Cisco Cat	alyst 9800-80	Wireless Co	ontroller			
	SNMP		ENABLED	۲		
Dashboard						
Monitoring >	General	Com	munity Strings	V3 (Users	Hosts
Configuration >	+ Add	× Delete	V3 Users			
رِنَ Administration ،		User Name	User Name*		snmpuser	
Troubleshooting		Nico	Security Mode*		AuthPriv	•
	≪ 1	► ► <u>10</u>	Authentication Protoc	loc	SHA	•
			Authentication Password*			
			Privacy Protocol		AES128	•
			Privacy Password*			
			Cancel			

Observação: a configuração de usuário SNMPv3 não é refletida na configuração atual. Apenas a configuração do grupo SNMPv3 é exibida.

CLI:

(config)#snmp-server view primeview iso included (config)#snmp-server group <v3-group-name> v3 auth write primeview (config)#snmp-server user <v3username> <v3-group-name> v3 auth {md5 | sha} <AUTHPASSWORD> priv {3des | a

9800#show snmp user

User name: Nico Engine ID: 80000090300706D1535998C storage-type: nonvolatile active Authentication Protocol: SHA Privacy Protocol: AES128 Group-name: SnmpAuthPrivGroup

Configuração do Netconf no WLC Cat 9800

GUI (iniciando em 16.11):

Navegue até Administration > HTTP/HTTPS/Netconf.

Administration * > Management * > HTTP/HTTPS/Netconf

HTTP/HTTPS Access Config	guration
HTTP Access	ENABLED
HTTP Port	80
HTTPS Access	ENABLED
HTTPS Port	443
Personal Identity Verification	DISABLED
HTTP Trust Point Configurat	ion
Enable Trust Point	DISABLED
Netconf Yang Configuration	
Status	
SSH Port	830

CLI:

(config)#netconf-yang

Cuidado: se aaa new-model estiver habilitado no C9800, você também precisará configurar: (config)#aaa authorization exec default <local or radius/tacacs group> (config)#aaa autenticação padrão de login <local ou radius/tacacs group> O Netconf no C9800 usa o método padrão (e você não pode alterá-lo) tanto para o login de autenticação aaa quanto para o aaa authorization exec. Caso deseje definir um método diferente para conexões SSH, você pode fazê-lo sob o comando line vty linha de comando. O Netconf continua usando os métodos padrão.

Cuidado: a infraestrutura principal, ao adicionar um controlador 9800 ao seu inventário, substitui os métodos padrão de login de autenticação aaa e de execução de autorização aaa configurados por você e os direciona para a autenticação local somente se o Netconf ainda não estiver habilitado na WLC. Se o Prime Infrastructure puder fazer login com o Netconf, ele não alterará a configuração. Isso significa que, se estiver usando o TACACS, você perderá o acesso à CLI depois de adicionar o 9800 ao Prime. Você pode reverter esses comandos de configuração posteriormente e fazê-los apontar para o TACACS, se essa for sua preferência.

Configurar (Prime Infrastructure 3.5 e posterior)

Etapa 1. Capture o endereço IP de gerenciamento sem fio configurado no Catalyst 9800 WLC.

GUI:

Navegue até Configuration > Interface: Wireless.

Cisco	Cata	alyst 98	800-CL Wir	eless Cont	troller
Q Search Menu Items			Interface		6
			Logical		
Dashboard			Ethernet		
			Wireless		
Monitoring	>		Layer2		
N) Configuration			VLAN		
	>		VTP		
C Administration	>		Radio Config	urations	
			CleanAir		
💥 Troubleshooting			High Throughp	ut	

CLI:

show wireless interface summary

Etapa 2. Capture as credenciais de usuário do privilégio 15 e habilite a senha.

GUI:

Navegue até Administration > User Administration.





show run | inc username
show run | inc enable

Etapa 3. Obtenha as séries de comunidade SNMPv2 e/ou o usuário SNMPv3 conforme aplicável.

GUI:

Para SNMPv2, navegue até Administration > SNMP > Community Strings.



Para SNMPv3, navegue até Administration > SNMP > V3 Users.

Q Search Menu Items	SNMP	
Dashboard	SNMP Mode ENABLED	•
	General	Community Strings
Monitoring >		
Configuration >	+ Add X Dele	te
(○) Administration >	User Name 🗸	Security Mode ~ Authentication
	v3username	AuthPriv SHA
X Troubleshooting	[4] . 4] 1 v]	▶ 10 ▼ items per page



For SNMPv2 community strings
show run | sec snmp

Etapa 4. Na GUI do Prime Infrastructure, navegue até Configuration > Network: Network Devices, clique na lista suspensa ao lado de + e escolher Add Device.

E '	
Configuration / Network / Netw	workDevices ★
Device Groups	Device Groups All Devices
< "∃ +	$+$ \times
Search All	Add Device
All Devices (j)	Bulk Import
▼ Device Type (j)	
Switches and Hubs (j)	
Unified AP (i)	
Wireless Controller (i)	
▶ Location (j)	
User Defined 🥡	

Etapa 5. Na guia Add Device, insira o endereço ip da interface no 9800 que é usado para estabelecer comunicação com a Prime Infrastructure.

		* General Parameters	
* General		IP Address	
		O DNS Name	
" SNMP		License Level	Full
Telnet/SSH	•	Credential Profile	Select
	•	Device Role	Select
HTTP/HTTPS		Add to Group	Select
Civic Location			

Etapa 6. Navegue até a página SNMP e fornecer SNMPv2 Read-Only and Read-Write Community Strings configurada na WLC C9800.

Add

Verify Cre



Passo 7. Se estiver usando SNMPv3, na lista suspensa, escolha v3e forneça o nome de usuário SNMPv3. De Auth-Type corresponde ao tipo de autenticação configurado anteriormente e de Privacy Type selecione o método de criptografia configurado no C9800 WLC.



Add Verify Cre

Etapa 8. Navegue até **Telnet/SSH** guia de Add Device, forneça o Nome de Usuário e a Senha do Privilégio 15 juntamente com a Senha de Habilitação. Clique em **Verify Credentials** para garantir que as credenciais de CLI e SNMP funcionem bem. Em seguida, clique em **Add**.

		Telnet/SSH Parameters	
* General		Protocol	Telnet 💌
* SNMP 🗸			* CLI Port 23 * Timeout 60
Telnet/SSH 🗸	•	Username	admin
	•	Password	•••••
HTTP/HTTPS		Confirm Password	•••••
		Enable Password	•••••
Civic Location		Confirm Enable Password	•••••
		* Note:Not providing Telnet/SSH credentia	als may result in partial collection of i

Verificar

Verificar o status da telemetria

Etapa 1. Verifique se o Netconf está ativado no C9800.

```
#show run | inc netconf
netconf-yang
```

Se não estiver presente, insira a seção 'NETCONF configuration on the Cat 9800 WLC'.

Etapa 2. Verifique a conexão de telemetria com Prime do C9800.

#show telemetry internal connection
Telemetry connection

Address Port Transport State Profile

Observação: x.x.x.x é o endereço ip da Prime Infrastructure e o estado deve ser Ativo. Se o estado não for Ativo, consulte a seção Solução de problemas.

Em 17.9, você deve usar um comando ligeiramente diferente:

9800-17-9-2#show telemetry connections	ection all			
Index Peer Address	Port VRF	Source Address	State	State Description
0 10.48.39.25	25103 0	10.48.39.228	Active	Connection up
9800-17-9-2#				

Etapa 3. Na Prime Infrastructure, navegue até Inventory > Network Devices > Device Type: Wireless Controller.

Device Groups / Device Type / Wireless Controller Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers

+	· / X [Admin	State 🔻	Sync Groups & Site	es 🔻 Reboo	t 🔻 Downlo	ad 🔻 Configu	re 🔻 E
\checkmark	Reachability	A A	IP	Device Type	AP Discove	Telemetry	Software Ver	Inventory C
\checkmark		Т.	1 (j)	Cisco Catalyst 9800-80	Completed	Success	16.10.1	12-MAR-19

Etapa 4. Para exibir os detalhes da conexão de telemetria com a Prime Infrastructure, execute este procedimento:

#show telemetry internal protocol cntp-tcp manager x.x.x.x 20828
Telemetry protocol manager stats:

Con str :	x.x.x.x:20828::
Sockfd :	79
Protocol :	cntp-tcp
State :	CNDP_STATE_CONNECTED
Table id :	0
Wait Mask :	:
Connection Retries :	0
Send Retries :	0
Pending events :	0
Source ip :	<9800_IP_ADD>
Bytes Sent :	1540271694
Msgs Sent :	1296530
Msgs Received :	0

Etapa 5. Verifique o status da assinatura de telemetria do C9800 e o fato de que eles são exibidos como 'Válidos'.

#show telemetry ietf subscription configured Telemetry subscription brief ID Type State Filter type -----68060586 Configured Valid transform-na 98468759 Configured Valid tdl-uri 520450489 Configured Valid transform-na 551293206 Configured Valid transform-na 657148953 Configured Valid transform-na 824003685 Configured Valid transform-na 996216912 Configured Valid transform-na 1072751042 Configured Valid tdl-uri 1183166899 Configured Valid transform-na 1516559804 Configured Valid transform-na 1944559252 Configured Valid transform-na 2006694178 Configured Valid transform-na

Etapa 6: As estatísticas de assinatura podem ser exibidas por ID de assinatura ou para todas as assinaturas usando:

#show telemetry internal subscription { all | id } stats
Telemetry subscription stats:

Subscription ID	Connection Info	Μ	sgs Sent	Msgs Drop	Records	Sent
865925973	x.x.x:20828::	2	0	2		
634673555	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
538584704	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1649750869	x.x.x.x:20828::	1	0	2		
750608483	x.x.x.x:20828::	10	0	10		
129958638	x.x.x.x:20828::	10	0	10		
1050262948	x.x.x.x:20828::	1369	0	1369		
209286788	x.x.x.x:20828::	15	0	15		
1040991478	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1775678906	x.x.x.x:20828::	2888	0	2889		
1613608097	x.x.x.x:20828::	6	0	6		
1202853917	x.x.x.x:20828::	99	0	99		
1331436193	x.x.x.x:20828::	743	0	743		
1988797793	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
1885346452	x.x.x.x:20828::	0	0	0		
163905892	x.x.x.x:20828::	1668	0	1668		
1252125139	x.x.x.x:20828::	13764	0	13764		
2078345366	x.x.x.x:20828::	13764	0	13764		
239168021	x.x.x.x:20828::	1668	0	1668		
373185515	x.x.x.x:20828::	9012	0	9012		
635732050	x.x.x.x:20828::	7284	0	7284		
1275999538	x.x.x.x:20828::	1236	0	1236		
825464779	x.x.x.x:20828::	1225711	0	12257	80	
169050560	x.x.x.x:20828::	0	0	0		

229901535	x.x.x.x:20828::	372	0	372
592451065	x.x.x.x:20828::	8	0	8
2130768585	x.x.x.x:20828::	0	0	0

Troubleshooting

Solução de problemas na infraestrutura Prime

- A primeira coisa a verificar na infraestrutura Prime é o endereço IP e as interfaces. O Prime Infrastructure não suporta dual-home e não ouve a telemetria em sua segunda porta.
- O endereço IP da WLC que você adiciona à Prime Infrastructure deve ser o endereço IP usado como a 'interface de gerenciamento sem fio'. O endereço IP da infraestrutura Prime deve ser alcançável a partir dessa interface de gerenciamento sem fio no lado do controlador.
- Se estiver usando a porta de serviço (gig0/0 em dispositivos) para descoberta, a WLC e os APs aparecerão no estado Gerenciado no Inventário, mas a telemetria para a WLC e os Pontos de acesso associados não funcionará.
- Se você vir que o status da telemetria é um 'sucesso' na Prime Infrastructure, mas a contagem de AP for 0, pode ser que a Prime Infrastructure possa alcançar a WLC na porta 830, mas o controlador não possa alcançar a Prime Infrastructure na porta 20830.

Para qualquer problema de SNMP ou de configuração de dispositivo, colete estes registros da Prime Infrastructure:

```
cd /opt/CSCOlumos/logs/
[root@prime-tdl logs]# ncs-0-0.log
```

Tdl.logs

Para questões de telemetria/coral, a primeira coisa a fazer é verificar o status do Coral:

```
shell
cd /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin
```

```
./coral version 1
```

```
./coral status 1
```

```
./coral stats 1
```

Se tudo estiver bem, colete esses logs na pasta prime coral logs.

Observação: dependendo da versão do Prime Infrastructure e da quantidade de versão do Cisco IOS XE que ele suporta, pode haver várias instâncias do Coral no Prime Infrastructure. Verifique as notas de versões para obter mais detalhes, como: <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-</u> <u>7/release/notes/bk_Cisco_Prime_Infrastructure_3_7_0_Release_Notes.html</u>

Etapa 1.

cd /opt/CSCOlumos/coral/bin/ [root@prime-tdl bin]# ./coral attach 1 Attached to Coral instance 1 [pid=8511] Coral-1#cd /tmp/rp/trace/ Coral-1#ls Collect the "Prime_TDL_collector_R0-�* logs

Coral-1# cd /tmp/rp/trace/ Coral-1# btdecode P* > coralbtlog.txt Coral-1# cat coralbtlog.txt

Esses logs também podem ser encontrados neste diretório:

* Os arquivos de rastreamento decodificados estão disponíveis no caminho/opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/run/1/storage/harddisk * ade# cd /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/run/1/storage/harddisk

* ade# cp coraltrace.txt /localdisk/defaultRepo

Etapa 2. Para ativar o Coral no modo de depuração, o nível de depuração precisa ser definido em debug.conf arquivo.

A partir do contentor:

```
echo "rp:0:0:tdlcold:-e BINOS_BTRACE_LEVEL=DEBUG;" > /harddisk/debug.conf
```

Ou no Prime 3.8, o serviço Coral pode ser reiniciado fora do contêiner usando:

"sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral restart 1"

Se a reinicialização não ajudar, eles poderão ser usados para limpar a instância de coral e iniciá-la sem problemas:

```
sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral stop 1
sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral purge 1
sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral start 1
```

Reinicie Coral, isso é obrigatório. Você pode deixar a ocorrência de coral se digitar 'Exit' e:

./coral/bin/coral restart 1

Observação: no Prime 3.8, o serviço Coral pode ser reiniciado fora do contêiner usando 'sudo /opt/CSCOlumos/coralinstances/coral2/coral/bin/coral restart 1'

Se precisar decodificar arquivos de log do Coral, você pode decodificá-los dentro do contêiner do Coral com:

btdecode Prime_TDL_collector_*.bin

Observação: depois de habilitar o nível de depuração do Coral, é obrigatório reiniciar o Coral.

Solução de problemas no Catalyst 9800 WLC

Para monitorar a configuração enviada pelo Prime Infra para a WLC C9800, você pode executar um applet EEM.

```
#config terminal
#event manager applet catchall
#event cli pattern ".*" sync no skip no
#action 1 syslog msg "$_cli_msg"
```

Excluir toda a assinatura de telemetria da configuração da WLC

Pode haver ocasiões em que você queira desconfigurar todas as assinaturas de telemetria configuradas no WLC. Isso pode ser feito simplesmente com estes comandos:

```
WLC#term shell
WLC#function removeall() {
for id in `sh run | grep telemetry | cut -f4 -d' '`
do
conf t
no telemetry ietf subscription $id
exit
done
}
WLC#removeall
```

Para ativar rastreamentos:

debug netconf-yang level debug

Para verificar:

```
WLC#show platform software trace level mdt-pubd chassis active R0 | inc Debug

pubd Debug

WLC#show platform software trace level ndbman chassis active R0 | inc Debug

ndbmand Debug
```

Para exibir as saídas de rastreamento:

show platform software trace message mdt-pubd chassis active R0
show platform software trace message ndbman chassis active R0

Verificar ID de assinatura para informações de AP

Clique em DB Query. Navegue até tohttps://<Prime_IP>/webacs/ncsDiag.do.

Escolher *de ewicSubscription onde OWNINGENTITYID como '%Controller_IP' e CLASSNAME='UnifiedApp'.

Da WLC:

Verifique se a ID de assinatura está enviando informações e se não há descartes nos contadores cntp.

```
show tel int sub all stats
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters drop
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters queue
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters rate
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters sub-rate
show telemetry internal protocol cntp-tcp connector counters reset
```

Observação: a WLC 9800 suporta 100 assinaturas de telemetria antes da 17.6 e até 130 assinaturas depois da 17.6

Migração do PI para o DNA-Center

O C9800 não pode ser gerenciado simultaneamente pelo PI e pelo DNA Center de forma leitura-gravação (ter o DNAC apenas garantindo e usar o Prime Infra para enviar modelos é bom, por exemplo). Portanto, se houver um plano para migrar para o DNAC como uma solução de gerenciamento de rede, o C9800 precisará ser removido da Prime Infrastructure antes de ser adicionado ao DNA Center. Quando o C9800 é removido/excluído do PI 3.5, toda a configuração que foi enviada por push para o C9800 no momento do inventário pelo PI não é revertida e precisa ser manualmente excluída do sistema. Especificamente, os canais de assinatura estabelecidos para a WLC C9800 para publicar dados de telemetria de streaming não são removidos.

Para identificar essa configuração específica:

#show run | sec telemetry

Para remover essa configuração, execute o comando no forma do comando:

```
(config) # no telemetry ietf subscription <Subscription-Id>
Repeat this CLI to remove each of the subscription identifiers.
```

```
(config) # no telemetry transform <Transform-Name>
Repeat this CLI to remove each of the transform names
```

Observação: se você gerencia o controlador 9800 com a infraestrutura DNAC e Prime, a

conformidade de inventário do DNAC falha de forma esperada devido ao gerenciamento Prime.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.