ASR 1000 OTV单播邻接服务器配置示例

目录

简介
先决条件
要求
使用的组件
配置
具有基本L2/L3连接的网络图
基本L2/L3连接
OTV单播邻接服务器最低配置
弗里菲
带OTV的网络图
验证命令和预期输出
常见问题
故障排除
在加入接口上创建数据包捕获以查看OTV Hello
相关信息

简介

本文档介绍如何在思科聚合服务路由器(ASR)1000平台上配置重叠传输虚拟化(OTV)单播邻接服务器。由于传统OTV需要通过互联网服务提供商(ISP)云进行组播,因此单播邻接服务器允许您利用 OTV功能,而无需组播支持和配置。

OTV将第2层(L2)拓扑扩展到物理上不同的站点,这允许设备在第2层通过第3层(L3)提供商通信。站 点1中的设备认为它们与站点2中的设备位于同一广播域。



先决条件

Cisco 建议您了解以下主题:

- 以太网虚拟连接(EVC)配置
- •ASR平台上的基本L2和L3配置

使用的组件

本文档中的信息基于ASR 1002和Cisco IOS^{®版}本asr1000rp1-adventerprise.03.09.00.S.153-2.S.bin。

要在ASR 1000和思科云服务路由器(CSR)1000V平台上实施OTV功能,您的系统必须具备以下要求 :

- Cisco IOS-XE版本3.9S或更高版本
- 最大传输单位(MTU)为1542或更高**注意:**OTV向所有封装的数据包添加42字节报头和"不分段 (DF)"位。要通过重叠传输1500字节的数据包,传输网络必须支持MTU 1542或更高。OTV不支 持分段。要允许在OTV上进行分段,必须启用**otv fragmentation join-interface** <interface>。
- 站点之间的单播可达性

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

具有基本L2/L3连接的网络图



基本L2/L3连接

从基本配置开始。ASR上的内部接口配置为dot1q流量的服务实例。OTV加入接口是外部WAN第3层 接口。

ASR-1 interface GigabitEthernet0/0/0 description OTV-WAN-Connection mtu 9216 ip address 172.17.100.134 255.255.255.0 negotiation auto cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0
description OTV-WAN-Connection
mtu 9216
ip address 172.16.64.84 255.255.255.0
negotiation auto
cdp enable

由于OTV添加了42字节报头,因此您必须验证ISP是否从站点到站点传递了最小MTU大小。要完成 此验证,请发送数据包大小为1514且设置了DF位。这为ISP提供了模拟OTV数据**包所需**的负载加上 数据包上的"不分段"标记。如果没有DF位就无法ping通,则会出现路由问题。如果可以不执行 ping操作,但无法通过DF位集执行ping操作,则表明存在MTU问题。成功后,您就可以将OTV单播 模式添加到站点ASR。

ASR-1#ping 172.17.100.134 size 1514 df-bit Type escape sequence to abort. Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms 内部接口是L2端口,配置了L2 dot1q标记数据包的服务实例。它构建内部站点网桥域。在本例中 ,它是无标记VLAN1。内部站点网桥域用于同一站点上多个OTV设备的通信。这允许他们通信并确

必须将服务实例配置到使用重叠的网桥域中。

定哪台设备是哪个网桥域的授权边缘设备(AED)。

```
ASR-1
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
negotiation auto
cdp enable
 service instance 1 ethernet
   encapsulation untagged
  bridge-domain 1
 1
service instance 50 ethernet
  encapsulation dotlg 100
 bridge-domain 200
 !
service instance 51 ethernet
  encapsulation dotlq 101
 bridge-domain 201
```

ASR-2 interface GigabitEthernet0/0/2 no ip address

```
negotiation auto
cdp enable
service instance 1 ethernet
encapsulation untagged
bridge-domain 1
!
service instance 50 ethernet
encapsulation dotlq 100
bridge-domain 200
!
service instance 51 ethernet
encapsulation dotlq 101
bridge-domain 201
```

OTV单播邻接服务器最低配置

这是一个基本配置,只需几个命令即可设置邻接服务器和加入/内部接口。

配置本地站点网桥域,在本例中为LAN上的VLAN1。站点标识符特定于每个物理位置。此示例有两 个彼此物理上独立的远程位置。相应地配置站点1和站点2。

ASR-1

```
Config t
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0001
```

ASR-2

```
Config t
```

otv site bridge-domain 1 otv site-identifier 0000.0000.0002 为每侧构建重叠。配置重叠,应用加入接口,并将邻接服务器配置添加到每一端。本示例将ASR-1用作邻接服务器,将ASR-2用作客户端。

注意:确保仅在服务器ASR上应用otv adjacency-server unicast-only命令。请勿将其应用于客 户端。

添加要扩展的两个网桥域。请注意,您不扩展站点网桥域,只扩展需要的两个VLAN。为重叠接口 建立单独的服务实例以调用网桥域200和201。分别应用dot1q标记100和101。

ASR-1

```
Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv use-adjacency-server 172.17.100.134 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201
```

ASR-2

```
Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv use-adjacency-server 172.17.100.134 unicast-only

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201
```

注意:请勿在重叠接口上扩展站点VLAN。这会导致两个ASR发生冲突,因为它们认为每个远 程端位于同一站点。

在此阶段,ASR到ASR OTV仅单播邻接关系已完成并启动。找到邻居,ASR应对需要扩展的 VLAN支持AED

0

ASR-1# show otv		
Overlay Interface Overlay	L	
VPN name	:	None
VPN ID	:	1
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/
Join IPv4 address	:	172.17.100.134
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Unicast-only
Is Adjacency Server	:	Yes
Adj Server Configured	:	Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	172.17.100.134
ASR-1# show otv isis neigh		

System Id	Туре	Interface	IP Address	State	Holdtime	Circuit	Id
ASR-2	L1	Ov1	172.16.64.84	UP	25	ASR-1.	.01

ASR-2#**show otv**

Tag Overlay1:

Overlay Interface Overlay1	L	
VPN name	:	None
VPN ID	:	1
State	:	UP
AED Capable	:	Yes
Join interface(s)	:	GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:	172.16.64.84
Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Unicast-only
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	172.17.100.134
ASR-2#show otv isis neigh		

Tag Overlay1:							
System Id	Туре	Interface	IP Address	State	Holdtime	Circuit	Id
ASR-1	L1	Ov1	172.17.100.134	UP	8	ASR-1.	.01

弗里菲

使用本部分可确认配置能否正常运行。

带OTV的网络图



验证命令和预期输出

此输出显示VLAN 100和101已扩展。ASR是AED,输出中会显示映射VLAN的内部接口和服务实例 。

ASR-1#**show otv vlan** Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 0 **100 200 yes Gi0/0/1:SI50** 0 **101 201 yes Gi0/0/1:SI51** Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2

ASR-2**#show otv vlan** Key: SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s)

0	100	200		yes	Gi0/0/2:SI50
0	101	201		yes	Gi0/0/2:SI51
Tota	l VLAN	N(s):	2		

Total Authoritative VLAN(s): 2

要验证VLAN是否已扩展,请执行站点到站点ping。主机192.168.100.2位于站点1,主机 192.168.100.3位于站点2。当您在本地和跨OTV到另一端构建ARP时,前几个ping操作会失败。

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to **192.168.100.3**, timeout is 2 seconds: ...!! Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort. Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms 为了确保MAC表和OTV路由表与本地设备一起正确构建,并且您学习远程设备的MAC地址,请使用 show otv route命令。

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1) Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51) Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD MAC Address AD Owner Next Hops(s) _____ 0 100 200 0c27.24cf.abaf 40 BD Eng Gi0/0/1:SI50 100 200 0c27.24cf.abd1 40 BD Eng Gi0/0/1:SI50 <--- Local mac is 0 pointing to the physical interface 100 200 b4e9.b0d3.6a04 50 ISIS ASR-2 0 100 200 0 **b4e9.b0d3.6a51** 50 ISIS ASR-2 <--- Remote mac is pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

```
_____
4 Total Unicast Routes Displayed
ASR-2#show otv route vlan 100
Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,
     SI - Service Instance, * - Backup Route
OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1
Inst VLAN BD
            MAC Address AD Owner Next Hops(s)
_____
0
    100 200
             0c27.24cf.abaf 50
                             ISIS
                                  ASR-1
    100 200
             0c27.24cf.abd1 50
                           ISIS ASR-1
                                                 <--- Remote
0
mac is pointing across OTV to ASR-1
0 100 200 b4e9.b0d3.6a04 40 BD Eng Gi0/0/2:SI50
   100 200 b4e9.b0d3.6a51 40 BD Eng Gi0/0/2:SI50 <--- Local mac is
0
pointing to the physical interface
4 unicast routes displayed in Overlay1
 _____
4 Total Unicast Routes Displayed
```

常见问题

输出中的When OTV Does Not Form错误消息指示ASR不支持AED。这意味着ASR不会通过OTV转发VLAN。造成这种情况的原因有几种,但最常见的是ASR在站点之间没有连接。检查L3连接和可能阻止的UDP端口8472(保留用于OTV)的流量。此情况的另一个可能原因是未配置内部站点网桥域。这会造成ASR无法成为AED的情况,因为它是否是站点上唯一的ASR尚不确定。

ASR-1# show otv	
Overlay Interface Overlay1	
VPN name	: None
VPN ID	: 1
State	: UP
AED Capable	: No, overlay DIS not elected < Local OTV site cannot
see the remote neighbor	
Join interface(s)	: GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	: 172.17.100.134
Tunnel interface(s)	: Tunnel0
Encapsulation format	: GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	: 1
Capability	: Unicast-only
Is Adjacency Server	: Yes
Adj Server Configured	: Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	: 172.17.100.134
ASR-2# show otv	
Overlay Interface Overlay1	
VPN name	: None
VPN ID	: 1
State	: UP
AED Capable	: No, overlay DIS not elected < Local OTV site cannot
see the remote neighbor	
Join interface(s)	: GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:172.16.64.84

Tunnel interface(s)	:	Tunnel0
Encapsulation format	:	GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	:	1
Capability	:	Unicast-only
Is Adjacency Server	:	No
Adj Server Configured	:	Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	:	172.17.100.134

故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

在加入接口上创建数据包捕获以查看OTV Hello

您可以在ASR上使用板载数据包捕获设备来帮助排除可能的问题。

要创建访问控制列表(ACL)以尽量减少影响和过饱和捕获,请输入:

ip access-list extended CAPTURE

permit udp host 172.17.100.134 host 172.16.64.84 eq 8472 permit udp host 172.16.64.84 host 172.17.100.134 eq 8472 要设置捕获以在两个ASR上双向嗅探连接接口,请输入:

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both 要开始捕获,请输入:

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

缓冲区输出显示捕获出口和从邻居和本地入口中的hello。当在两个ASR上启用并双向捕获时,您会 在捕获中看到相同的数据包从一端离开并进入另一端。

ASR-1中的前两个数据包未在ASR-2中捕获,因此您必须将捕获偏移三秒,以便补偿该时间和引导 ASR-1输出的两个额外数据包。

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

# siz	ze timestamp	source	destination	protocol	
0 140	54 0.000000	172.17.100.134	-> 172.16.64.8	4 UDP	* not in
ASR-2 ca	ар				
1 15	0.284034	172.17.100.134	-> 172.16.64.8	4 UDP	* not in
ASR-2 ca	ар				
2 146	3.123047	172.17.100.134	-> 172.16.64.8	4 UDP	

3	1464	6.000992	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
4	110	6.140044	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
5	1464	6.507029	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
6	1464	8.595022	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
7	150	9.946994	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
8	1464	11.472027	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
9	110	14.600012	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
10	1464	14.679018	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
11	1464	15.696015	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
12	1464	17.795009	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
13	150	18.903997	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
14	1464	21.017989	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
15	110	23.151045	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
16	1464	24.296026	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
17	1464	25.355029	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
18	1464	27.053998	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
19	150	27.632023	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
20	1464	30.064999	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
21	110	32.358035	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
22	1464	32.737013	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
23	1464	32.866004	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
24	1464	35.338032	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
25	150	35.709015	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
26	1464	38.054990	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
27	110	40.121048	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
28	1464	41.194042	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
29	1464	42.196041	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP

ASR-2#show mon cap 1 buff bri

#	size	timestamp	source	d	estination	 protocol
0	1464	0.000000	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
1	1464	2.878952	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
2	110	3.018004	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
3	1464	3.383982	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
4	1464	5.471975	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
5	150	6.824954	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
б	1464	8.349988	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
7	110	11.476980	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
8	1464	11.555971	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
9	1464	12.572968	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
10	1464	14.672969	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
11	150	15.780965	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
12	1464	17.895965	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
13	110	20.027998	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
14	1464	21.174002	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
15	1464	22.231998	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
16	1464	23.930951	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
17	150	24.508976	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
18	1464	26.942959	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
19	110	29.235995	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
20	1464	29.614973	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
21	1464	29.743964	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
22	1464	32.215992	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
23	150	32.585968	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
24	1464	34.931958	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
25	110	36.999008	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
26	1464	38.072002	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
27	1464	39.072994	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP



• <u>ASR OTV配置指南</u> • <u>技术支持和文档 - Cisco Systems</u>