## 在Cisco FirePOWER 7000和8000系列设备上配 置集群

## 目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> 使用的组件 配置 <u>添加集群</u> <u>中断集群</u> <u>共享状态</u> <u>故障排除</u> <u>设备配置不正确</u> <u>所有HA成员必须具有最新策略</u> 相关文档

## 简介

设备集群在两台设备或堆栈之间提供配置和网络功能的冗余。本文介绍如何在Cisco Firepower 7000和8000系列设备上配置集群。

## 先决条件

在尝试建立集群之前,必须熟悉集群的各种功能。Cisco建议您阅读《FireSIGHT系统用<u>户指</u>南》的 "集群设备"部分以了解详细信息。

### 要求

两台设备必须具有以下相同的组件:

1. 相同的硬件型号

**注意**:不能在集群中配置堆栈和单台设备。它们必须位于同一类型或两个相似单一设备的堆栈 中。

- 2. 在完全相同的插槽中使用相同的网络模块(网络模块)
   注意:检查集群的必备条件时,不考虑堆叠网络模块。它们被视为与空插槽相同。
- 3. 相同的许可证,它们必须完全相同。如果一台设备有额外的许可证,则无法形成集群。
- 4. 相同的软件版本
- 5. 相同的VDB版本
- 6. 相同的NAT策略(如果已配置)

### 使用的组件

- 两个Cisco Firepower 7010,版本5.4.0.4
- FireSIGHT管理中心5.4.1.3

**注**意:本文档中的信息是从特定实验环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采 用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 配置

### 添加集群

1.导航至"设备">"设备管理"。

2.选择要集群的设备。在页面右上角,选择"添加"**下拉**列表。

3.选择"添**加群集"**。

				By Group	🔾 🗿 Add 🔹
Name	License Type	Health Policy	System Policy	Access Control Policy	Add Device
4 🗐 Ungrouped (4)					Add Group
					Add Cluster
10.5.4.3 10.5.4.3 - Virtual Device 64bit - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware,	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:	4 9 Default Access Control	Add Stack
192.0.2.112 192.0.2.112 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware,	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:	4 Default Access Control	🗹 🥖 🗒
192.0.2.152 192.0.2.152 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware,	Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:	4 9 Default Access Control	🗹 🥖 🗓

4.出现"添加群集"弹出窗口。您将看到以下屏幕。提供活动和备份设备的IP地址。



5.单击"群集"按钮。如果满足所有必备条件,您将看到"添加集群状态"窗口,最长10分钟。

Please Wait	
Adding cluster	

6.成功创建集群后,您将在"设备管理"页中找**到更新**的设备。

BLR-Cluster 3D7010 Cluster			ar an
192.0.2.112 (active) 192.0.2.112 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware, Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 9 Default Access Control	P
192.0.2.152 192.0.2.152 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware, Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 Default Access Control	P
152.0.2.152			

7.除铅笔图标外,单击旋转箭头可切换集群中的活动对等体。

BLR-Cluster     3D7010 Cluster			<i>∞ 2</i> 📀 🔅 ï
192.0.2.112 (active) 192.0.2.112 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware, Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 1 Default Access Control	P
192.0.2.152 192.0.2.152 - 3D7010 - v5.4.0.3	Protection, Control, Malware, Stack Test	Initial System Policy 2015-07-23 21:4 9 Default Access Control	Þ

### 中断集群

您可以通过点击除回收站图标外的Break集群选项来中断集群。

	$\sim$
Initial System Policy 2015-07-23 21:4 Default Access Control	
192.0.2.152 192.0.2.152 - 3D7010 - v5.4.0.3 Protection, Control, Maiware, Stack Test Initial System Policy 2015-07-23 21:4 Default Access Control	

点击回收站图标后,系统将要求您从备份设备中删除接口配置。选择是或否。

(	Confirm Break ×
	Are you sure you want to break the cluster, "BLR-Cluster"?
	Remove the interface configurations on 192.0.2.152
	Yes No

您还可以通过单击回收站从管理中心删除集群和取消注册设备。

如果设备无法访问管理中心,您可以在CLI上使用以下命令中断集群:

#### 共享状态

集群状态共享允许集群设备或集群堆栈同步状态,这样,如果其中一个设备或堆栈发生故障,另一 个对等设备就可以在流量传输不中断的情况下接管。

**注意:**在配置集群状态共享之前,必须在两台设备或集群中的主堆叠设备上配置并启用高可用 性(HA)链路接口。

**警告**: 启用状态共享会降低系统性能。

要在HA链路上启用状态共享,请执行以下步骤:

1.导航至"设备">"设备管理"。选择集群并编辑。

2.选择"接口**"选**项卡。

3.选择要作为HA链接的链路。

4.单击编辑(铅笔图标)。 系统将显示"编辑接口"窗口。

Edit Inter	face							? ×
	None	Passive	Inline	Switched	Routed	HA Link		
Enabled:								
Mode:	Au	tonegotiat	ion					~
MDI/MDIX	Au	to-MDIX						~
MTU:	99	22						
					Sav	/e	Cance	<u>اا</u>

5.启用链接并配置其他选项后,单击Save。

6.现在导航至"集群"选项卡。您将在页面右侧看到一个名为"状态共享"的部分。

### State Sharing

Enabled:	No
Statistics:	Q
HA Link	<pre>@ (s1p3)</pre>
Minimum Flow Lifetime:	1000 ms
Minimum Sync. Interval:	100 ms
Maximum HTTP URL Length:	32

7.单击铅笔图**标可**编辑状态共享选项。

8.确保选中"启用"选项。

9.或者,您可以更改"流生存期"、"同步间隔"和"最大HTTP URL长度"。

状态共享现已启用。您可以通过点击Statistics旁边的放大镜图标来检查流量统计信息。您将看到两 个设备的流量统计信息,如下所示。

#### State Sharing Statistics

	Active Peer	Backup Peer
Device	10.122.144.203	10.122.144.204
Messages Received (Unicast)	0	0
Packets Received	0	0
Total Bytes Received	0	0
Protocol Bytes Received	0	0
Messages Sent	0	0
Packets Sent	0	0
Bytes Sent	0	0
TX Errors	0	0
TX Overruns	0	0
Recent Logs	View	View
		Refresh

启用状态共享后,活动成员上的接口关闭,所有TCP连接都会传输到现在已变为活动状态的备用设备。

## 故障排除

		-	
		- 25	Ε.

Ø

#### 设备配置不正确

如果其中一个必备条件未执行,则显示以下错误消息:

## Error



## Device **192.0.2.152** is not properly configured to be a part of the cluster for **192.0.2.112** -W versions, HW, licensing, and

check SW versions, HW, licensing, and applied NAT policy



在管理中心上,导航至**Devices > Device Management**,并验证两台设备是否具有相同的软件版本 、硬件型号、许可证和策略。

或者,在设备上,可以运行以下命令来验证应用的访问控制策略以及硬件和软件版本:

> show summary	
[ Device	]
Model	: Virtual Device 64bit (69) Version 5.4.0.4 (Build 55)
UUID	: 4dfa9fca-30f4-11e5-9eb3-b150a60d4996
VDB version	: 252
[ policy	/ info ]
Access Control Policy	: Default Access Control
Intrusion Policy	: Initial Inline Policy
Output Truncated	
要验证NAT策略,请在设备	备上运行以下命令:

> show nat config

**注意:**许可证只能在管理中心上检查,因为许可证只存储在管理中心上。

#### 所有HA成员必须具有最新策略

您可能会遇到的另一个错误是:

# Error



All members of an HA config must have up-to-date policies deployed to them. The following devices are

OK

out of date: 192.0.2.112



相关文档

• <u>集群设备 — FireSIGHT系统用户指南</u>