# 使用REST API配置ISE访客帐户

## 目录

<u>简介</u> <u>先决条件</u> <u>要求</u> <u>使用的组件</u> <u>背景信息</u> <u>配置</u> <u>在ISE上启用ERS</u> <u>为ERS设置管理员和发起人帐户</u> <u>创建访客帐户</u> <u>读取、更新、删除访客数据</u> <u>验证</u> <u>故障排除</u>

## 简介

本文档介绍如何使用具象状态传输(REST)API功能在身份服务引擎(ISE)上执行与访客相关的任务。 思科访客API是一组基于REST的操作,提供安全的HTTPS和经过身份验证的访问以管理思科访客用 户。使用API,您可以创建、读取、更新、删除和搜索访客用户。

## 先决条件

### 要求

思科建议您了解以下主题:

- ISE
- 外部RESTful服务
- REST客户,如失眠、SREED等

#### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- 思科ISE版本2.6
- 失眠REST客户端v7.1.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您的网络处于活动状态,请确保您了解所有命令的潜在影响。

**注意:**其他ISE版本的过程类似或相同。除非另有说明,否则您可以在所有2.x ISE软件版本上 使用这些步骤。

## 背景信息

要使用API,需要在ISE中设置启用外部RESTful服务(ERS)和保证人身份验证。ERS支持基本身份 验证,并在端口9060上运行。身份验证凭证是加密的,是请求报头的一部分。ERS要求ISE管理员 为用户分配特殊权限以执行操作。

本文档将介绍以下配置步骤:

1.在ISE上启用ERS

2.为ERS设置管理员和发起人帐户

3.创建访客帐户

4.读取、更新、删除访客数据

### 配置

#### 在ISE上启用ERS

要在ISE上使用REST API功能,必须启用ERS。

#### 导航至管理>System >设置> ERS设置>启用ERS进行读/写,如图所示。

ERS Settings
▼ General
External RESTful Services (ERS) is a REST API based on HTTPS over port 9060. The ERS service is disabled by default. An ISE Administrator with the "ERS-Admin" or "ERS-Operator" group assignment is required to use the API. For more information, please visit the ERS SDK page at: https://www.metabolic.com/solid/ers/sdk
▼ ERS Setting for Administration Node
Enable ERS for ReadWrite
O Disable ERS
▼ CSRF Check
<ul> <li>USE CSRF Check for Enhanced Security (Not compatible with pre ISE 2.3 Clients)</li> </ul>
<ul> <li>Disable CSRF For ERS Request (compatible with ERS clients older than ISE 2.3)</li> </ul>
Save Reset

与ERS相关的所有信息都可作为ISE的HTTPS端口9060上的软件开发套件(SDK)提供。在您启用 ERS并使用具有"ERS-Admin"或"ERS-Operator"权限的管理员帐户登录后,可以访问此帐户。

### 为ERS设置管理员和发起人帐户

为了使用ERS,ISE需要具有ERS管理员或ERS操作员权限的管理员帐户。管理员帐户需要创建并 添加到相应的组。或者,ERS访问也适用于超级管理员帐户。

为了将API用于访客功能,ERS管理员需要门户的原始数据,如门户ID、访客身份组等。但是,要 读取/创建/更新或删除任何访客数据,需要启用ERS访问权限的保证人帐户。

- 在本文档中,内部ISE用户帐户用作保证人。
- •导航至管理>身份管理>身份,然后添加网络访问用户,如图所示。

Contraction of the local division of the loc					
*Name Sponsor_ERS				0	U.
Status 🛃 Enabled +					
Email	D				
• Passwords					
Password Type: Inter	nal Users	*			
Passw	brow		Re-Enter Passwor	d	
*Login Password	••••	15	•••••	10	6
Enable Password		D.	[	Ð	G
FirstName	User Grou	ips •	(tetsul)		
Account Options     Descr Change password on next	Ilogin C & Guest	e "ACCOUR (pe_Cont (pe_Daily	NTS (default) tractor (default) r (default)		
Account Options     Descr     Change password on next     Account Disable Polic     Disable account if dat	Ingtion [ 꽃 GuestT) Itogin [ 꽃 GuestT) 양 GuestT) 양 GuestT) 양 GuestT) 양 GuestT) 양 GuestT) 양 GuestT) 양 GuestT)	re ,ACCOUR (pe_Cont (pe_Daily (pe_Soci (pe_Soci (pe_Vivee CCOUNT	NTS (default) tractor (default) y (default) alLogin (default) kly (default) S (default)		
Account Options     Descr Change password on next     Account Disable Polic     Disable account if dat     User Groups	nption [ 옷 GuestT) tilogin [ 옷 GuestT) 와 유료 와 GuestT) 와 운 GuestT) 와 운 OVIN_A te exceed	re ,ACCDUR (pe_Cont (pe_Cont (pe_Soci (	NTS (default) tractor (default) / (default) allogin (default) kly (default) S (default)	yy-mm-dd)	

- •此用户帐户必须添加到其中一个发起人组。
- •示例帐户映射到名为ALL\_ACCOUNTS的默认保证人组。
- 要允许此发起人组的ERS访问,请转到工作中心>访客访问>门户和组件>发起人组并打开分配 的发起人组。
- 启用选项: 使用编程接口(访客REST API)访问思科ISE访客帐户,如图所示。

#### Sponsor Can

- Update guests' contact information (email, Phone Number) View/print guests' passwords
- Send SMS notifications with guests' credentials
- Reset guests' account passwords
- Extend guest accounts
- Delete guests' accounts
- Suspend guests' accounts

Require sponsor to provide a reason

- Reinstate suspended guests' accounts
- Approve and view requests from self-registering guests
  - Any pending accounts
  - Only pending accounts assigned to this sponsor (i)
- Access Cisco ISE guest accounts using the programmatic interface (Guest REST API)

### 创建访客帐户

要通过API创建访客帐户,必须将API调用作为保证人并通过其识别的赞助门户对ISE进行。

步骤1.要获取ISE上预配置的所有发起人门户的门户ID,请使用任何REST客户端,并提供以下信息 :

方法	GET
URL	https:// <ise-ip>:9060/ers/config/sponsorportal</ise-ip>
凭证	使用ERS管理员凭证
信头	内容类型:应用/xml 接受:应用/xml

GET 🕶 h	ttps://10.127.1	97.186:9060	/ers/config/spo	nsorportal	Send
Body +	Basic 🔻	Query	Header 🗐	Docs	
USERNAME	admin				
PASSWORD					
OVABLED	R				

GET	GET • https://10.127.197.186/9060/ers/config/sponsorportal			Sen	d	
Body	- Basic -	Query	Header 2	Docs		
≡ 4	sccept			application/xml	ଟ	
≡ 0	ontent-Type			application/xml	s	
•						

#### 预期输出:



<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <ns3:searchResult total="1" xmlns:ns5="ers.ise.cisco.com" xmlns:ers-v2="ers-v2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns3="v2.ers.ise.cisco.com"> <ns3:resources> <ns5:resource description="Default portal used by sponsors to create and manage accounts for authorized visitors to securely access the network" id="274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3" name="Sponsor Portal (default)"> <link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/sponsorportal/274a95f0-2e58-11e9-</pre> 98fb-0050568775a3" type="application/xml"/> </ns5:resource> </ns3:resources> </ns3:searchResult> 感兴趣的值是发起人门户的门户ID,用于创建访客用户。本例中的ID为"274a95f0-2e58-11e9-98fb-

0050568775a3"。

步骤2.使用此API调用创建访客帐户。此处的portallD值是从步骤1获取的值。

方法	POST
URL	https:// <ise-ip>:9060/ers/config/guestuser/</ise-ip>
凭证	使用保证人帐户凭据 内容类型
	:application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestuser
信礼	.2.0+xml
	接受
	: application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestus er.2.0+xml
	xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
	<ns2:guestuser< td=""></ns2:guestuser<>
	xmlns:ns2="identity.ers.ise.cisco.com"
	<customfields></customfields>
正文	
	<guestaccessinfo></guestaccessinfo>
	<fromdate>04/25/2020 18:55</fromdate>
	<location>德里</location>

<toDate>04/28/2020 19:55</toDate> <validDays>3</validDays> </guestAccessInfo> <questInfo> <company>思科</company> <emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddres s> <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName> <notificationLanguage>英语 </notificationLanguage> <password>9618</password> ohoneNumber>9999998877 <smsServiceProvider>全局默认 </smsServiceProvider> <userName>johndoe</userName> </guestInfo> <guestType>承包商(默认)</guestType> <personBeingVisited>abcd3@cisco.com</perso</pre> nBeingVisited> <portalld>274a95f0-2e58-11e9-98fb-0050568775a3</portalld> <reasonForVisit>从会计部访问 Bob</reasonForVisit> </ns2:guestuser>

**注意:**此处显示的正文内容可用作模板(SDK中也提供)。 确保fromDate、toDate与 validDays对应。位置、访客类型和其他值必须有效,才能引用使用的ISE,只有到此时呼叫才 会成功。

**注意:**进行此呼叫时使用的凭证必须是映射到保证人组的有效保证人帐户。此处的ERS管理员 凭据将不起作用。有关详细信息,请参阅本指南的上一部分。 POST · https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/

Send

XML 🕶	Basic =	Query	Header 2	Docs	
1 <2s	al version-"i	.0" encoding	-"UTF-8"2>		
		alusiusz-"id	entity.ers.ise.	cisco.com">	
	ston-listdet				
	010ate: 04/25/	2020 18:55(/			
	cation Delhic	lineantons			
	Octe:04/28/28	20 19:55 //to			
	Lidbayse Brina	11dBays?			
	settiments				
	apany>Cisco(/				
	assaddreisssab	cdicisco.com	c/onullidddogas:		
11 611	rstliane>John	/firstName>			
	stName:Does/1				
	tificationLan	conterEnglis	<pre>NOTE firstion</pre>	Epinguades:	
	saverd:9618()				
	anellumber, 999	999dd774/pho	netuniteen P		
	sterro Loepport	cers61obal D	efault <td>1 coproviders</td> <td></td>	1 coproviders	
	entialles johndo	e //iiserwane /			
	uestinfor				
	estType>Contr	actor (defau	<pre>lt}(/guestType)</pre>		
	escolusingvasa	terpabed life 1	sep.com (persor	Beingvisited	
	rts110-274895	f0-2e58-11e9	-98fb-005056877	Sal (/partal Dit)	
	asenteenveloptes	Matelik and	chill of readonic	WINTER.	
	Statuestusers				

POST -	https://10.12	7.197.186:90	60/ers/config/g	uestuser/	Send
XML =	Basic 👻	Query	Header 🗵	Docs	
USERHAME	Sponsor_ER	5			
PASSWORD					
INABLED	ß				

PO	POST + https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/					5e	nd
XN	tL =	Basic =	Query	Header 2	Docs		
=	Content	t-Type			application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestus	8	8
=	Accept				application/vnd.com.cisco.ise.identity.guestus	8	8
٥							

预期输出 :



导航至ISE GUI > Master GuestReport以验证帐户是否已创建:

Number Const Report ©	n.2009-24-2019-00-2116 				• intern
Logged Al	O Guest Liver Turne	Ø sec Acres	F Access	Operation	O Sponsor Viser Stame
A 1000 - 3	a harring have	and weathers	a salara	100000	Approval later regime
anti-in-terms	t. unite			100	164444,041

**注意:**没有选项可以从发起人门户为每个访客帐户指定自定义用户名和密码组合。此API方法可用于满足该要求。

### 读取、更新、删除访客数据

以下是对访客数据执行各种操作的一些API调用示例。SDK中提供所有可用选项及其格式。

• 按名称获取访客用户帐户详细信息:

- 方法 GET
- URLhttps://<ISE-<br/>IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}凭证使用保证人帐户凭据
- / □ 内容类型:应用/xml



预期输出:

200 OK

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns4:guestuser id="3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" name="johndoe"
```

xmlns:ers="ers.ise.cisco.com" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns4="identity.ers.ise.cisco.com"> <link rel="self" href="https://10.127.197.186:9060/ers/config/guestuser/name/johndoe"</pre> type="application/xml"/> <customFields/> <questAccessInfo> <fromDate>04/25/2020 18:55</fromDate> <location>Delhi</location> <toDate>04/28/2020 19:55</toDate> <validDays>3</validDays> </guestAccessInfo> <guestInfo> <company>Cisco</company> <creationTime>04/25/2020 18:55</creationTime> <emailAddress>abcd@cisco.com</emailAddress> <enabled>false</enabled> <firstName>John</firstName> <lastName>Doe</lastName> <notificationLanguage>English</notificationLanguage> <password>9618</password> <phoneNumber>9999998877</phoneNumber> <smsServiceProvider>Global Default</smsServiceProvider> <userName>johndoe</userName> </guestInfo> <guestType>Contractor (default)</guestType> <personBeingVisited>abcd3@cisco.com</personBeingVisited> <reasonForVisit>Visiting Bob from Accounting</reasonForVisit> <sponsorUserId>1f7627f0-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1</sponsorUserId> <sponsorUserName>Sponsor\_ERS</sponsorUserName> <status>AWAITING\_INITIAL\_LOGIN</status> </ns4:guestuser> 200 OK 1244 B 3 Minutes Ago 422 ms Preview chail version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> id="3b967932-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1" name="johndoe" walmsters-"ers.ise.cisco.com amlns:xs="http://www.w3.org/2001/304.5chema" unins:ms4="identity.ers.ise.cisco.com"

- k rel="self" href="https://10.127.197.186:9008/ers/config/guestuser/name/johndoe"
  type="application/xml"/> ate>04/25/2020 18:55(/fromOate> Delhi 04/28/2020 19:55</toDate) Ciscol Imp:04/25/2020 18:55c/creationTime:
  - s) abcdijci sco, cont/mal]Address
  - false
  - John
  - bee(/lasti
  - Englishermotificationiang
  - 0618
  - 99999988774
  - Global Default(/sm
  - injohndoe(/)

  - Contractor (default)(/goestlype) ngViiltod:abcd)@clicco.com//porson

  - toNetflix and chillo
  - >1f7627f0-86f8-11ea-aafe-72889dc971d1<//sponsorusar
  - Sponsor\_ERS
  - AMAITING\_INITIAL\_LOGIN(FETATION)

•重置访客用户密码:

这需要先从呼叫获取访客ID,然后在此API中使用。本例中的访客用户ID为"3b967932-86f8-11eaaafe-72889dc971d1"。

方法	PUT
	https:// <ise-< td=""></ise-<>
URL	IP>:9060/ers/config/guestuser/resetpassword/{id
	}
凭证	使用保证人帐户凭据

 信头
 内容类型:应用/xml

 接受:应用/xml

此方法不允许指定新密码。ISE将返回带有新自动生成密码的输出。

预期输出:

200 OK

<pre>?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?&gt;</pre>						
<ns3:operationresult< th=""><th></th></ns3:operationresult<>						
<pre>xmlns:xs="http://www</pre>	w.w3.org/2001/XMLSchema"					
xmlns:ns3="ers.ise.c	cisco.com">					
<attributeslist></attributeslist>						
<attribute name="pas&lt;/th&gt;&lt;th&gt;ssword" value="2557"></attribute>						
<td>.t&gt;</td>	.t>					
• 按名称删除访客	·帐户:					
方法	DELETE					
	https:// <ise-< td=""></ise-<>					
URL	IP>:9060/ers/config/guestuser/name/{name}					
「「「」」」。 「「」」。 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」」、 「」、 「						
J. C. MIL						
信头						
	接受:应用/xml					



预期输出:



## 验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

## 故障排除

本部分提供了可用于对配置进行故障排除的信息。

#### 一些常见错误及其可能原因:

•访客帐户创建失败,出现错误:

401 Unauthorized

<message type="ERROR" code="CRUD operation exception"> <title>Sponsor does not have permission to access REST Apis</title>

</message>

修复程序:这意味着用于使访客帐户的发起人帐户映射到未启用ERS访问的发起人组。编辑与此对应 的保证人组,并使用编程接口(访客REST API)启用访问思科ISE访客帐户。

400 Bad Request

<message type="ERROR" code="CRUD operation exception">
 <title>Creating GuestUser failed due to
com.cisco.cpm.guestaccess.validation.GuestAccessValidationException: Portal not found for portal
session elfc15a7-a170-4d6a-b02c-0ab7b0bc54ff</title>

修复程序:在呼叫中输入的门户ID在ISE上不存在或不正确。从发起人门户的"获取"呼叫中,获取门户 的正确门户ID。

• API响应代码及其可能含义:

200(OK):表示REST API成功执行了所需操作。

201(已创建):表示已在集合内创建资源。

204(无内容):这通常作为对PUT、POST或DELETE请求的响应发送。

400(错误请求):有关错误请求语法、无效参数等问题的通用错误代码。阅读消息详细信息 (如果可用),了解原因。

401(未授权):这表示操作是使用错误的凭据执行的,没有凭据或帐户无权执行此操作。

500(内部服务器错误):表示服务器端出现问题。登录ISE可能有助于了解原因。

有关ISE的REST API使用的详细信息,请参阅<u>访客REST API</u>。