在RV34x系列路由器上配置和管理用户帐户

目标

本文旨在向您展示如何配置和管理RV34x系列路由器上的本地和远程用户帐户。这包括如何配置本 地用户密码复杂性、配置/编辑/导入本地用户、使用RADIUS、Active Directory和LDAP配置远程身 份验证服务。

适用设备 |固件版本

• RV34x系列 | 1.0.01.16(下载<u>最新版</u>)

简介

RV34x系列路由器提供用户帐户,以便查看和管理设置。用户可以来自不同的组或属于共享身份验 证域、局域网(LAN)和服务访问规则以及空闲超时设置的安全套接字层(SSL)虚拟专用网络(VPN)的 逻辑组。用户管理定义了哪种类型的用户可以使用特定类型的设施,以及如何实现。

外部数据库优先级始终为远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)/轻量目录访问协议(LDAP)/Active Directory(AD)/本地。如果在路由器上添加RADIUS服务器,Web登录服务和其他服务将使用 RADIUS外部数据库对用户进行身份验证。

没有为Web登录服务单独启用外部数据库并为其他服务配置其他数据库的选项。在路由器上创建并 启用RADIUS后,路由器将使用RADIUS服务作为外部数据库进行Web登录、站点到站点VPN、 EzVPN/第三方VPN、SSL VPN、点对点传输协议(PPTP)/第2层传输协议(L2TP)VPN、和802.1x。

目录

- 配置本地用户帐户
- <u>本地用户密码复杂性</u>
- 配置本地用户
- 编辑本地用户
- 导入本地用户
- 配置远程身份验证服务
- <u>RADIUS</u>
- Active Directory配置
- Active Directory集成
- <u>Active Directory集成设置</u>
- <u>LDAP</u>

配置本地用户帐户

本地用户密码复杂性

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序,然后选择System Configuration > User Accounts。



步骤2.选中Enable Password Complexity Settings复选框以启用密码复杂性参数。

如果未选中此复选框,请跳至<u>配置本地用户</u>。

Local Users Password Complexity

Password Complexity Settings:



步骤3.在"最小*密码长度"*字段中,输入一个介于0和127之间的数字,以设置密码必须包含的最小字 符数。默认值为 8。

在本例中,最小字符数设置为10。

Local Users Password Complexity

Password Complexity Settings:	Service Enable
Minimal password length:	10 (Range: 0 - 127, Default: 8)

步骤4.在"最*小字符类数"字*段中,输入0到4之间的数字以设置类。输入的数字表示不同类的最小或 最大字符数:

- •密码由大写字符(ABCD)组成。
- 密码由小写字符(abcd)组成。
- 密码由数字字符(1234)组成。
- 密码由特殊字符(!@#\$)组成。

在本例中,**使用**4。

Local Users Password Complexity Password Complexity Settings: Password Complexity Settings: Interview Enable Interview Enable Interview Interv

步骤5.选中Enable复选框,新密码必须与当前密码不同。

Local Users Password Complexity

Password Complexity Settings:	✓ Enable		
Minimal password length:	10 (Range: 0 - 127, Default: 8)		
Minimal number of character classes:	4 (Range: 0 - 4, Default: 3)		
The four classes are: upper case (ABCD), lower case(abcd), numerical(1234) and special characters(!@#\$).			
The new password must be different than the current one: Enable			

步骤6.在"密码老化时间"字段中,输入密码到期的天数(0-365)。在本例中,已输入180天。

Local Users Password Complexity

Password Complexity Settings:	🗹 Enabl	e	
Minimal password length:	10	(Range: 0 - 127, Default: 8)	
Minimal number of character classes:	4	(Range: 0 - 4, Default: 3)	
The four classes are: upper case (ABCD), lower case(abcd), numerical(1234) and special characters(!@#\$).			
The new password must be different than the current one: 🗹 Enable			
Password Aging Time:	180	days(Range: 0 - 365, 0 means never expire)	

您现在已成功配置路由器上的本地用户密码复杂性设置。

配置本地用户

步骤1.在Local User Membership List表中,单击**Add**以创建新用户帐户。您将进入"添加用户帐户 "页面。

Local Users

Local User Membership List

	<u>i</u>	
□ # ♦	User Name 🖨	Group * 🖨
□ 1	cisco	admin
□ 2	guest	guest

* Should have at least one account in the "admin" group

在"添加*用户帐户"标*题下,将显示在"本地密码复杂性"步骤下定义的参数。

User Accounts

Add User Account

The current minimum requirements are as follows.

- Minimal password length: 8
- Minimal number of character classes: 3
- The new password must be different than the current one

步骤2.在"用户名"字段中,输入帐户的用户名。

在本例中,使用Administrator_Noah。

User Name	Administrator_Noah)
New Password	Password may not be left blank	(Range: 8 - 127)
New Password Confirm	Password may not be left blank	
Password Strength Meter		
Group	admin ~	

步骤3.在New Password字*段中*,输入带有已定义参数的密码。在本例中,最小密码长度必须由 10个字符组成,并结合大小写、小写、数字和特殊字符。

User Name	Administrator_Noah]
New Password	•••••	(Range: 8 - 127)
New Password Confirm	Password may not be left blank	Must match the previous entry
Password Strength Meter]
Group	admin	

步骤4.在"新密码确认"字段中,重新输入要确认的密码。如果密码不匹配,将显示字段旁边的文本。

User Name	Administrator_Noah	
New Password	•••••	(Range: 8 - 127)
New Password Confirm	•••••	
Password Strength Meter]
Group	admin	

密码强度计会根据密码的强度而改变。

Password Strength Meter		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

步骤5.从组下*拉列*表中,选择要向用户帐户分配权限的组。选项有:

- admin 读写权限。
- guest 只读权限。

在本例中,选**择**admin。

User Name	Administrator_Noah	
New Password	•••••	(Range: 8 - 127)
New Password Confirm	•••••	
Password Strength Meter		
Group	admin ~	
	admin	\mathbf{D}
	guest	

步骤6.单击"**应用"**。

User Acco	ounts
-----------	-------

1		
	Apply	Cancel

Add User Account

The current minimum requirements are as follows.

- Minimal password length: 8
- Minimal number of character classes: 3
- The new password must be different than the current one

User Name	Administrator_Noah	
New Password	•••••	(Range: 8 - 127)
New Password Confirm	•••••	
Password Strength Meter		
Group	admin ~	

您现在已成功配置RV34x系列路由器上的本地用户成员资格。

编辑本地用户

步骤1.选中Local User Membership List表中本地用户用户名旁的复选框。

在本例中,选**择Administrator_**Noah。

Local Users

Local User Membership List

+ 🗷	🔟 📥	
□ # ♦	User Name 🖨	Group * 🖨
1	Administrator_Noah	admin
□ 2	cisco	admin
□ 3	guest	guest

步骤2.单击"编**辑"**。

Local Users

Local User Membership List

	+	@ t	D 📩	
		# 🕈	User Name 🖨	Group * 🖨
		1	Administrator_Noah	admin
		2	cisco	admin
		3	guest	guest
无法编	辑用户	名。		
步骤3.	在"旧容	密 <i>码"字</i> 段中,	输入之前为本地用户帐户配置的密码。	
Ed	lit U	Jser A	ccount	

User Name	Administrator_Noah
Old Password	••••••

步骤4.在"新密码"字段中,输入新密码。新密码必须满足最低要求。

Edit User Account

User Name	Administrator_Noah	
Old Password	•••••	
New Password	••••••	(Range: 0 - 127)

步骤5.在New Password Confirm字段中再次输入新密码以进行确认。这些密码必须匹配。

Edit User Acco	unt	
User Name	Administrator_Noah	
Old Password	••••••	
New Password	••••••	(Range: 0 - 127)
New Password Confirm	••••••	

第6步。(可选)从Group下拉列表中,选择要向用户帐户分配权限的组。

在本例中,选**择**访客。

Edit User Acco	ount	
User Name	Administrator_Noah	
Old Password	••••••	
New Password	••••••	(Range: 0 - 127)
New Password Confirm	•••••	
Group	guest	
	admin	
	guest	

步骤7.单击"**应用"**。

User Accounts			Apply Cancel
Edit User Acco	ount		
User Name	Administrator_Noah		
Old Password	•••••		
New Password	•••••	(Range: 0 - 127)	
New Password Confirm	•••••		
Group	guest		

您现在应该已成功编辑本地用户帐户。

Local Users

Local User Membership List

+ 🗷	<u>iii</u> 📥	
□ # \$	User Name 🖨	Group * 🖨
□ 1	Administrator_Noah	guest
□ 2	cisco	admin
□ 3	guest	guest

* Should have at least one account in the "admin" group

导入本地用户

步骤1.在Local Users Import区域中,单击

步骤2.在"导入用户名和密码"下,单**击"浏览……**"以导入用户列表。此文件通常是以逗号分隔值 (.CSV)格式保存的电子表格。

在本示例中,**选择user-template.**csv。





步骤3.(可选)如果您没有模板,请点击Download User Template(下载用户模板)区域中的 Download(下载)。



步骤4.单击Import。



Remote Authentication Service Table



步骤2.在Name字段中,为帐户创建用户名。

在本例中,使**用管**理员。

Add/Edit New Domain

Name

Administrator

步骤3.从Authentication Type下拉菜单中,选择**Radius**。这意味着用户身份验证将通过RADIUS服务 器进行。

只能配置RADIUS下的单个远程用户帐户。



步骤4.在Primary Server*字段*中,输入主RADIUS服务器的IP地址。

在本例中,192.168.3.122用作主服务器。

Primary Server	192.168.3.122	Port 389	
步骤5.在 <i>Port</i> 字段中,辅	ì入主RADIUS服务器的端口号。		
在本例中, 1645 用作端[口号。		
Primary Server	192.168.3.122	Port 389	
步骤6.在"备 <i>份服务器</i> "字 作故障切换。	段中,输入备份RADIUS服务器	的IP地址。当主服务器发生故障	时,这将用
在本例中,备份服务器地	₂址 为192.168.4.122 。		
Backup Server	192.168.4.122	Port 389	
步骤7.在Port字 <i>段中</i> ,输	入备份RADIUS服务器的数量。		
Backup Server	192.168.4.122	Port 389	
在本例中,1646用作端[口号。		
步骤8.在 <i>预共享密钥</i> 字段	中,输入在RADIUS服务器上面	2置的预共享密钥。 ————————————————————	
Pre-shared K	ey		
步骤9.在确 <i>认预共享密钥</i>	字段中,重新输入预共享密钥追	进行确认。	

Confirm Pre-shared Key	•••••	

步骤10.单击"**应用"**。

Add/Edit New Domain

Name	Administrator		
Authentication Type	RADIUS ~		
Primary Server	192.168.3.122	Port	389
Backup Server	192.168.4.122	Port	389
Pre-shared Key	•••••		
Confirm Pre-shared Key	•••••		

您将进入主用户帐户页面。最近配置的帐户现在显示在远程身份验证服务表中。

您现在已成功在RV34x系列路由器上配置RADIUS身份验证。

Active Directory配置

步骤1.要完成Active Directory配置,您需要登录到Active Directory服务器。在PC上,打开**Active Directory用户和计**算机,并导航至将具有用于远程登录的用户帐户的容器。在本例中,我们将使用 "用**户"**容器。



步骤2.右键单击容器并选择**属性**。导航至"属*性编辑器*"选项卡并查*找可分辨*名称字段。如果此选项卡 不可见,则需要在Active Directory用户和计算机中启用高级功能视图并重新开始。记下此字段,然 后单击"取**消"**。这是用户容器路径。配置RV340时也需要此字段,且必须完全匹配。

>	Delegate Control Find		General Object Securitj Attributes:	Attribute Editor	
	New All Tasks	>	Attribute adminDescription adminDisplayName cn defaultClassStore description displayName	Value <not set=""> <not set=""> Users <not set=""> Defair</not></not></not>	ount:
	View	>	distinguishedName	CN=Users,DC=CiscoLab,DC=com	
	Refresh Export List 2		dSASignature dSCorePropagationD extensionName flags fSMORoleOwner instanceType	<pre><nocsec> 8/15/2019 7:12:46 AM Pacific Daylight 1 <not set=""> <not set=""> <not set=""> <not set=""> 0x4 = (WRITE)</not></not></not></not></nocsec></pre>	ìme
ens the	Properties		<		>

步骤3.在将要使用的用户帐户所在的容器中创建全局安全组。

在选定的容器中,右键单击空白区域并选择"新建">"组"。

请依次选择以下选项:

- 组名 此名称必须与在RV340上创建的用户组名称完全匹配。在本例中,我们将使用 VPNUsers。
- •组范围 全球
- 组类型 安全

Click OK.

roup - Domai Members in this group c roup - Domai Members of this group roup - Global Members of this group t	Delegate Control Find	New Object - Group X
Computer	New	
Contact	All Tasks	> Group name:
Group	Refresh	VPNUsers
InetOrgPerson	Export List	Group name (pre-Windows 2000):
msDS-ResourcePropertyList	View	> VPNUsers
msDS-ShadowPrincipalContainer	Arrange Icons	Group scope Group type Group type Group type
msImaging-PSPs	Line up Icons	
. MSMQ Queue Alias	Properties	OUniversal
Printer	Help	
User		
Shared Folder		OK Cancel

步骤4.要创建新用户帐户,请执行以下操作:

•右键单击容器中的空格,然后选择"新建">"用户"。

- 输入名字,姓氏。
- 输入用户登录名。
- 单击 Next。

Global DNS clients who are per	Delegate Corol	New Object - User	
Global Designated administrato	Find		
Computer	New	Create in: 3 oLab.com/Users	
Contact	All Tasks		
Group	Refresh	First name: Bruce nitia	ls:
InetOrgPerson	Export List	Last name: Wayne	
msDS-KeyCredential		Full name: BWayne	
msDS-ResourcePropertyList	View	>	
msDS-ShadowPrincipalContainer	Arrange Icons	> User logon name: BWayne	~
msImaging-PSPs	Line up Icons	1000	
MSMQ Queue Ali	Properties	CISCOLAB\ BWayne	
Printer	Help		
User			
Shared Folder		< Back Ne	xt > Cancel

系统将提示您输入用户的密码。如果*选中User must change password at next logon框*,则用户必须在本地登录并更改密码BEFORE远程登录。

单击 **完成**。

如果已创建需要使用的用户帐户,则可能需要进行调整。要调整用户的规范名称,请选择用户,右 键单击并选择"重**命名**"。确保删除所有空格,并确保其与用户的登录名匹配。这不会更改用户的显 示名称。Click **OK**.

🐍 Cisco B. User	liser			
Cloneable Dom	Сору			
Contend RODC P	Add to a group			
CHCP Administ	Name Mappings			
DHCP Users	Disable Account			
DisAdmins DisAdmins	Reset Password			
Domain Admin	Move			
B Domain Compu	Open Home Page			
Bomain Contro	Send Mail			
🐮 Domain Guests 💐 Domain Users	All Tasks	>		
🕂 Enterprise Admi	Cut			
Enterprise Key A	Delete			
Enterprise Rear Group Policy Cr	Rename		3	
Guest	Properties			
	Help		🚳 CUser 📄	User

步骤5.一旦用户帐户结构正确,就需要授予其远程登录权限。

为此,请选择用户帐户,右键单击并选择"属**性"**。

Cisco B. User	User
Cioneable Dom	Сору
RODC P	Add to a group
Rep Administ	Name Mappings
A DHCP Users	Disable Account
Real Dock Dock Dock Dock Dock Dock Dock Dock	Reset Dassword
AnsUpdateProx	Reset Password
Real Domain Admin:	Move
💐 Domain Compu	Open Home Page
💐 Domain Contro	Send Mail
Domain Guests	All Tasks >
Renterprise Admi	Cut
🕂 Enterprise Key A	Delete
😤 Enterprise Read	Re 2 a
💐 Group Policy Cr	
Guest	Properties
	Help

在"用户*属性"*中,选**择属性**编辑器选项卡,并向下滚动*到distinguishedName*。确保第一个CN*=具有* 正确的用户登录名,不带空格。

Security	Er	nvironment	Ses	sions	R	emote co	ontrol
General	Address	Account	Profile	Teleph	ones	201	nization
Published (Certificates	Member Of	Passwor	rd Replicat	tion	Dia	Objec
Remote	Desktop Se	ervices Profile	0	COM+	A	ttribute E	ditor
desktop	Profile	<not set=""></not>	>				and the second second
destinati	ionIndicator	<not set=""></not>	>				
displayN	lame	Cisr 2	User				
displavN	lamePrintabl	e <not set=""></not>	,				
distingui	shedName	CN=CUs	er,CN=Use	ers,DC=Cis	scoLat	DC=co	

选择"成**员"选**项卡,然后单**击添加**。

Cisco B. User Properties

Security	/ Er	vironment	Sess	ions I	Remote c	ontrol
Remote	Desktop Se	ervic file	COM+ Attrib		Attribute	Editor
General	Address	Account	Profile	Telephones	Orga	nization
Published (Certificates	Member Of	Password Replication		Dial-in	Object
Member o	of:					
Name		Active Directo	ory Domain	Services Fold	ler	
Domain	Users	CiscoLab.com	n/Users			
Domain	USCIS	CISCOLED.CON	ir users			
1 2						
Add.		Remove				
		1000000000000				

?

×

输入全局安全组的*名称,然*后选择**检查名称**。如果条目带下划线,请单击**OK**。

elect oloups	2
Select this object type:	
Groups or Built-in security principals	Object Types
From this location:	
Ciscol ab.com	Locations
Enter the object names to select (ex	(amples):
VPNUsers	Check Names
VPNUsers	3

选择"**拨入"选**项卡。在"网络访问权限"部分下,选**择"允许**访问",将其余保留为默认值。

User Prop	erties				? ×
Security	r Er	nvironment	Sess	ions	Remote control
General	Address	Account	Profile	Telephone	s ganization
Remote	Desktop Se	ervices Profile	C	OM+	Attroute Editor
Published (Certificates	Member Of	Passwon	d Replication	Dial-in Object
Network	Access Per				
C Deny	access				

Active Directory集成

Active Directory要求RV34x路由器的时间与AD服务器的时间匹配。有关如何在RV34x系列路由器上 配置时间设置的步骤,请单击<u>此处</u>。

AD还要求RV340具有与AD全局安全组匹配的用户组。



步骤2.单击加号图标添加用户组。



步骤4.在"服务"下,*Web Login/NETCONF/RESTCONF*应标记为"禁**用"**。如果AD集成不能立即运行 ,您仍可以访问RV34x。



1. 要添加已配置的客户端到站点VPN,请转到*EZVPN/第3方部*分并单击加**号**图标。从下拉菜单中 选择VPN配置文件,然后单击**Add**。

EzVPN/3rd Party

EzVPN/3rd Party Profile Mem	ber In-use Table
 	
Add Feature List	×
Select a Profile: ShrewVPN	2 Add Cancel

- 4. SSL VPN 如果将使用SSL VPN隧道,请从Select a Profile旁的下拉菜单中选择策略。 SSL VPN Select a Profile SSLVPNDefaultPolicy
- 6. PPTP/L2TP/802.1x 要允许这些设备使用AD,只需单击它们旁边的复选框即可*允许*。



步骤6.单击"**应用**"保存更改。

User Groups	Apply
Site to Site VPN Profile Mem	ber In-use Table
	e 🗢
EzVPN/3rd Party	
EzVPN/3rd Party Profile Mem	nber In-use Table
o # ♦ Group Name ♦	
SSL VPN	Select a Profile SSLVPNDefaultPolicy ~
PPTP VPN	Permit
L2TP	✓ Permit
802.1x	Permit

Active Directory集成设置

步骤1.导航至System Configuration > User Accounts。



步骤2.在远程身份验证服务表中,单击**添加**以创建条目。

Remote Authentication Service Table



步骤3.在Name字*段中*,为帐户创建用户名。在本示例中,**使用Jorah_**Admin。

Add/Edit New Domain

Name

Jorah_Admin

步骤4.从Authentication Type下*拉菜*单中,选择**Active Directory**。AD用于为网络的所有元素分配宽 策略,将程序部署到许多计算机,并将关键更新应用到整个组织。

Authentication Type	Active Directory	~	
	RADIUS		
AD Domain Name	Active Directory)

步骤5.在AD Domain Name字段中,输入AD的完全限定域名。

在本例中,使用sampledomain.com。

AD Dom	ain Name	sampled	omain.com	
步骤6.在Primary	Server <i>字段</i> 中,输入A	AD的地址。		
在本例中, 使用1	92.168.2.122。			
Primary Serve	er 192.168.2	2.122	Port 1234	
步骤7.在Port字段	空中,输入主服务器的	端口号。		
在本例中, 1234 /	用 作端口号。			
Primary Serve	r 192.168.2	2.122	Port 1234	
步骤8.(可选)在 注意: 在本例中	E"用户容 <i>器路径"</i> 字段F , 使用 file:Documents/	中,输入包含用户的 manage/containers。	根路径。	
User Cor	ntainer Path	file:Docu	ments/manage	co/co
步骤9.单击" 应用"	0			
User Accoun	ts			Apply
Add/Edit Nev	v Domain			
Name	Jorah_Admin			
Authentication Type	Active Directory ~			
AD Domain Name	sampledomain.com			
Primary Server	192.168.2.122	Port 1234		
User Container Path	file:Documents/manage/co			
步骤10.向下滚动	到 <i>Service Auth Seque</i>	ence,以设置各种选	项的登录方法。	

• Web Login/NETFCONF/RESTCONF — 这是您登录RV34x路由器的方式。取消选中"*使用默认* 值"复选框,将"主要"方法设置**为"本地数据库**"。这将确保即使Active Directory集成失败,您也不 会从路由器注销。

站点到站点/EzVPN&第三方客户端到站点VPN — 这是将客户端到站点VPN隧道设置为使用
 AD。取消选中"使用默认值"复选框,将"主方法"设置为"Active Directory",将"辅助方法"设置为
 "本地数据库"。

Service Auth Sequence

* Default Sequence is RADIUS > LDAP > AD > Local DB

* Local DB must be enabled in Web Login/NETCONF/RESTCONF

Service Auth Sequence Table Service \$ Use Default \$ Customize: Secondary Customize: Primary 🖨 Web Login/NETCONF/RESTCONF Local DB None \sim \sim Site-to-site/EzVPN&3rd Party Client-to-site VPN Local DB Active Directory AnyConnect SSL VPN Local DB Active Directory \sim

步骤11.单击"**应用"**。

User Accounts	Apply
Service Auth Sequence	
* Default Sequence is RADIUS > LDAP > AD > Local DB * Local DB must be enabled in Web Login/NETCONF/RESTCONF	
Service Auth Sequence Table	

步骤12.将运行配置保存到启动配置。

您现在已成功配置RV34x系列路由器上的Active Directory设置。

LDAP

步骤1.在远程身份验证服务表中,单击**添加**以创建条目。

Remote Authentication Service Table



步骤2.在Name字段中,为帐户创建用户名。

只能配置LDAP下的单个远程用户帐户。

在本例中,使用Dany_Admin。

Name

Dany_Admin

步骤3.从Authentication Type下拉菜单中,选择LDAP。轻量级目录访问协议是用于访问目录服务的 访问协议。它是运行目录服务器以执行域身份验证的远程服务器。

Authentication Type	LDAP	~	
Drimony Sonyor	RADIUS		
Primary Server	Active Directory		
Base DN	LDAP)

步骤4.在Primary Server字段中,输入LDAP的服务器地址。

在本例中,**使用192.168.7.122**。

Primary Server	192.168.7.122	Port 122	
步骤5.在Port字 <i>段中</i> ,输 在本例中, 122 用作端口	入主服务器的端口号。 号。		
Primary Server	192.168.7.122	Port 122	

步骤6.在Base DN字段中输入LDAP服务器的基*本可分辨*名称。基本DN是LDAP服务器在收到授权请 求时搜索用户的位置。此字段应与LDAP服务器上配置的基本DN匹配。

在本例中,**使用**了Dept101。

Base DN	Dept101

步骤7.单击"应用"。您将进入远程身份验证服务表。

User Accour	its						
Add/Edit Ne	w Domain						
Name	Dany_Admin						
Authentication Type	LDAP	~					
Primary Server	192.168.7.122		Port	122			
Base DN	Dept101						

第8步。(可选)如果要启用或禁用远程身份验证服务,请选中或取消选中要启用或禁用的服务旁边 的复选框。

Remote Authentication Service Table



步骤9.单击"**应用"**。

User Accounts

Apply

您现在已成功在RV34x系列路由器上配置LDAP。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座