# 在RV130和RV130W路由器上配置用户帐户

# 目标

本文的目的是向您展示如何在RV130和RV130W路由器上配置管理员和访客用户。

RV130和RV130W路由器提供用户帐户以便查看和管理设置。用户可能来自安全套接字层(SSL)虚 拟专用网络(VPN)的不同组或逻辑组,这些网络共享身份验证域、局域网(LAN)和服务访问规则以及 空闲超时设置。用户管理定义哪些类型的用户可以使用特定类型的设施以及如何使用。

# 适用设备

- RV130
- RV130W

### 软件版本

• 1.0.3.22

### 配置用户帐户

#### 账户激活

步骤1.登录路由器的基于Web的实用程序,然后选择Administration > Users。

* Administration
Device Properties
Password Complexity
Users
Session Timeout
SNMP
Diagnostics
Logging
Bonjour
Time Settings
Backup / Restore Settings
Firmware/Language Upgrade
Reboot
Setup Wizard

步骤2.(可选)在Account Activation区域中,选中**Active Guest Account**复选框以启用对路由器的 只读访问。

**注意:**管理员帐户默认启用,无法取消选中。管理员帐户权限用于读取和写入配置和设置。



### 管理员帐户设置

步骤1.选中Edit Administrator Settings复选框以启用配置字段。

Administrator Account Settings			
Edit Administrator Settings	<b>O</b>		
New Username:	cisco		
Old Password:			
New Password:			
Retype New Password:			

步骤2.在New Username字段中,输入管理权限用户的新用户名。默认值为 cisco。

**注意:**在本示例中,使用Cisco。

Administrator Account Settings			
Edit Administrator Settings			
New Username:	Cisco		
Old Password:			
New Password:			
Retype New Password:			

步骤3.在*旧密码*字段中,输入与管理员权限帐户关联的旧密码。

Administrator Account Settings			
Edit Administrator Settings			
New Username:	Cisco		
Old Password:			
New Password:			
Returne New Password			

步骤4.在*新密码*字段中,输入帐户的新密码。密码强度表将出现在字段右侧,并根据使用的长度和 字符确定密码强度。

Administrator Account Settings			
Edit Administrator Settings			
New Username:	Cisco		
Old Password:	•••••		
New Password:		Weak	
Retype New Password:			

步骤5.在*重新键入新密码*字段中,重新键入输入的密码。

Administrator Account Settings			
Edit Administrator Settings	✓		
New Username:	Cisco		
Old Password:	•••••		
New Password:	•••••	Weak	
Retype New Password:		)	

步骤6.单 Save 击。

您现在应该已经成功配置管理员帐户设置。

### 访客设置

步骤1.选中Edit Guest Settings复选框以启用配置字段。

Guest Settings	
Edit Guest Settings	
New Username:	guest
Old Password:	
New Password:	
Retype New Password:	

步骤2.在*New Username*字段中,输入访客权限用户的新用户名。默认值为guest。 **注意:**在本示例中,使用Disco。

Guest Settings	
Edit Guest Settings	
New Username:	Disco
Old Password:	
New Password:	
Retype New Password:	

步骤3.在*旧密码*字段中,输入与访客权限帐户关联的旧密码。

Guest Settings	
Edit Guest Settings	
New Username:	Disco
Old Password:	
Old Password: New Password:	••••••

步骤4.在*新密码*字段中,输入帐户的新密码。密码强度表将出现在字段右侧,并根据使用的长度和 字符确定密码强度。

Guest Settings		
Edit Guest Settings		
New Username:	Disco	
Old Password:	•••••	
New Password:	•••••	Strong
Retype New Password:		

步骤5.在*重新键入新密码*字段中,重新键入输入的密码。

Guest Settings		
Edit Guest Settings	<ul><li>✓</li></ul>	
New Username:	Disco	
Old Password:	•••••	
New Password:	•••••	Strong
Retype New Password:		)

步骤6.单 Save 击。

您现在应该已经成功配置访客帐户设置。

#### 导入本地用户

步骤1.在Import User Name & Password区域中,点击**浏览……**并选择适当的文件。必须是逗号分 隔值(CSV)文件。要下载模板,请跳至<u>步骤2</u>。

**注意:**在本示例中,使用User\_Import\_Template(2)。csv。

Import User Name & Password			
User_Import_Templete (2).csv	Browse		
(To import User Names + Password via CSV files.) Import Download User template: Download			
Save Cancel			

<u>步骤2.(</u>可选)要下载模板,请点击**下载。** 

Import User Name & Password		
User_Import_Templete (2).csv	Browse	
(To import User Names + Password via CSV files.) Import Download User template: Download		
Save Cancel		

步骤3.单击Import。

Import User Name & Password		
User_Import_Templete (2).csv	Browse	
(To import User Names + Password via CSV files.) Import Download User template: Download		
Save Cancel		

页面顶部将显示一条消息,说明配置设置已成功保存。



步骤4.单击Save保存设置。



您现在应该已经成功导入RV130或RV130W上的本地用户列表。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科的其他技术对话

#### 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言,希望全球的用户都能通过各 自的语言得到支持性的内容。

请注意:即使是最好的机器翻译,其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任,并建议您总是参考英文原始文档(已提供 链接)。