## 优化交换机上的互联网小型计算机系统接口 (iSCSI)流量

## 目标

小型计算机系统接口(SCSI)是用于在计算机和外围输入/输出(I/O)设备(如存储设备)之间连 接和传输数据的标准。SCSI在客户端 — 服务器体系结构中构建,通信在启动器(即SCSI客 户端)和目标(即SCSI服务器或存储设备)之间进行。启动器是请求执行命令的设备。目标 是执行命令的设备。通常,计算机是启动器,数据存储设备是目标。

互联网SCSI(iSCSI)允许通过局域网(LAN)、广域网(WAN)或互联网发送SCSI命令。iSCSI使驻 留在远程计算机上的磁盘可以从应用层的角度在本地存储区上查看。iSCSI协议使用传输控制 协议/Internet协议(TCP/IP)进行数据传输,并且只需简单的以太网接口。

iSCSI Initiator需要以下条件才能与iSCSI目标建立iSCSI会话:

- IP 地址
- TCP端口号
- iSCSI目标名称信息

iSCSI流量优化将特定服务配置文件应用于设备接口上收到的iSCSI流。iSCSI流由iSCSI目标 侦听请求的TCP端口标识,也可由iSCSI目标IPv4地址标识。默认情况下,在设备上定义两个 IPv4 iSCSI流,其中众所周知的TCP端口3260和860。iSCSI流优化是双向的,这意味着它应 用于两个方向的流:和目标。

本文提供有关如何优化交换机上的iSCSI流量的说明。

## 适用设备

- Sx350 系列
- SG350X 系列
- Sx350XG系列
- Sx550X 系列
- SG550XG系列

## 软件版本

• 2.2.5.68

## 优化交换机上的iSCSI流量

可在设备上全局启用iSCSI优化。默认情况下,此功能被禁用。您最多可以定义八个iSCSI流标识规则。规则基于侦听目标TCP端口(可选)和IP地址。

您可以全局定义要分配给iSCSI流的虚拟局域网(VLAN)优先级标记(VPT)、差分服务代码点 (DSCP)和队列。默认情况下,流的VPT和DSCP设置为**Unchanged**,并且流被分配到Queue 7。

#### 《iSCSI网络安全说明》

**重要信息:**如果iSCSI已全局启用,则会影响设备上的所有接口。如果访问控制列表(ACL)绑 定在接口上,并且帧与iSCSI和ACL规则都匹配,则只有iSCSI规则应用到此帧。因此,在应用 该功能之前,请确保使用其他机制解决iSCSI流可能存在的安全问题。

#### 配置iSCSI设置

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序,然后在"显示模式"中选择"高级"。

Display Mode	V Basic	
	Advanced	

步骤2.选择Quality of Service > General > iSCSI。

Quality of Service
✓ General
QoS Properties
Queue
CoS/802.1p to Queue
DSCP to Queue
Bandwidth
Egress Shaping Per Queue
All agress Rate Limit
iSCSI
TCP Congestion Avoidance
P QoS Basic Mode
QoS Advanced Mode
QoS Statistics

步骤3.选中启用iSCSI状态复选框以启用设备上的iSCSI流量处理。



步骤4.在"VPT分配"区域中,选择**Unchanged**以保留数据包中的原始VPT值,或在"已重新分配"字段中输入*新的*值。您可以指定分配iSCSI标记帧的VPT值。范围是0到7。

注意:VPT用于将优先级队列的功能扩展到服务器之外,以包括局域网(LAN)网桥和交换机。



注意:在本例中,选择Reassigned,使用的VPT值为5。

步骤5.在"DSCP分配"区域中,选择**Unchanged**以在数据包中保留原始DSCP值,或在"已重新 分配"字段中输入一个值。您可以指定分配iSCSI帧的DSCP。范围是0到63。

注意:DSCP可用于指定为流量请求的服务级别,例如尽力传输或高优先级。

DSCP Assignment:	Unchanged		
(	Reassigned	6	(Range: 0 - 63)

注意:在本例中,选择Reassigned,使用的DSCP值为6。

步骤6.在Queue Assignment字段中输入发送iSCSI帧的*传出*队列。默认情况下,它被分配到队 列7。范围是1到8。

iSCSI			
iSCSI Status:	Enable		
Quality of Service Settin	gs		
VPT Assignment:	<ul> <li>Unchanged</li> </ul>		
	<ul> <li>Reassigned</li> </ul>	5	(Range: 0 - 7)
DSCP Assignment:	<ul> <li>Unchanged</li> </ul>		
	<ul> <li>Reassigned</li> </ul>	6	(Range: 0 - 63)
Queue Assignment:	7	(Range: 1 - 8, De	fault: 7)
Apply Cancel	]		

步骤7.单击"**应用**"保存设置。

步骤8.(可选)单击"保存"将设置保存在启动配置文件中。

48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch						
iSCSI						
Success. To perman	ently save the co	onfiguration, go to the	File Operations page			
iSCSI Status:	🗹 Enable					
Quality of Service Settin	gs					
VPT Assignment:	<ul> <li>Unchanged</li> </ul>					
	<ul> <li>Reassigned</li> </ul>	5	(Range: 0 - 7)			
DSCP Assignment:	<ul> <li>Unchanged</li> </ul>					
	<ul> <li>Reassigned</li> </ul>	6	(Range: 0 - 63)			
Queue Assignment:	7	(Range: 1 - 8, De	efault: 7)			
Apply Cancel						

现在,您应该已在交换机上配置了iSCSI设置。

#### 添加iSCSI流

iSCSI流表显示已定义的各种iSCSI流。显示两个具有公认TCP端口3260和860的iSCSI流。

要添加新流,请执行以下步骤:

步骤1.在"iSCSI流表"下,单击**添加**。

iSCSI Flow Table				
	TCP Port	Target IP Address	Flow Type	
	860	Any	Default	
	3260	Any	Default	
	Add	Delete	Restore Default Flows	

步骤2.在TCP Port字段中输入TCP端口。这是iSCSI目标侦听请求的TCP端口号。您最多可以 在交换机上配置八个目标TCP端口。

CP Port:	64535	(Range: 1 - 65535)

**注意:**在本例中,使用64535。

步骤3.在"目标IP地址"区域中,选择**Any**以根据TCP端口参数定义流,或在"用户定义"字段中输入*IP地*址以定义特定目标地址。这指定iSCSI目标的IP地址以及iSCSI流量的源。

CP Port:	64535	(Range: 1 - 65535)
Target IP Address: Any		92.168.1.128
Apply Clos	se	

**注意:**在本例中,选择"用户定义",使用的IP地址为192.168.1.128。

步骤4.单击"**应用**"保存设置,然后单击"**关闭"**。

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.				
TCP Port: (Range: 1 - 65535)     Target IP Address:      Any     User Defined				
Apply Close				

步骤5.(可选)单击"恢**复默认流**"以恢复默认流。

ISC	iSCSI Flow Table				
	TCP Port	Target IP Address	Flow Type		
	860	Any	Default		
	3260	Any	Default		
	64535	192.168.1.128	Static		
	Add	Delete	Restore Default Flows		

步骤6.(可选)单击"保存"将设置保存在启动配置文件中。

🚫 Save

# 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

## iSCSI

iSCSI Status:	: (	<b>Z</b> E	Inable			
Quality of Se	ervice Settings					
VPT Assignm	nent:	) u	Inchanged			
	•	O R	Reassigned	5		(Range: 0 - 7)
DSCP Assign	nment:	υ	Inchanged			
	•	D F	Reassigned	6		(Range: 0 - 63)
Oueue Assig	nment:	7		(F	Range: 1 - 8, [	Default: 7)
Apply	Cancel					
iSCSI Flow Tab	le					
TCP Port	Target IP Addr	ess	Flow Type	)		
860	Any		Default			
3260	Any		Default			
64535	192.168.1.128		Static			
Add	Delete		Restore Def	ault Flow	/s	

您现在应该已在iSCSI流表中添加新流。