Nexus 7000 M系列模块ELAM程序

目录

<u>简介</u> <u>拓扑</u> <u>确定入口转发引擎</u> <u>配置触发器</u> <u>开始捕获</u> <u>解释结果</u> 其他验证

简介

本文档介绍在Cisco Nexus 7000(N7K)M系列模块上执行ELAM所用的步骤,说明最相关的输出,并 说明如何解释结果。

提示:有关ELAM的概述,请参阅ELAM概述文档。

拓扑



在本示例中,VLAN 2500(10.0.5.101)上的主机端口Eth4/1向VLAN 55(10.0.3.101)上的主机**端口** Eth3/5发送Internet控制消息协议(ICMP)请求. ELAM用于捕获从10.0.5.101 10.0.3.101到 10.0.3.101的单个数据包。请记住,ELAM允许您捕获单个帧。

要在N7K上执行ELAM,您必须首先连接到相应的模块(这需要网络管理员权限):

确定入口转发引擎

流量预期会进入端口**Eth4/1**上的交换机。当您检查系统中的模块时,您会看到**模块**4是M系列模块。 请务必记住,N7K是完全分布式的,并且模块(而不是管理引擎)会为数据平面流量做出转发决策 。

N7K#	show module						
Mod	Ports	Module-Type	Model	Status			
3	32	10 Gbps Ethernet Module	N7K-M132XP-12	ok			
4	48	10/100/1000 Mbps Ethernet Module	N7K-M148GT-11	ok			
5	0	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	active *			
б	0	Supervisor module-1X	N7K-SUP1	ha-standby			

对于M系列模块,使用内部代号Eureka在第2层(L2)转发引擎(FE)上执行ELAM**操作**。请注意,L2 FE数据总线(DBUS)包含L2和L3(L3)查找之前的原始报头信息,而结果总线(RBUS)包含L3和L2查找 之后的结果。L3查找由L3/第4层(L4)FE执行,内部代号为**Lamira**,与运行Supervisor引擎2T的 Cisco Catalyst 6500系列交换机平台上使用的过程相同。

N7K M系列模块可以为每个模块使用多个FE,因此您必须确**定用**于端口**Eth4/1上FE的Eureka** ASIC。输入此命令以验证:

module-4 (some ou	l# sho vut	w hardwa	are int	ernal	dev-po:	rt-map		
CARD_TYPE: 48 port 1G >Front Panel ports:48								
Device r	name		Dev	v role		Ał	obr num_	_inst:
>Eureka +			DEV	/_LAYE	R_2_LOO	KUP 1	121KP	1 +
+	+-	++FRONT	PANEL	PORT	TO ASIC	INSTANCE	E MAP++-	++ +
FP port	PHYS	SECUR	MAC_0	RWR_	0 L2LK	P L3LKP	QUEUE	SWICHF
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
在输出中,您可以看到端口Eth4/1位于Eureka(L2LKP)实例0上。								

注意:对于M系列模块,ELAM语法使用基于1的值,因此在配置ELAM时,**实**例0**成**为实例1。 F系列模块的情况并非如此。

module-4# elam asic eureka instance 1
module-4(eureka-elam)#

配置触发器

Eureka ASIC**支**持IPv4、IPv6等的ELAM触发器。ELAM触发器必须与帧类型对齐。如果该帧是 IPv4帧,则触发器也必须是IPv4。IPv4帧不会用其他触发器*捕获*。IPv6也适用同样的逻辑。

使用Nexus操作系统(NX-OS),您可以使用问号字符来分隔ELAM触发器:

module-4(eureka-elam)# trigger dbus dbi ingress ipv4 if ? (some output omitted) destination-flood Destination Flood destination-index Destination Index destination-ipv4-address Destination IP Address destination-mac-address Destination MAC Address ip-tos IP TOS IP Total Length ip-total-len IP TTL ip-ttl source-mac-address Source MAC Address vlan-id Vlan ID Number

在本例中,根据源IPv4地址和目的IPv4地址捕获帧,因此仅指定这些值。

尤利卡要求为DBUS和RBUS设置触发器。RBUS数据可驻留在两个不同的数据包缓冲区(PB)中。正 确PB实例的确定取决于确切的模块类型和入口端口。通常,建议您配置PB1,如果RBUS未触发 ,则对PB2重复配置。

以下是DBUS触发器:

module-4(eureka-elam)# trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address 10.0.5.101 destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate 以下是RBUS触发器:

module-4(eureka-elam)# trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1

注意:要使RBUS在cap2位上正确触发,需要在DBUS触发器末尾使用rbi-correlate关键字。

开始捕获

现在,已选择入口FE并配置了触发器,您可以开始捕获:

module-4(eureka-elam)# start
要检查ELAM的状态,请输入status命令:

module-4(eureka-elam)# status
Instance: 1
EU-DBUS: Armed
trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address 10.0.5.101
 destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate
EU-RBUS: Armed
trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1
LM-DBUS: Dis-Armed
No configuration
LM-RBUS: Dis-Armed
No configuration
FE收到与触发器匹配的帧后,ELAM状态显示为"已触发:

module-4(eureka-elam)# status
Instance: 1

EU-DBUS: Triggered
trigger dbus dbi ingress ipv4 if source-ipv4-address 10.0.5.101
 destination-ipv4-address 10.0.3.101 rbi-corelate
EU-RBUS: Triggered
trigger rbus rbi pb1 ip if cap2 1
LM-DBUS: Dis-Armed
No configuration
LM-RBUS: Dis-Armed
No configuration

解释结果

要显示ELAM结果,请输入**show dbus** 和**show rbus** 命令。如果有大量流量与相同的触发器匹配 ,则DBUS和RBUS可能会在不同帧上触发。因此,检查DBUS和RBUS数据上的内部序列号以确保 它们匹配非常重要:

module-4(eureka-elam)# show dbus | i seq
seq = 0x05
module-4(eureka-elam)# show rbus | i seq
seq = 0x05
以下是与本示例最相关的ELAM数据的摘要(省略部分输出):

module-4(eureka-elam)# show dbus seq = 0x05 vlan = 2500 source_index = 0x00a21 l3_protocol = 0x0 (0:IPv4, 6:IPv6) l3_protocol_type = 0x01, (1:ICMP, 2:IGMP, 4:IP, 6:TCP, 17:UDP) dmac = 00.00.0c.07.ac.65 smac = d0.d0.fd.b7.3d.c2 ip_ttl = 0xff ip_source = 010.000.005.101 ip_destination = 010.000.003.101

module-4(eureka-elam)# show rbus
seq = 0x05
flood = 0x0
dest_index = 0x009ed
vlan = 55
ttl = 0xfe
data(rit/dmac/recir) = 00.05.73.a9.55.41
data(rit/smac/recir) = 84.78.ac.0e.47.41

提示:此输出中还包含其他几个有用字段,如服务类型(TOS)值、IP标志、IP长度和L2帧长度 。

要验证帧在哪个端口上收到,请输入SRC_INDEX命令(源本地目标逻辑(LTL))。输入此命令可将 LTL映射到N7K的端口或端口组: N7K# show system internal pixm info ltl 0xa21 Member info

-----Type LTL

PHY_PORTEth4/1FLOOD_W_FPOE0x8014

输出显示0xa21的SRC_INDEX 映射到端口Eth4/1。这确认该帧在端口Eth4/1上收到。

使用RBUS数据,您可以验证帧是否路由到VLAN 55,以及DBUS数据中的TTL从**0xff**递减到 RBUS数据中的0xfe。您可以看到源MAC地址和目的MAC地址被分别重写**为8478.ac0e.4741**和 0005.73a9.5541。此外,您可以从DEST_INDEX(目标LTL)确认出口端口:

N7K# **show system internal pixm info ltl 0x9ed** Member info

Type LTL

 PHY_PORT
 Eth3/5

 FLOOD_W_FPOE
 0x8017

 FLOOD_W_FPOE
 0x8016

输出显示0x9ed的DEST_INDEX映射到端口Eth3/5。这确认该帧是从端口Eth3/5发送的。

其他验证

要验证交换机如何分配LTL池,请输入**show system internal pixm info ltl-region命**令。如果LTL与物 理端口不匹配,此命令的输出对于了解其用途非常有用。Drop LTL就是一个很**好的**例子:

N7K# **show system internal pixm info ltl 0x11a0** 0x11a0 is not configured

N7K# show system internal pixm info lt	l-region							
LTL POOL TYPE	SIZE	RANGE						
DCE/FC Pool	1024	0x0000 to 0x03ff						
SUP Inband LTL	32	0x0400 to 0x041f						
MD Flood LTL	1	0x0420						
Central R/W	1	0x0421						
UCAST Pool	1536	0x0422 to 0x0a21						
PC Pool	1720	0x0a22 to 0x10d9						
LC CPU Pool	32	0x1152 to 0x1171						
EARL Pool	72	0x10da to 0x1121						
SPAN Pool	48	0x1122 to 0x1151						
UCAST VDC Use Pool	16	0x1172 to 0x1181						
UCAST Generic Pool	30	0x1182 to 0x119f						
LISP Pool	4	0x1198 to 0x119b						
Invalid SI	1	0x119c to 0x119c						
ESPAN SI	1	0x119d to 0x119d						
Recirc SI	1	0x119e to 0x119e						
Drop DI	2	0x119f to 0x11a0						
UCAST (L3_SVI_SI) Region	31	0x11a1 to 0x11bf						
UCAST (Fex/GPC/SVI-ES) 3648	0x11c0 to	Ox1fff						
UCAST Reserved for Future Use Region	2048	0x2000 to 0x27ff						
======================================								
VDC OMF Pool	32	0x2800 to 0x281f						