# cisco.



### Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点硬件安装指南

首次发布日期: 2023 年 10 月 18 日 上次修改日期: 2024 年 2 月 26 日

#### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800 553-NETS (6387) Fax: 408 527-0883 © 2023 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。



目录

序 言:

前言 vii

指南简介 vii 约定 vii 相关文档 viii 通信、服务和其他信息 viii 思科漏洞搜索工具 viii 文档反馈 viii

第1章

Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点简介 1

Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点简介 1 Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点相关特性 1 连接器和端口 2 用于直流电源的 4 引脚 Micro-Fit 连接器 3 M12-RJ45 适配器 3 M12-PWR 适配器 4 电源 5 电源适配器 5 馈电器 6 以太网 (PoE) 端口 6 SFP 选项 6 天线和无线电 7 内置天线和 GNSS 接收器 7 IW9167I(内置天线)辐射图 8

第2章

第3章

装箱清单 13
拆开无线接入点包装 13
可订购思科配件 13
安装概览 15
执行预安装配置(可选) 15
安装前检查和安装指南 17
安装无线接入点 18
安装硬件 18
安装支架部件号 18
使用一体式安装凸缘 19
使用 DIN 导轨安装支架 20
使用水平支架对 AP 进行柱式安装 23
使用柱式安装支架 24
使用安装支架 AIR-ACCPMK3700= 24
使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2= 25
固定电源适配器 30
使用安装支架 AIR-ACCPMK3700= 固定电源适配器 30
使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2= 固定电源适配器 31
无线接入点接地 32
为无线接入点供电 34
电源特性表 34
连接馈电器 35
使用电缆密封套连接到直流电源端口 35
使用 M12 适配器连接直流电源端口 37
连接数据线 39
将以太网电缆连接到无线接入点 39
使用电缆密封套连接到 RJ45 端口 39
使用 M12 适配器连接到 RJ45 端口 41

拆开无线接入点包装 13

I

I

目录

连接到无线接入点的 SFP 端口 43 使用电缆密封套连接到 SFP 端口 43 在 SFP 端口上使用 M12 适配器 44

第4章 配置和部署无线接入点 47

- 控制器发现过程 47 在无线网络中部署无线接入点 48 检查无线接入点 LED 48
- 第5章 故障排除 51

使用重置按钮 51 无线接入点加入控制器的过程排障 51 基于控制器的部署的重要信息 52 配置 DHCP 选项 43 52

第6章 安全准则和警告 55

安全说明 55 声明 1008 - 1 类激光产品 56 ステートメント 1008-クラス1レーザー製品 56 FCC 安全合规声明 56 安全保护措施 56 避免无线电设备在测试环境下受损 57 进行现场勘测 57

第7章 规范性声明和监管信息 59

制造商联合通信委员会规范性声明 59
在墨西哥使用 Cisco Catalyst 无线接入点 60
日本 VCCI 声明 60
声明 191 - 日本电磁干扰控制委员会 (VCCI) A 类警告 60
ステートメント 191—日本向け VCCI クラスA に関する警告 61
在日本使用 Cisco Catalyst 无线接入点的准则 61

加拿大合规性声明 62

加拿大工业部 62

欧洲共同体、瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登 62

英国合规性 63

中国台湾的 Cisco Catalyst 无线接入点管理规则 64

中国合规性声明 64

射频暴露规范性声明 65

RF 暴露的一般讨论 65

此设备符合无线电波暴露国际准则 65

此设备符合无线电波暴露 FCC 准则 66

此设备符合加拿大工业部无线电波暴露准则 66

Cet appareil est conforme aux directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques **66** 

有关射频暴露的其他信息 67

规范性声明 67



## 前言

本前言对本指南进行了说明,并提供了有关本指南和相关文档中使用的约定的信息。 其中包括以下各节:

- •指南简介,第 vii 页
- 约定, 第 vii 页
- •相关文档,第 viii 页
- 通信、服务和其他信息, 第 viii 页

## 指南简介

本指南介绍如何安装思科无线接入点,并提供可帮助您配置无线接入点的资源链接。本指南还提供安装说明和故障排除信息。

## 约定

本文档在注释、注意和安全警告部分使用以下约定。注释和注意部分包含您应了解的重要信息。



## 相关文档

可从以下 URL 获取 Catalyst IW9167I 大功率无线接入点的所有用户文档:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/catalyst-iw9167-series/series.html

有关在无线网络中配置和部署无线接入点的详细信息和准则,请参阅以下URL中相关版本的无线控制器配置指南:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/ products-installation-and-configuration-guides-list.html

## 通信、服务和其他信息

- •要及时从思科收到相关信息,请注册思科配置文件管理器。
- •要使用重要技术实现您期望实现的业务影响,请访问思科服务。
- •要提交服务请求,请访问思科支持。
- •要了解并浏览安全且经过验证的企业级应用、产品、解决方案和服务,请访问思科 DevNet。
- •要获取一般网络、培训和认证主题相关的信息,请访问思科出版社。
- •要查找有关特定产品或产品系列的保修信息,请访问思科保修服务查找工具。

#### 思科漏洞搜索工具

思科漏洞搜索工具 (BST) 是通往思科漏洞跟踪系统的网关,该系统包含一个关于思科产品和软件的 缺陷和漏洞的综合列表。BST 提供关于您的产品和软件的详细漏洞信息。

### 文档反馈

要提供有关思科技术文档的反馈,请使用每个在线文档右窗格中提供的反馈表。



## Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点简介

- Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点简介,第1页
- Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点相关特性,第1页
- •连接器和端口,第2页
- •电源,第5页
- SFP 选项, 第6页
- •天线和无线电,第7页

## Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点简介

Cisco Catalyst IW9167I大功率无线接入点(以下简称*IW9167I*)旨在简化室外和工业环境中的无线部署。它采用可承受水、灰尘和极端温度的铸铝外壳。它包含内置天线并支持 Wi-Fi 6E,可实现更高的密度、更高的吞吐量、更多信道、更高的能效和更高的安全性。

IW9167I 支持 6 GHz 硬件。

以下平台支持 AP 硬件:

- Cisco DNA Center (本地部署)
- Cisco Catalyst 堆叠

Cisco Catalyst IW9167 大功率无线接入点产品手册中提供了 AP 特性和规格的完整列表。

## Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点相关特性

Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点具有以下特性:

- •2 GB DDR4 内存, 1 GB NAND 闪存
- •三个无线电 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz
- •集成天线 2.4 GHz 4x4:4SS、5 GHz 4x4:4SS、6 GHz 4x4:4SS
- 2.4 GHz 物联网低功耗蓝牙 (BLE) 无线电

- 集成 GNSS
- •1个多千兆 (mGig) 铜缆以太网端口(支持 PoE,包括 IEEE 802.3at/bt、Cisco UPoE、100 Mbps/1 Gbps/2.5 Gbps/5 Gbps)
- •1个 SFP 接口 最高支持 10 Gbps
- •用于网络和电源接口的可选 M12 适配器
- •双电源输入选项 PoE 输入和 24-48VDC
- 双安装选项 柱式或壁式安装
- IP67 防护等级
- •不同国家/地区支持的室内和室外运行模式如下表所示:

FCC	室内和室外应用
IC	室外
СЕ	室内和室外应用
C-Tick	室外
Telec	室外

## 连接器和端口

下图显示了 AP 前面板上的可用端口。

图 1: IW91671 前面板连接器和端口



1	控制台端口 (RJ-45) 和重置按钮 有关如何使用重置按钮的信息,请参阅 使用重置按钮,第51页。	2	状态 LED
3	<ul> <li>SFP(铜缆)100M/1000M/10G多千兆以 太网/M12X编码或SFP(光纤)1G/10G</li> <li>注释 使用 M12-RJ45 适配器的 M12X编码端口最高可支持 2.5G的速率。</li> </ul>	4	100M/1000M/2.5G/5G 多千兆以太网         (RJ-45)/M12 X 编码自感 PoE+ 输入         (802.3at/bt), UPOE 输入         注释       使用 M12-RJ45 适配器的         M12 X 编码端口最高可支持         2.5G 的速率。
5	直流电源输入(Micro-Fit 或 M124引脚 A 编码,使用 M12适配器)		

### 用于直流电源的4引脚 Micro-Fit 连接器

下图显示了用于直流电源的 4 引脚 Micro-Fit 连接器。

#### 图 2:对接连接器前视图



Molex Micro-Fit 引脚	分配
引脚 1	DC- (负极端子)
引脚 2	未分配
引脚 3	DC+(正极端子)
引脚 4	未分配

### M12-RJ45 适配器

M12-RJ45 适配器(Cisco PID: IW-ACC-M12ETH=)可用于支持 M12 X 编码连接器。



注释

使用 M12-RJ45 适配器的 M12 X 编码端口最高可支持 2.5G 的速率。

图 3: M12-RJ45 适配器 (Cisco PID: IW-ACC-M12ETH=)



下表显示了 M12-RJ45 适配器的引脚分配。

#### 表 1: M12-RJ45 引脚分配

RJ45	信号	M12 X 编码
1	B1_DA+	1
2	B1_DA-	2
3	B1_DB+	3
6	B1_DB-	4
7	B1_DD+	5
8	B1_DD-	6
5	B1_DC-	7
4	B1_DC+	8

### M12-PWR 适配器

M12-PWR 适配器(Cisco PID: IW-ACC-M12PWR=)可用于支持 M12 A 编码直流电源连接器。

#### 图 4: M12-PWR 适配器 (Cisco PID: IW-ACC-M12PWR=)



下表显示了 M12-PWR 适配器引脚分配。

#### 表 2: M12-PWR 引脚分配

Micro-FIT 4P	电线	<b>M12 A</b> 编码
3	红色 (22 AWG)	1
2	N/C	2
1	黑色 (22 AWG)	3
4	N/C	4

## 电源

以下电源支持 IW9167I 无线接入点:

- 直流电源: 24 至 48 VDC
- 以太网供电 (PoE): 802.3at (PoE+)、802.3bt (PoE++)、思科通用型 PoE (Cisco UPOE)。有关详细 信息,请参阅为无线接入点供电,第34页。

Â

警告 本装置只能连接到符合 IEC 60950 安全标准中安全超低压 (SELV) 要求的直流电源。声明 1033

### 电源适配器

IW9167I 无线接入点支持以下直流电源适配器:

• PID: IW-PWRADPT-MFIT4P=: 工作条件: -40°C 至 +65°C, 60W。

### 馈电器

IW9167I 无线接入点支持以下馈电器:

- IW-PWRINJ-60RGDMG=: 工作条件: -40℃至+70℃。功率在70℃时降额60W,在65℃时降额65W。支持100M/1G/2.5G/5G/10G速率。
- AIR-PWRINJ-60RGD1=:工作条件:-40°C 至+50°C,60W。支持10M/100M/1G 速率。
- AIR-PWRINJ-60RGD2=: 工作条件: -40°C 至 +50°C, 60W。支持 10M/100M/1G 速率。

 $\triangle$ 

注意 根据美国国家电气规程 (NEC) 第 210 条的规定,当 AP 安装在室外或潮湿位置时,为 AP 供电的交流分支电路应配备接地故障保护装置 (GFCI)。

### 以太网 (PoE) 端口

AP 支持以太网上行链路端口(也用于 PoE-IN)。AP 上的以太网上行链路端口使用 RJ-45 连接器 (具有防风雨功能)将 AP 链接到 100BASE-T、1000BASE-T、2.5G BASE-T 或 5G BASE-T 网络。以太网电缆用于发送和接收以太网数据,也可选择用其从馈电器或有适当供电的交换机端口提供线 内电源。

#### $\mathcal{P}$

提示 AP 可感知以太网和电源信号,并自动切换内部电路以匹配电缆连接。

以太网电缆必须是 5e 类 (CAT 5e) 室外屏蔽电缆或更好的电缆。要实现 5G 速率,需要使用 6A 类 (CAT 6A) 电缆。AP 可感知以太网和电源信号,并自动切换内部电路以匹配电缆连接。

## SFP 选项



警告 1 **类激光产品**。声明 1008

可从工厂订购的光纤选项提供了光纤输入和输出功能。光纤数据通过单股光缆或双股光缆进行传输 和接收,根据所用 SFP 端口,这些光缆使用以下 SFP 模块连接到无线接入点:

表 3: 支持的 SFP 型号

PID	距离	光纤/电缆	工作温度范围
GLC-SX-MM-RGD=	220-550 米	MMF	IND
GLC-LX-SM-RGD=	550 米/10 千米	MMF/SMF	IND
GLC-T-RGD=	100 米	CAT 5e	IND

PID	距离	光纤/电缆	工作温度范围
SFP-10G-LR10-I	10千米	SMF	IND
SFP-10G-T-X	30m@10Gbps	CAT 6A/CAT 7	EXT

注释 SFP 模块不可热插拔。插入和拔出 SFP 模块时,需要手动重新加载 AP。

客户端数据使用支持光纤的交换机或控制器通过光纤连接传递到网络控制器。如需了解配置信息, 请参阅所用交换机或控制器的控制器配置指南。

## 天线和无线电

以下部分介绍 AP 的天线和无线电的详细信息:

### 内置天线和 GNSS 接收器

IW9167I 无线接入点具有以下内置天线:

- •四根带专用 2.4 GHz 无线电和 5 GHz 无线电的内置双频天线
- •四根带专用 6 GHz 无线电的内置天线
- •一根带专用 2.4 GHz 物联网无线电的内置单段天线
- •两根带专用 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 辅助无线电的三频天线

IW9167I 配备用于地理定位的标准精度 GNSS 接收器,支持的 L1/G1/E1/B1 频率为: 1.559-1.610 GHz。为实现最佳 GNSS 性能,应将 AP 安装在天空视野开阔的室外。如果天线的视野被遮挡,则 位置精度可能会受到影响。下图显示了无线接入点底部的 GNSS 窗口。

图 5: GNSS 窗口



### IW9167I(内置天线)辐射图

下图显示了 IW9167I 型号的内置天线辐射图:

#### 表 4: Cisco Catalyst IW9167I 辐射图











## 拆开无线接入点包装

- •装箱清单,第13页
- •拆开无线接入点包装,第13页
- •可订购思科配件,第13页

## 装箱清单

每个 AP 包装都包含以下物品:

- 一个 IW9167I AP
- 接地片套件
- •一个 PG13.5 密封套
- 耐候胶带和防腐密封剂

## 拆开无线接入点包装

拆开 AP 包装时请按以下步骤操作:

步骤1 拆开包装,将无线接入点和所选的安装配件包从装运箱中取出。

步骤2 将包装材料放回装运箱,妥善保存以备将来使用。

步骤3 检查是否收到订购的所有物品。如有任何物品遗失或损坏,请与思科代表或经销商联系以获得指示。

## 可订购思科配件

可从思科单独订购以下配件:

• AP 安装支架

Cisco PID	说明
AIR-ACCDMK3700=	DIN 导轨安装支架
AIR-ACCPMK3700=	柱式安装支架(适用于直径为2英寸至3.2英寸的柱杆)
AIR-ACCPMK3700-2=	柱式安装支架(适用于直径为2英寸至16英寸的柱杆)
IW-ACC-9167I-BRK=	水平柱式安装支架

#### • 配件包

Cisco PID	说明
AIR-SFP-KIT1=	用于 SFP 端口的密封套套件(数量: 5)
IW-ACC-M12ETH=	适配器, M12 X 编码对接 RJ45 以太网连接器
IW-ACC-M12PWR=	适配器, M124引脚A编码对接 Micro-Fit 电源连接器
IW-ACC-M12SPCR1=	用于 SFP 端口时的 M12 垫片(数量:5)

#### •M12 电缆

Cisco PID	说明
CAB-PWR-M12-10=	M12 直流电源线, 4 引脚, A 编码, 10 英尺
CAB-RJ45-M12-10=	M12 对接 RJ-45 以太网电缆, 8 引脚, X 编码, 10 英尺
CAB-ETHM12-M12-10=	M12 对接 M12 以太网电缆, 8 引脚, X 编码, 10 英尺

#### • PoE 不可用时的电源适配器和馈电器

电源	说明
IW-PWRADPT-MFIT4P=	电源适配器, AC-DC, Micro-Fit 4 引脚连接器
IW-PWRINJ-60RGDMG=	馈电器, 60W, 室外 5GE
AIR-PWRINJ-60RGD1=	额定功率为60W的室外馈电器,带北美交流电源插头。 有关详细信息,请参阅馈电器产品手册。
AIR-PWRINJ-60RGD2=	额定功率为60W的室外馈电器,国际版,带平头电缆。 有关详细信息,请参阅馈电器产品手册。



## 安装概览

- •执行预安装配置(可选),第15页
- •安装前检查和安装指南,第17页
- •安装无线接入点,第18页
- •固定电源适配器,第30页
- •无线接入点接地,第32页
- •为无线接入点供电,第34页
- •连接数据线,第39页

## 执行预安装配置(可选)

以下程序介绍了确保 AP 安装和初始运行按预期进行的过程。



**注释** 执行预安装配置是可选程序。如果您的网络控制器配置正确,您可以将 AP 安装在其最终位置,并 从该位置将其连接到网络。

下图显示了预安装配置设置:



执行以下步骤:

#### 开始之前

确保思科控制器分发系统 (DS) 端口已连接到网络。使用相应版本的 Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器软件配置指南中所述的 CLI 或 GUI 程序。

- •在 AP、思科控制器管理接口和 AP 管理器接口之间启用第3层连接。
- 配置 AP 必须连接的交换机。有关其他信息,请参阅与您正在使用的版本对应的思科无线控制器配置指南。
- •将CiscoCatalyst9800系列无线控制器配置为主控制器,以便新无线接入点始终加入该控制器。
- •确保在网络上启用了 DHCP。AP 必须通过 DHCP 接收其 IP 地址。



- 注释 仅当在 DHCP 服务器上配置了默认路由器(网关)(使 AP 能够接收其网 关 IP 地址)并且解析了网关 ARP 时,才会从 DHCP 服务器为 802.11ax AP 分配 IP 地址。
  - •不得在网络中阻止 CAPWAP UDP 端口。
  - AP 必须能够找到控制器的 IP 地址。这可以使用 DHCP、DNS 或 IP 子网广播来实现。本指南介 绍了传输控制器 IP 地址的 DHCP 方法。有关其他方法,请参阅产品文档。

注释 AP 需要使用多千兆以太网 (5 Gbps) 链路,以防止以太网端口成为流量瓶 颈。

步骤1 使用支持的电源为 AP 供电。

- •当 AP 尝试连接到控制器时,LED 会以绿色、红色和熄灭的顺序循环切换,此过程最多可能需要五分钟。
  - 注释 如果 AP 保持此模式的时间超过五分钟,则表示 AP 无法找到主 Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器。请检查 AP 和 Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器之间的连接,并确保它们位于同一子网中。
- •如果 AP 关闭,请检查电源。
- 在 AP 找到 Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器后,如果 AP 代码版本与 Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器代码版本不同,则 AP 会尝试下载新的操作系统代码。在此过程中,状态 LED 呈蓝色闪烁。

如果操作系统下载成功, AP 将重新启动。

- 步骤2 (可选) 配置 AP。使用控制器 CLI、GUI 或 Cisco DNA Center 自定义特定于无线接入点的 802.11ax 网络设置。
- 步骤3 如果预安装配置成功,状态 LED 呈绿色,表示运行正常。断开 AP 的连接并将其安装在无线网络中您要部署的位置。
- 步骤4 如果 AP 未指示正常运行,请将其关闭并重复执行预安装配置过程。

- 注释 在不同于 Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器的子网中安装第 3 层无线接入点时,请确保配置以下设置:
  - •可从计划安装 AP 的子网访问 DHCP 服务器。
  - •子网具有返回控制器的路由。
  - 该路由已为 CAPWAP 通信打开了目标 UDP 端口 5246 和 5247。
  - •返回主控制器、辅助控制器和三级控制器的路由允许 IP 数据包分片。
  - •如果使用地址转换,无线接入点和控制器将具有到外部地址的静态一对一 NAT。不支持端口地址 转换。

### 安装前检查和安装指南

在安装和部署无线接入点之前,建议您进行现场勘测(或使用站点规划工具)以确定安装无线接入 点的最佳位置。

您将获得有关可用的无线网络的以下信息:

- •无线接入点位置
- •无线接入点安装选项:垂直或水平壁式安装或柱式安装
- •无线接入点电源选项:使用以下任一选项为 AP 供电:
  - 直流电源输入
  - 思科批准的馈电器
  - 802.3at (PoE+)、802.3bt 以及思科通用型 PoE (Cisco UPOE)
- 工作温度: -40°至+55℃(-40°至+131°F)(在阳光照射、空气静止的情况下)。

宽工作温度范围(直流电源): -50°至+65°C(-58°至+149°F),无阳光照射、空气静止的情况下,冷启动限制为-40°C

• 使用控制台端口进行控制台访问

建议您使用长度不超过一米的控制台电缆。



**注释** 如果使用未端接的控制台电缆(未插入任何设备或终端)或长度超过一米 的控制台电缆,则 AP 在启动时可能会遇到问题。

建议制作显示无线接入点位置的站点地图,以便您可以记录每个位置的设备 MAC 地址,并将其提供给规划或管理您的无线网络的人员。



## 安装无线接入点

本部分介绍如何安装 AP。

注释 安装 AP 的人员必须了解无线 AP、桥接技术和接地方法。

### 安装硬件

IW9167I 无线接入点具有内置安装凸缘。您还可以使用以下安装硬件:

- DIN 导轨安装支架
- 柱式安装支架

所需的安装硬件取决于安装位置:

•对于天花板、硬质天花板或墙壁,请使用内置安装凸缘直接安装无线接入点。

安装凸缘位于无线接入点的无端口侧面。

- 对于电气柜或网络盒,请使用安装凸缘直接安装无线接入点或使用 DIN 导轨安装支架安装无线 接入点。
- •对于柱式安装,请使用柱式安装支架。

#### 安装支架部件号

### 

注释 这些支架不随无线接入点一起提供,但您可以单独订购。

#### 表 5:安装支架部件号

安装支架	思科部件号
DIN 导轨安装支架	AIR-ACCDMK3700=
柱式安装支架(适用于直径为2英寸至3.2英寸的柱杆)	AIR-ACCPMK3700=

安装支架	思科部件号
柱式安装支架(适用于直径为2英寸至16英寸 的柱杆)	AIR-ACCPMK3700-2=
水平柱式安装支架	IW-ACC-9167I-BRK=

### 使用一体式安装凸缘

使用一体式安装凸缘的直接安装通常适用于空间受限或部署遇到严重冲击和振动的情形。

要使用一体式安装凸缘安装无线接入点,请按以下步骤操作:

步骤1 选择能够安全支撑无线接入点重量的无线接入点位置。

步骤2 将无线接入点安装孔用作模板,并在安装位置进行标记。





步骤3 在塑料墙锚的安装表面上钻出适合 1/4-20 或 M6 螺栓的孔,并添加适当的锚。

步骤4 将无线接入点安装孔与钻孔对齐。

步骤5 在四个安装孔中各插入一个安装螺钉并拧紧。

步骤6 可以使用锁孔进行"免操作"安装。

注释 确保无线接入点牢固固定。

### 使用 DIN 导轨安装支架

在网络、电气柜或机柜中,或者在冲击和振动较小的配线间中,可以采用 DIN 导轨安装。下图显示 了 DIN 导轨和 DIN 导轨安装组件。

#### 图 20: DIN 导轨安装组件



步骤1 使用如下图所示的随附 M6 硬件,组装无线接入点和 DIN 导轨安装支架。



1	钢制 DIN 安装支架	3	M6 螺钉(扭矩为 6-7 英尺磅)
2	M6 嵌件	4	无线接入点

步骤2 将无线接入点组件放在 DIN 导轨的正前方。

步骤3 将 DIN 导轨安装支架插入弹簧式上安装夹的下方。



注释 确保 DIN 导轨固定在防滑夹中。

步骤4 向下拉固定手柄,直到 DIN 导轨安装支架的下边缘固定在下安装支架夹中。

步骤5 松开固定手柄。

### 使用水平支架对 AP 进行柱式安装

您可以使用水平安装支架将 AP 水平安装到柱杆上。

步骤1 如下图所示,使用带夹将支架固定到柱杆上。

步骤2 使用四个 M6 螺栓将 AP 固定到支架。用 53-70 英寸磅的扭矩拧紧螺栓。

- 步骤3 备用 AP 连接:
  - a) 将支架安装到柱杆上后,将两个 M6 螺栓部分插入支架中与 IW9167I 无线接入点上的锁孔槽对齐的位置。
  - b) 将 IW9167I 锁孔槽与已部分安装的 M6 螺栓对齐,插入并移动 IW9167I,使螺栓穿过锁孔的较窄部分。

**注释** 在此状态下,切勿让 AP 设备处于无人看管状态。必须始终支撑 AP。

c) 安装其余两个螺栓,并用 53-70 英寸磅的扭矩将四个螺栓全部拧紧。



1	水平安装支架	2	安装锁孔
3	M6 螺栓(4 个)	4	带夹

5 IW9167I AP	
--------------	--

### 使用柱式安装支架

您可以根据要安装无线接入点的柱杆的尺寸,在下表中选择一种柱式安装支架。

表 6:柱式安装支架

安装支架	思科部件号	适用的柱杆直径
柱式安装支架	AIR-ACCPMK3700=	2-3.2 英寸
柱式安装支架 2	AIR-ACCPMK3700-2=	2-16 英寸

#### 使用安装支架 AIR-ACCPMK3700=

要使用安装支架 AIR-ACCPMK3700=将无线接入点安装在柱杆上,请按以下步骤操作:

步骤1 使用随附的 U 型螺栓、垫圈和螺母将安装支架固定到柱杆上。



1	2英寸至 3.2英寸(5至8厘米)直径的柱杆	3	M8 x 1.25 螺母和垫圈
2	M8 x 1.25 U 型螺栓	4	柱式安装支架

步骤2 使用随附的螺栓、垫圈和螺母将无线接入点固定到安装板上。

**注释** 确保对称拧紧U型螺栓上的螺母。如果将一侧拧得过紧,U型螺栓会歪斜。

步骤3用6至7英尺磅的扭矩拧紧螺母。



1	无线接入点	3	柱式安装支架
2	M6 螺栓和垫圈	4	2 英寸至 3.2 英寸(5 至 8 厘米)直径的柱杆

注释 确保将无线接入点牢固地固定到安装支架上。

可以使用锁孔进行"免操作"安装。确保用6至7英尺磅的扭矩拧紧螺母。

注意 如果安装硬件未完全拧紧,切勿让无线接入点处于无人看管状态。

#### 使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2=

安装支架 AIR-ACCPMK3700-2=支持直径为2至16英寸的柱杆。要使用此安装支架将无线接入点安装在柱杆上,请按以下步骤操作:

步骤1 在具有安装无线接入点适用的柱杆直径的柱杆夹紧支架上安装两个皮带支架。下图说明了柱杆夹紧支架上的柱杆 直径指标和螺栓孔。

#### 图 21: 柱杆夹紧支架调整孔位置



1	柱杆尺寸指标
	•2至6英寸
	•6至11英寸
	•11至16英寸
2	适合不同柱杆直径(所示为 11 至 16 英寸)的螺栓孔

步骤2 如下图所示,将皮带支架固定到具有您使用的柱杆直径的柱杆夹紧支架上,并使用两个 M8 x16 螺栓(带防松垫 圈)固定每个皮带支架。用 13 至 15 英尺磅(17.6 至 20.3 牛米)的扭矩拧紧螺栓。

#### 图 22:已装配的柱杆夹紧支架和皮带支架



1	M8 x1.25x16 螺栓(带防松垫圈)	3	皮带支架(图中显示的是针对 11 - 16 英寸直 径柱杆定位的支架)
2	柱杆夹紧支架		

步骤3 将 M8 螺母旋拧到柱杆夹紧支架的支撑螺栓上,然后紧固到可防止螺栓脱落的程度即可。

**步骤4** 要在垂直柱杆上安装无线接入点,您需要绕柱杆安装两根金属带,用来支撑无线接入点。此安装过程需要用到柱 式安装套件未提供的其他工具和材料(请参阅下表了解详细信息)。

#### 表 7: 在柱杆上安装无线接入点所需的材料

安装方法	所需材料	随套件提供
垂直柱杆	<ul> <li>・ 两根 0.75 英寸(1.9 厘米)不锈钢帯</li> </ul>	是
	•捆绑带工具 (BAND IT) (Cisco	否
	AIR-BAND-INST-TL=)	是
	•接地片(随无线接入点提供)	否
	•用于安装接地片的卷边工具,配有带 CD-720-1 模 具的 Panduit CT-720 (http://onlinecatalog.panduit.com)	否
	•6号 AWG 接地线	

- **步骤5** 在柱杆上选择安装无线接入点的位置。无线接入点可以安装到直径为2-16英寸(5.1-40.6 厘米)的任何柱杆上。
- 步骤6 如果柱杆直径在3.5英寸(8.9厘米)以上,请使用两根金属带将柱杆夹紧支架装置安装到柱杆上(参见下图)。 请按照随捆绑带工具(BAND IT)(AIR-BAND-INST-TL=)提供的说明书,将每根金属带在皮带支架的槽上缠绕两圈。
  - **注意** 请勿将金属带放在柱杆夹紧支架和皮带支架之间的大面积开放区域内,因为这不能妥善固定无线接入 点。

图 23: 在大于 3.5 英寸(8.9 厘米)的柱杆上安装的夹紧支架装置

1	柱杆夹紧支架	3	金属安装带
2	皮带支架的皮带槽	4	柱杆

- **步骤7** 对于直径小于或等于 3.5 英寸(8.9 厘米)的柱杆,使用两根金属带缠绕柱杆夹紧支架和皮带支架之间的空间, 以将柱杆夹紧支架装置安装到柱杆上,为极端环境提供最大夹持强度。请按照随捆绑带工具(BAND IT) (AIR-BAND-INST-TL=)提供的说明书,将每根金属带缠绕两圈。
  - **注意** 请勿将金属带放在柱杆夹紧支架和皮带支架之间的大面积开放区域内,因为这不能妥善固定无线接入 点。
- 步骤8 在紧固金属带前,按照需要将柱杆夹紧支架固定到柱杆上。

注释 金属带完全固紧后,柱杆夹紧支架再无法进行调整,除非将金属带剪断或拆卸掉。

- 步骤9 按照箱内随工具提供的以下操作说明使用捆绑带工具 (BAND IT) (Cisco AIR-BAND-INST-TL=) 紧固金属带。确保最大程度紧固金属带。
- 步骤10 将安装支架放在柱杆夹紧支架支撑螺栓上。
步骤11 在螺栓孔中安装4个M8x16螺栓(带扁平垫圈和防松垫圈)。

#### 图 24: 安装支架和柱杆夹紧支架装置



1	柱杆夹紧支架装置	3	螺栓孔
2	无线接入点支撑螺栓	4	安装支架

- 步骤12 动手旋紧螺栓和螺母(不要过紧)。
- 步骤13 调整安装支架的上边缘,直至处于水平位置,然后用13至15英尺磅(17.6至20.3牛米)的扭矩拧紧螺栓和凸缘螺母。
- 步骤14 使用随附的螺栓、垫圈和螺母将无线接入点固定到安装板上。
- 步骤15 用6至7英尺磅的扭矩拧紧螺母。

#### 图 25: 无线接入点已安装在安装支架中



1	无线接入点	3	柱式安装支架
2	M6 螺栓和垫圈	4	柱杆
汁政	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

注释 确保将尤线接入点军固地固定到安装支架上。

注意 如果安装硬件未完全拧紧,切勿让无线接入点处于无人看管状态。

# 固定电源适配器

如果要使用安装支架 AIR-ACCPMK3700=或 AIR-ACCPMK3700-2=将电源适配器 (IW-PWRADPT-MFIT4P=)连接到柱杆上的无线接入点,请执行以下部分中的程序。

## 使用安装支架 AIR-ACCPMK3700= 固定电源适配器

要使用安装支架 AIR-ACCPMK3700= 将电源适配器 (IW-PWRADPT-MFIT4P=) 连接到柱杆上的无线 接入点,请执行以下程序:

**步骤1**确保已按照使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2=,第25页的步骤1所述组装了安装支架。 **步骤2**如下图所示,使用4个6-32螺钉固定电源,并用8.3-11英寸磅的扭矩拧紧螺钉。 图 26: 使用安装支架 AIR-ACCPMK3700= 安装了电源适配器



1	电源适配器	3	直流输出电缆
2	线扣	4	最小长度 10 英寸

步骤3 确保将多余的电缆绑在一起,并系在安装支架上。如步骤2中的图所示布置电缆。

步骤4 如步骤2中的图所示,确保从电源底部边缘到连接器末端的最小长度为10英寸。

步骤5 将无线接入点固定到安装板上,如使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2=,第 25 页中的步骤 2 和步骤 3 所述。

## 使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2= 固定电源适配器

要使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2= 将电源适配器 (IW-PWRADPT-MFIT4P=) 连接到柱杆上的无 线接入点,请执行以下程序:

- 步骤1 确保按照使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2=,第 25 页的步骤1 至步骤13 所述组装了安装支架。但对于步骤 11,需要将2个下部螺栓重新定位到下图中指示的位置6。
- 步骤2 如下图所示,使用4个6-32螺钉固定电源,并用8.3-11 英寸磅的扭矩拧紧螺钉。

图 27: 使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2= 安装了电源适配器



1	电源适配器	4	最小长度 10 英寸
2	线扣	5	4个6-32螺钉
3	直流输出电缆	6	重新定位螺栓

步骤3确保将多余的电缆绑在一起,并系在安装支架上。如步骤2中的图所示布置电缆。

步骤4 如步骤2中的图所示,确保从电源底部边缘到连接器末端的最小长度为10英寸。

步骤5 将无线接入点固定到安装板上,如使用安装支架 AIR-ACCPMK3700-2=,第 25 页的步骤 14 和步骤 15 所述。

# 无线接入点接地

在所有安装中,安装无线接入点后,必须先将设备正确接地,然后才能连接电源线。



步骤1 使用压线钳将 6-AWG 接地线(接地套件中不含)压接到接地片上。



**步骤2**使用随附的螺钉将随附的接地片连接到无线接入点接地点。在接地片和无线接入点接地点之间涂敷随附的防氧化缓蚀剂。



AP 接地点

- 步骤3用20-25英寸磅的扭矩拧紧螺钉。
- 步骤4 如果需要,剥开接地线的另一端,将其连接到可靠的接地,如接地杆或已接地柱杆上合适的接地点。接地线的长 度不应超过1米,最好为0.5米。在接地接合部位涂敷随附的防氧化缓蚀剂。

# 为无线接入点供电

AP 支持以下电源:

- 直流电源 24 48 VDC
- 以太网供电 (PoE)

可以从内联馈电器或有适当供电的交换机端口通过 PoE 输入为 AP 供电。根据配置和管制范围,以 全功率运行所需的电源为 802.3bt 或 UPOE。

有关详细信息,请参阅电源,第5页。

## 电源特性表

下表是 AP 电源特性表。

表 8: Cisco Catalyst IW9167I 大功率无线接入点电源特性表

电源输 入	<b>2.4 GHz</b> 无线电	每路径 功率 (dBm)	<b>5 GHz</b> 无线电	每路径 功率 (dBm)	<b>6 GHz</b> 无线电	每路径 功率 (dBm)	辅助无 线电	GNSS	多千兆 以太网	SFP
24-48V	4x4	24	4x4	24	4x4	24	是	是	最大 5G	是
802.3bt/ UPOE	4x4	24	4x4	24	4x4	17	是	是	最大 5G	是
802.3at	2x2	23	2x2	23	2x2	17	是	是	最大 1G	是/1G

## 连接馈电器

AP 支持以下馈电器:

表 *9*:支持的馈电器

电源	说明
AIR-PWRINJ-60RGD1=	额定功率为60W的室外馈电器,带北美交流插头
AIR-PWRINJ-60RGD2=	额定功率为60W的室外馈电器,全球版本,不带 交流插头
IW-PWRINJ-60RGDMG=	额定功率为 60W 的室外馈电器,5GE

此馈电器通过以太网电缆为 AP 提供直流电压,支持使用端到端长度共 100 米 (328 英尺)的以太网 电缆从交换机连接到 AP。

如果您的 AP 使用可选的馈电器供电,请按照以下步骤完成安装:

- 步骤1 在将 PoE 应用到 AP 前,应确保 AP 已接地(请参阅无线接入点接地,第 32 页)。
- 步骤2 将 CAT5e 或更高型号的以太网电缆从有线 LAN 网络连接到馈电器。
  - 注释 安装人员应负责确保,使用此类馈电器为 AP 供电符合本地和/或国家安全规定及电信设备标准。

步骤3 在馈电器和 AP 的 PoE 输入连接器之间连接一根屏蔽室外额定以太网(CAT5e 或更高类别)电缆。 步骤4 将以太网电缆连接到 AP 的 PoE 输入端口。

## 使用电缆密封套连接到直流电源端口

请按照以下步骤使用电缆密封套连接到直流电源端口:



步骤1 拆卸 PG13 电缆密封套,并按照下图所示的顺序在直流电缆上滑动装入各部件:

	1	直流电缆	4	护线套
1	2	垫圈	5	套圈
	3	PG13 主体	6	紧固螺母

步骤2 将4P连接器电缆插入机箱中的直流连接器。

步骤3 将 PG13 主体(带垫圈) 拧入机箱。

步骤4 将护线套插入套圈,然后将其按入 PG13 主体。

步骤5 将紧固螺母拧紧到 PG13 主体上,直至护线套压到直流电缆上。



1	使用电缆密封套连接了 SFP 端口	3	使用电缆密封套连接了直流电源端口
2	使用电缆密封套连接了 RJ-45 端口		

## 使用 M12 适配器连接直流电源端口

#### 开始之前

O 型圈与 M12 适配器分开发货。在将 M12 适配器安装到机箱之前,需要将 O 型圈放在适配器上。 图 29:在 M12 适配器上安装 O 型圈



1	M12 适配器	2	O 型圈
3	在 M12 适配器上安装了 O 型圈		

步骤1 将 O 型圈放在 M12 适配器的一侧。稍微拉伸 O 型圈并将其提起到另一侧。避免将 O 型圈滚动到适配器上。 步骤2 将直流电源连接器插入机箱。将 M12-PWR 适配器按到机箱上,并确保未挤压电线。



1	直流连接器	3	M12-PWR 适配器
2	外加螺钉		

步骤3 将 M12-PWR 适配器外加螺钉拧入机箱。用 15-20 英寸磅的扭矩拧紧。



1	使用 M12 适配器连接了 SFP 端口	3	使用 M12 适配器连接了直流电源端口
---	----------------------	---	---------------------

2 使用 M12 适配器连接了 RJ45 端口
-------------------------

## 连接数据线

此 AP 支持通过以太网端口和小型封装热插拔 (SFP) 端口进行数据连接。

如果使用 SFP 端口通过光缆传输数据,则 AP 必须通过直流电源、电源适配器、PoE+电源或馈电器供电。

有关连接到以太网端口的详细信息,请参阅将以太网电缆连接到无线接入点,第39页。

有关连接到 SFP 端口的详细信息,请参阅连接到无线接入点的 SFP 端口,第43页。

## 将以太网电缆连接到无线接入点

使用电缆密封套或 M12-RJ45 适配器将以太网电缆连接到无线接入点。

#### 使用电缆密封套连接到 RJ45 端口

请按照以下步骤使用电缆密封套连接到 RJ45 端口:

步骤1 拆卸 PG13 电缆密封套,并按照下图所示的顺序在 RJ45 电缆上滑动装入各部件:





1	RJ45 电缆	4	护线套
2	垫圈	5	套圈
3	PG13 主体	6	紧固螺母

步骤2 将 RJ45 电缆插入机箱中的 RJ45 连接器。

步骤3 将 PG13 主体(带垫圈) 拧入机箱。此时必须将 PG13 拧入机箱。

步骤4 将护线套插入套圈,然后将其按入 PG13 主体。

步骤5 将紧固螺母拧紧到 PG13 主体上,直到护线套压到 RJ45 电缆上。



1	使用电缆密封套连接了 SFP 端口	3	使用电缆密封套连接了直流电源端口
2	使用电缆密封套连接了 RJ45 端口		

## 使用 M12 适配器连接到 RJ45 端口

请按照以下步骤使用 M12 适配器连接到 RJ45 端口:

步骤1确保O型圈位于M12适配器上。



1	M12 适配器	2	0型圈
---	---------	---	-----

步骤2 将 RJ45 卡舌与机箱中的 RJ45 连接器对齐,然后将 M12 适配器插入机箱。





1	外加螺钉	2	M12-RJ45 适配器
---	------	---	--------------

步骤3 将 M12 适配器外加螺钉拧入机箱。用 15-20 英寸磅的扭矩拧紧。



1	使用 M12 适配器连接了 SFP 端口	3	使用 M12 适配器连接了直流电源端口
2	使用 M12 适配器连接了 RJ45 端口		

## 连接到无线接入点的 SFP 端口

使用电缆密封套或 M12-RJ45 适配器连接到 SFP 端口。

注释 只有在重启后,系统才会检测到铜缆 SFP 或光纤 SFP。

## 使用电缆密封套连接到 SFP 端口

请按照以下步骤使用电缆密封套连接到 SFP 端口:

步骤1 将光纤 SFP 插入机箱。

步骤2 拆卸光纤适配器,并按照下图所示的顺序在光缆上滑动装入各部件:



1	光纤 SFP	5	护线套
2	光缆	6	套圈

3	O 型圈	7	紧固螺母
4	适配器主体		

步骤3 将光缆插入 SFP。

步骤4 将适配器主体(带O型圈)拧入机箱。

步骤5 将护线套插入套圈,然后将其按入适配器主体。

步骤6 将紧固螺母拧紧到适配器主体上,直到护线套压到光缆上。



1		使用电缆密封套连接了 SFP 端口	3	使用电缆密封套连接了直流电源端口
2	2	使用电缆密封套连接了 RJ-45 端口		

## 在 SFP 端口上使用 M12 适配器

M12 适配器只能与铜缆 SFP 配合使用,不支持与光纤 SFP 配合使用。

请按照以下步骤将 M12 适配器连接到 SFP 端口:

步骤1 将铜缆 SFP 插入机箱。

步骤2确保O型圈位于M12适配器和垫片上。



1	M12 适配器	2	0型圈

[	1	<b>井</b> [].	2	
	1	垫斤	Z	O 型圏

## 步骤3 使用随附的螺钉(下图中的2)将垫片固定到机箱上。



1	垫片	4	外加螺钉
2	垫片螺钉	5	M12-RJ45 适配器

3 RJ45 插头
-----------

步骤4 将 RJ45 插头与机箱中的 RJ45 连接器对齐,然后将 M12 适配器插入机箱。

步骤5 将 M12 适配器外加螺钉拧入机箱。用 15-20 英寸磅的扭矩拧紧。



1	使用 M12 适配器连接了 SFP 端口	3	使用 M12 适配器连接了直流电源端口
2	使用 M12 适配器连接了 RJ45 端口		



# 配置和部署无线接入点

本部分介绍如何将 AP 连接到控制器。有关如何配置 AP 的说明,请参阅相关版本的思科无线控制器 配置指南。

- 控制器发现过程,第47页
- 在无线网络中部署无线接入点,第48页
- •检查无线接入点 LED,第48页

## 控制器发现过程

要支持 IW916I AP, 控制器必须运行 Cisco IOS XE Dublin 17.12.1 或更高版本。有关详细信息,请参 阅 Cisco Catalyst IW9167 大功率系列产品手册。

#### 准则和限制

- •如果无线接入点的名称包含空格,则无法使用控制器 CLI 编辑或查询无线接入点。
- •请确保将控制器设置为当前时间。如果将控制器设置为已经发生的时间,则无线接入点可能不 会加入控制器,因为其证书在该时间可能无效。

控制器必须先发现 AP, 然后才能成为网络的主用部分。AP 支持以下控制器发现过程:

- 本地存储的控制器 IP 地址发现:如果 AP 以前已加入控制器,则主控制器、辅助控制器和三级控制器的 IP 地址将存储在 AP 的非易失性存储器中。将控制器 IP 地址存储在 AP 上以供将来部署的这一过程称为初始化 AP。有关初始化的详细信息,请参阅执行预安装配置(可选),第15页。
- DHCP 服务器发现:此功能使用 DHCP 选项 43 为 AP 提供控制器 IP 地址。思科交换机支持通常用于此功能的 DHCP 服务器选项。有关 DHCP 选项 43 的详细信息,请参阅配置 DHCP 选项 43,第 52页。
- DNS 发现: AP 可以通过域名服务器 (DNS) 发现控制器。要使 AP 执行此操作,您必须将 DNS 配置为返回控制器 IP 地址,以响应 CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain,其中 localdomain 是 AP 域名。配置 CISCO-CAPWAP-CONTROLLER 可在现有客户部署中提供向后 兼容性。当 AP 从 DHCP 服务器收到 IP 地址和 DNS 信息时,它会联系 DNS 以解析

CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain。当 DNS 发送控制器 IP 地址列表时, AP 会向控制器发送发现请求。

## 在无线网络中部署无线接入点

安装 AP 后,请按照以下步骤将其部署到无线网络中:

- 步骤1 连接电源,为 AP 通电。
- 步骤2观察AP的LED。

有关 LED 的说明,请参阅检查无线接入点 LED,第 48 页。

- a) 当您为 AP 通电时, AP 开始通电序列,您可以通过观察 AP 的 LED 进行验证。如果通电序列成功,将开始发现和加入进程。在此过程中,LED 依次闪烁绿色、红色,然后熄灭。当 AP 已加入控制器且没有关联的客户端时,如果客户端与其关联,则 LED 会呈绿色或蓝色。
- b) 如果 LED 未亮起,则表示 AP 很可能未通电。
- c) 如果 LED 依次闪烁超过五分钟,则表示 AP 找不到其主控制器、辅助控制器和三级控制器。请检查 AP 和控制器之间的连接,并确保 AP 和控制器位于同一子网中,或者 AP 具有返回其主控制器、辅助控制器和三级控制器的路由。如果 AP 与控制器不在同一子网中,请确保 AP 所在的子网中有正确配置的 DHCP 服务器。有关其他信息,请参阅配置 DHCP 选项 43,第 52页。
- 步骤3 重新配置控制器,使其不是主控制器。
  - 注释 仅使用主控制器配置 AP。避免在正常工作的网络中使用此控制器。

## 检查无线接入点 LED

AP 状态 LED 的位置如连接器和端口,第2页中所示。

# 

注释 无论 LED 状态是什么颜色,预计不同单元的 LED 色彩强度和饱和度都会有细微差别。这在 LED 制造商规格的正常范围内且不是一个缺陷。但是,可以通过控制器更改 LED 的强度。

AP 状态 LED 指示各种情况,下表对这些情况进行了说明。

#### 表 10: AP LED 信号

LED 信息类型	颜色	含义			
启动加载器状	呈绿色闪烁	启动加载器状态顺序:			
态顺序 		• 正在进行 DRAM 内存测试			
		• DRAM 内存测试正常			
		• 正在进行电路板初始化			
		• 正在初始化 Flash 文件系统			
		• 闪存测试正常			
		• 正在初始化以太网			
		• 以太网正常			
		• 正在启动 AP OS			
		•初始化成功			
启动加载器警 告	红色闪烁	正在进行配置恢复(已按住重置按钮2至3秒)			
	红色常亮	存在以太网故障或映像恢复操作(已按住重置按钮 20-30秒)			
	呈绿色闪烁	正在进行映像恢复(已松开重置按钮)			
CAPWAP OS		·			
关联状态	绿色并发出蜂鸣声(短促哔哔 声)	此状态表示运行状况正常。装置已连接某个控制器, 但没有无线客户端与其关联。			
	绿色常亮	运行状况正常,且至少有一个无线客户端与装置关 联。			
运行状态	琥珀色闪烁	正在进行软件升级。			
	绿色、红色和琥珀色交替闪烁	正在进行发现或加入过程。			
	红色、绿色和琥珀色快速交替 闪烁,然后熄灭	此状态表示已调用 AP 位置命令。			
	红色闪烁	此状态表示以太网链路运行不正常。			
	红色、绿色和琥珀色交替闪烁	这是表示线内电源不足的一般警告。			

I



# 故障排除

- •使用重置按钮,第51页
- •无线接入点加入控制器的过程排障,第51页
- •基于控制器的部署的重要信息,第52页
- 配置 DHCP 选项 43, 第 52 页

## 使用重置按钮

使用**重置**按钮(请参阅连接器和端口, 第2页), 可以将 AP 重置为出厂默认设置或清除 AP 的内 部存储。

要将 AP 重置为出厂默认配置,请按照以下步骤操作:

步骤1 在无线接入点启动期间按住 AP 上的重置按钮。

步骤2 计时器启动后, AP 状态 LED 将变为红色。继续按住重置按钮 20 秒以上, 但少于 60 秒。将发生以下情况:

- AP 状态 LED 变为红色常亮。
- AP 存储目录中的所有文件均被清除。
- 触发完全恢复出厂设置。
- •在 AP 完全恢复出厂设置期间, FIPS 模式标志也会被清除。如果设置了 FIPS 标志,则会禁用控制台访问。
- 注释 如果按住重置按钮超过 60 秒,则会被视为该按钮发生故障,因此不会进行任何更改。

# 无线接入点加入控制器的过程排障

无线接入点无法加入控制器的原因有很多: RADIUS 授权处于待处理状态; 控制器上未启用自签名 证书; AP 和控制器管制范围不匹配等。

通过控制器软件,您可以将 AP 配置为将所有 CAPWAP 相关错误发送到系统日志服务器。您不必在 控制器上启用任何调试命令。可从系统日志服务器本身查看所有 CAPWAP 错误消息。

在收到来自 AP 的 CAPWAP 加入请求之前,不会在控制器上维护 AP。因此,确定来自特定 AP 的 CAPWAP 发现请求被拒绝的原因可能具有挑战性。为了在未在控制器上启用 CAPWAP 调试命令的 情况下解决此类加入问题,控制器会收集发送发现消息的所有 AP 的信息,并维护已成功加入控制 器的任何 AP 的信息。

控制器会收集向控制器发送 CAPWAP 发现请求的每个 AP 的所有相关加入信息。收集从 AP 收到第一条发现消息开始,到从控制器向 AP 发送最后一个配置负载结束。

当控制器维护最大数量的 AP 的相关加入信息时,它不会收集任何更多 AP 的信息。

默认情况下, AP 将所有系统日志消息发送到 IP 地址 255.255.255.255。

您还可以使用服务器上的选项7配置DHCP服务器,以将系统日志服务器IP地址返回到AP。然后, AP开始向此IP地址发送所有系统日志消息。

您可以为 AP 配置系统日志服务器,并仅从控制器 CLI 界面查看 AP 加入信息。

## 基于控制器的部署的重要信息

使用 AP 时,请记住以下准则:

- AP 只能与思科控制器通信。
- AP 不支持无线域服务 (WDS),因此无法与 WDS 设备通信。但是,当 AP 加入时,控制器会提供与 WDS 等效的功能。
- CAPWAP 不支持第2层。AP 必须获取 IP 地址并使用第3层、DHCP、DNS 或 IP 子网广播发现 控制器。
- •已启用AP控制台端口以进行监控和调试。当AP连接到控制器时,所有配置命令都会被禁用。

## 配置 DHCP 选项 43

您可以使用 DHCP 选项 43 向 AP 提供控制器 IP 地址列表,使其能够找到并加入控制器。

以下是适用于 Cisco Catalyst 轻型 AP 的 Microsoft Windows 2003 企业版 DHCP 服务器上的 DHCP 选项 43 配置示例。对于其他 DHCP 服务器实施,请参阅产品文档配置 DHCP 选项 43。在选项 43 中, 使用控制器管理接口的 IP 地址。



注释 DHCP 选项 43 限制为每个 DHCP 池一个 AP 类型。您必须为每个 AP 类型配置单独的 DHCP 池。

AP对 DHCP选项43使用类型长度值(TLV)格式。DHCP服务器必须编程为根据AP DHCP供应商 类标识符(VCI)字符串返回选项(DHCP选项60)。AP的VCI字符串:

#### Cisco AP IW9167IH

TLV 数据块的格式如下:

- 类型 0xf1 (十进制 241)
- •长度-控制器 IP 地址的数量\*4
- •值-以十六进制格式按顺序列出的控制器管理接口的 IP 地址。

#### **SUMMARY STEPS**

- **1.** 在 Cisco IOS CLI 中进入配置模式。
- 2. 创建 DHCP 池,包括必要的参数(例如,默认路由器和名称服务器)。DHCP 范围示例如下:
- 3. 使用以下语法添加"选项 43"行:

#### **DETAILED STEPS**

步骤1 在 Cisco IOS CLI 中进入配置模式。

步骤2 创建 DHCP 池,包括必要的参数(例如,默认路由器和名称服务器)。DHCP 范围示例如下:

示例:

```
ip dhcp pool <pool name>
network <IP Network> <Netmask>
default-router <Default router>
dns-server <DNS Server>
```

其中:

示例:

<pool name> is the name of the DHCP pool, such as IW9167IH
<IP Network> is the network IP address where the controller resides, such as 10.0.15.1
<Netmask> is the subnet mask, such as 255.255.255.0
<Default router> is the IP address of the default router, such as 10.0.0.1
<DNS Server> is the IP address of the DNS server, such as 10.0.10.2

步骤3 使用以下语法添加"选项43"行:

#### 示例:

option 43 hex <hex string>

十六进制字符串通过连接下面显示的 TLV 值来汇编:

#### 类型 + 长度 + 值

例如,假设有两个控制器,其管理接口 IP 地址分别为 10.126.126.2 和 10.127.127.2。类型始终为 fl(hex)。长度为 2 \* 4 = 8 = 08(十六进制)。这两个 IP 地址分别转换为 0a7e7e02 和 0a7f7f02。汇编这些字符串,生成 f1080a7e7e020a7f7f02。生成的添加到 DHCP 范围的 Cisco IOS 命令是 option 43 hex f1080a7e7e020a7f7f02。

I



# 安全准则和警告

- •安全说明,第55页
- FCC 安全合规声明,第56页
- 安全保护措施,第56页
- 避免无线电设备在测试环境下受损,第57页
- •进行现场勘测,第57页

# 安全说明

Cisco Catalyst 无线接入点的翻译版安全警告(可从 Cisco.com 获取)中提供了已翻译的警告。



## 声明 1008 - 1 类激光产品

A

警告 本产品为1类激光产品。

## ステートメント1008—クラス1レーザー製品

警告 クラス1レーザー製品です。

## FCC 安全合规声明

FCC 及其 ET Docket 96-8 中的操作均采用了有关人体暴露于 FCC 认证设备发射的电磁波的安全标准。请放心使用经过批准的思科天线, Cisco Catalyst 产品均符合 OET-65 和 ANSI C95.1, 1991 非受 控环境限制。按照本手册的安装说明正确操作本无线电设备,将使人体曝露大大低于 FCC 的建议限制。

## 安全保护措施

为确保安全,同时取得理想的安装效果,请阅读并按照以下安全保护措施操作:

- 在选择安装位置时,请兼顾安全和性能问题。记住:电源线和电话线表面看起来很相似。基于 安全考虑,请假设任何架空线都有可能导致死亡。
- 致电您所在地的电力公司。告知对方您的计划,并要求对方前来查看您计划的安装方案。
- 在开始安装前,请认真、充分地计划安装事宜。成功完成任务很大程度上要依靠整个团队的合作。因此,应为每个人分派具体任务,每个人都应该知道要做什么,什么时候做。应安排专门人员负责贯彻安装说明并检查故障漏洞。
- 安装 AP 或其天线时,请切记:
  - 不要使用金属梯子。
  - •不要在下雨刮风天进行安装。
  - •正确着装,穿橡胶底(跟)鞋、戴橡胶手套、穿长袖衬衫或夹克。
- 使用绳索吊起 AP。如果装置掉落,应尽量远离,不要试图阻止。
- 如果天线系统的任何部分与电源线接触,请勿触摸电源线,也勿自行将其移开。应致电您当地的电力公司。会有专业人员来进行安全处理。

如果发生事故,应立即向有资格的急救单位求救。

## 避免无线电设备在测试环境下受损

室外设施(网桥)的无线电的发射功率级别要高于室内设施(AP)的无线电。当您在一个链路内测试 大功率无线电设备时,必须避免超出接收器的最大接收输入级别。级别超过正常操作范围,误包率 (PER)性能将下降。级别持续升高,则可能导致接收器永久性损坏。要避免接收器损坏及PER下降, 您可以采用以下技巧之一:

• 将全向天线至少分开2英尺(0.6米)以避免接收器损坏,或至少分开25英尺(7.6米)以避免 PER下降。



- **注释** 这些距离假设自由空间路径损耗,为保守估计。如果现场条件为非视距, 实际部署时为避免损坏和性能降低所需的分开距离可能更短。
  - 将配置的传输功率降低为最低级别。

以下公式描述了辐射试验台的发射功率、天线增益、衰减和接收器灵敏度之间的关系:

```
txpwr + tx gain + rx gain - [attenuation due to antenna spacing] < max rx input level
Where:
txpwr = Radio transmit power level
tx gain = transmitter antenna gain
rx gain = receiver antenna gain
```

## 进行现场勘测

每一个网络应用程序的安装都各不相同。在安装多个 AP 前,您应该进行现场勘测,以确定联网组件的最佳使用效果,实现最大覆盖范围和最优网络性能。

现场勘测可以发现在网络投入运行之前能够解决的问题。由于 802.11a/b/g/n/ac/ax 在未经许可的频谱 下运行,因此可能存在来自其他 802.11a 无线设备的干扰源(尤其是在多租户建筑物中),这可能会 导致 802.11 信号降级。现场勘测可以确定在部署时是否存在此类干扰。

在进行现场勘测时请考虑以下操作和环境条件:

- 数据速率:灵敏度和覆盖范围与数据比特率成反比。工作数据速率达到最低时无线电覆盖范围 最大。接收器灵敏度将随着无线电数据的增加而降低。
- 天线类型和放置:正确配置天线是实现无线电最大覆盖范围的重要因素。一般来说,覆盖范围 与天线高度成正比。但是,也不要超过必要高度,因为额外高度同时也可能增加其他未经许可 的无线电系统的潜在干扰,并可能减小地面无线网络的覆盖范围。
- 物理环境:开放或空旷的区域比封闭或拥挤的区域无线电覆盖范围更广阔。
- 障碍:建筑物、树木或山地等物理障碍物可能会削弱无线设备的性能。因此,应避免将设备部 署到发送和接收天线之间有障碍物的位置。

- •无线链路有多长?
- •之前是否进行过现场勘测?
- AP 之间或无线电视距之间是否存在没有任何障碍物的菲涅耳区?
- •链路的最低可接受数据速率是多少?
- •是否有合适的天线(如果提供的天线不止一个)?
- •您是否已获得必要的许可?
- •您是否遵循了适当的安全程序和实践?
- •去现场进行勘测之前,您是否已配置 AP? 首先解决配置或设备问题总是要容易些。
- •您是否有完成勘测所需的适当工具和设备?



# 规范性声明和监管信息

- •制造商联合通信委员会规范性声明,第59页
- 在墨西哥使用 Cisco Catalyst 无线接入点,第60页
- •日本 VCCI 声明,第60页
- •加拿大合规性声明,第62页
- •欧洲共同体、瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登,第62页
- •英国合规性,第63页
- •中国台湾的 Cisco Catalyst 无线接入点管理规则,第 64 页
- •中国合规性声明,第64页
- 射频暴露规范性声明,第65页
- •规范性声明,第67页

# 制造商联合通信委员会规范性声明



无线接入点型号	认证编号		
IW9167IH - B	LDKIW9167IH		

制造商:

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706

USA

该设备符合第15部分法规。操作必须符合以下两个条件:

- 1. 设备不得造成有害干扰,
- 2. 设备必须能够承受接收到的任何干扰,包括可能导致意外操作的干扰。

#### 联邦通信委员会干扰声明

根据 FCC 规则第 15 部分中的规定,该设备已经过检测,符合 A 类数字设备的限制要求。这些限制 旨在提供合理保护,使设备在商业环境下运行时免于有害干扰。该设备产生、使用且可能辐射射频 能量;如未按照说明手册予以安装和使用,则会对无线电通信造成有害干扰。如果在住宅区运行该 设备,则有可能导致有害干扰,在这种情况下,用户必须校正此类干扰,费用自行承担。

$$\Lambda$$

注意 在使用集成天线时, FCC Part 15 无线电设备与以该频率工作的其他设备一起工作时不会产生干扰。 在未经思科明确批准的情况下,对产品的任何更改或修改都可能导致用户无权使用该设备。

Æ

注意 禁止在采油平台、汽车、火车、船只和飞行器上操作该设备。禁止将 5.925-7.125 GHz 频段的发射器 用于控制无人机系统或与之通信。

# 在墨西哥使用 Cisco Catalyst 无线接入点

Declaración para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## 日本 VCCI 声明

## 声明 191 - 日本电磁干扰控制委员会 (VCCI) A 类警告

## Â

警告 基于 VCCI 委员会的标准,本产品属于 A 类产品。如果在生活环境中使用本设备,可能会造成无线 电干扰,在这种情况下,您可能需要采取校正措施。 A

## ステートメント 191―日本向け VCCI クラス A に関する警告

警告 この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことが あります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

## 在日本使用 Cisco Catalyst 无线接入点的准则

本节介绍在日本使用 Cisco Catalyst 无线接入点时避免干扰的准则。这些准则以日语和英语提供。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 科学 医療用機器のほかエ場の製造ライン 等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免 許を要しない無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体臓別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用され ていないことを確認して下さい。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混 信回避のための処置等(例えば、ノくーティションの設置など}Iこついてご相談して下さい。
- 3. その他、この機器から移動体撒別用の特定,ト電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した 場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先: 03-6434-6500

#### 英语

This equipment operates in the same frequency bandwidth as industrial, scientific, and medical devices such as microwave ovens and mobile object identification (RF-ID) systems (licensed premises radio stations and unlicensed specified low-power radio stations) used in factory production lines.

- Before using this equipment, make sure that no premises radio stations or specified low-power radio stations of RF-ID are used in the vicinity.
- 2. If this equipment causes RF interference to a premises radio station of RF-ID, promptly change the frequency or stop using the device; contact the number below and ask for recommendations on avoiding radio interference, such as setting partitions.
- **3.** If this equipment causes RF interference to a specified low-power radio station of RF-ID, contact the number below.

Contact Number: 03-6434-6500

# 加拿大合规性声明

此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准。操作必须符合以下两个条件: (1) 设备不得导致干扰,并且(2) 设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备意外操作的干扰。Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

根据加拿大工业部的规定,此无线电发射器工作时只能使用加拿大工业部针对此发射器批准的天线 类型和最大(或更小)增益。为了减少可能对其他用户造成的无线电干扰,应按如下标准选择天线 类型及其增益:等效全向辐射功率 (e.i.r.p.)不大于成功通信所必需的值。Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

此无线电发射器已获加拿大工业部批准,可与下列天线类型一起使用,列表中同时还指明了各类天 线允许的最大增益和需要的天线阻抗。如果天线属于列表中未包括的类型且增益超过该类型天线的 指定最大增益,则严禁将其与本设备搭配使用。Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

## 加拿大工业部

无线接入点型号	认证编号		
IW9167IH-A	IC:2461A-IW9167IH		

#### IC 辐射暴露声明

该设备符合 IC RSS-102 针对非受控环境规定的辐射暴露限制。安装和操作该设备时,辐射器与您的身体之间应保持至少 29 厘米的距离。

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 29cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

# 欧洲共同体、瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登

无线接入点型号: IW9167IH-E 该产品上带 CE 标志:

# CE

该设备在 5150 MHz 和 5350 MHz、5925 MHz 和 6425 MHz 频率范围之间运行时,仅限在室内使用。

该设备符合欧盟针对非受控环境规定的辐射暴露限制。安装和操作该设备时,辐射器与您的身体之间应保持至少20厘米(7.87英寸)的距离。



**注释** 该设备适合在所有 EU 和 EFTA 国家/地区使用。室外使用可能限制为特定频率和/或需要运行许可 证。有关更多详情,请与思科公司合规性部门联系。

在欧盟的频率和最大发射功率如下所列:

2412-2472MHz: 19.90 dBm

2402-2480MHz (LE): 9.92 dBm

5180-5240MHz: 22.96 dBm

5260-5320MHz: 22.98 dBm

5500-5700: 29.99 dBm

5955-6415MHz: 22.95 dBm

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
_	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

挪威 (NO)、冰岛 (IS)、列支敦士登 (LI)、土耳其 (TR)、瑞士 (CH)

# 英国合规性

该设备在 5150 MHz 和 5350 MHz、5925 MHz 和 6425 MHz 频率范围之间运行时,仅限在室内使用。 安装和操作该设备时,辐射器与您的身体之间应保持至少 20 厘米(7.87 英寸)的距离。

#### 无线接入点型号:

IW9167IH-ROW

制造商:

Cisco Systems, Inc.125 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

在英国的频率和最大发射功率如下所列:

2412-2472MHz: 19.90 dBm

2402-2480MHz (LE): 9.92 dBm

5180-5240MHz: 22.96 dBm 5260-5320MHz: 22.98 dBm 5500-5700: 29.99 dBm 5955-6415MHz: 22.95 dBm

# 中国台湾的 Cisco Catalyst 无线接入点管理规则

本部分介绍在中国台湾使用 Cisco Catalyst 无线接入点的管理规则。所有无线接入点的管理规则以简体中文和英语提供。

#### 无线接入点型号:

IW9167IH-ROW

制造商:

Cisco Systems, Inc.125 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

#### 简体中文

【低功率射频器材技术规范】取得审验证明之低功率射频器材,非经核准,公司、商号或使用者均 不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。低功率射频器材之使用不得影响飞航安 全及干扰合法通信;经发现有干扰现象时,应立即停用,并改善至无干扰时方得继续使用。前述合 法通信,指依电信管理法规定作业之无线电通信。低功率射频器材须忍受合法通信或工业、科学及 医疗用电波辐射性电机设备之干扰。应避免影响附近雷达系统之操作。

#### 英语

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to a approved low power radio-frequency devices. The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Management Act. The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

## 中国合规性声明

无线接入点型号

IW9167IH-ROW 无线接入器

简体中文

安全和电磁辐射证书
本设备符合 FCC 规则第 15 部分、欧洲共同体委员会发布的指令 2014/53/EU、其他一些安全、电磁 发射和无线电证书。

CMIIT-核准编号标识在产品本体背面标签。

#### 英语

#### Safety and Electromagnetic Radiation Certificate

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, Directive 2014/53/EU of the Commission of the European Communities, and other safety, Electromagnetic Emissions and Radio certificates.

This device is certified by the China State Radio Regulatory Committee (SRRC) with a valid CMIIT ID. The CMIIT ID is marked on the label of the product.

# 射频暴露规范性声明

本部分包含有关遵从射频暴露相关准则的信息。

# RF 暴露的一般讨论

思科产品的设计符合以下关于人体暴露于射频的国家和国际标准:

- US 47 联邦法规第 2 部分 J 子部分
- •美国国家标准学会 (ANSI)/电气与电子工程师学会/IEEE C 95.1 (99)
- •国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 98
- •卫生部(加拿大)6号安全准则。人类暴露于射频场的限制为3kHz到300GHz
- 澳大利亚辐射保护标准

为了确保符合各种国家和国际电磁场 (EMF) 标准,系统工作时只能使用思科批准的天线和配件。

## 此设备符合无线电波暴露国际准则

IW9167I 设备包括无线电发射器和接收器。其设计原则是不超过国际准则建议的无线电波(射频电磁场)暴露限值。这些准则由独立科研机构(ICNIRP)制定,并包括旨在确保所有人(无论年龄和健康状况)的安全的基本安全边际。

系统本身的设计原则是在运行时避免最终用户与天线接触。根据旨在降低用户或操作员整体暴露水 平的监管准则,建议将系统放置在适当位置,使天线与用户之间保持该准则所指定的最小距离。

### 射频暴露距离

20 厘米

世界卫生组织声明,当前的科学资料未表明使用无线设备时需要采取任何特别预防措施。他们建议 如果想要进一步降低暴露水平,只需将天线方向远离用户,或将天线放置在比建议的间隔距离更远 的位置。

## 此设备符合无线电波暴露 FCC 准则

IW9167I 设备包括无线电发射器和接收器。其设计原则是不超过 FCC 第1.1310 部分规定的无线电波 (射频电磁场)暴露限值。这些准则基于 IEEE ANSI C 95.1 (92),并包括旨在确保所有人(无论年 龄和健康状况)的安全的基本安全边际。

系统本身的设计原则是在运行时避免最终用户与天线接触。根据旨在降低用户或操作员整体暴露水 平的监管准则,建议将系统放置在适当位置,使天线与用户之间保持该准则所指定的最小距离。

作为无线电认证流程的一部分,此设备已经过测试,证明符合相关规定。

#### 射频暴露距离

50 厘米

美国食品药品管理局声明,当前的科学资料未表明使用无线设备时需要采取任何特别预防措施。FCC 建议如果想要进一步降低暴露水平,只需将天线方向远离用户,将天线放置在比建议的间隔距离更 远的位置,或降低发射器的输出功率。

## 此设备符合加拿大工业部无线电波暴露准则

IW9167I 设备包括无线电发射器和接收器。其设计原则是不超过加拿大卫生部安全条例 6 中规定的 无线电波(射频电磁场)暴露限值。这些准则包括旨在确保所有人(无论年龄和健康状况)的安全 的基本安全边际限制。

系统本身的设计原则是在运行时避免最终用户与天线接触。根据旨在降低用户或操作员整体暴露水 平的监管准则,建议将系统放置在适当位置,使天线与用户之间保持该准则所指定的最小距离。

射频暴露距离

29 厘米

加拿大卫生部声明,当前的科学资料未表明使用无线设备时需要采取任何特别预防措施。他们建议如果想要进一步降低暴露水平,只需将天线方向远离用户,或将天线放置在比建议的间隔距离更远的位置。

# Cet appareil est conforme aux directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques

Cet appareil de la gamme IW9167I comprend un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques (champs électromagnétiques de fréquence radio), recommandées dans le code de sécurité 6 de Santé Canada. Ces directives intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de la santé.

Par conséquent, les systèmes sont conçus pour être exploités en évitant que l'utilisateur n'entre en contact avec les antennes. Il est recommandé de poser le système là où les antennes sont à une distance minimale telle que précisée par l'utilisateur conformément aux directives réglementaires qui sont conçues pour réduire l'exposition générale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Distance d'exposition RF

29 厘米

Santé Canada affirme que la littérature scientifique actuelle n'indique pas qu'il faille prendre des précautions particulières lors de l'utilisation d'un appareil sans fil. Si vous voulez réduire votre exposition encore davantage, selon l'agence, vous pouvez facilement le faire en réorientant les antennes afin qu'elles soient dirigées à l'écart de l'utilisateur, en les plaçant à une distance d'éloignement supérieure à celle recommandée ou en réduisant la puissance de sortie de l'émetteur.

## 有关射频暴露的其他信息

有关此主题的更多信息,可通过以下链接找到:

- Cisco Systems Spread Spectrum Radios and RF Safety white paper(思科系统公司扩频无线电和射频安全白皮书),其URL如下: http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/rfhr wi.htm
- FCC 公告 56: 关于射频电磁场的生物效应和潜在危害的问题与解答
- FCC 公告 65: 评估对 FCC 人体暴露于射频电磁场准则的遵守情况

您可以从以下组织获取更多信息:

- •世界卫生组织非电离辐射防护委员会,其URL如下: www.who.int/emf
- •英国国家辐射防护委员会,其URL如下:www.nrpb.org.uk
- •蜂窝电信协会,其URL如下:www.wow-com.com
- 手机制造商论坛,其 URL 如下: www.mmfai.org

# 规范性声明

与本产品相关的所有规范性声明都可在以下位置找到: https://pas.cisco.com/pdtcnc/#/

I

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意,翻译版本仅供参考,如有任何不 一致之处,以本内容的英文版本为准。