在Firepower 4100系列中配置ASA主用/主用故障 切換

目錄
<u>必要條件</u>
採用元件
<u>背景資訊</u>
ASA主用/主用故障切換機制
<u>流量傳輸</u>
<u>流量條件1</u>
<u>流量條件2</u>
<u>流量條件3</u>
<u>流量條件4</u>
<u>主用/備用選擇規則</u>
網路圖表
<u>組態</u>
<u>步驟 1.預配置介面</u>
步驟 2.主裝置上的配置
步驟 3.輔助裝置上的配置
步驟 4.在成功完成同步後確認故障轉移狀態
步驟 1.啟動從Win10-01到Win10-02的FTP連線
步驟 2.故障切換前確認FTP連線
步驟 3.主裝置的LinkDOWN E1/1
<u>步驟 4.確認容錯移轉狀態</u>
步驟 5.故障轉移後確認FTP連線
<u>步驟 6.確認搶佔時間行為</u>
<u>虚擬MAC地址</u>
<u>手動設定虛擬MAC地址</u>
自動設定虛擬MAC位址
虚擬MAC地址的預設設定
升級
相關資訊

簡介

本文檔介紹如何在Cisco Firepower 4145 NGFW裝置中配置主用/主用故障切換。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題:

• 思科自適應安全裝置(ASA)中的主用/備用故障切換。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- 思科Firepower 4145 NGFW裝置(ASA) 9.18(3)56
- Firepower可擴展作業系統(FXOS) 2.12(0.498)
- Windows 10

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

主用/主用故障切換僅適用於在多情景模式下運行的安全裝置。在此模式下,ASA在邏輯上被劃分為 多個虛擬裝置,稱為情景。每個情景都作為獨立裝置運行,具有自己的安全策略、介面和管理員。

主用/主用故障切換是自適應安全裝置(ASA)的一項功能,它允許兩個Firepower裝置同時傳遞流量。 此配置通常用於負載均衡方案,在這種方案中,您希望在兩台裝置之間拆分流量以最大程度地提高 吞吐量。它還用於冗餘目的,因此,如果一台ASA發生故障,另一台ASA可以接管而不會導致服務 中斷。

ASA主用/主用故障切換機制

主用/主用故障切換中的每個情景都手動分配到以太組1或組2。預設情況下,Admin情景被分配到組 1。兩個機箱(單元)中的同一組(組1或組2)形成故障轉移對,從而實現冗餘功能。每個故障切 換對的行為基本上與主用/備用故障切換中的行為相同。有關活動/備用故障切換的詳細資訊,請參閱 配置活動/備用故障切換。在主用/主用故障切換中,除了每個機箱的角色(主要或輔助)外,每個組 還具有角色(主要或輔助)。這些角色由使用者手動預設定,用於決定每個故障切換組的高可用性 (HA)狀態(活動或備用)。

管理情景是處理基本機箱管理(如SSH)連線的特殊情景。這是主用/主用故障切換的映像。



主用/主用故障切換中的故障切換對

流量傳輸

在主用/主用故障切換中,可以按照如下圖所示的幾種模式處理流量。

Group	Primary Unit	Secondary Unit	
Group I	Active	Standby	Both of ASAs process traffic simultaneously
Group 2	Standby	Active	
Group I	Active	Standby	Only the Primary Unit processes traffic
Group 2	Active	Standby	
Group I	Standby	Active	Both of ASAs process traffic simultaneously
Group 2	Active	Standby	
Group I	Standby	Active	Only the Secondary Unit processes traffic
Group 2	Standby	Active	

流量傳輸

- 主要裝置:組1=活動,組2=備用
- 輔助裝置: 組1=備用, 組2=活動



流量條件1

- 主要單位: 群組1 =作用中, 群組2 =作用中
- 輔助裝置:組1=備用,組2=備用



流量條件2

- 主要裝置:組1=備用,組2=活動
- 輔助裝置:組1=活動,組2=備用



流量條件3

- 主要裝置:組1=備用,組2=備用
- 輔助裝置:組1=活動,組2=活動



主用/備用選擇規則

在主用/主用故障切換中,每個組的狀態(主用/備用)由下列規則確定:

- 假定2台裝置幾乎同時啟動,則其中一台裝置(主裝置或輔助裝置)將首先變為活動狀態。
- 當預佔時間過去時,在機箱和組中具有相同角色的組將變為活動狀態。
- 發生故障切換事件(如介面關閉)時,組的狀態會以與主用/備用故障切換相同的方式更改。
- 執行手動故障切換後, 搶佔時間不起作用。

這是狀態變更的範例。

- 兩台裝置幾乎同時啟動。狀態A →
- 搶佔時間已過。狀態B →
- 主要裝置故障(故障切換觸發)。狀態C→
- 自主裝置從故障中恢復以來經過的搶佔時間。狀態D→
- 手動觸發故障轉移。狀態E

有關故障切換觸發器和運行狀況監控的詳細資訊,請參閱故障切換事件。

1. 兩台裝置幾乎同時啟動。

A	Primary Unit		Secondary Unit	
Operation	Group I: primary	Group 2: secondary	Group I: primary	Group 2: secondary
Both devices started simultaneously	Active	Active	Standby	Standby
	or			
	Standby	Standby	Active	Active

狀態A

2. 預佔時間(本文檔中為30秒)已過。

After 30 seconds (preempt time)	Active	Standby	Standby	Active

狀態B

3. 主裝置的第1組發生故障(如介面關閉)。

Failover event	Standby	Standby	Active	Active

狀態C

4. 自主裝置組1從故障中恢復以來經過的搶佔時間(本文檔中為30)。

After 30 seconds since Primary Unit recovered	Active	Standby	Standby	Active

狀態D

5. 手動將「主要單位」的群組2設為「使用中」。

Manual failover	Active	Active	Standby	Standby

狀態E

網路圖表

本文檔介紹基於此圖的主用/主用故障切換的配置和驗證。



邏輯配置圖



物理配置圖

組態

步驟 1.預配置介面

對於兩台Firepower,請登入FCM GUI。導航到邏輯裝置>編輯。將資料介面增加到ASA,如圖所 示。

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine	Platform Settings	System Tools Help admin
Editing - ASA01 Standalone Cisco: Adaptive Security Appliance 9.18.3.56		Save Cancel
Data Ports		
Ethernet1/1		
Ethernet1/2		
Ethernet1/4		
Ethernet1/5	Ethernet1/1	
Ethernet1/6	Ethernet1/2	
Ethernet1/7	Phone at 1/2	
Ethernet1/8		
	Ethernet1/4 Ethernet1/3	
	Ethernet1/7 Click to configure	
Decorators	Ethernet1/6	
	Ethernet1/8	

預配置介面

步驟 2.主裝置上的配置

透過SSH或控制檯連線到主FXOS CLI。運行 connect module 1 console 和 connect asa命令以進入ASA CLI。

a.在主裝置上配置故障切換(在主裝置的系統上下文中運行命令)。

<#root>

failover lan unit primary failover lan interface fover E1/4 failover link fover_link E1/8 failover interface ip fover 192.168.240.254 255.255.0 standby 1

failover group 1

□□□<--- group 1 is assigned to primary by default preempt 30 failover group 2 secondary preempt 30 fai

b.為情景配置故障切換組(在主裝置的系統情景中運行命令)。

<#root>

admin-context admin

context admin

<--- admin context is assigned to group 1 by default allocate-interface E1/3 config-url disk0:/admin.c
join-failover-group 1</pre>

<--- add con1 context to group 1 ! context con2 allocate-interface E1/5 allocate-interface E1/6 config
join-failover-group 2</pre>

<--- add con2 context to group 2

c.運行 changeto context con1從系統上下文連線con1上下文。配置con1情景介面的IP(在主裝置的con1情景中運行命令)。

interface E1/1 nameif con1-inside ip address 192.168.10.254 255.255.0 standby 192.168.10.253 security-level 100 no shutdown interface E1/2 nameif

d.運行 changeto context con2從系統上下文連線con2上下文。為con2上下文的介面配置IP(在主裝置的con2上下文中運行命令)。

interface E1/5 nameif con2-inside ip address 192.168.30.254 255.255.0 standby 192.168.30.253 security-level 100 no shutdown interface E1/6 nameif

步驟 3.輔助裝置上的配置

a.透過SSH或控制檯連線到輔助FXOS CLI。在輔助裝置上配置故障切換(在輔助裝置的系統上下文中運行命令)。

failover lan unit secondary failover lan interface fover E1/4 failover link fover_link E1/8 failover interface ip fover 192.168.240.254 255.255.0 standby

b.運行 failover命令(在輔助單元的系統上下文中運行)。

failover

步驟 4.在成功完成同步後確認故障轉移狀態

a.在輔助單元的系統上下文中運行show failover。

<#root>

asa#

show failover

Failover On Failover unit Secondary Failover LAN Interface: fover Ethernet1/4 (up) Version: Ours 9.18(Secondary

<--- group 1 and group 2 are Standby status in Secondary Unit Group 1 State:</pre>

Standby Ready

Active time: 0 (sec) Group 2 State:

Standby Ready

Active time: 945 (sec) con1 Interface con1-inside (192.168.10.253): Unknown (Waiting) con1 Interface c

Primary

<--- group 1 and group 2 are Active status in Primary Unit Group 1 State:

Active

Active time: 1637 (sec) Group 2 State:

Active

Active time: 93 (sec) con1 Interface con1-inside (192.168.10.254): Normal (Monitored) con1 Interface c

b. (可選)運行 no failover active group 2 命令以手動將主裝置的組2切換到備用狀態(在主裝置的系統上下文中運行)。這樣可以 平衡透過防火牆的流量負載。

<#root>

no failover active group 2



注意:如果運行此命令,則故障切換狀態將與資料流條件1匹配。

驗證

當E1/1關閉時,會觸發組1的故障切換,備用端的資料介面(輔助單元)會接管原始活動介面的IP和MAC地址,確保ASA持續傳遞流 量(本文檔中的FTP連線)。



鏈路斷開前



鏈路斷開期間



故障轉移已觸發

步驟 1. 啟動從Win10-01到Win10-02的FTP連線

步驟 2.故障切換前確認FTP連線

運行 changeto context con1以從系統上下文連線con1上下文。確認已在兩個ASA單元中建立FTP連線。

<#root>

asa/act/pri/con1#

show conn

5 in use, 11 most used ! --- Confirm the connection in Primary Unit TCP

con1-outside

192.168.20.1:21

conl-inside 192.168.10.1:49703

, idle 0:00:11, bytes 528, flags UIO asa/stby/sec/con1#

show conn

5 in use, 11 most used ! --- Confirm the connection in Secondary Unit TCP

con1-outside 192.168.20.1:21 con1-inside 192.168.10.1:49703

, idle 0:00:14, bytes 528, flags UIO

步驟 3.主裝置的LinkDOWN E1/1

步驟 4.確認容錯移轉狀態

在系統上下文中,確認故障切換發生在組1中。



注意:故障切換狀態與資料流條件4匹配。

asa/act/sec#

show failover

Failover On Failover unit Secondary Failover LAN Interface: fover Ethernet1/4 (up) Group 1 last Secondary

Group 1 State:

Active

<--- group 1 of Secondary Unit is Switching to Active Active time: 5 (sec) Group 2 State:</pre>

Active

Active time: 10663 (sec) con1 Interface con1-inside (192.168.10.254): Normal (Waiting) con1 Interface Primary

Group 1 State:

Failed

<--- group 1 of Primary Unit is Switching to Failed status Active time: 434 (sec) Group 2 State:</pre>

Standby Ready

Active time: 117 (sec) con1 Interface con1-inside (192.168.10.253): Failed (Waiting) con1 Interface co

步驟 5.故障轉移後確認FTP連線

運行 changeto context con1以從系統上下文連線con1上下文,確認FTP連線未中斷。

<#root>

asa/act/sec#

changeto context con1

asa/act/sec/con1# show conn 11 in use, 11 most used
! --- Confirm the target FTP connection exists in group 1 of the Secondary Unit TCP

conl-outside 192.168.20.1:21 conl-inside 192.168.10.1:49703

, idle 0:00:09, bytes 529, flags UIO

步驟 6.確認搶佔時間行為

LinkUP E1/1,等待30秒(搶佔時間),故障切換狀態將返回到原始狀態(匹配模式1中的流量流)。

<#root>

asa/stby/pri#

Group 1 preempt mate

□□□<--- Failover is triggered automatically, after the preempt time has passed asa/act/pri# show fail

Primary

Group 1 State:

Active

<--- group 1 of Primary Unit is switching to Active status Active time: 34 (sec) Group 2 State: Standby Ready

Active time: 117 (sec) con1 Interface con1-inside (192.168.10.254): Normal (Monitored) con1 Interface Secondary

Group 1 State:

Standby Ready

□□<--- group 1 of Secondary Unit is switching to Standby status Active time: 125 (sec) Group 2 State:
Active</pre>

Active time: 10816 (sec) con1 Interface con1-inside (192.168.10.253): Normal (Monitored) con1 Interfac

虛擬MAC地址

在活動/活動故障切換中,始終使用虛擬MAC地址(手動設定值、自動生成的值或預設值)。活動虛擬MAC地址與活動介面相關聯。

手動設定虛擬MAC地址

為了手動設定物理介面的虛擬MAC地址,可以使用 mac address命令或 mac-address命令(在I/F設定模式下)。以下是手動為實體介面 E1/1設定虛擬MAC位址的範例。



注意:請避免在同一個裝置上使用這兩種型別的命令。

<#root>

asa/act/pri(config)# failover group 1 asa/act/pri(config-fover-group)#

mac address E1/1 1234.1234.0001 1234.1234.0002

asa/act/pri(config-fover-group)# changeto context con1 asa/act/pri/con1(config)# show interface E1/1 |

1234.1234.0001

, MTU 1500 <--- Checking virtual MAC on the Primary Unit(con1) side asa/stby/sec# changeto context con1

1234.1234.0002

, MTU 1500 <--- Checking virtual MAC on the Secondary Unit(con1) side

或

<#root>

asa/act/pri(config)# changeto context con1 asa/act/pri/con1(config)# int E1/1 asa/act/pri/con1(config-if)#

mac-addr

1234.1234.0001 standby 1234.1234.0002

asa/act/pri/con1(config)# show interface E1/1 | in MAC MAC address

1234.1234.0001

```
, MTU 1500 <--- Checking virtual MAC on the Primary Unit(con1) side asa/stby/sec# changeto context con1
```

1234.1234.0002

, MTU 1500 <--- Checking virtual MAC on the Secondary Unit(con1) side

自動設定虛擬MAC位址

還支援自動生成虛擬MAC地址。這可以透過使用 mac-address auto <prefix prefix>命令來實現。虛擬MAC地址的格式為A2 xx.yyzz.zzzz,這是自動生成的。 A2:固定值 xx.yy:由命令選項中指定的<prefix prefix>生成(字首轉換為十六進位制後按相反順序插入)。 zz.zzzz:由內部計數器生成

以下是有關透過介面的 mac-address auto 命令生成虛擬MAC地址的示例。

<#root>

asa/act/pri(config)#

mac-address auto

asa/act/pri(config)#

show run all context con1

```
<--- Checking the virtual MAC addresses generated on con1 context
allocate-interface Ethernet1/1
mac-address auto Ethernet1/1 a21f.0000.0008 a21f.0000.0009
allocate-interface Ethernet1/2
mac-address auto Ethernet1/2 a21f.0000.000a a21f.0000.000b
config-url disk0:/con1.cfg
join-failover-group 1</pre>
```

```
asa/act/pri(config)#
```

show run all context con2

<--- Checking the virtual MAC addresses generated on con2 context
context con2
allocate-interface Ethernet1/5
mac-address auto Ethernet1/5 a21f.0000.000c a21f.0000.000d
allocate-interface Ethernet1/6
mac-address auto Ethernet1/6 a21f.0000.000e a21f.0000.000f
config-url disk0:/con2.cfg
join-failover-group 2</pre>

虛擬MAC地址的預設設定

如果既沒有自動也沒有手動生成虛擬MAC地址,則使用預設虛擬MAC地址。

有關預設虛擬MAC地址的詳細資訊,請參閱《Cisco安全防火牆ASA系列命令參考指南》中的命令Default mac地址。

您可以使用CLI或ASDM實現主用/主用故障切換對零停機時間升級。有關詳細資訊,請參閱<u>升級活動/活動故障切換對。</u>

相關資訊

- 使用CLI升級主用/主用故障切換對
- <u>MAC 地址</u>
- <u>思科技術支援與下載</u>

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件,讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注 意,即使是最佳機器翻譯,也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準 確度概不負責,並建議一律查看原始英文文件(提供連結)。