Installation de la langue du téléphone sur le téléphone IP 7841

Contenu

Introduction

Ce document décrit comment installer les paramètres régionaux du téléphone sur un téléphone IP de la gamme Cisco 7841.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Unified Communications Manager 12.x
- Téléphone IP Cisco 7841

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) prend en charge la localisation définie par le système pour 12 langues, dont l'anglais et 16 pays, dont les États-Unis. Les paramètres régionaux du réseau spécifient les tonalités et les cadences propres à chaque pays ; les paramètres régionaux de l'utilisateur spécifient la langue à utiliser pour les affichages de texte.

Configuration

Configurations

Voici la procédure à suivre pour réinitialiser le téléphone en usine :

Étape 1. Téléchargez les paramètres régionaux depuis le site Web de Cisco.

Étape 2. Accédez à **Administration du système d'exploitation > Mises à niveau logicielles > Installer/Mettre à niveau**.

Étape 3. Comme l'illustre l'image, saisissez les informations d'identification du serveur SFTP.

Cisco Unified Operating System Administration
For Cisco Unified Communications Solutions

Show ▼   Settings ▼   Security ▼   Software Upgrades ▼   Services ▼   Help ▼

Software Installation/Upgrade

❌ Cancel   ➡️ Next

Status

ⓘ Status: Ready

Software Location

Source*	Remote Filesystem ⌄
Directory*	/
Server*	192.168.0.5
User Name*	cisco
User Password*	●●●●
Transfer Protocol*	SFTP ⌄
SMTP Server	
Email Destination	

[Cancel]   [Next]

ⓘ *- indicates required item.

Étape 4. Sélectionnez les paramètres régionaux dans le menu déroulant **Options/Mises à niveau** et cliquez sur **Suivant**, comme illustré dans l'image. L'installation des paramètres régionaux démarre.

5. Cliquez sur **Suivant**, comme illustré dans l'image, après vérification des **détails de la somme de contrôle**.

Étape 6. Installation des paramètres régionaux réussie

Étape 7. Réinitialisez le service TFTP Cisco sur tous les noeuds qui l'exécutent lorsque vous accédez à **Service Page > Tools > Control Center Feature Services.** Sélectionnez le service TFTP de Cisco et cliquez sur **redémarrer**, comme indiqué dans l'image.

Étape 8. Accédez au téléphone.

Étape 9. Sous **Paramètres régionaux de l'utilisateur** sélectionnez les paramètres régionaux que vous venez de télécharger.

Étape 10. Enregistrez, appliquez la configuration et réinitialisez le téléphone .

Vérification

Si les paramètres régionaux sont correctement installés, vous pouvez voir les éléments logiciels dans la langue native comme indiqué dans l'image :

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.