

# WAP361: Installationsoptionen für Innenräume

## Inhaltsverzeichnis

[Ziel](#)

[Anwendbare Geräte](#)

[WAP361 Innenmontage](#)

[Montagezubehör](#)

[Wandmontage](#)

[Junction Box-Montage](#)

[Schlussfolgerung](#)

## **Ziel**

Der WAP361 Wireless-AC/N Dual Radio Wall Access Point mit PoE kann in Innenräumen an einer Wand oder an einem Anschlussfeld montiert werden. Ziel dieses Dokuments ist es, die Montagemöglichkeiten und -merkmale des WAP361 zu demonstrieren und zu verstehen.

Eine ausführliche Demonstration der WAP361-Optionen für die Innenmontage finden Sie in folgendem Video:

## **Anwendbare Geräte**

- WAP361

## **WAP361 Innenmontage**

### **Montagezubehör**

Im Montagesatz WAP361 sind folgende Komponenten enthalten:

- Montagehalterung WAP361

- (2) Schrauben M3.5
- (2) Schrauben M3-P0.5
- Drehmomentschlüssel



## Wandmontage

Um den WAP361 direkt an der Wand zu installieren, entfernen Sie die Wandplatte und alle angeschlossenen Kabel. Nehmen Sie zunächst die Tags oben und unten auf der Wandplatte ab, und zeigen Sie die Schrauben hinter den Tags an. Lösen Sie dann die Platte von der Wand, und ziehen Sie die Ethernet-Kabel von der Platte ab.

Befestigen Sie anschließend die Montagehalterung mit den im Montagesatz enthaltenen M3.5-Schrauben an der Wand. Nachdem Sie die Halterung an der Wand befestigt haben, montieren Sie den WAP361 auf die Halterung. Schließen Sie dann die Kabel an den WAP361 an, und befestigen Sie die Sicherheitsschraube M3 P0.5 mit dem Drehmomentschlüssel an der Oberseite des WAP361.

## Junction Box-Montage

Um den WAP361 an einer Anschlussbox zu montieren, befestigen Sie die Montageklammer zuerst mit den M3.5-Schrauben an der Anschlussbox. Nachdem die Montagehalterung an der Anschlussbox befestigt wurde, schließen Sie die Kabel an den WAP361 an, und schließen Sie das Gerät an die Halterung an. Führen Sie schließlich die M3 P0.5-Sicherungsschraube durch das Loch auf der Oberseite des WAP361 ein, und ziehen Sie sie mithilfe eines Drehmomentschlüssels fest.

## Schlussfolgerung

Um eine konsistente Abdeckung für Innenbereiche zu gewährleisten, kann der WAP361 an einer Wand oder an einem Anschlussfeld innerhalb des Bereichs befestigt werden. Mit den entsprechenden Werkzeugen und dem Montagesatz lassen sich beide Optionen schnell und einfach umsetzen.