

Opzioni di montaggio per interni WAP571

Sommario

[Obiettivo](#)

[Dispositivi interessati](#)

[Installazione in interni](#)

[Materiali necessari per il montaggio](#)

[fori di foratura per ancoraggi in parete/soffitto](#)

[Inserimento di ancoraggi e viti](#)

[Allineamento staffa di montaggio con viti](#)

[Installazione di WAP571 su staffa](#)

[Conclusioni](#)

Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è esaminare le opzioni di montaggio al chiuso per il punto di accesso wireless WAP571.

Per una dimostrazione completa delle opzioni di montaggio in interni WAP571, vedere il video seguente:

Dispositivi interessati

- WAP571

Installazione in interni

Prima di iniziare, per garantire prestazioni ottimali, si consiglia di non utilizzare il dispositivo in un'area che supera una temperatura ambiente di 40°C. Per evitare il surriscaldamento, le ventole del pannello laterale non devono essere ostruite. WAP571 deve inoltre essere in piano, stabile e sicuro per evitare che scivoli o si sposti fuori posizione.

Materiali necessari per il montaggio

- Staffa per installazione a parete
- 4 viti (da 0,22 a 0,24 x 0,69 a 0,72 pollici)
- 4 - ancoraggi di espansione in plastica (da 0,31 a 0,33 per 0,86 a 0,88 pollici)



[fori di foratura per ancoraggi in parete/soffitto](#)

In questa guida, andremo oltre l'opzione di montaggio a parete; la stessa procedura può essere utilizzata anche per l'installazione a soffitto.

Determinare innanzitutto la posizione in cui si desidera montare il dispositivo e verificare che la superficie sia piana, liscia, asciutta e solida.

Quindi, utilizzate la staffa per contrassegnare la posizione dei fori. Create quattro fori nella parete nelle posizioni contrassegnate. In questa dimostrazione è stato utilizzato un bit di foratura da 3/16" per praticare i fori.

[Inserimento di ancoraggi e viti](#)

Inserire gli ancoraggi di espansione in plastica nei fori. Quindi, praticare la vite nell'ancora, lasciando un piccolo spazio tra la superficie e la base della testa della vite per la staffa.

[Allineamento staffa di montaggio con viti](#)

Quindi, allineare la staffa con le viti e farla scorrere verso il basso fino a quando le viti non si inseriscono saldamente nelle fessure. Serrare quindi le viti fino a fissare la staffa.

[Installazione di WAP571 su staffa](#)

Infine, far scorrere il dispositivo WAP571 sulla staffa di montaggio a parete, posizionando il

cavo attraverso la linguetta di apertura situata sul retro della staffa.

Conclusioni

Le opzioni di montaggio per interni disponibili per il WAP571 consentono di assicurare una posizione per il punto di accesso e quindi forniscono una copertura uniforme per un'area interna. Per ulteriori informazioni, visitare la community di supporto per piccole imprese Cisco.