



電話機の挿入

Cisco CallManager データベースに電話機、Cisco VGC Phone、CTI ポート、または H.323 クライアントを追加する手順は、次のとおりです。

始める前に

- 追加するデバイスには、Cisco CallManager Bulk Administration (BAT) 電話機テンプレートが必要です。
- 電話機または他の IP テレフォニー デバイスに固有の詳細を含むカンマ区切り値 (CSV) 形式のデータ ファイルが必要です。
- トランザクションのための該当ターゲットと機能を選択するデータ ファイルをアップロードします。
- 電話機を挿入する前に、電話機レコードを確認します。

次の手順を使用して、電話機を Cisco CallManager に挿入します。

Cisco CallManager への電話機の挿入

次の手順を使用して、電話機を Cisco CallManager に挿入します。

手順

ステップ 1 **Bulk Administration > Phones > Insert Phones** の順に選択します。

Phone Insert Configuration ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 **Insert Phones Specific Details** オプション ボタンをクリックし、カスタマイズされたファイル形式を使用する電話機レコードを挿入します。ステップ 4 と 6 に進みます。

ステップ 3 **Insert Phones All Details** オプション ボタンをクリックして、**All Details** オプションを使用して生成したエクスポート電話機ファイルから電話機レコードを挿入します。

ステップ 4 **File Name** ドロップダウン リストボックスで、この特定のバルク トランザクション用に作成した CSV データ ファイルを選択します。**Allow Update Phone with Custom File** チェックボックスをオンにして、選択したカスタム ファイルを使用して電話機を更新できるようにします。

ステップ 5 **Override Configuration Settings** チェックボックスをオンにすると、既存の電話機の設定が、挿入するファイルに含まれている情報によって上書きされます。

ステップ 6 **Specific Details** オプションを選択した場合は、**Phone Template Name** ドロップダウン リスト ボックスで、このタイプのバルク トランザクション用に作成した BAT 電話機テンプレートを選択します。

CSV データ ファイルに個々の MAC アドレスを入力しなかった場合は、**Create Dummy MAC Address** チェックボックスをオンにする必要があります。CTI ポートを追加する場合、ダミー MAC アドレス オプションを使用すると、ダミー MAC アドレスの形式で、CTI ポートごとに固有のデバイス名が指定されます。

このフィールドは、XXXXXXXXXXXX という形式でダミー MAC アドレスを自動生成します。X は任意の 12 文字の 16 進数 (0 ~ 9 および A ~ F) を表します。

- ユーザに割り当てられる電話機の MAC アドレスが分からない場合に、このオプションを選択します。電話機が接続されると、そのデバイスに対する MAC アドレスが登録されます。
- データ入力ファイルに MAC アドレスまたはデバイス名を指定した場合は、このオプションを選択しないでください。

Cisco CallManager Administration にこの情報を手作業で入力するか、または、TAPS を使用すると、後で、電話機またはデバイスを正しい MAC アドレスで更新できます。TAPS の詳細については、[P.52-2 の「TAPS の概要」](#)を参照してください。[ステップ 9](#)に進みます。

ステップ 7 **Job Information** 領域に、ジョブの説明を入力します。

ステップ 8 **Run Immediately** オプション ボタンをクリックして電話機レコードを即座に挿入するか、**Run Later** をクリックして電話機レコードを後で挿入します。

ステップ 9 **Submit** をクリックして、電話機レコードを挿入するジョブを作成します。

ステップ 10 **Job Configuration** ウィンドウで、このジョブのスケジュールやアクティブ化を行います。

ジョブの詳細については、[第 51 章「ジョブのスケジュール」](#)を参照してください。

ログ ファイルの詳細については、[P.54-4](#) の「[BAT ログ ファイル](#)」を参照してください。

関連項目

- [電話機テンプレート](#)
- [電話機のファイル形式](#)
- [ファイルのアップロードとダウンロード](#)
- [電話機レコードの確認](#)

