

# Opções de montagem interna do WAP571

## Table Of Contents

[Objetivo](#)

[Dispositivos aplicáveis](#)

[Montagem interna](#)

[Materiais necessários para montagem](#)

[Furos de perfuração para ancorar na parede/no teto](#)

[Inserindo âncoras e parafusos](#)

[Alinhamento do suporte de montagem com parafusos](#)

[Montando WAP571 no suporte](#)

[Conclusão](#)

## **Objetivo**

O objetivo deste documento é passar pelas opções de montagem interna do ponto de acesso sem fio WAP571.

Para obter uma demonstração completa das Opções de montagem interna do WAP571, veja o vídeo abaixo:

## **Dispositivos aplicáveis**

- WAP571

## **Montagem interna**

Antes de iniciarmos, para garantir o desempenho ideal, recomendamos que você não opere o dispositivo em uma área que exceda uma temperatura ambiente de 40°C (104°F). Para evitar o superaquecimento, ambas as aberturas do painel lateral devem estar desobstruídas. O WAP571 também deve ser nivelado, estável e seguro para evitar que ele deslize ou saia da posição.

## **Materiais necessários para montagem**

- Suporte para instalação na parede
- 4 - parafusos (0,22 a 0,24 por 0,69 a 0,72 pol)
- 4 - âncoras de expansão plásticas (0,31 a 0,33 por 0,86 a 0,88 pol)



## [Furos de perfuração para ancorar na parede/no teto](#)

Neste guia, iremos sobre a opção de montagem na parede. no entanto, o mesmo processo também pode ser usado para a montagem do teto.

Primeiro, determine o local onde deseja montar o dispositivo e verifique se a superfície é plana, lisa, seca e resistente.

Em seguida, use o suporte para marcar a posição dos orifícios. Faça quatro furos na parede nos locais marcados. Nesta demonstração, usamos uma broca de 3/16" para perfurar os furos.

## [Inserindo âncoras e parafusos](#)

Insira as âncoras de expansão plásticas nos orifícios. Em seguida, insira o parafuso na âncora, deixando um pequeno espaço entre a superfície e a base da cabeça do parafuso para o suporte.

## [Alinhamento do suporte de montagem com parafusos](#)

Depois disso, alinhe o suporte com os parafusos e deslize o suporte para baixo até que os parafusos se encaixem firmemente nos slots. Em seguida, aperte os parafusos até que o suporte esteja seguro.

## [Montando WAP571 no suporte](#)

Por fim, deslize o dispositivo WAP571 sobre o suporte de montagem na parede, colocando o cabo através da presilha de abertura localizada na parte traseira do suporte.

## Conclusão

As opções de montagem interna disponíveis para o WAP571 permitem que você proteja um local para seu ponto de acesso e, com isso, forneça cobertura consistente para uma área interna. Para obter mais informações, consulte a Comunidade de Suporte Cisco Small Business.