

WAP571E室外安裝選項

目錄

[目標](#)

[適用裝置](#)

[室外安裝](#)

[安裝套件材料](#)

[將Holder_1連線到WAP571E](#)

[杆安裝](#)

[壁式安裝](#)

[結論](#)

[目標](#)

WAP571E接入點可安裝在柱狀物或牆壁上，以提供室外覆蓋。

本文檔旨在演示WAP571E的安裝選項和功能。

有關WAP571E室外安裝選項的完整演示，請檢視以下影片：

[適用裝置](#)

- WAP571E

[室外安裝](#)

[安裝套件材料](#)

WAP571E安裝套件包括以下物品：

- 支架_1
- 支架_2
- 支架_3
- (4)M6*130螺釘

- (12)M6*10螺釘
- (12)螺旋墊圈

將Holder_1連線到WAP571E

在將WAP571E安裝到室外杆或外壁上之前，將Holder_1放在WAP571E的背面，並相應地對準螺釘孔。然後，將4個M6*10螺釘，並安裝4個相應的螺釘墊片，通過Holder_1插入到WAP571E背面的螺釘孔中。使用艾倫扳手，通過支架擰緊每個螺釘和墊圈，直到Holder_1連線到裝置的背面。如果有接地線，將其與支架一起固定在裝置上，可以提供更好的靜電放電保護。您的接入點現在已準備就緒，可以安裝在杆或牆壁上。

杆安裝

將WAP571E安裝到室外杆件所需的材料：

- 支架_1
- 支架_2
- 支架_3
- (4)M6*10螺釘
- (8)M6*10螺釘
- (12)螺旋墊圈



安裝磁極的第一步要求小磁極的最大直徑為3英吋。將Holder_1連線到裝置後，取下Holder_2和Holder_3，並將它們放置在磁極的相對兩端。使用4 M6*130螺釘和墊圈將支架固定在一起，使它們固定在杆周圍。最後，將WAP571E支架擰在一起，將其安裝到柱子上。將WAP571E的Holder_1支架放入杆的Holder_2支架中，使其開口對齊。拿起4 M6*10的螺釘和墊圈並用支架擰緊，直到WAP571E成功地固定到柱上。

壁式安裝

- 支架_1
- 支架_2

- 支架_3
- (四) 鉸金螺絲
- (四) 螺釘固定器
- (12)M6*10螺釘
- (12)螺旋墊圈



對於壁式安裝，請使用安裝套件中的相同材料，而Holder_1仍連線到接入點的背面。首先，將Holder_3定位在要安裝裝置的壁上。根據支架的4個開口確定需要鑽孔的位置。鑽完孔後，使用4顆鉸金螺釘將支架部件固定在牆上。如果要安裝到乾式牆上，使用套件附帶的錨點可能會有所幫助。然後，將Holder_2與Holder_3對齊，使用4 M6*10螺釘和螺絲墊圈將兩個部件固定在一起。最後，將固定的Holder1支架放入Holder2中，將WAP571E安裝到牆上。再次確保開口對齊，以便插入4 M6*10螺釘和墊圈，然後將其擰緊以將支架固定在一起。

結論

有關WAP571E室外安裝選項的教程到此結束。為了給室外位置提供一致的覆蓋範圍，WAP571E可以固定在區域內的柱狀物或牆壁上。使用適當的工具和安裝套件，可以快速輕鬆地建立任一選項。