

8.5.1 نم (CUSP) دجومل SIP ليك و لي ل د ة يق ر ت Cisco نم 8.5.xx لى

تا ي و ت ح م ل ا

[ة م د ق م ل ا](#)

[ت ا ب ل ط ت م ل ا](#)

[ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا](#)

[ا ر ج ا ل ا](#)

ة م د ق م ل ا

8.5.xx لى 8.5.1 نم CUSP ة يق ر ت د ن ت س م ل ا ا ذ ه ف ص ي

Cisco نم TAC س د ن ه م ، س ا ي ا ف ر و ي ا م ة ط س ا و ب ة م ه ا س م ل ا ت م ت

س د ن ه م Cisco TAC ، س ي ر ا د و م ر ح س ر ي ر ح ت

ت ا ب ل ط ت م ل ا

ت ا ن و ك م ل ا ه ذ ه ب ة ف ر ع م ك ي د ل ن و ك ت ن ا ب Cisco ي ص و ت

CUSP

ة م د خ ت س م ل ا ت ا ن و ك م ل ا

CUSP 8.5.1

ا ر ج ا ل ا

8.5.9 لى CUSP ة يق ر ت ل ة م ز ا ل ل ا ت ا و ط خ ل ا ي ل ي ا م ي ف

ل و ك و ت و ر ب ل ط ا ب ت ر ا ي ل ي ا م ي ف . ي ل ل ا ح ل ن ي و ك ت ل ل ي ط ا ي ت ح ا خ س ن ة ي ل م ع ا ر ج ا ب م ق 1. ة و ط خ ل ا
CUSP ي ط ا ي ت ح ا ل ا خ س ن ل ل CUSP

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/OLH/gui_config_olh/core_config_backup.html

(HW) ة ز ه ا ل ل ة ي ط م ن ل ا ة د ح و ل ا ت ي ب ث ت ن م ق ق ح ت 2. ة و ط خ ل ا

Syd_TAC_3945#sh ن و ر خ م

و ا NME-CUSP-522

SM-SRE-700 و SM-SRE-900

ل ي ز ن ت ل ط ا ب ت ر ا ل ا ا ذ ه م ا د خ ت س ا ك ن ك م ي . ي ج م ر ب ل ل ا ل ي و ح ت ل ا ج م ا ن ر ب ل ي ز ن ت ب م ق 3. ة و ط خ ل ا

جمانربل.

<https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=283138869&catid=278875240&softwareid=282707924&release=8.5.9&relind=AVAILABLE&rellifecycle=GD&reltype=latest>

انه دعاسملا فللملا جذومن لزنو

<https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=283138869&catid=278875240&softwareid=282707918&release=8.5.9&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest>

تافللملا لقن لوكوتورب مداوخل رذجال راسملا يف تافللملا هذه ليزنت نم دكأت 4. ةوطخل (TFTP) طسبملا تافللملا لقن لوكوتورب و (FTP).

فللملا اذه ليزنتب مق، NME ل

cusP-full-k9.nmx.8.5.9.prt1

coP-installer-k9.nmx.8.5.9.prt1

coP-k9.nmx.8.5.9.pkg

CUSP-helper.nmx.8.5.9

تافللملا هذه ليزنتب مق، SRE ل

co-full-k9.sme.8.5.9.prt1

coP-installer-k9.sme.8.5.9.prt1

cusP-k9.sme.8.5.9.key

coP-k9.sme.8.5.9.pkg

cusP-k9.sme.8.5.9.pkg.install.sre

cusP-k9.sme.8.5.9.pkg.install.sre.header

معدلا ةومجم دعاسم sme.8.5.9

نيتذفان حتفا 5. ةوطخل

تيتبتللا ةبقارمل ةدحولل تانايب ةدعاق

جماربللا تيتبتللا ةجوملل دحاو جمانرب

هيجوتللا جمانرب لمع ةسلج يف ةيظمنلا ةدحولا ىلع فللملا ليحتب مق 6. ةوطخل

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/install/cusp_install/install_cusp.html#wp1164262

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/install/cusp_install.pdf

Router# service-module sm 1/0

<ftp://myuser:mypasswd@myhost/my-download-path/cusp-k9.nmxsme.8.5.9.pkg>

لثمللا لىبس ىلع <ftp://cisco:cisco/10.66.74.191/cusp-k9.<nmxsme>.8.5.9.pkg>

لىلع `debug sre-install all` نيكمتب مق، تيتبتللا ءانثأ لكاشم يآ تهجاو اذا: **حيملت** هجوملا

ءدب > ةداعتس | / يطايتح | خسن > ةراد | لىلقنا. نيوكتلا ةداعتساب مق 7. ةوطخل

هتداعتساو نيوكتلا ةداعتس |

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/OLH/gui_config_olh/core_config_backup.html

طابترالا اذه لىلع عجرا، تامولعمللا نم ديزم لىلع لوصحلل

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cusp/rel8_5/install/cusp_install/migrating.htm
!

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعلاء و
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
(رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل