

# زاهج لجأ نم ةقرفتم ةريغص راذنإ ةزهجأ عافترا لا راعشتسا

## تايوت حمل

[عافترا لا راعشتسا، زاهج لجأ نم ةقرفتم ةريغص راذنإ ةزهجأ](#)

[ICSeverity](#)

[ريثأت لا](#)

[فصولا](#)

[SyslogMessage](#)

[تاجت نم لا ةلئاع](#)

[سك يغير](#)

[ةي صوت لا](#)

[بم اول](#)

## عافترا لا راعشتسا زاهج لجأ نم ةقرفتم ةريغص راذنإ ةزهجأ

### ICSeverity

راعشا - 5

### ريثأت لا

ةمدخل لا يلع ريثأت دجوي ال، يثا ذلا دادر ت سا لا

### فصولا

"حل اص ريغ رعشتسا م لا ةءارق ي ف أطخ: عافترا لا رعشتسا م" نع غالب إلاب زاهج لا موق ي دق قباطت دنع لي دب دوجو مزلي الو، ةبي عم ةزهجأ دوجو لا ك لذ عجر ي ال. عطق تم لك شب هجوم لا يلع ايلع فو؛ تاهي بنت لا راهظا و syslog ي ف رهظت ةريغص تاراذنإ كانه: كت لك شم راعشتسا لا زاهج سيقي. ةريغص لا ءاطخ أ لا هذه ءانثأ هي بنت لا ي نامرهك حابصم شم مرتسا سوقان عافترا لا ةمي قل يجمرب لا دحل قديو، عافترا لا ةمي ق باسحل مدختسا م لا ءاول طغص +/- لمحتي نأ عافترا لا رعشتسا م عيطتسا ي و. ارتم 60- نم لقأ ءورق م لا عافترا لا ناك اذا رطخ لا نم نأ ينع ي هنك لو ءورم لا ةيمزرا وخب قلعتي امي ف ماظن لا تاب ل طتمب ي في اذهو رتم 200- يلع ضفخنم عافترا لا يلع هي جوت ةزهجأ تازيهجت ي ف عافترا لا تاراذنإ ثدحي نأ نكم م لا لقت ةفاسم يلع أرق ي نأ رعشتسا م لا نكم ي شيح ارتم 140 و ارتم 60- ني ب حوارتت ةفاسم ةرثأت م لا جتنم لا تافرم ةمئاق ةعجارم نكم ي. ةري ب ك لا هحماست ءحاسم ل ارظن ارتم 60- نع Cisco نم ءاطخ أ لا حي حصت فرعمل رادص لا تاظح الم بجومب NCS540 تاجت نم ةعومجم ل خاد [CSCwe74645](#).

### SyslogMessage

PKT\_INFRA-FM-4-FAULT\_MINOR

## MessageSample

2022 Dec 16 17:51:17.866 <<ipaddress>> %PKT\_INFRA-FM-4-FAULT\_MINOR : ALARM\_MINOR :Invalid sensor read MB-ALTITUDE Sensor has raised an alarm for Invalid Sensor read error THIS IS A SAMPLE MESSAGE

## تاجت نمل الة لئاع

Cisco نم 540 زارط تاك بشلل براق تة مظنأ تاهجوم ةلسلس

## سك يغير

رفوتم ريغ

## ةي صوت لل

- يه عافترال اةمي ق . show environment altitude تاجرخم يلع ةرظن لوأ ، ةلكشملا هذه نم ققحت لل  
جسمو (نالعالا) ةومجملا نيب ةلكشملا ساكعنا ةيؤركنكمي . راذنإل ا طبضي نإ ام 32768  
فورظال هذه ي ف أطخال اذه لهاجت نكمي .

## رماوالا

#show platform

#show install active summary

#show logging 500

#show alarms brief

#show environment altitude

#show environment

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا