

IPS ىلإ 4.1 عيقوتلا تافرعمو ٽروصلات يوقرت ٽدحألا تارادصإلاو 5.0 (AIP-SSM, NM-IDs, نيوكتلا لاثم) IDSM-2

تاي وتحمل

ةمدقملا
ةيساسألا تابلطتملا
تابلطتملا
ةمدختسملا تانوكمل
تاجالطصإلا
نيوكتل
راغشتسمالا زاهج ٽيقررت
ةماع قرطن
تارايخلاو ٽيقرتلارما
رمألا مدختسا upgrade
ةيئاقلتلا تايقرتللا ٽئيهت
ةيئاقلتلا تايقرتللا
رمأ mise à niveau
رعشتسملل ٽروصلاتيوكوت ٽداع
قلص تاذنامولعم

ةمدقملا

فاشتكا رعشتسسم جمانربل عيقوتلاو ٽروصلات يوقرت ئيفيك دنتسملا اذه حضوي.
ٽدحألا تارادصإلاو Cisco نم 5.0 (IPS) ماحتقا عنم ماظن ىلإ 4.1 رادصإلا نم (IDS) ماحتقا

Cisco تافرعم Cisco IPS لدبتسى ، ٽدحألا تارادصإلاو جمانربلا نم 5.x رادصإلا نم :ةظحال
4.1.

تاثيدحت ليزنـت بجي Cisco.com. نـم جـمارـبـلا تـاثـيـدـحـتـ ليـزـنـتـ رـعـشـتـسـمـلـلـ نـكـمـيـ الـ :ةـظـحالـ
صـاخـلاـ فـداـخـ نـمـ اـهـلـيـزـنـتـلـ رـعـشـتـسـمـلـاـ نـيـوـكـتـ مـثـ ،ـ مـداـخـ ىـلـإـ FـTـPـ نـمـ جـمارـبـلاـ
كـبـ.

روص تيبيثتوضي فيختلاو ٽيقرتلاب AIP-SSM ماظن ٽروص تيبيثت مـسـقـ ىـلـاـ عـجـراـ
عـاجـإـلـلـ مـاظـنـلـاـ.

Cisco IDS Sensor and IDS Services Modules تـادـحـوـبـ قـصـاخـلـاـ رـورـمـلـاـ ٽـمـلـكـ دـادـرـتـسـاـ عـارـجـاـ ىـلـاـ عـجـراـ
فـورـعـمـلـاـ (IDSـMـ1ـ,~IDSـMـ2ـ) Cisco تـافـرعـمـ زـاهـجـ دـادـرـتـسـاـ ئـيـفـيـكـ لـوحـ دـيـزـمـلـاـ ٽـفـرعـمـلـ (IDSM-1, IDSM-2)
وـ3ـxـ ٽـارـادـصـإـلـلـ ئـيـطـمـنـلـاـ تـادـحـوـلـاـوـ NetRanger مـسـابـ اـقـبـاسـ

لـشـفـلـلـ لـبـاـقـلـاـوـ نـمـضـمـلـاـ دـادـعـإـلـاـ يـفـ ئـيـقـرـتـلـاـ عـانـثـأـ مـدـخـتـسـمـلـاـ رـورـمـ ٽـكـرـحـ رـثـأـتـتـ الـ :ةـظـحالـ

ماظن رعشتسن نويوكت يف 6.x ىلإ 5.1 نم Cisco IPS جمانرب ئيقيقت مسق ىلا عجرا: ئظحالم تامولعملانم ديزم ىلع لوصحللى 6.0 رمأولا رطس ئهنجاوم ادختساب Cisco نم للسنلابعنم 6.x. رادصىلا ىلإ 5.1 IPS ئيقيرت عارجا لوح

ئزيمل ليكولات ادادع. ئيئاقلتلا تاثيدحتلل ئليكولامداوخلا رعشتسنملامعديال: ئظحالم طقف يمومعلا طابترا.

ئيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

4.1(1). 5.0 وھ ىلإ ئيقرتللھ ييلاجاتحت يذلابولطملا جمانربلا رادصالىندألا دحلا

ئم دختسملاتانوكمللا

4.1 ئغىص ئيجمرب ضكري نأ زاهج IDS cisco 4200 sery لىلعةقىثوازه يف ئمولعملاتسسأ 5.0. ئغىص ىلا تنسخ نوكي نأ).

ئصاخ ئيلمعم ئىيب يف ئدوچوملا ئزهچألا نم دنتسملاءزه يف ئدراؤلا تامولعملاءاشنإ مت تناك اذإ. (يضارففا) حوسمم نويوكتب دنتسملاءزه يف ئم دختسملاءزهچألا عيمج تأدب رمأ يأ لمحملاريثأتلل كمهف نم دكأتف، ئرشابم كتكبش

تاجالطصالا

تاجالطصاللوج تامولعملانم ديزم ىلع لوصحللى ئينقتل Cisco تاجيملت تاجالطصا عجار تادنتسمللا.

نويوكتللا

دنتسملاءزه يف ئحضوملا تازيملا نويوكت تامولعم كل مدقۇت، مسقلاءزه يف

جمانرب ىلع لوصحللى Cisco.com. Cisco 4.1 نم ليزنتك 5.0 ىلإ Cisco نم ئيقيرتلارفوتت Cisco IPS ىلع IPS Cisco.com. جمارب تاليزنت ىلإ لوصولل ھمدختسست يذلابارجىلل Cisco.com.

ئيقيرتلابارجىلل انه ئجردىملارىطلا نم يأ مادختسا كنكمي:

• فلم تيپىتت ئيفيکب صاخلا "ءارق" بارجىلا ىلإ عجرا، 5.0 ئيقيرت فلم ليزنت دعب دنتسملاءزه يف upgrade رمألا مادختسا مسق عجار. رمألا مادختساب 5.0 ئيقيرت تامولعملانم ديزم ىلع لوصحللى

• فلم خسنې مۇقۇف، كې صاخلا رعشتسنمللى ئيئاقلتلا ئيىدحتلابارجىلا نويوكتب تەمىق، اذإ نع ثىحبلىاب رعشتسنملاموقى يذلابارجىلا مادختسا مسق عجار. تاثيدحتلابارجىلا مادختسا مسق عجار. تامولعملانم ديزم ىلع

• ریغ راعشتسالا زاهج ناكوكب صالح راعشتسالا زاهج ىلع ٰيقرت تيبيثتب تمق اذا صالح راعشتسالا زاهج نيكوكت ٰداعا كيلع بجييف، هديهمت ٰداعا دعب مادختسالل لباق رمألا مادختس 4.1 نم مدقأ Cisco IDS نم رادصا يأ نم رعشتس س ٰيقرت بلطت امك. كب قرص ٰداعا مسق عجار. ٰيقرتلاب دادرتسالاب صالح طوغضملها صرقلا وأ recovery تامولعملا نم ديزم ىلع لوصح ل دنتسملا اذه يف رعشتسملا.

راعشتسالا زاهج ٰيقرت

رعشتسملا ىلع جمانربلا ٰيقرتل upgrade رمألا مادختس ٰيفيك ماسقوألا ذه حضوت:

- قماع ٰرظن
- تاريخل او ٰيقرتلارمأ
- رمألا مادختس

قماع ٰرظن

دادتمالا ىلع اهعيمج يوتحت يتل او، تافلملها ذه مادختساب "راعشتسالا ٰادأ" ٰيقرت كنكمي .pkg:

- IPS-SIG-S150-minreq-5.0-1.pkg ، لاثملالا ليبس ىلع ، عيقوتلاتاثيدح
- IPS-engine-E2-req-6.0-1.pkg ، لاثملالا ليبس ىلع ، عيقوتلاترحم تاثيدح
- IPS-K9-MAJ-6.0-1-PKG ، لاثملالا ليبس ىلع ، ئيسيرللاتاثيدح
- IPS-K9-min-5.1-1.pkg ، لاثملالا ليبس ىلع ، ئطيسب تاثيدح
- IPS-K9-SP-5.0-2.pkg ، لاثملالا ليبس ىلع ، ئمدخلا ئمزح تاثيدح
- IPS-K9-r-1.1-a-5.0-1.pkg ، لاثملالا ليبس ىلع ، دادرتسالا مسق تاثيدح
- IPS-K9-patch-6.0-1p1-E1.pkg ، لاثملالا ليبس ىلع ، حيحصتلاجمارب تارادصا
- IPS-K9-r-1.1-a-6.0-1.pkg ، لاثملالا ليبس ىلع ، دادرتسالا مسق تاثيدح

رعشتسملااب صالح جمانربلا رادصا رئيغتب راعشتسملها ٰيقرت موقت.

تاريخل او ٰيقرتلارمأ

نيوكتل ئمدخلا فيضمل يعرفلا عضولا يف auto-upgrade-option enabled رمألا مادختسأ. ٰيئاقلتلا تايقرتلارمأ

- تاريخلها ذه قيبطت متي
- ماظنلل يضارتفالا دادع إلها ىلإ ئميقلالا ديعي—يضارتفالا
 - تافلملها مداخ ىلع ٰيقرتلاب دادرتسالاب صالح دجوت يذلا ليلدلا—ليلدلا

• نم تافلملـا لـيـزنـتـل مـدـخـتـسـمـلـا تـافـلـمـلـا خـسـنـلـوـكـوـتـورـبـتـافـلـمـلـا خـسـنـلـوـكـوـتـورـبـ وـأـ يـهـ حـيـحـصـلـا مـيـقـلـا تـافـلـمـلـا مـدـاخـلـا وـأـ ftpـ scـpـ.

مـدـاخـلـا ةـفـاضـلـا sshـ hostـkeyـ رـمـأـلـا مـادـخـتـسـا كـيـلـعـ بـجـيـفـ ، SCPـ مـدـخـتـسـتـ تـنـكـ اـذـاـ ةـظـاحـالـمـ لـالـخـ نـمـ ٥ـ بـ لـاـصـتـالـا رـعـشـتـسـمـلـلـ نـكـمـيـ ىـتـحـ SSHـ لـ ةـفـوـرـعـمـلـا نـيـفـيـضـمـلـا ةـمـئـاقـ ىـلـاـ عـارـجـإـلـلـ ةـفـوـرـعـمـلـا نـيـفـيـضـمـلـا ةـمـئـاقـ ىـلـاـ نـيـفـيـضـمـ ةـفـاضـلـاـ عـجـراـ.

• تـافـلـمـلـا مـدـاخـلـا IPـ نـاـونـعـ IPـ

• فـلـمـلـا مـدـاخـلـا ةـقـدـاصـمـلـلـ مـدـخـتـسـمـلـا روـمـ ةـمـلـكـ رسـلـا ةـمـلـكـ

• تـايـقـرـتـلـا مـيـوقـتـلـا ةـلـوـدـجـ أـدـبـتـ . ةـيـئـاقـلـتـا تـايـقـرـتـلـا ةـلـوـدـجـ دـنـعـ لـوـادـجـ - يـنـمـزـلـا لـوـدـجـلـا رـايـخـ . ةـدـدـحـمـ ةـيـرـودـ تـارـتـفـ ىـلـعـ تـايـقـرـتـلـا ةـيـرـودـلـا ةـلـوـدـجـلـا أـدـبـتـ . ةـدـدـحـمـ مـايـأـ يـفـ ةـدـدـحـمـ تـاقـوـأـ يـفـ

• ءـارـجـاـ اـهـيـفـ مـتـيـ يـتـلـا مـوـيـلـا تـاقـوـأـ وـأـعـوبـسـأـلـا مـايـأـ نـيـوـكـتـبـ مـوـقـيـ مـيـوقـتـلـا لـوـدـجـ . ةـيـئـاقـلـتـلـا تـايـقـرـتـلـا

• ةـيـقـرـتـلـا تـايـلـمـعـ ءـارـجـاـ اـهـيـفـ مـتـيـ يـتـلـا عـوبـسـأـلـا مـايـأـ عـوبـسـأـلـا مـايـأـ مـيـقـلـا يـهـ تـبـسـلـا ىـلـا دـحـالـا نـمـوـ . ةـدـدـعـتـمـ مـايـأـ دـيـدـحـتـ كـنـكـمـيـ . ةـيـئـاقـلـتـلـا ةـحـيـحـصـلـا .

• دـيـدـحـتـ وـأـ لـاخـدـا دـادـعـا لـيـزـيـ — الـ

• ةـيـئـاقـلـتـلـا ةـيـقـرـتـلـا تـايـلـمـعـ اـهـيـفـ أـدـبـتـ يـتـلـا مـوـيـلـا تـاقـوـأـ - مـوـيـلـا تـاقـوـأـ . ةـيـئـاقـلـتـلـا يـهـ ةـحـيـحـصـلـا hh:mm[:ss].

• ةـيـئـاقـلـتـلـا ةـيـقـرـتـلـا هـيـفـ ثـدـحـتـ نـأـ بـجـيـ يـذـلـا تـقـوـلـا نـيـوـكـتـبـ مـوـقـيـ ةـيـرـودـ ةـلـوـدـجـ . ةـيـئـاقـلـتـلـا تـايـقـرـتـلـا نـيـبـ رـاـظـتـنـالـا ةـدـمـوـلـوـأـلـا

• تـايـقـرـتـلـا نـيـبـ اـهـلـالـخـ رـاـظـتـنـالـا بـجـيـ يـتـلـا تـاعـاسـلـا دـدـعـ يـنـمـزـلـا لـصـاـفـلـا ىـلـا 8760ـ نـمـ يـهـ ةـحـلـاـصـلـا مـيـقـلـا . ةـيـئـاقـلـتـلـا

• ةـمـيـقـلـا . ئـلـوـأـلـا ةـيـئـاقـلـتـلـا ةـيـقـرـتـلـا عـدـبـلـ مـوـيـلـا نـمـ تـقـوـلـا — عـدـبـلـا تـقـوـ

hh:mm[:ss].

• فـلـمـلـا مـدـاخـلـا ةـقـدـاصـمـلـلـ مـدـخـتـسـمـلـا مـسـاـ مـسـاـ مـدـخـتـسـمـلـا مـسـاـ

• رـعـشـتـسـمـلـا ثـيـدـحـتــ ىـلـا عـجـراـ ، رـعـشـتـسـمـلـا ةـيـقـرـتـلـا IDMـ ءـارـجـاـ ىـلـعـ لـوـصـحـلـلـ

رمـأـلـا مـدـخـتـسـا upgrade

ةـعـارـقـلـلـ عـمـتـجـمـ وـطـقـفـ ةـعـارـقـلـلـ عـمـتـجـمـ تـامـلـعـمـ كـيـدـلـ نـكـيـ مـلـ اـذـاـ SNMPـ ءـاطـخـأـ ئـقـلـتـتـ وـأـوـ SNMPـ ةـعـوـمـجـمـ مـدـخـتـسـتـ تـنـكـ اـذـاـ IPS~6.0~ ىـلـا ةـيـقـرـتـلـا لـبـقـ اـهـنـيـوـكـتـ مـتـ يـتـلـا ةـبـاتـكـلـاـوـ ةـبـاتـكـلـاـوـ ةـعـارـقـلـلـ عـمـتـجـمـ وـطـقـفـ ةـعـارـقـلـلـ عـمـتـجـمـ تـامـلـعـمـ نـيـوـكـتـ بـجـيـفـ ، تـازـيـمـ ىـلـعـ لـوـصـحـلـاـ لـكـشـبـ مـاعـ ىـلـا طـقـفـ ةـعـارـقـلـلـ عـمـتـجـمـ نـيـيـعـتـ مـتـ يـفـ IPS~5.x~ ىـلـا ةـيـقـرـتـلـا لـبـقـ الـK~IP~6.0~ يـفـ . ةـيـضـاـرـتـفـاـ لـكـشـبـ صـاـخـ ىـلـا ةـبـاتـكـلـاـوـ ةـعـارـقـلـلـ عـمـتـجـمـ نـيـيـعـتـ مـتـوـ ، ةـيـضـاـرـتـفـاـ تـاعـوـمـجـمـ ىـلـعـ لـوـصـحـ مـدـخـتـسـابـ enable-set-getـ falseـ نـيـيـعـتـ مـتـ ، لـاـثـمـلـاـ لـيـبـسـ ىـلـعـ IPS~5.x~ مـادـخـتـسـابـ ىـلـا ةـيـقـرـتـلـا يـفـ ةـلـكـشـمـ مـادـخـتـسـابـ هـنـيـيـعـتـ وـ SNMPـ ىـلـعـ لـوـصـحـلـاـ مـدـخـتـسـتـ تـنـكـ اـذـاـ IPS~6.0~

تاملمع نويوكت بجييف enable-set-get true، لاثملالا ليبس ىلع IPS 5.x، ةيقرت لشافت وأ ةنيعم ميق ىلإ ةباتكل او ةعارقلل عمتجم وطقف ةعارقلل عمتجم IPS 6.0.

5: هذه أطخلا ئلاسركلتت

```
Error: execUpgradeSoftware : Notification Application "enable-set-get" value set to true,  
but "read-only-community" and/or "read-write-community" are set to null. Upgrade may not  
continue with null values in these fields.
```

IPS 5.x نع رئيغت اذه .يضارتفا لكشب ئيلاعلا رطاخملاتاذ ثادحألا IPS 6.0 ركني :ةظحالم
ةمزحللا ضفرل دراولما عارجلل ثدح عارجا زواجت عاشناب مق ،يضارتفا لا دادعإلا رئيغتل
بجييف ةباتكل او ةعارقلما عمتجمب ملعي لوؤسملا نكي مل اذا .هليطاعت متيل هنويوكتو
5: هذه أطخلا ئلاسركلتلما ةيقرتلا ئلواحم عارجا لبقلماكلااب SNMP ليطاعت ئلواحم هيلع

رعشتسملا تنسح steps in order to اذه تمتا

1. FTP مداخ ىلإ (IPS-K9-maj-5.0-1-S149.rpm.pkg) يسيئرلا ثيدحتلا فلم ليزنتب مق
كبساخلا راعشتسالا زاهج نم هيلإ لوصولا نكمي يذلا HTTPS وأ SCP

جماربلا عقوم ديتحت ةيفيكب قلعتملما عارجلل Cisco IPS جمانرب ىلعيوضحلا ىلا عجرا
ىلعي Cisco.com.

تازايتما يذباسح مادختساب Cisco.com عقوم ىلإ لوحدلاب ليجست كيلع بجي :ةظحالم
فلملما مساب ظافتحالا بجي .فلملما مسا رئيغتب مقت ال .فلملما ليزنتل ريفشت
ثيدحتلا "رعشتسملا" لبقي يكل يلصألا

رعشتسممل يلصألا فلملما مساب ظافتحالا بجي .فلملما مسا ريفغت ال :ةظحالم
ثيدحتلا لوبقل

2. لوؤسملا تازايتما هل باسح مادختساب CLI ىلإ لوحدلاب ليجستب مق

3: نويوكتلما عضو ىلإ لخدان

```
<#root>  
sensor#  
configure terminal
```

4: راعشتسالا زاهج ةيقرت

```
<#root>  
sensor(config)#  
upgrade scp://
```

@

//upgrade/

لائم

ةيـنـاـكـمـ بـاـبـسـأـلـ نـيـرـطـسـ يـفـ رـمـأـلـ اـذـهـ مـتـيـ: ظـحـاـلـ

<#root>

sensor(config)#

```
upgrade scp://tester@10.1.1.1//upgrade/  
          IPS-K9-mai-5.0-1-S149.rpm.pkg
```

ىلע لوصح لـ **HTTP/HTTPS** و **FTP** و **Lوكوتورب** ىلع ۆمۇع دەملە مداوختلا ىلإ عجرا: ئەظحالىم
نىفيضم ۆفاضا ىلإ عجرا. **HTTP/HTTPS** و **FTP** و **Lوكوتورب** مع دت يېتلى مداوختلاب ۆمۈئاقد
ۆيەي ك لوح تامولۇملا نم دىزم ىلع لوصح لـ **SSH** تافىيضم ۆمۈئاقد ىلإ
ۆفورعەملە **SCP** ىفايىضم ۆمۈئاقد، ىلإ **MDA** مداخ ۆفاضا.

5. اہل ط دن عورملا ڈملک لخدا

Enter password: *****
Re-enter password: *****

6. ئيقرتلا لامك إل معن بتكا

ضرف يلى تامدخل مزح و ئيونا ثلا تاثي دحتلا يدؤت دق : ئظحالم زاهج ليغشت ئداعى ضرف يىتح وأ (IPS) تاقارتخالا عنم ماظن تاييلمع ليغشت ئداعى عم و لقألا يلى نيتقىقد ئدمىل ئمدخ عاطقنا يف ينعي . تىبىثتلا لامك إل راعشتسالا لىزنەت يلى عجرا . ثي دحتلا عارجا دعب ليغشتلا ئداعى عيقوتلارا تاثي دحت بلىطتت ال ، كلذ تاثي دحتلا رخآ يلىع لوصح لىل (طقف نولجس ملأا عالمعلما) عيقوتلارا تاثي دحت

7. ديدجلا رعشتسملارادصانم ققحتلا

```
<#root>
```

```
sensor#
```

```
show version
```

Application Partition:

Cisco Intrusion Prevention System,
Version 5.0(1)S149.0

OS Version 2.4.26-IDS-smp-bigphys

Platform: ASA-SSM-20

Serial Number: 021

No license present

Sensor up-time is 5 days.

Using 490110976 out of 1984704512 bytes of available memory (24% usage)

system is using 17.3M out of 29.0M bytes of available disk space (59% usage)

application-data is using 37.7M out of 166.6M bytes of
available disk space (24 usage)

boot is using 40.5M out of 68.5M bytes of available disk space (62% usage)

MainApp 2005_Mar_04_14.23 (Release) 2005-03-04T14:35:11-0600 Running

AnalysisEngine 2005_Mar_04_14.23 (Release) 2005-03-04T14:35:11-0600 Running

CLI 2005_Mar_04_14.23 (Release) 2005-03-04T14:35:11-0600

Upgrade History:

IDS-K9-maj-5.0-1- 14:16:00 UTC Thu Mar 04 2004

sensor#

فورع م ریغ عون نم ۃيقرتل ا نأب ديفت ۃلاسرىقلتت، IPS 5.x ل ۃبسنلاب: ۃظحالم ۃلاسرلا هذه لجاجت كنكمي.

اهع ض و مت يتل ا تافلملا عيمج ۃلازا مت امك، ليغشتلا ماظن ضيوعت مت ي: ۃظحالم ۃمدخل باسح لالخ نم راعشتسالا زاهج ىلع.

ۃيقرتل IDM عارجاً لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل [رعشتسملاثيدجت](#) ىلا عجرا رعشتسمل.

ۃيئاقلتلا تايقرتل ا ۃئيھت

ۃيئاقلتلا تايقرتل ا

ۃيقرتل ا ليلد يف ۃديدج ۃيقررت تافلم نع ثحب لراعشتسالا ۃادأ نيوكت كنكمي ليلد سفن ىلا ۃراسالا راعشتسالا ۃزهجأ نم ديدعلل نكمي، لياثمل ا ليبس ىلع. ۃيئاقلت ءاعبرألا او نينثالا موي وأ، ۃعاس 24 لك لثم، ۃفلتخم ثيدجت لواحد ع دعب نع FTP مداخ عاس م 11:00 ۃعاسلا يف ۃعمجل او.

ۃيئاقلتلا تايقرتل ا ۃلودجل تامولعملا هذه ديدجت كنكمي:

- مداخلل IP ناونع
- تافلم نم ققحتلاب راعشتسالا زاهج موقى ثيچ تافلملا مداخ ىلع ليلدلا راس م ۃيقرتل ا
- (SCP و/or FTP) تافلملا خسن لوكوتورب
- رورمل ا ۃملک و مدخلتسمل ا مسا
- ۃيقرتل ا لودج

نكمت ي نأ لباق ۃيقرتل ا ليلد ىلا اخسن و Cisco.com نم جماربل ا ۃيقررت ليزن ت بجي ۃيئاقلتلا ۃيقرتل ا تايقم مع عالطتسالا عارجاً نم رعشتسمل.

تادحو وأ ۃزهجأ نم اهريغ و AIM-IPS مادختساب ۃيئاقلتلا ۃيقرتل ا مدخلتسست تنك اذا: ۃظحالم ۃيقررت فلم و IPS-K9-6.0-1-E1.pkg و (1) 6.0 ۃيقررت فلم نم لك عضونم دكتاف، IPS، لكتشب فشكلا AIM-IPS ل نكمي يتح ۃيئاقلتلا ثيدجتلا مداخ ىلع، IPS-AIM-K9-6.0-4-E1.pkg، 6.0(1) ۃيقررت فلم تعضو اذا. ۃيئاقلت اهتيبيثتو اهل يزن ت مزلي يتل ا تافلملا نع حيحص لواحي و AIM-IPS ليزن مت ي، ۃيئاقلتلا ثيدجتلا مداخ ىلع، IPS-K9-6.0-1-E1.pkg، طقف AIM-IPS. ل حيحصل ا ريغ فلملا وهو، ۵ تيبيثت

عارجاً لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل [ایئاقلت رعشتسملاثيدجت](#) ىلا عجرا IDM

رعنی ملل اقلتلا قرتلل

رمأ تلمعتسا LA mise à niveau

ةيئاقلتل تايقرتلا ٩لودجل ٩يلاتلل تاووطخلا لمكأ:

1. ل وفوس ملا تازا يتما هل باسح مادختس اب CLI ىلا لوط دلا ليچ ستب مق

ڦڻي قرٽلا ليلد يف ڏڍي دج تاي قرٽ نع ايئا قلت ڇحبـل راعـشـتـسـالـا ڦـادـاـ نـيـوـكـتـبـ مـقـ
ڪـيـدـلـ.

<#root>

sensor#

configure terminal

sensor(config)#

service host

sensor(config-hos)#

auto-upgrade-option enabled

ةلوجلا ديدحت

٠ : ةدحـم مـايـا يـف ةـدـحـم تـاقـوـا يـف تـايـقـرـتـلـا أدـبـتـ يـتـلـا مـيـوـقـتـلـا ـلـوـدـجـلـ

<#root>

sensor(config-hos-ena)#

schedule-option calendar-schedule

sensor(config-hos-ena-cal#)

days-of-week sunday

sensor(config-hos-ena-cal#)

times-of-day 12:00:00

٠ :ةدحـم ةـيـرـودـتـارـتـفـىـلـعـتـايـقـرـتـلـاـأـدـبـتـيـتـلـاـةـيـرـودـلـاـةـلـوـدـجـلـلـ

<#root>

sensor(config-hos-ena)#

schedule-option periodic-schedule

```
sensor(config-hos-ena-per)#
    interval 24
sensor(config-hos-ena-per)#
    start-time 13:00:00
```

٤: تأكيد إدخال IP بـ `config-hos-ena`.

```
<#root>
sensor(config-hos-ena-per)#
exit
sensor(config-hos-ena)#
ip-address 10.1.1.1
```

٥: تأكيد إدخال IP بـ `config-hos-ena`.

```
<#root>
sensor(config-hos-ena)#
directory /tftpboot/update/5.0_dummy_updates
```

٦: تأكيد إدخال IP بـ `config-hos-ena`.

```
<#root>
sensor(config-hos-ena)#
user-name tester
```

٧: تأكيد إدخال IP بـ `config-hos-ena`.

```
<#root>
sensor(config-hos-ena)#
password
```

Enter password[]:

Re-enter password:

8. تاfilm la مداخ لوكوتورب ددح

<#root>

```
sensor(config-hos-ena)#
  file-copy-protocol ftp
```

مداخل ا ةفاصيل ssh host-key رمألا مادختس ا كييلع بجييف ، مدخلتست تتنك اذا: ظحالم
لالخ نم هب لاصتالا رعشتس ملل نكمي ىتح SSH ل ةفorum la نيفيضم ملا ةمياق ىلا
عاجلل ففorum la نيفيضم ففاصلا ىلا عجرا.

9. دادع ةيملعلا تقدق

<#root>

```
sensor(config-hos-ena)#
  show settings
```

enabled

schedule-option

periodic-schedule

start-time: 13:00:00

interval: 24 hours

ip-address: 10.1.1.1

directory: /tftpboot/update/5.0_dummy_updates

user-name: tester

password: <hidden>

file-copy-protocol: ftp default: scp

```
-----  
sensor(config-hos-ena)#
```

تجرخ mise à niveau submode:10.

```
<#root>
```

```
sensor(config-hos-ena)#
```

```
exit
```

```
sensor(config-hos)#
```

```
exit
```

Apply Changes:?

[yes]:

11. اهل حاجت ل no بتكا وأ تارييغت لا قي بطلل Enter ىلع طغض ا

رعشت سملل ٽروص نيوكت ٽداعا!

قرطللا هذهب كب ٽصاخلا راعشتسالا ٽادأ ريوصت ٽداعا! كنكمي:

- صرقللا مدخلتسا، ٽطوغضم صارقا كرحم ىلع يوتحت يتلا IDS ٽزهجأ ٽبسنلاب .ٽيقرتللا/ٽداعتسالاب صاخلا طوغضملا

ماظنلا روص ٽيقرت يف قيقرتللا/دادرتسالل طوغضملا صرقللا مدخلتسا مسق عجار .اهتيبيثتو اهطي طختو ماظنلا روص ٽيقرت يف قيبيطللا مسق دادرتسا مسق ىلا عجار إلل

- رمألا مدخلتسا، راعشتسالا ٽزهجأ عيمجل ٽبسنلاب recovery.

اهتيبيثتو اهطي طختو ماظنلا روص ٽيقرت يف قيبيطللا مسق دادرتسا مسق ىلا عجار إلل .عاجإلل

- ROMMON مدخلتسا، IPS 4255 و IPS-4240 و IPS-4215 (IDS) دروملا ٽئف فرعمل ٽبسنلاب .ماظنلا ٽروص ٽداعتسال

مسق قرص ماظن IPS-4255 و IPS-4240 IDS-4215 install لـ لـ تلح .تاءاجإلل قرص ماظن تبثيو، ضفخي، نسحي نم

- (ديهمتللا ليمحت ٽادأ) bootloader مدخلتسا، NM-CIDS لـ ٽبسنلاب

اهبيترت و ماظنلا روص ٽيقرت يف NM-CIDS ماظن قرص تبثيت مسق ىلا عجرا .عاجإلل اهتيبيثتو

- . ئانايىصىلا مىسىقى نم قىيىبەتلىلا مىسىقى نىيوكىت دعأ ، IDSM-2 ل ئەپسەنلىپ
- [ماظنلاروص تىبىتتۇضىفختلىاو ئېقىرىتلىا نم IDSM-2](#) ماظن ئروص تىبىتتۇضىفختلىا ئەپسەنلىپ ئەچجەلاب ئەصالخىلا.
- رەمأ [boot | لەكشى] ئەداعتسا 1 لە ASA نم hw-module لە لەمعتسى ئەچجەلاب AIP-SSM، reimage
- [تىبىتتۇضىفختلىاو ئېقىرىتلىاب](#) AIP-SSM ماظن ئروص تىبىتتۇضىفختلىاب ئەچجەلاب ئەصالخىلا.

ۋەلص تاذ تامولۇم

- [Cisco نم ماحىتقالا عنم ماظن معىدەقەفص](#)
- [اهتىبىتتۇاضىفختىو IPS 6.0 ل ماظنلاروص ئېقىرىت](#)
- [Cisco Catalyst 6500 Series \(IDSM-2\) زارطلىا تادىچىرىنىڭدىن ئەچجەلاب ئەصالخىلا](#)
- [Cisco IDS Sensor and IDS Services Modules 1، IDSM-2](#) تادىچىرىنىڭدىن ئەچجەلاب ئەصالخىلا
- [اهىالىص او يىئاقلىتلىا عىقۇتلىا تاثىدىحت ئاطخا فاش كىتسا - Cisco Systems](#)

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).