

VPN زكرم ىلع جم انربلا ةروص س ك ع ةي فيك Cisco نم 3000

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[تأحالطصلا](#)

[ةي سيئرلا ةمهمل](#)

[ةمهمل](#)

[ليصفتلاب تاميلعتلا](#)

[ةحصلا نم ققحتلا](#)

[أهال صاواطخال فاشكتسا](#)

[ةلص تاذا تامولعم](#)

ةمدقملا

نم 3000 VPN زكرم ىلع جم انربلا ةروص س ك ع ةي فيك لوح تاميلعت دنتسملا اذه مدقي نم رخأ رادصا ىلإ ىرخأ ةرم جم انربلا ةروص ليديبتل تاميلعتلا هذه مادختسا نكمي Cisco. زيكرتلا زكرم في ةيجمربلا تاميلعتلا.

امه: روصلا تافلنم نيذختل نيءقوم ىلع (VPN) ةيرهاظلا ةصاخلا ةكبشلا زكرم يوتحي ءقوم و ماظنلا ىلع ايلاح اهليغشت متي يتلا ءروصل نيذختب موقبي يذلا طشنلا ءقوملا خسنلا ءقوم في ءنخمل ءروصل فلم لذبتسي ءروصل شيذحت. يطايتحال خسنلا ءيلاتلا ليغشتلا ءءاعال طشنلا ءقوملا هنم لعجيوي يطايتحال.

ةيساسأل تابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملا اذهل ءصاخ ءيساسأ تابلطتم دجوت ال.

ةمدختسملا تانوكملا

هاندا ءي دامل تانوكملا وجماربل تارادصا ىلإ دنتسملا اذه في ءءاولا تامولعمل دنتست.

- Cisco VPN 3000 Concentrator، رادصا 4.1 او رادصا

ءصاخ ءي لمعم ءئيبي في ءءووملا ءزهجال نم دنتسملا اذه في ءمدقملا تامولعمل ءاشنإ مت لمعت تنك اذا. (يضا رتفا). ءوسمم نيوكتب دنتسملا اذه في ءمدختسملا ءزهجال ءي مء ءءب هم ادختسا لبق رما يال لمءءملا ريثا ءلل كمهف نم دءأءف، ءرشابم ءكبش في.

تأحالطصلا

[تأجيل تأجيل طصا](#)، تأديت سمل تأال طصا لوح تأمول عمل نم ذيم لول صحلل
[Cisq نقتل](#).

ةيسئرل ةمهل

ةمهل

دنن سمل اذف ةحصولم تأزيمل نيوكت تأمول عمل كل مّدقّت، مسقلا اذف ف.

لصفتلاب تأمئلعل

جم انربل ةروص ءارال لّصفتلاب ءارال اندا دجتس.

1. ةيره اظلال ءصاخلال ءكبشلل زكرمب مكحت ءدحو قافراب مق.
2. ءقاطلا ءرود وأ ءيمهلل ءءاع زكرم.
3. طغضا مئ طاقن ئالئ نع ئحب، "RAM نم XXMb هنوكت مئ فذل ءيمهلل" ءلسر ءعب
لعل **Ctrl-G (^G)**.
4. ءيمهلل ءمئاق ئارافل نم ءطشنلل ءروصلل لّءبئ - 5 رافل ءء.
5. يسئرل زمرل لّمحت ءعبائم - 1 رافل ءء.

Resetting System...

Boot-ROM Initializing...

Boot configured 64 MB of RAM.

... **!---** Press **Ctrl-G** here.

Cisco Systems, Inc./VPN 3000 Concentrator Series Version 4.0.int_3 Nov 18 2002 1
5:07:22

Boot Menu Options

- 1 - Continue to load main code
- 2 - Complete boot without loading main code
- 3 - Load code without execution
- 4 - Execute code without loading
- 5 - Toggle active image
- 6 - Force main code to ignore config file
- 7 - Dump the MPC106/107 registers

Select choice **5**

The active code image has been changed.

Cisco Systems, Inc./VPN 3000 Concentrator Series Version 4.0.int_3 Nov 18 2002 1
5:07:22

Boot Menu Options

- 1 - Continue to load main code
- 2 - Complete boot without loading main code
- 3 - Load code without execution
- 4 - Execute code without loading
- 5 - Toggle active image
- 6 - Force main code to ignore config file
- 7 - Dump the MPC106/107 registers

Select choice **1**

Loading image
Verifying image checksum
Active image loaded and verified...
Starting loaded image...
Starting power-up diagnostics...

ةحصلا نم ققحتلا

نڤوكتلا اذه ةحص نم ققحتلل ءارجا ايلاح دجوي ال

اهحالص او ءاطخال فاشكتسا

نڤوكتلا اذهل اءحالص او ءاطخال فاشكتسال ءدحم تامولعم ايلاح رفوتت ال

ةلص تاذا تامولعم

- [يلاج مانرب > 2.5 ضفخ متي امدنع CVPN 3000 ل MAC ناو نع ءلكشم ثدحت : نڤنادي م راعشا 2.2.1](#)
- [Cisco VPN 3000 Series زكرم معد ءحفص](#)
- [Cisco VPN 3000 Series ليمع معد ءحفص](#)
- [IPSec معد ءحفص](#)
- [Cisco Systems - نڤنفل ا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومجم مادختساب دن تسمل اذة Cisco تچرت
ملاعلاء أن اعيمچ يف نيمدختسمل معد ىوتحم ميدقتل ىيرشبل او
امك ةقيقد نوكت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مةتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مةمدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
(رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل