

نم هجوم ىلع (CoS) ةمدخلا ةئف تاداع| نيوكت RV ةلسلس

فدهلا

ةمدخلا تب تادحو ةئف ةجلاعم لالخنم ةنيعم رورم ةكرح فينصت يه (CoS) ةمدخلا ةئف (QoS) ةمدخلا ةدوخل نكمي ثيحب رورملا ةكرح ىلع "ةمالع عضى" اذهو. راطا لاسا ريف مادختسا متي. كبة صاخلا ةسايسلا لاقف و رورملا ةكرح ةجلاعم فينصتلا مادختسا، ةكبشلا رورم ةكرحل تنرتيالا تاراطا س وو رىل ةيولوالا تايوتسم نييعة ل CoS، ةعوطقملا تاطابترا لال ىلع طقف اهق يبطت متي و.

مزح بقع تب (CoS) لوصولا يه مكحتلا ةزيم حمست، رورملا ةكرح نيبي زييمتلا لالخنم ةكبشلا ضرعت ةلاح يه لاسرلال ةيولوالا بسح اهبيترت و ةلصفملا تانايبلا رورم ةكرح ةيولوا ديحت كنكمي، لاثملا لىبس ىلع. ريخاتلا و امحذالا لثم لكاشم تانايبلا رورم ةكرح نال ارظن ةكبشلا يه ينورتكلالا ديربلا ربع ةيتوصل تانايبلا رورم ةكرح كلذ رفوي. ينورتكلالا ديربلا نم ربكأ اي ددرت اقاطن بلطتت ةيتوصللا ىل كلذ ي دوئى ام ابلاغو، ينورتكلالا ديربلا رورم ةكرح ب ةنراقم دهج لصفأ يه توصوللا ينورتكلالا ديربلا لئاسر يقلت يه ريخاتلا ضع ب نكلو احوضو رثكأ تاملكم.

ديخت جاحسم rv sery ىلع CoS لكشي نأ فيك تنأ يدي نأ ةدام اذه فدهي.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- RV130 و RV130W و RV132W و RV134W زارطالا — RV ةئفالا


جماربلا رادصا

- 1.0.3.16 — RV130، RV130W
- 1.0.0.17 — RV132W
- 1.0.0.24 — RV134W

CoS تاداع


ةدوخرتخاو بيولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادالا ىل لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا CoS تاداع > ةمدخلا

تارايلالا فلخت دق. RV134W زارطالا نم ةذوخأم ةلاقملا هذه يه ةدراولا روصلا: **ةطحالم** زاهجالا زارط بسح.



نم ةيولوأ ةمي ق رتخأ، (COs) لوصولا يف مكحتل مئاق دادعإ لودج يف 2. ةوطخلال
 لىل ع تامال ع ماقرال ا هذه عضا. رورملا ةكره عوت ةداعإ راطتنا ةمئاق ةلدسنملا ةمئاقلا
 لقال ددعلا قفاوتي. رورملا ةكره عون لىل ع انب لقا وأ لىل ع ةيولوأ تا ذ رورملا ةكره عاون
 لقا ةيولوأ تاوتسم عم.

عوضو نييعت بجي، ذي ننتل زيج لخدتس ةيلبقتسملا تاريغيغتلا نأ نامضل :ماه
 تنا تبثي مل نإ. هي لىل ع CoS تاداعإ قيبطت ديرت يذلا ذفنم لىل ع CoS عوضو لىل ع قثلا
 دي زم لىل ع لوصولل. ةحفص دادعإ ةيلمع QoS baser تقطوط، بولسا CoS لىل ع انملا
[إنه](#) رقنا، تامولعمل نم.



(لىل عالا) 4 راي تخا متي، لاثملا اذه يف :ةطحال م

تاريغيغتلا طفال طفال قوف رقنا 3. ةوطخلال

CoS Settings

CoS to Traffic Forwarding Queue Mapping

Set Port to CoS mode in the [QoS Port-based Settings](#) page

CoS Setting Table

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest) ▼
6	4 (highest) ▼
5	4 (highest) ▼
4	3 ▼
3	3 ▼
2	2 ▼
1	1 (lowest) ▼
0	1 (lowest) ▼

Save

Restore Default

Cancel

ديدخت جاحسم RV sery ك ىلع دادعإ ةي لمع COs لآ تلکش ىقل تي نآلا تفوس تنأ

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا