

# 1300 و 1200 ةزافح ةدام نم رفص مويلا دادعإ نراق لمعتسم بيولا لمعتسي حاتفم

## فدهلا

1300 وأ 1200 ةزافح ةدام نم setup رفص مويلا لالخ نم رمي نأ ةدام اذه نم فدهلا (UI) نراق لمعتسم web ل لمعتسي حاتفم

## جماربلا رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجالا

- [Catalyst 1200 | 4.0.0.91 \(تاناييلا ةقرو\)](#)
- [Catalyst 1300 | 4.0.0.91 \(تاناييلا ةقرو\)](#)

## ةمدقملا

وأ ةريغص كتركشرل رشنلا لهسو بسانم رعسب رفوتم لوجم نع شحبت له رفوت يتلا ةروتافلا 1300 و Cisco Catalyst 1200 تالوجم مئالت؟ مچحلا ةطسوتم ةحول مادختساب ةلوهسب اهترادا نكمي و، نسحم نامأو ةمدقتم ليوحت تاناكم اضيأ Cisco Business Mobile قيبتت وأ Cisco نم لامعألا تامولعم

Catalyst تالوجم لوح تامولعمل نم ديزم يلغ لوصحلل ةيلالتا تاحفصلا عجار 1200 و 1300 switches.

- [Cisco Catalyst 1200 وأ 1300 Series Switches تالوجملا تازيم ةنراقم يلا ةيقرتلا اذامل](#)
- [Cisco Catalyst 1200 و 1300 Series Switches تالوجملا يلغ ةعيرس قرظن](#)

ءدبلل ةيلالتا ةزهجالا تيبتت ةلدا يلا عوجرلا اضيأ كنكمي

- [Cisco Catalyst 1200 ةزهجالا تيبتت ليلد](#)
- [Cisco Catalyst 1300 ةزهجالا تيبتت ليلد](#)

مدختسم ةهجاو مادختساب 1300 وأ Catalyst 1200 لوجم رفص دادعإ موي عم أدبنل بيولا

## رفص مويلا دادعإ

### 1 ةوطخلا

وه نأ امب .رورملا ةملك و مدختسملا مسا لاداب لوجملا يلا لوخدلا ليحستب مق

ليجست قوف رونا cisco ةم لك و username ري صقتلا ، حاتفم قودن صلا نم ديدج  
لوخدلا



# Switch

cisco

1

•••••


2

English ▾

Log In

3

نېدېدج رورم ةملك و مدختسم مسا نېيعتب كبلاطيس ،كلوخذ ليجست درجمب  
ريغ ائيش ديدجال مدختسملا مسا نوكي نا بجي  
اهنع



## Change Default User

For security reasons, it is required to create a new administration user for device management. This will delete the default user.

For password strength requirements, refer to the user guide.

✱ User Name:

(5/20 characters used)

رورم ةملك كي طعي فوس .هيلع رقنلاب رورملا ةملك حارتقا رايج مادختسا كنكمي  
رورملا ةملك لقي فاهقصلو ةظفاحلا لئلا خسن لعل رقنا .ةيوق

## Change Default User

For security reasons, it is required to create a new administration user for device management. This will delete the default user.

For password strength requirements, refer to the user guide.

✱ User Name:

(5/20 characters used)

## 4 ةوطخل

يفت يتللا كب ةصاخلا رورملا ةملك ةباتك اضيأ كنكمي ،كلذ نم الدب ةيسايقللا تابلطت ملاب

- Cisco ةملك ىلع تافالخال او Cisco مادختسا نكمي ال
- ةفورعلم رورملا تاملك ونيمدختسملا عامسا لوبق متي نل
  - "Catalyst" او رورملا ةملك مادختسا نكمي ال
- نل ،لاثملا لابس ىلع .دحاو فص يف ةرركتم فرحأ ةثالث نم رثكأ مادختساب حومسم ريغ 111 مقرلا لوبق متي
- 123 لثم فص يف نييلالاتم ني فرح نم رثكأ مادختساب حومسم نل

قوف رقناو ىرخأ ةرم رورملا ةملك لاخدا دعأو ،رفوتملا لقحلا يف رورملا ةملك لاخدا قيبطت

Change Default User

For security reasons, it is required to create a new administration user for device management. This will delete the default user.

For password strength requirements, refer to the user guide.

User Name: admin (5/20 characters used)

Suggest Password

Password: (10/64 characters used)

Confirm Password:

Password Strength Meter: Weak

## 5 ةوطخل

ناك نأ ةملك و username لا تلخد .لوخدلا ليحستب كلذ دعب كتبللاطم متتس login. ةقطقو قباس ةوطخللا يف تللكش



# Switch

admin |

---

●●●●●●●●●● |

1

2

Log In


Secure Browsing (HTTPS)

## ةيلوأل ةئيهتلا تاراخ

DHCP لمعتسي عم ةنراقملاب يكيتاتسا نكاس ناونع تبثي نأ تنأ ديري نإ هاندأ تاوطخال عبتا

1 ةوطخال

ةيسيئرلا ةمئاقلا يف IPv4 ةهجاو > IPv4 نيوكت ىلإ لقتنا



2 ةوطخال

ررحي ةقطقو نراقلا تيقتنا

# IPv4 Interface

IPv4 Routing:  Enable

## IPv4 Interface Table

2

+

<input checked="" type="checkbox"/>	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status
1 <input checked="" type="checkbox"/>	VLAN 1	DHCP	10.0.0.206	255.255.255.0	Valid
<input type="checkbox"/>	Bluetooth	Static	172.16.1.100	255.255.255.0	Valid

3 ةوطخل

قوف رقناو IP ناووع عون تحت تباثل IP ناووع دح، IP ةهجاو ريرحت ةذفان ىلع قىبطت.

## Edit IP Interface

X

Interface:

IP Address Type:  Dynamic IP Address  Static IP Address 1

IP Address: 10.0.0.206

Mask:  Network Mask   Prefix Length  (Range: 8 - 30)

Renew IP Address Now:  Enable

Auto Configuration via DHCP: Enabled

2

Apply

Close

ةفاضل دئاز زمر قوف رقفاف ،دئدج ءيش لئ ناونعلا اذه ربيغت يف بقرت تنك اذا  
IP ةهجو

## IPv4 Interface Table



<input type="checkbox"/>	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status
<input type="checkbox"/>	VLAN 1	DHCP	10.0.0.206	255.255.255.0	Valid

رفوتملا لقحللا يف هراتخت يذلا IP ناونع لخدأو تباث عونك IP ناونع عون ددح  
قئبطت قوف رقفاف .ةيعرفلا ةكئبشلا عانقب اعوبتم

## Add IP Interface

X

Interface:  Port GE1  LAG 1  VLAN 1

IP Address Type:  Dynamic IP Address

Static IP Address

IP Address:

172.16.1.32

Mask:

Network Mask 255.255.255.0

Prefix Length (Range: 8 - 30)

3

Apply

Close

## Note:

ةيلاجل ابيو ضرعتسم ةسلجب لاصتالا عطق .ريغت دق IP ناوع نأ ركذت مهملا نم ةفلتخم ةذفان مادختساب لوخدلا ليحستو

## 6 ةوطخل

ءانثأ DHCP ناوع فذح متيس هنأ ىلإ ريشي ريذحت عم ةقثب نم ةذفان رهظتس ىلعو اهسفن VLAN ةكبش ىلع نوكيس امهنم الك نأل تباث ناوع مادختسا دكؤي نأ ok ةقطق .اهسفن ةيعرفلا ةكبشلا

## Confirm Interface Creation


X



This interface already has a dynamic IP address. Adding the static IP address will delete the dynamic IP address from this interface.


Do you want to continue?

Don't show me this again



## 7 ةوطخل

ةملكو مدختسملا مسا سفن عم ديدجل IP ناوع مادختساب لوخدلا ليحستب مق رورملا



## 8 ةوطخا

ةداعب تمق اذا ريغت ال ووه امك IP ناوع يقب شيح رخا ةرم نيوكتلا ظفحا ديهمتلا



## 9 ةوطخا

نيوكت ىلا لقتنا ،كب ةصاخلا ةيضارتفالا ةباوبلاب صاخلا IP ناوع ةفاضلا IPv4 ل ةتباثلا تاراسملا > IPv4

# IPv4 Configuration 1

## IPv4 Interface

## IPv4 Static Routes 2

10 ةوطخلل

ناونعو، ةي عرفلل ةكبشلا عانق، ةهوجلل IP ةئداب لخدأو ةفاضلا ةنوقيا لعل رقنا قيبطت قوف رقنا. ةيلاتلا ةوطخلل هجومل IP

### IPv4 Static Routes

#### IPv4 Static Routes Table



<input type="checkbox"/>	Destination IP Prefix	Prefix Length	Route Type	Next Hop Router IP Address	Metric	Outgoing Interface
--------------------------	-----------------------	---------------	------------	----------------------------	--------	--------------------


0 results found.

Note:

ةريأل ةلواحمل راسم هنا ينعت ةيرفص ةئداب لعل يوتحت يتلا رافصألا عيمج

11 ةوطخلل

DNS تادادع | DNS > ماعل IP نيوكت ىل لقتنا ، DNS مداخل نيوكتل



12 ةوطخل

قېبطت قوف رقناو مداخلل IP ناووع لخدأ

A screenshot of a 'DNS Settings' configuration window. The window title is 'DNS Settings' and it has 'Apply' and 'Cancel' buttons in the top right corner. A yellow banner at the top contains an information icon and the text: 'Some configurations made on this screen are only available in advanced display mode.' Below the banner, there are three sections: 'Server Definition:' with radio buttons for 'By IP Address' (selected) and 'Disabled'; 'Server IP Address:' with a text input field containing '8.8.8.8' and a red error icon; and 'Default Domain Name:' with a text input field and the text '(0/158 characters used)' to its right.

رارقلا

web لى لمعتسى حاتفم 1300 و 1200 ةزافح ةداملا ريدي نأ لك تتبث تنأ نألا نراق لمعتسم

Catalyst ةلسلس [قرادل ليلد](#) ىل عجرا ، ىرخأ تازيمو تانيوكت ىل لوصحلل

...ةلاقملا هذهب قلعتي ويديف عطقم دهاش

Cisco نمرىخألا (ةينقتلا تاتاداحملا) Tech Talks ضرعل انه رقنا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىلإ أمئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل