

CLI لالځ نم CBS لوجم ىلع رورملا ةم لك تادادع (رم اوألا رطس ةهجاو)

فدهلا

ةدحو لالځ نم ك ب صاخلا لوجملا ىل ل لوخدلا لىجستب اهيف موقت يتلا ىل وألا ةرملا يف نم و Cisco. امه و، نيضارتفالا رورملا ةم لك و مدختسملا مسا مادختسا كيلىع بجي، مكحتلا ةم لك ديقت نيكت متي سو Cisco. باسحل ةديج رورم ةم لك نيوكت و لاخدا كنم بلطي س م متتس ف، يفكي امب ةدقعم اهترتخا يتلا رورملا ةم لك نكت مل اذاو. نيضارتفالا لكش ب رورملا ىرخا رورم ةم لك عاشناب كتبلاطم

نإف، زاهجلا ىل ل ني مدختسملا لوصو ىلع ةقداصم ل مدختست رورملا تاملك نوكل آرظنو ديقت تابلطتم ضر ف متي، يلاتلابو. ةلمتحم ةينمأ رطاخم لثمت ةطي س بلا رورملا تاملك ةجالحا بسح اهنيوكت متي دقو نيضارتفالا لكش ب رورملا ةم لك

، ةم لك نكمي، ةم لك طخ، دادع ا ةيلمع ةم لك ىساسا ني عي نأ فيكي ىلع ميلىعت ةدام اذه دوري دادع ا ةيلمع ةخويش ةم لك و، باسح لمعتسملا ىلع ةدعاق ديقت ةم لك، ةداعتسا ةم لك ةمدخ CBS) 250 و 350 sery) حاتفم لمع cisco في (CLI) نراق طخ رمالا لالځ نم كحاتفم ىلع

ةدعاسملا ةادألا لالځ نم اهديقتو رورملا ةم لك ةوق تادادع ا نيوكتل رايلځلا كي دل: **ةطحال م** تاميلىعت ىلع لوصحلل [انه](#) رقنا. اضيأ لوجملا يف بيولا ىل ا ةدنتسملا

جمار بلا رادصا | قي بطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- CBS250 ([تاناي بلا ةقرو](#)) | 3.0.0
- CBS350 ([تاناي ب ةقرو](#)) | 3.0.0
- CBS350-2X ([تاناي ب ةقرو](#)) | 3.0.0
- CBS350-4X ([تاناي ب ةقرو](#)) | 3.0.0

(CLI) رم اوألا رطس ةهجاو لالځ نم رورملا ةم لك تادادع ا نيوكت

هاندا تارايلځلا ني ب نم، اهنيوكت ديتر يتلا رورملا ةم لك تادادع ا رتخا

[ةي ساسألا رورملا ةم لك تادادع ا نيوكت](#)

[طخال رورم ةم لك تادادع ا نيوكت](#)

[رورملا ةم لك نيكت تادادع ا نيوكت](#)

[ةمدخل رورم ةم لك دادر ت سا تادادع ا نيوكت](#)

[رورملا ةم لك ديقت تادادع ا نيوكت](#)

[رورملا ةم لك مداقت تادادع ا نيوكت](#)

[ةي ساسألا رورملا ةم لك تادادع ا نيوكت](#)

امه نا نيضارتفالا رورملا ةم لك و مدختسملا مسا. لوجملا مكحت ةدحو ىل ل لوخدلا لىجس 1. ةوطخال cisco.

```
User Name:cisco
Password:*****
```

الآن اذهب. كذا جعل قيقدا زارطال لىل عان ب ةحاتملا تارايلخال وأ رماوأل فلتخت دق :ةظحالم
حاتم تلمعتسا CBS350 ل

طغضا. لىل فأكش ب كك ب ش ةي امحل ةديج رورم ةم لك نيوك ت كنم بلطيس 2. ةوطخل
كيدل حيتافملا ةحول لىل ع "ال" ب ةباجال ل N وأ "معن" ب ةباجال ل Y لىل ع

```
Please change your password from the default settings. Please change the password
for better protection of your network. Do you want to change the password (Y/N) [
Y] ?Y
```

ص لىل ع طغضال متي، لال اذهب في :ةظحالم

حيتافملا ةحول نم Enter لىل ع طغضا م ةم ي دقل رورملا ةم لك لخدأ 3. ةوطخل

```
Please change your password from the default settings. Please change the password
for better protection of your network. Do you want to change the password (Y/N) [
Y] ?Y
Enter old password : *****
```

ةحول نم Enter لىل ع طغضا م ك لذل اق ف و اهدك أو ةديجل رورملا ةم لك لخدأ 4. ةوطخل
حيتافملا

```
Please change your password from the default settings. Please change the password
for better protection of your network. Do you want to change the password (Y/N) [
Y] ?Y
Enter old password : *****
Enter new password : *****
Confirm new password: *****

switche6f4d3#
```

يذ EXEC "عضو في". **enable** رمال مادختساب تازايتمالا يذ EXEC عضو لخدأ 5. ةوطخل
نم، ليغش التا ادب نيوك ت فلم في اهن نيوك ت مت يتل تادادع ال ظفح، ل و ح ل ل "تازايتمالا"
ي: لي ام ل ا خ د ل ل ا خ

```
CBS350#copy running-config startup-config
```

```
switche6f4d3#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config]... (Y/N) [N] ?
```

حيتافملا ةحول لىل ع "ال" ب ةباجال ل N وأ "معن" ب ةباجال ل Y لىل ع طغضا (يرايخا). 6. ةوطخل
Overwrite file [startup-config]. رمال ةجوم روهظ درجم كيدل

```
switche6f4d3#copy
switche6f4d3#copy running-config startup-config
Overwrite file [startup-config]... (Y/N) [N] ?Y
27-Apr-2017 08:16:48 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config d
estination URL flash://system/configuration/startup-config
27-Apr-2017 08:16:50 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successf
ully

switche6f4d3#
```

كيدل ل و ح ل ل لىل ع ةيساس ال رورملا ةم لك تادادع نيوك ت نم نأل تي هت نا دق نوكت نأ ب جي
نم (CLI) رمال رطس ةهجاو لال خ نم

[طخل رورم ةم لك تادادع نيوك ت](#)

امه نايضارتفالا رورملا ةملاك و مدختسملا مسا . لوجملا مكحت ةدحو لىل لوخدلا ل ج س 1. ةوطخل تانايب لخدا ف ، ةديدج رورم ةملاك وا ديدج مدختسم مسا نيوكت نم تيتهتنا دق تنك اذا . cisco . كلذ نم ال دب كلت دامتعالا

```
(User Name:cisco
[Password:*****
```

لالخ نم "ماعال نيوكتل" عضو لىل لخدا ، لوجم لل "تازايمالا يذ EXEC" عضو يف . 2 ةوطخلال يلاتال لخدا :

```
CBS350#configure terminal
```

3 ةوطخلال Secure Shell (SSH) و Telnet جمانربو مكحتلا ةدحو لثم ، طخ لىل ع رورم ةملاك نيوكتل . 3 ةوطخلال يلاتال لخدا لالخ نم رورملا ةملاك ل "طخلال نيوكت" عضو لخدا ، كلذ لىل امو :

```
CBS350(config)#line [nom]
```

telnet لمعتسي طخلال ، لاثم اذه يف : **ةظحالم**

يلاتال لخدا لىل ب طخلال رما ةملاكلا تلخد . 4 ةوطخلال :

```
CBS350(config-line)#password [] []
```

يه تارايلال :

- password — آفرح 159 لىل 0 نم لوطلال حوارتيو . طخلال رورملا ةملاك ديدحتل
- encrypted — رخا زاه نيوكت نم اهخسنو رورملا ةملاك ري فشت ديدحتل (يرايتخا)

طخ telnet لال ل Cisco123\$ ةملاكلا تني ع ، لاثم اذه يف : **ةظحالم**

يلى ام لخدا ، ةيضارتفالا رورملا ةملاك لىل طخلال رورم ةملاك ةداعال (يرايتخا) . 5 ةوطخلال :

```
CBS350(config-line)#no
```

لوجم لل "تازايمالا يذ EXEC" عضو لىل ةدوع لل end رمالا لخدا . 6 ةوطخلال :

```
CBS350(config)#end
```

م تي تال تاداعالال ظفحا ، لوجم لل "تازايمالا يذ EXEC" عضو يف (يرايتخا) . 7 ةوطخلال يلى ام لخدا لالخ نم ، لىل غشتال ادب نيوكت فلم يف اهن نيوكت :

```
CBS350#copy running-config startup-config
```

حيتافملا ةحول لىل "ال" -ب ةباجالال N وا "معن" -ب ةباجالال Y لىل ع طغضا (يرايتخا) . 8 ةوطخلال Overwrite file [startup-config] رمالا ةجوم روهظ درجمب كيدل :

لالخ نم كيدل لوجملا لىل ع طخلال رورم ةملاك تاداعال نيوكت نم نالال تيتهتنا دق نوكت نأ بجي (CLI) رمالال رطس ةهجاو :

رورملا ةملاك نيكمت تاداعال نيوكت

نيوكتلال فلم يف اهظفحو آيئاقلت اهري فشت متي ، ةديدج رورم ةملاك نيكمت نيوكت دن ع نيوكتلال فلم يف رهظتس ف ، رورملا ةملاك لخدا ةيفيك نع رظنلال ضغبو . هلىل غشت يراجال ةرفشملا رورملا ةملاك عم ةيساسالال ةملاكلا ري فشت عم هلىل غشت يراجال :

ةهجاو لالخ نم كيدل لوجملا لىل ع رورملا ةملاك نيكمت تاداعال نيوكتلال توطخلال عبتا (CLI) رمالال رطس :

امه نايضارتفالا رورملا ةملاك و مدختسملا مسا. لوحملا مكحت ةدحو ىل لوخدلا لجس 1. ةوطخل تانايب لخدأف، ةديج رورم ةملاك وأ ديجمدختسم مسا نيوكت نم تيتهتنا دق تنك اذا *cisco*. كلذ نم ألذب كلت دامتعالا.

```
User Name:cisco
Password:*****
```

لالخ نم "ماعال نيوكتل" عضو ىل لخدا، لوحم لل "تازايمالا يذ EXEC" عضو يف 2. ةوطخل اللاتلا لخدا:

```
CBS350#configure terminal
```

لوحملا ىل مدختسم لل ةنيعم لوصو تايوتسم ىل ع ةيلحم رورم ةملاك نيوكتل 3. ةوطخل الل يلى ام لخدا:

```
CBS350(config)#enable [niveau ] [ | ]
```

يه تارايل:

- **level privilege-level** — حوارتيو. رورملا ةملاك هيلع قبطنت يذلى وتسملا ديحتل 15 ىل 1 نم ىوتسملا ةملا ىل ع ىوتسملا نييعة متيسف، هديحت مدع لاج يف و 15 ىل 1 نم ىوتسملا مدختسملا تايوتسم يلى ام يف 15. ةيضايرتفالا:

لوصول مدختسملا عيطتسي ال — (1) طقف ةعارقلل (CLI) رماوالا رطس ةهجاو ىل لوصول رماوالا رطس ةهجاو رماو ىل لوصول طقف هنكمي و، (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىل ل زاهجال نيوكت ريغت ال يتلاو (CLI).

عيطتسي ال — (7) ةدوحملا ةباتكلل/ةعارقلل (CLI) رماوالا رطس ةهجاو ىل لوصول ضع ب ىل لوصول طقف هنكمي و، (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو ىل لوصول مدختسملا ليلدل عجار، تامولعمل نم ديزملو. زاهجال نيوكت ريغت يتلا (CLI) رماوالا رطس ةهجاو رماو (CLI) رماوالا رطس ةهجاو ليعجرملا.

مدختسملا ةهجاو ىل لوصول مدختسملل نمكي — (15) ةباتكلل/ةعارقلل ةرادا ىل لوصول - زاهجال نيوكت اضاى هنكمي و، (GUI) ةيموسرلا.

```
CBS350(config)#enable 7 Cisco123$
```

باسح لمعتسم 7 ىوتسملل Cisco123\$ ةملاك لتتبت، لاثم اذه يف: **ةظحالم**

- **الليح همدختست يذلى مدختسملا مسا ل رورملا ةملاك يه** — ةرفشملا ريغ رورملا ةملاك. أفرح 159 ىل 0 نم لوطلا حوارتيو.

```
CBS350(config)#enable Cisco123$
```

ةملاك لتلمعتسا، لاثم اذه يف: **ةظحالم**

- **الذ م ادختسا كنكمي. رورملا ةملاك ريفشت ديحتل** — **ةرفشملا رورملا ةملاك encrypted** كل حمسيسو. رخأ زاهجل رخأ نيوكت فلم نم لعفلاب اهريفشت مت رورم ةملاك لخدا ل رماو رورملا ةملاك سفن م ادختساب نيولوحملا نيوكت ب رايخال اذه.

```
CBS350(config)#enable 6f43205030a2f3a1e243873007370fab
```

يه هذو. 6f43205030a2f3a1e243873007370fab لمعتسي رسلا ةملاك، لاثم اذه يف: **ةظحالم** Cisco123\$ نم ةرفشملا ةخسنلا.

ذفنم 7 ىوتسم لل Cisco123\$ ةملك تتبث enable ل، فنألالم ا يف: **ةوظالم**

ىلې ام لخدأ، ةىضارتفالا رورملا ةملك ىل مدختسملا رورم ةملك ةداعل (ىراىتخا). 4. ةوظالم

```
CBS350(config)#no
```

لوحمل "تازاىتمالا ذ EXEC" عضو ىل ةدوعلل **exit** رمأل لخدأ. 5. ةوظالم

```
CBS350(config)#exit
```

م ىل تاداعل ظفح، لوحمل "تازاىتمالا ذ EXEC" عضو يف (ىراىتخا). 6. ةوظالم
ىلې ام لخدأ لالخنم، لىغشلتا ادب نىوكت فلم يف انه نىوكت

```
CBS350#copy running-config startup-config
```

حىتافملا ةحول ىل "ال" ب ةباجلل N وأ "معن" ب ةباجلل Y ىل ع طغضا (ىراىتخا). 7. ةوظالم
Overwrite file [startup-config] رمأل ةجوم روهظ درجمب كىدل

نم كىدل لوحمل ىل ع رورملا ةملك نىكمت تاداعل نىوكت نم نأل تىهتبا دق نوكت نأ بچى
(CLI) رمأوال رطس ةهجاو لالخنم.

ةمدخل رورم ةملك دادرتسا تاداعل نىوكت

ةدحو ذفنم ىل ىل ع لوصولا ةىنالكما ب كىدوزت ىل ع ةمدخل رورم ةملك دادرتسا ةىل لىل ممت
ةىلالتا تالالحنم يف زاهاجلا ب مكحتلا:

- لىغشتو دىهمتلا ةمئاق ىل لوصولا كنكمى، رورملا ةملك دادرتسا نىكمت لالحنم يف
نىوكتلا تافل م عىمجب ظافتحال م تىو. دىهمتلا ةمئاق يف رورملا ةملك دادرتسا
مدختسملا تافل مو.
- لىغشتو دىهمتلا ةمئاق ىل لوصولا كنكمى، رورملا ةملك دادرتسا لىطعت لالحنم يف
تافل مو نىوكتلا تافل ةلازا م تىو. لىغشتلا ةمئاق يف رورملا ةملك دادرتسا
مدختسملا.
- مدختسملا اهددحى رورم ةرابع مادختساب ةساسحل اهانبا ةىمحل زاهاج نىوكت لالحنم يف
ةمئاق نم رورملا ةملك دادرتسا لىغشت ذىذنع كنكمى الف، ةنمأل او ةساسحل اهانبا لل
رورملا ةملك دادرتسا نىكمت لالحنم يف ىتحن دىهمتلا.

نىوكتلا ةىلالتا تاولخل عبتا. ىضارتفالا لكشب ةمدخل رورم ةملك دادرتسا نىكمت م تى
(CLI) رمأوال رطس ةهجاو لالخنم كىدل لوحمل ىل ع ةمدخل رورم ةملك دادرتسا تاداعل

امه ناىضارتفالا رورملا ةملك و مدختسملا مسا. لوحمل مكحت ةدحو ىل لوخدلا لىس. 1. ةوظالم
تاناىب لخدأف، ةدىدج رورم ةملك وأ دىدج مدختسم مسا نىوكت نم تىهتبا دق تنك اذا *cisco*.
لكل ذ نم ألدب كلت دامتعالا

```
User Name:cisco  
Password:*****
```

لالخنم "ماعلا نىوكتلا" عضو ىل لخدأ، لوحمل "تازاىتمالا ذ EXEC" عضو يف. 2. ةوظالم
ىلالتا لالخنم:

```
CBS350#configure terminal
```

ىلې ام لخدأ، لوحمل ىل ع رورملا ةملك دادرتسا دادع نىكمتل (ىراىتخا). 3. ةوظالم

```
CBS350#service reprise
```

يُلي ام لخدأ، لّوحملال ىلع رورملا ةم لك دادرتسا دادعإ ليطعتل (يراي تخا). 4. ةوطخلال

```
CBS350#no reprise
```

حي تافملا ةحول ىلع "ال" -ب ةباجال N وأ "معن" -ب ةباجال Y ىلع طغضا (يراي تخا). 5. ةوطخلال
هاندا هجوملا روهظ درجمب كيدل

ص ىلع طغضال متي، لاثملا اذه ي ف: **ةطحال م**

لوحملال "تازايتمالا يذ EXEC" عضو ىلى ةدوعلل **exit** رمألا لخدأ. 6. ةوطخلال

```
CBS350(config)#exit
```

م تي تال تاداعإل ظفحا، لوحملال "تازايتمالا يذ EXEC" عضو ي ف (يراي تخا). 7. ةوطخلال
ي: لي ام لخدأ لال خ نم، لىغش تال ادب نيوكت فلم ي ف اهن نيوكت

```
CBS350#copy running-config startup-config
```

حي تافملا ةحول ىلع "ال" -ب ةباجال N وأ "معن" -ب ةباجال Y ىلع طغضا (يراي تخا). 8. ةوطخلال
Overwrite file [startup-config] رمألا هجوم روهظ درجمب كيدل

نم كيدل لّوحملال ىلع رورملا ةم لك دادرتسا تاداعإ نيوكت نم نآلا تي هتبا دق نوكت نأ بجي
(CLI) رمأوالا رطس ةهجاو لال خ

رورملا ةم لك دي قعت تاداعإ نيوكت

تاملكل دي قعتل دعاقق نيكمت ىلع لّوحملال ةصاخلا رورملا ةم لك دي قعت تاداعإ لمعت
تاداعإل عم ةدي دجال رورملا تاملك قفاوتت نأ بجي، ةزيملا هذه نيكمت لاج ي ف. رورملا
ةي تالال ةي ضار تالال:

- ىندا دحك فرحأ ةي نامث نم اهلو ط نوكي نأ بجي.
- فورحل لثم فرحألا نم لقألا ىلع ةفلتخم تائف عبرا نم فرحأ ىلع يوتحت نأ بجي
حي تافملا ةحول ىلع ةرفوتمالا ةصاخلا فرحألا و اق رألا و ةريغصلال فورحل و ةري ب كلال
ةي سايقلا.
- ةي لالجال رورملا ةم لك نع فلتخت نأ.
- ةي لالتم تارم ثال ث نم رثكأل رركتت فرحأ يأ ىلع يوتحت الأ.
- رييغت قي رط نع كلذو هي ل لوصولا مت ريغتم يأ وأ مدختسملا مساسكع وأ راركت بّنجت
فرحألا ةلاح.
- قي رط نع كلذو هي ل لوصولا مت ريغتم يأ وأ ةنصملا ةكرشلال مساسكع وأ راركت بّنجت
فرحألا ةلاح رييغت.

إذ. ةددحم رمأوا مادختساب كلذو هالعأ ةدراوالا رورملا ةم لك دي قعت تامس ي ف مكحتلال كنكمي
تاداعإل كلت مادختسا متيسف، ىرخأ دي قعت تاداعإ نيوكتب لبق نم تمق

دي قعت تاداعإ نيوكتل ةي لالال تاوطخلال عبتا. ي ضار تالال لكشب ةزيملا هذه نيكمت متي و
(CLI) رمأوالا رطس ةهجاو لال خ نم كلذو كيدل لّوحملال ىلع رورملا ةم لك

امه نا ي ضار تالال رورملا ةم لك و مدختسملا مساسكع. لوحملال مكحت ةدحو ىلى ل لوخدلا ل ج س. 1. ةوطخلال
تاناي ب لخدأ ف، ةدي دج رورم ةم لك وأ دي دج مدختسم مساسكع نيوكت نم تي هتبا دق تنك إذ. *cisco*
كلذ نم الأ دب كلت دامتعالا

رم اوأال رطس ةهجاو لالخ (CLI).

[ضرع](#) ىل لقتنا ، لوجملاب (CLI) رم اوأال رطس ةهجاو ىلع رورملا ةملك نيوكت تاداعل ضرعو [رورملا تاملك نيوكت تاداعل](#).

[رورملا ةملك مداقت تاداعل نيوكت](#)

15 مقرر تازايمال يوتسم نم ةي لوجملاب تانايبلا ةدعاقي يم دختسم ب طقف مداقتلا قلعتتو يضارتفالا نيوكتلا. 15 مقرر تازايمال يوتسم نم ةنوكل لوجملاب رورملا تاملك نيوكت ةي لمعلو اموي 180 وه.

لالخ نم كلذو كي دل لوجملاب ىلع رورملا ةملك ديقت تاداعل نيوكتلا ةي لالتا تاوطلخال عبتا (CLI) رم اوأال رطس ةهجاو:

امه نا يضارتفالا رورملا ةملك و مدختسم ل مسا . لوجملاب مكحت ةدحو ىل لوجملا ل جس . 1 ةوطلخال تانايب لخدأف ، ةديج رورم ةملك وا ديجم دختسم مسا نيوكت نم تتهتنا دق تنك اذا . cisco كلذ نم ال دب كلت دامتالا .

```
User Name:cisco
Password:*****
```

لالخ نم "ماعلا نيوكتلا" عضو ىل لخدأ ، لوجملاب "تازايمال يذ EXEC" عضو ي . 2 ةوطلخال ي لالتا لخدأ:

```
CBS350#configure terminal
```

ي ي ام لخدأ ، لوجملاب ىلع رورملا ةملك مداقت دادع ديحتل . 3 ةوطلخال

```
CBS350 (config)#passwords []
```

- days - ليطعتل 0 مادختسا كنكمي . رورملا ةملك ريغت ضرر لبق مايلال ددع ديحتل - days . اموي 365 ىل 0 نم مايلال قاطن حوارتيو . مداقتلا

موي 60 ىل ةخوخيش تتبث ةملكلا ، لاثم اذه ي : **ةظحال**

ي ي ام لخدأ ، لوجملاب ىلع رورملا ةملك مداقت ليطعتل (يرايخا) . 4 ةوطلخال

```
CBS350 (config)#no 0
```

ي ي ام لخدأ ، يضارتفالا دادعلا ىل رورملا ةملك مداقت ةداعلا (يرايخا) . 5 ةوطلخال

```
CBS350 (config)#no []
```

لوجملاب "تازايمال يذ EXEC" عضو ىل ةدوعلا **exit** رم ال لخدأ . 6 ةوطلخال

```
CBS350 (config)#exit
```

مت ي لالتا تاداعلا لظفحا ، لوجملاب "تازايمال يذ EXEC" عضو ي (يرايخا) . 7 ةوطلخال ي ي ام لخدأ لالخ نم ، ليغشتلا ادب نيوكت فلم ي فاهنيوكت

```
CBS350#copy running-config startup-config
```

حي تافملا ةحول ىلع "ال" - ب ةباجلا N وا "معن" - ب ةباجلا Y ىلع طغضا (يرايخا) . 8 ةوطلخال **Overwrite file [startup-config]** رم ال ةجوم روهظ درجمب كي دل

نم كلذو كي دل لوجملاب ىلع رورملا ةملك مداقت تاداعل نيوكت نال تامق دق نوكت نأ بجي (CLI) رم اوأال رطس ةهجاو لالخ

[ضرع](#) ىل لقتنا ، لوجملاب (CLI) رم اوأال رطس ةهجاو ىلع رورملا ةملك نيوكت تاداعل ضرعو

[رورملا تاملك نيوك تادادع](#)

[رورملا تاملك نيوك تادادع| ضرع](#)

15 مقرر تازايتمالال يوتسم نم ةيلحملا تانايبلا ةدعاق يمدختسمب طقف مداقتلا قلعتي و يضارتمالال نيوكتلا 15 مقرر تازايتمالال يوتسم نم ةنوكملا رورملا تاملك نيوكت ةيلمعلو اموي 180 وه.

يولي ام لخدأ، لوحملل "تازايتمالال يذ EXEC" عضو ي ف. 1 ةوطخلا

CBS350 (config)#show

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا