

في ةي درفلا لوصول طاقنل Syslog نيوكت CBW

فدهلا

لوصول طاقنل syslog تاداعل نيوكت ةيفيك حيصوت وه لاقملا اذه نم فدهلا
Cisco Business Wireless (CBW) ةزهجأ في (MEs) ةكبشلا تاعسوم وأ (APs) ةي درفلا

جماربل رادصا | قي بطتل ةلباقل ةزهجالا

- [cbw140 | 10.8.1.0 \(ثدخال ليزنت\)](#)
- [cbw145 | 10.8.1.0 \(ثدخال ليزنت\)](#)
- [cbw240 | 10.8.1.0 \(ثدخال ليزنت\)](#)

ةمدقملا

Cisco ةزهجأ لىل syslog لئاسر وأ ماظنلا لئاسر لجس عاشنإ متي ،كتكبش في
يمسي ديب مداخ لىل ماظنلا ثادحأ ليجستب Syslog ةزيم موقت .ثدح عقو املك
يذال ثدخال ك لىل صافات لىل Syslog لئاسر نم ةلاسر لك يوتحت .syslog مداخ
ةكبشلا اءاخأ فاشكتسا لىل كيدل لوؤسمل دعاسي وأ كدعاسي نأ نكمي
اهالصاو

لوصول طاقنل نيوكت نألا كنكمي ،CBW 10.8.1.0 تباثلا جمانربلا رادصا في
نوكي دق .syslog مداخ لىل مهب ةصاخلا لجسلا تافلما لاسرلا MEs و ةي درفلا (APs)
انأ لىل وأ ةني عم لوصول ةطقن لىل رثوت اهنأ ودبي ةلكشم بقعت دنع اديفم اذه

ليجستلا ةعجارم و نيي عتل [CBW ةكبش لىل \(syslogs\) ماظنلا لئاسر تالجس دادع](#) عجار
CBW ةكبش في

ةي درفلا لوصول ةطقنل syslog نيوكت

1 ةوطخلا

ةيساسالا لوصول ةطقن لىل لوخدلا ليجست

Cisco Business Wireless Access Point

Welcome! Please click the login button to enter your user name and password



2 ةوطخلا

.لوصولا طاقن > ةكبشلا صخلم > ةبقارم ىلا لقتنا



Monitoring



Network Summary

Access Points

3 ةوطخلا

ةينبلا ىلا لوصول طاقنو (AP) لوصول طاقن ةمئاق ضرع نم نكمتتس
ةطاقن قوف رقنا. رشنلا ةيلمع يف ايلاح لمعت يتلا (ME) ةيساسألا
ديحت متي، لاثملا اذه يف. اهنوكت يف بغرت يتلا ةدحمل ME/لوصول
CBW140-1.

Access Points



2.4GHz



5GHz

AP Name	Role	Type
CBW140-1		Primary AP
CBW140-2		Primary Capa...
cbw240		Primary Capa...
CBW145		Primary Capa...
CBW141		Mesh Extender

4 ةوطخا

syslog بېوېتلا ةمالع قوف رقناو لفسأل ريرمتلاب مق

CBW140-1 DETAILS

CLIENTS

RF TROUBLESHOOT

SPECTRUM INTELLIGENCE

TOOLS

SYSLOG

5 ةوطخا

لېجستلا ناك اذا امو ،لېجستلا ىوتسمو ،syslog مداخل IP ناو نع نېوكتب مق

قېبېت قوف رقنا. ال ماً انك مم

CBW140-1 DETAILS

CLIENTS

RF TROUBLESHOOT

SPECTRUM INTELLIGENCE

TOOLS

SYSLOG

Syslog Server IP: 172.15

Log Syslog Level: Notifications (5) (Default)

Logging: Enable Disable

Apply

Note:

مسال فيضم ال مساة طساوب سي و IP ناوع طساوب طقف syslog م داخ نيوك نكمي
(FQDN) لمك لاب لهؤم لاجم

رارقلا

ةي درفلا لوصوللا طقنل syslog ةزيم نيوكتب تمق دقل! طاسبلا هذبه رمألا
كب ةصاخلا CBW ةكبش يف حاجنب

هاندا تامالعال نم يا قوف رقنا ف، CBW لوح تالاقملا نم ديزملا نع شحت تنك اذا

عالمعالا في نصت بلطلا طيمنت RLANs ةتباثلا جماربلا ةيقرت RADIUS ةرركتملا ةلئسألا
تانايبلا ةكرح ميظنت ليجستلا WLAN وم دختسم Umbrella ةيساسألا لوصوللا طقن تاودأ
CBW ةكبش يف كب اب حرم ذفنملا نيوكت ةكبش عضو نيوكتلا ةرادا ني لخدتم سئارع
عاطخألا فاشكتسا RADIUS ةبساومو نيورتكلالال ديربلا ةقداصم مادختساب فيضلا ةكبش
CBW عم Draytek هجوم مادختسا اهال صاو

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا