

...Press any key when ready

3. اضغط أي مفتاح. يقوم النظام بعد ذلك بالتحقق لمعرفة ما إذا كان محرك الأقراص المضغوطة فارغاً. في حالة وجود قرص وسائط CD/DVD، يطالبك النظام بإزالته:
testing for removal of CD/DVD media

You must remove the CD/DVD media to continue
...Press any key when ready

ملاحظة: إذا تعذر عليك إزالة قرص الوسائط CD/DVD، فقد تحتاج إلى إعادة تشغيل النظام لتحرير محرك الأقراص المضغوطة.

4. بمجرد أن يحدد النظام عدم وجود قرص وسائط CD/DVD في محرك الأقراص المضغوطة/أقراص DVD، يطلب منك إدراج قرص وسائط CD/DVD صحيح:
testing for removal of CD/DVD media
Please insert any valid CD/DVD media
...Press any key when ready

5. أدخل قرص وسائط CD/DVD صالحاً واضغط على **Enter**. يعرض النظام الاسم المعين لحساب المسؤول في وقت الشبث مع المطالبة التي تطلب كلمة مرور جديدة:
Thankyou, you may now proceed with the admin password reset
"The admin account name is "administrator
...Preparing to change password, please wait

***** :please enter the new password

ملاحظة: يجب أن يكون طول كلمة المرور ستة أحرف على الأقل وألا تكون اسماً شائعاً.

6. يطلب منك إعادة إدخال كلمة المرور للتأكيد:
***** :please re-enter to confirm

7. إذا كانت كلمة المرور غير صحيحة، يتم رفضها لسبب ما. يجب إدخال كلمة مرور جديدة مختلفة:
Sorry the two passwords do not match
Please try again

:please enter the new password

8. إذا تجاوزت كلمة المرور الجديدة فحص النظام، يعرض النظام هذه الرسالة ويطالبك بالضغط على أي مفتاح للإنتهاء:

The password has now been reset
Please press any key to exit

بالنسبة لمراجعك، يعرض [الشكل 1](#) عملية تشغيل ناجحة لإجراء إعادة تعيين كلمة المرور باستخدام عميل Secure Shell.

شكل 1: إعادة تعيين كلمة مرور المسؤول

```
*****
*****
**
**      welcome to admin password reset      **
**
*****
*****
```

You will be required to remove, then insert any valid CD/DVD media in order to prove you have physical access to the system

To begin you will need to remove any media from the CD/DVD drive
You may press Control-C at any time to abort

Press any key when ready...

testing for removal of CD/DVD media
Please insert any valid CD/DVD media
Press any key when ready...

Thankyou, you may now proceed with the admin password reset
The admin account name is "administrator"
Preparing to change password, please wait...

please enter the new password: *****
please re-enter to confirm: *****

The password has now been reset
Please press any key to exit

معلومات ذات صلة

- [دعم تقنية الصوت](#)
- [إسترداد كلمة مرور المسؤول - Cisco Unified Communications Manager، الإصدار x.5 والإصدارات الأحدث](#)
- [دعم منتجات الاتصالات الصوتية والاتصالات الموحدة](#)
- [استكشاف أخطاء خدمة IP الهاتفية من Cisco وإصلاحها](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ل ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل م ل ا ح ل ا و ه
ل ا م ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م چ ن ل ا دن ت س م ل ا