

# Commutateurs non gérés Cisco pour entreprises de la série 110




Nous vous remercions d'avoir choisi le commutateur Cisco pour entreprises de la série 110. Ces commutateurs sont conçus pour être opérationnels en tant que commutateurs standards dès qu'ils sont déballés. Dans leur configuration par défaut, ils transmettent des paquets entre les périphériques connectés dès qu'ils sont alimentés.

## Composants fournis

- Commutateur Cisco pour entreprises de la série 110
- Cordon d'alimentation ou adaptateur
- Trousse de montage mural ou sur bâti
- Guide de démarrage rapide
- Fiche technique pour la directive de RoHS de Chine
- Liste de contacts pour l'assistance technique

## Caractéristiques du produit

- ① Voyant DEL d'alimentation
- ② Voyant DEL Max PoE (pour les modèles avec PoE)
- ③ Voyants DEL LINK/ACT
- ④ Voyant DEL PoE (pour les modèles avec PoE)
- ⑤ Voyant DEL de vitesse Gigabit
- ⑥ Ports PoE (pour les modèles avec PoE)



COMMENCEZ  
ICI

Dans un premier temps,  
vous devrez avoir...

- Câbles Ethernet RJ-45 (catégorie 5e ou supérieure) pour le branchement des périphériques réseau
- Outils pour le montage du matériel (facultatif)



78-101599-01A0


Imprimé en République populaire de Chine



# Environnements branchés

1 Branchez le cordon d'alimentation du commutateur dans une prise.

2 Branchez les périphériques à l'aide de câbles Ethernet.



## Fonctions des voyants DEL

Voyant DEL	Vert fixe	Vert clignotant	Ambre fixe	Ambre clignotant	Éteint
Alimentation	Périphérique sous tension				Périphérique hors tension
Max PoE (pour les modèles avec PoE)			Le commutateur fournit au moins 80 % de l'alimentation		Le commutateur fournit moins de 80 % de l'alimentation
LINK/ACT (lien/activité)	Lien détecté	Réception et transmission de données	Erreurs de câble	Boucle détectée	Aucun lien détecté
PoE (pour les modèles avec PoE)			802.3af PD détecté		Aucun port désigné détecté
Vitesse Gigabit	Lien de 1000M détecté				Lien non-1000M détecté

## Montage

Pour obtenir des instructions pour le montage et d'empilement, consultez le [Guide de montage des commutateurs non gérés Cisco pour entreprises de la série 110](#).

## Assistance



Pour obtenir de l'assistance ou d'autres documents sur le produit, dont le guide d'administration et le guide de montage, rendez-vous sur la page [cisco.com/go/cbs110](https://www.cisco.com/go/cbs110)

© 2020 Cisco et ses filiales. Tous droits réservés. Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter une liste de marques de commerce de Cisco, rendez-vous sur : <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Les autres marques de commerce mentionnées appartiennent à leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » ne signifie pas nécessairement qu'il existe un partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R)