

Kurzwahleinstellungen für die Serie SPA100

Ziel

Kurzwahltasten werden häufig verwendet, um regelmäßig verwendete Kontakte schneller und mit nur einer Taste anzurufen. Diese Option wird verwendet, um die gesamte Telefonnummer in anzurufen. Dadurch kann Zeit eingespart werden, da der Administrator nicht jedes Mal die gesamte Rufnummer wählen muss, wenn ein Anruf für dieselbe Telefonnummer bestimmt ist. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie Schnellwahleinstellungen auf dem Telefonadapter der Serie SPA100 einrichten.

Anwendbare Geräte

SPA112
SPA122

Softwareversion

·1.3.1 (003)

Kurzwahleinstellungen konfigurieren

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm für den Telefonadapter an, und wählen Sie **Voice** > **User** aus. Die Seite *Benutzer* wird geöffnet:

The screenshot shows the web configuration interface for the SPA100. The top navigation bar includes 'Quick Setup', 'Network Setup', 'Voice' (highlighted), 'Administration', and 'Status'. The left sidebar shows a tree view with 'Information System', 'SIP', 'Provisioning', 'Regional', 'Line 1', 'User 1' (highlighted), 'Line 2', and 'User 2'. The main content area is titled 'User 1' and contains the following settings:

Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>

Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

At the bottom of the 'User 1' section are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

The screenshot shows the 'Speed Dial Settings' section. It contains a table with the following data:

Speed Dial	Caller	Destination
Speed Dial 2:	1231231213	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	2312313231	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	3213213132	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Speed Dial 3:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Speed Dial 5:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Speed Dial 7:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Speed Dial 9:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Schritt 2: Blättern Sie auf der Seite *Benutzer* nach unten zum Bereich Kurzwahleinstellungen auf der Seite.

Schritt 3: Geben Sie in den Feldern für die Kurzwahl 2-9 die Telefonnummer ein, die der entsprechenden Tastennummer zugeordnet werden soll. Der Steckplatz für die Kurzwahlnummer 1 ist für Voicemail reserviert.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Senden**, um die Einstellungen zu speichern, oder klicken Sie auf **Aktualisieren**, wenn die Einstellungen aktualisiert werden müssen.