

# Información del suscriptor sobre el adaptador telefónico de la serie SPA100

## Objetivo

La información del suscriptor se utiliza para saber quiénes son los usuarios en ambos extremos de la línea. Al utilizar esta función, la comunicación entre los dos usuarios resulta más sencilla. En este artículo se explica cómo configurar la información del suscriptor en el adaptador telefónico analógico serie SPA100.

## Dispositivos aplicables

- SPA112
- SPA122

## Versión del software

- 1.3.2 (2014)

## Configuración de información del suscriptor

Paso 1. Inicie sesión en Phone Adapter Configuration Utility y elija **Voice > Line1** o **Line2**. La página *Línea 1* se abre:

The screenshot shows the 'Line 1' configuration page in the Phone Adapter Configuration Utility. The 'Subscriber Information' section is highlighted with a red box. The form contains the following fields and values:

Section	Field	Value
Call Feature Settings	Blind Attn-Xfer Enable:	no
	Xfer When Hangup Conf:	yes
	Conference Bridge Ports:	3
	Emergency Number:	
Proxy and Registration	Proxy:	
	Outbound Proxy:	
	Use Outbound Proxy:	no
	Register:	yes
	Register Expires:	3600
	Use DNS SRV:	no
	Proxy Fallback Intvl:	3600
	Mailbox Subscribe URL:	
	MOH Server:	
	Conference Bridge URL:	
Enable IP Dialing:	no	
Mailbox ID:		
Subscriber Information	Display Name:	
	Password:	
	Auth ID:	
	User ID:	
	Use Auth ID:	no
Supplementary Service Subscription	Call Waiting Serv:	yes
	Block CID Serv:	yes
	Mailbox Subscribe Expires:	2147483647
Use OB Proxy In Dialog:	yes	
Make Call Without Reg:	no	
Ans Call Without Reg:	no	
DNS SRV Auto Prefix:	no	
Proxy Redundancy Method:	Normal	

**Nota:** La configuración de la información del suscriptor realizada en la Línea 1 es aplicable a la Línea 2.

Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text" value="User"/>	User ID:	<input type="text" value="12"/>
Password:	<input type="text" value="Pass1"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="yes ▼"/>
Auth ID:	<input type="text" value="user1"/>	Resident Online Number:	<input type="text" value="555-0100"/>

Paso 2. Introduzca el nombre de la ID de la persona que llama en el campo Nombre mostrado.

Paso 3. Introduzca la ID de usuario en el campo User ID .

Paso 4. Introduzca la contraseña en el campo Password (Contraseña).

Paso 5. (Opcional) Elija **Yes** en la lista desplegable Use Auth ID para introducir el ID de autenticación y la contraseña para la autenticación SIP. De lo contrario, elija **No** para utilizar la ID de usuario y la contraseña.

**Nota:** Si elige No, vaya directamente al paso 7.

Paso 6. Introduzca el ID de autenticación para la autenticación SIP en el campo Auth ID (ID de autenticación).

Paso 7. Introduzca un número en línea de Skype válido en el campo Número en línea residente para que las llamadas realizadas al número de Skype suenen a su teléfono.

Paso 8. Haga clic en **Enviar** si se han realizado los ajustes recomendados requeridos o haga clic en **Actualizar** para ver la nueva información requerida.