

Cambiar la Contraseña de un Router VoIP para Pequeñas Empresas de Cisco

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo cambio la contraseña de mi router VoIP Cisco Small Business?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

P. ¿Cómo cambio la contraseña de mi router VoIP Cisco Small Business?

A.

Al acceder a la página de configuración web del router, aparecerá una pantalla de inicio de sesión que solicita el nombre de usuario y la contraseña del router. El nombre de usuario predeterminado y la contraseña “admin” se deben cambiar por motivos de seguridad.

La contraseña del router se debe cambiar para:

- Evitar que usuarios indeseados accedan a la página de configuración web del router.
- Habilitar la administración remota.

Cambiar la contraseña del router

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparezca la página de configuración web del router, haga clic en Administration (Administración).

Paso 3:

Ingrese la nueva contraseña en los campos Router Password (Contraseña del router) y Re-enter to confirm (Volver a ingresar para confirmar).

LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click **Administration.**

Administration | Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | **Administration** | Status | Voice

Management | Log | Factory Defaults | Diagnostics

Router Password

Local Router Access

User Name:

Router Password:

Re-enter to confirm:

Idle Timeout: minutes

Remote Router Access

Web: Enabled Disabled

Administration Port:

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP

UPnP: Enabled Disabled

Management

Local Router Access

Router Password
Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility.

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Paso 4:

Save Settings

Haga clic en

Nota: La próxima vez que inicie sesión en la página de configuración basada en web del router, utilice la nueva contraseña.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).