

Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco - Options d'implémentation de PPPoE pour le routeur DSL Cisco agissant en tant que client PPPoE

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Options d'implémentation](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document traite des options de mise en oeuvre PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) pour le routeur DSL Cisco agissant en tant que client PPPoE.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Components Used](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Options d'implémentation](#)

Sélectionnez l'une de ces options d'implémentation PPPoE pour votre service ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Les deux options d'implémentation incluent des exemples de configuration pour la surcharge NAT (Network Address Translation), le pool NAT, la NAT statique et le serveur DHCP (Dynamic Host Control Protocol).

Sélectionnez la mise en oeuvre qui décrit le type de service PPPoE fourni par votre FAI.

- [PPPoE Cisco DSL Router Client Option 1](#) : votre FAI attribue une adresse IP publique dynamique unique à votre routeur DSL Cisco.
- [PPPoE Option 2 du client du routeur DSL Cisco](#) : votre FAI attribue une adresse IP publique statique unique à votre routeur DSL Cisco.

Revenez à la [page principale](#) de ce guide de configuration.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- [Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco - Options d'implémentation de PPPoE](#)
- [Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)